

อะแดปเตอร์เชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สายโนเกีย AD-47W

อะแดปเตอร์ AD-47W ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้) ด้วยวิธีการดังกล่าว คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อฟังเพลงโดยใช้โปรแกรมเครื่องเล่นเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

อะแดปเตอร์รุ่นนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ USB เวอร์ชัน 2.0 และข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (ควบคุมการส่งสัญญาณ) และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 (ควบคุมการรับสัญญาณ) อะแดปเตอร์รุ่นนี้สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows 2000 หากต้องการใช้อะแดปเตอร์ ให้จับคู่และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับชุดหูฟัง

การจับคู่และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์

ในการจับคู่อะแดปเตอร์กับชุดหูฟัง และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และตั้งค่าชุดหูฟังให้พร้อมสำหรับการจับคู่ตามขั้นตอนที่ได้

อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ชุดหูฟัง คุณสามารถจับคู่อะแดปเตอร์กับชุดหูฟังที่ใช้งาน ร่วมกันได้ โดยใช้รหัสผ่านบลูทูธ 0000

เมื่อพร้อมที่จะจับคู่ชุดหูฟัง ให้เสียบอะแดปเตอร์ที่พอร์ต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานร่วมกันได้ อะแดปเตอร์จะค้นหาชุดหูฟัง และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน ที่อะแดปเตอร์จะกะพริบอย่างรวดเร็ว เมื่ออะแดปเตอร์พบชุดหูฟัง อะแดปเตอร์และชุดหูฟังจะจับคู่และเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะติดค้างไว้โดยไม่กะพริบ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเริ่มฟังเพลงผ่านชุดหูฟังได้

ถ้าไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินเริ่มกะพริบช้าลงก่อนที่อะแดปเตอร์จะจับคู่กับชุดหูฟัง หรือในการจับคู่กับชุดหูฟังอื่น ให้ตั้งค่าชุดหูฟังให้พร้อมสำหรับการจับคู่ และกดปุ่มจับคู่ที่อะแดปเตอร์ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

การใช้อะแดปเตอร์

ในการใช้อะแดปเตอร์ ให้เสียบอะแดปเตอร์ที่พอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดชุดหูฟัง อะแดปเตอร์จะพยายามเชื่อมต่อกับชุดหูฟังที่ได้ใช้งานร่วมกันครั้งล่าสุด

เมื่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อกับชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะติดค้างไว้โดยไม่กะพริบ เริ่มต้นฟังเพลงโดยใช้โปรแกรมสำหรับฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และคล้องชุดหูฟังเข้ากับหูเพื่อฟังเพลง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงเพลงจากชุดหูฟังแม้ว่าจะต่ออะแดปเตอร์กับชุดหูฟังแล้วและโปรแกรมเล่นเพลงกำลังเล่นเพลงอยู่ก็ตาม ในหน้าจอ Windows ให้เลือกอะแดปเตอร์เป็นอุปกรณ์เสียงที่ตั้งไว้ และต้องมั่นใจว่าเครื่องจะใช้เฉพาะอุปกรณ์เสียงที่ตั้งไว้เท่านั้น เช่น ใน Windows XP Professional ให้ไปที่ Control Panel แล้วเลือก Sounds and Audio Devices และเลือกที่แถบ Audio จากนั้น ให้เลือกอะแดปเตอร์จากรายการเครื่องเล่น Sound แล้วไปที่ช่อง Use only default devices หากยังไม่ได้ยินเสียงเพลง ให้รีสตาร์ทโปรแกรมเล่นเพลงใหม่ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้โปรแกรม

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์เสริมไว้ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดที่อาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะร่นอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาหรือระบายสีชุดอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ถ้าอุปกรณ์เกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน



ลิขสิทธิ์ © 2006 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์