

สายชาร์จเชื่อมต่อโนเกีย (CA-70)

คุณสามารถใช้สายนี้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของโนเกีย และชาร์จแบตเตอรี่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปในเวลาเดียวกัน คุณสามารถใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์โนเกียที่ใช้หัวต่อแบบ Pop-Port™ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับพอร์ต USB การทำงานที่มีให้ขณะใช้งานสายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โนเกียที่ใช้และซอฟต์แวร์ของเครื่องพีซีที่คุณใช้งานร่วมกัน (เช่น Nokia PC Suite)

อ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานสาย อย่าลืมอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์โนเกียของคุณ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งอ่านทำความเข้าใจคู่มือสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของคุณ

หัวต่อ USB สำหรับสายรองรับการถ่ายโอนข้อมูลตามพิกัดที่ระบุไว้ใน
ข้อมูลจำเพาะ สำหรับพอร์ต USB เวอร์ชัน 2.0 หัวต่อ Pop-Port
สามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์โนเกียที่มีช่องเสียบ Pop-Port ซึ่งรองรับ
อินเทอร์เน็ตเฟส USB ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้ที่หน้า
เพจพิเศษจากเว็บไซต์ของโนเกียที่ www.nokia-asia.com/support

หัวต่อชาร์จสามารถเสียบเข้ากับเต้าชาร์จขนาด 3.5 มม. สำหรับอุปกรณ์
โนเกียที่รองรับ อะแดปเตอร์ชาร์จโนเกีย (CA-44) นอกจากนี้คุณยัง
สามารถต่อสายเข้ากับอุปกรณ์โนเกียโดยใช้เต้าชาร์จขนาด 2.0 มม.

ในการใช้สายเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ให้เสียบหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำแนะนำในคู่มือของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ จากนั้นเสียบหัวต่อ Pop-Port เข้ากับเต้ารับ Pop-Port

ที่อุปกรณ์โน้ตบุ๊ก ปลดข้อต่อ USB โดยทำตามคำแนะนำในคู่มือสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์โน้ตบุ๊กซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายนี้ได้ โดยเสียบหัวชาร์จเข้ากับเต้าชาร์จที่อุปกรณ์
โน้ตบุ๊ก และอย่าลืมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด
สแตนด์บายหรือโหมดไฮเบอร์เนชันระหว่างการชาร์จ การชาร์จอาจสิ้นสุด
ลง หลังการชาร์จ ให้ถอดหัวชาร์จออกจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก การชาร์จ
แบตเตอรี่อุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์เป็นการเพิ่มการใช้ไฟของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลง

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์เสริมของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์

หากผลิตภัณฑ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ



© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ฉบับที่ 1