

ลำโพงมินิโนเกีย MD-4

ลำโพงระบบเสียงสเตอริโอขนาดกะทัดรัดรุ่นนี้จะให้เสียงคุณภาพสูงเมื่อคุณฟังเพลงหรือวิทยุจากเครื่องเล่นเสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยลำโพงจะใช้ปลั๊กเสียบสเตอริโอขนาด 3.5 มม. คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์โนเกียที่มีช่องเสียบ Pop-Port™ หรืออุปกรณ์ที่มีปลั๊กเสียบขนาด 2.5 มม. ซึ่งใช้งานร่วมกันได้ด้วยสายอะแดปเตอร์ AD-15 หรือ AD-50 ที่ให้มา

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานลำโพง ทั้งนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา รวมทั้งคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ เก็บลำโพงให้พ้นมือเด็ก

การบรรจุแบตเตอรี่

ลำโพงรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA สี่ก้อน คุณควรใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ในการใส่แบตเตอรี่เป็นคู่ ให้เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ออกทางด้านนอกของลำโพงตามทิศทางลูกศร ใส่แบตเตอรี่ตามที่ระบุไว้ที่ฝาครอบแบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบไปยังทิศทางตรงกันข้าม

ในกรณีที่มิใช่ลำโพงเป็นเวลานาน ท่านควรถอดแบตเตอรี่ออกจากลำโพงเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายอันเกิดจากการรั่วของแบตเตอรี่

การใช้ลำโพง

ท่านสามารถใช้ลำโพงแบบพับเข้าด้วยกันหรือกางออก (เช่น กางเป็นรูปตัว V) เมื่อพับลำโพง จะยังทำให้สะดวกต่อการหอบหิ้วไปมา ลำโพงสามารถกางออกได้ประมาณ 180 องศา ไม่ควรดันลำโพงจนเกินระดับที่กำหนดไว้

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียง ให้เสียบสายลำโพงกับช่องเสียบของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ถ้าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียงมีช่องเสียบ Pop-Port หรือปลั๊กเสียบขนาด 2.5 มม. ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยอะแดปเตอร์ AD-15 หรือ AD-50 (ตามลำดับ) แล้วจึงต่อสายลำโพงไปที่อะแดปเตอร์

หากต้องการเปิดลำโพง ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดที่อยู่ด้านข้างของลำโพงตัวที่ไม่กางออกไปทางขอบบานพับ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่างขึ้น หากต้องการปิดลำโพง ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปยังทิศทางตรงกันข้าม หรือพับปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะจะดับลง

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับเสียงที่อุปกรณ์เสียงของคุณ หากแทบจะไม่มีเสียงดังออกมาจากลำโพง ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

หากต้องการพกพาลำโพงไปด้วย ให้พับลำโพงและใส่ไว้ในกระเป๋าที่ให้มาด้วยกัน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม ถ้าอุปกรณ์เปียก ให้ปล่อยให้แห้งให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะร่นอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์โดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาหรือระบายสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ถ้าอุปกรณ์เกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ MD-4 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติสภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



ลิขสิทธิ์ © 2006 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น