

แอปพลิเคชันเพิ่มเติมของ Nokia N70

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับ Nokia N70 ของคุณ

ในชุดขายนมาตรฐาน คุณจะพบการ์ดมัลติมีเดียชนิด Dual Voltage ขนาดย่อส่วน (RS-MMC) ที่มีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก Nokia และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรายอื่นๆ ข้อมูลที่อยู่ใน RS-MMC รวมทั้งแอปพลิเคชันและบริการที่มีให้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้จำหน่าย และหรือผู้ให้บริการของแอปพลิเคชันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่ www.nokia.co.th/support จะแสดงในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับภูมิภาคและ/หรือเครือข่าย บริการ MMS หรือการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่สนับสนุน บริการบางอย่างอาจมีการคิดค่าบริการธรรมเนียมแยกต่างหาก

ส่วนที่ไม่มีกรับประกัน

แอปพลิเคชันจากผู้ผลิตรายอื่นที่นำมาในการมัลติมีเดียขนาดย่อส่วน (RS-MMC) นั้นสร้างขึ้นและเป็นผู้ผลิตของคุณหรือนิติบุคคลที่มีได้เป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับ Nokia และ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชันจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้หรือประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ รวมทั้งข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วย

คุณตกลงยอมรับว่าซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ที่นำมาตามสภาพจริง ณ ปัจจุบัน โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายสูงสุด ทั้ง Nokia และบริษัทผู้ร่วมค้า จะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงการรับประกันข้อผลิตภัณฑ์ที่ ออกกลางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ใช้ งาน หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม Nokia หรือบริษัทผู้ร่วมค้า ไม่ให้การรับประกันว่า การทำงานของซอฟต์แวร์นี้จะสามารถสนองตอบความต้องการของคุณ หรือรับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์นี้เป็นไปอย่างราบรื่นหรือปราศจากข้อผิดพลาดแต่อย่างใด คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับความเสี่ยงทุกประการในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่คาดหวังของคุณ ตลอดจนรับความเสี่ยงในการติดตั้ง การใช้ รวมทั้งผลต่างๆ ที่ได้จากซอฟต์แวร์ดังกล่าว ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะกรณีใด Nokia, พนักงานของบริษัท หรือผู้ให้สิทธิ หรือบริษัทผู้ร่วมค้า จะไม่มีรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดจำหน่าย ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การบาดเจ็บต่อร่างกาย การสูญหายของเงินหรือทรัพย์สิน การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายแบบพิเศษ โดยตรง โดยอ้อม โดยเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ โดยการคุ้มครอง การรับโทษ แบบพิเศษ หรือความเสียหายจากผลต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใด และไม่ว่าจะเกิดภายใต้สัญญา จากการละเมิดทางแพ่ง ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ อันเกิดจากการติดตั้ง การใช้ หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่า Nokia หรือผู้ให้สิทธิหรือบริษัทผู้ร่วมค้าจะได้รับแจ้งว่า อาจจะมี ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม และเนื่องจากในบางประเทศบางรัฐ/ บางเขตปกครองศาล ไม่อนุญาตให้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิด แต่อาจยอมรับการจำกัดขอบเขตแห่งความรับผิดได้ ในกรณีเช่นนี้ Nokia พนักงานบริษัท หรือผู้ให้สิทธิ หรือบริษัทผู้ร่วมค้าจะจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50 ยูโร ข้อความใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลทำให้สิทธิตามกฎหมายของบุคคลใดๆ ในฐานะผู้บริโภคเสียไปแต่ประการใด

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ข้อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ข้อสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริการที่มีให้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและพื้นที่

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
โทร. +358 7180 08000
โทรแฟกซ์ +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

สารบัญ

บทนำ	1
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	1
ฝ่ายสนับสนุน	1
ออฟฟิศ	2
Symantec Mobile Security	2
Quickword	3
Quicksheet	4
Quickpoint	6
Adobe Reader	8
การพิมพ์ข้อมูล	9
การเชื่อมต่อ	10
แป้นพิมพ์ไร้สาย	10
Push to talk	10
ส่วนตัว	16
แคตตาล็อก	16
เบราเซอร์ Opera	17
Camster	18
เกมส์ถ่ายภาพ	19
Wow! VideoTone	19

เครื่องมือ	21
SettingWizard	21
Mobile search	23
Mobile Search	23
การใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ	24
Lifelog	24
ชุดโปรแกรม PC Suite	27
Adobe Photoshop Album Starter Edition	30

บทนำ

หมายเลขรุ่น: Nokia N70-1

ในที่นี้จะเรียกว่า Nokia N70


โทรศัพท์ Nokia N70 เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียอัจฉริยะเยี่ยมประสิทธิภาพ คุณจะพบแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากมายที่ Nokia และบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นมีให้ เพื่อช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ Nokia N70 ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น


แอปพลิเคชันบางชนิดที่ให้อาจจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ และบางชนิดอาจอยู่ในแผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์

แอปพลิเคชันที่มีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ที่จำหน่าย

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน

เอกสารเล่มนี้จะใช้ไอคอนต่อไปนี้เพื่อแสดงให้ทราบว่าแอปพลิเคชันที่กล่าวถึงมีอยู่ในการดหน่วยความจำ (☑) หรือแผ่นซีดีรอม (Ⓞ)

 **หมายเหตุ:** หากคุณถอดการ์ดหน่วยความจำ แอปพลิเคชันที่อยู่ในการดหน่วยความจำจะไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าที่เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

 **หมายเหตุ:** คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่อยู่ในแผ่นซีดีรอมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ในบางเครือข่ายอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ฝ่ายสนับสนุน

แอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นจะได้รับ การสนับสนุนจากผู้พัฒนารายนั้นๆ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยดูจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูเว็บไซต์ที่ส่วนท้ายของแต่ละแอปพลิเคชันในคู่มือเล่มนี้

ออฟฟิศ



Symantec Mobile Security

Symantec **Mobile Security** เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผสมผสานระหว่างแอนตี้ไวรัสและการป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ และช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากข้อมูลที่เป็นอันตรายและการโจมตีที่อาจทำให้เครื่องเสียหาย



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน กดปุ่ม **?** และเลือก **ออฟฟิศ** และไฟล์การติดตั้ง Symantec Mobile Security โปรดทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ แอปพลิเคชันนี้จะติดตั้งในแฟ้มข้อมูล **ออฟฟิศ**

แอปพลิเคชันนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้ โดยจะเริ่มนับเวลาการทดลองใช้เมื่อคุณติดตั้ง Symantec **Mobile Security** หากต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ ให้ใช้บริการ **LiveUpdate** เพื่อสั่งซื้อตัวอัปเดต และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

แอปพลิเคชันจะทำงานโดยไม่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอขณะคุณใช้งานโทรศัพท์ และจะสแกนไฟล์เพื่อค้นหาไวรัสโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้รับไฟล์ ในการสแกนโทรศัพท์ของคุณด้วยตนเอง ให้เลือก **Options > Scan** หากพบไฟล์ที่มีไวรัส ข้อความจะปรากฏขึ้น และคุณเลือกได้ว่าจะจัดการไฟล์นั้นอย่างไร

โปรดทราบว่าหากคุณได้รับสายเรียกเข้าในระหว่างนี้ คุณจะไม่สามารถกดปุ่ม **☞** เพื่อรับสายทันที เนื่องจากคุณต้องกำจัดไวรัสออกก่อน ในการรับสาย คุณต้องกด **Options** เลือก **Allow Access** และกดปุ่ม **☞**

ไฟล์วอลล์จะติดตามการเชื่อมต่อจากและไปยังโทรศัพท์และบันทึกการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้ ในการดูไฟล์บันทึก เลือก **Options > Activity log**

อัปเดตโทรศัพท์ของคุณด้วยไฟล์ที่มีข้อมูลไวรัสและการอัปเดตแอปพลิเคชันล่าสุดโดยการเลือก **Options > LiveUpdate** ในการอัปเดตด้วยตนเอง ให้เลือกรายการที่ต้องการ และ **Options > Search** ในการกำหนดให้อัปเดตและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เลือก **Options > Settings**

เมื่อต้องการใช้บริการอัปเดต คุณต้องมีการตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม


ในการเปิดวิธีใช้ของแอปพลิเคชัน เลือก **Options > Help**


โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.symantec.com/techsupp



Quickword

Quickword สำหรับ Nokia N70 ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติการใช้งานโดยทั่วไปของ Microsoft® Word 97, 2000 และ XP รวมถึง Palm eBooks ในรูปแบบ .doc ด้วย **Quickword** คุณสามารถอ่านเอกสาร Microsoft® Word บนหน้าจอของเครื่องได้ **Quickword** สนับสนุนสี่ ตัวหนา ตัวเอียง ชีตเส้นใต้ และโหมดเต็มหน้าจอ

 **เคล็ดลับ:** **Quickword** สนับสนุนเอกสารที่บันทึกเป็นรูปแบบ .doc ใน Microsoft® Word 97, 2000 และ XP และ Palm eBooks ที่เป็นรูปแบบ .doc

 **หมายเหตุ:** ความหลากหลายหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวถึงบางอย่างอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

Quickword มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- ทำงานร่วมกับเครื่องพีซีและเครื่อง Palm ที่ใช้งานร่วมกันได้
- จัดเก็บเอกสารบนการ์ดหน่วยความจำเพื่อให้เข้าใช้ได้ทันที

วิธีการเข้าใช้และเปิดเอกสาร:

- กดปุ่ม **☺** และเลือก **ออฟฟิศ > Quickword** เลือก **ตัวเลือก > เรียกดู** เพื่อเบรอสและเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เปิดสิ่งที่แนบในอีเมลจากข้อความอีเมลที่ได้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ส่งเอกสารโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง **ถาดเข้า ในข้อความ**
- ใช้ **ตัวจัดไฟล์** เพื่อเบรอสและเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เบรอสเว็บเพจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์แล้วก่อนเบรอส

การจัดการไฟล์ Word

กดปุ่ม **☺** และเลือก **ออฟฟิศ > Quickword** ในการเปิดไฟล์เอกสารให้เลื่อนไปที่ไฟล์ และกดปุ่ม **⊙**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

เรียกดู—เพื่อเบรอสไฟล์ Word ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ไฟล์ > เรียก—เพื่อเรียกลำดับไฟล์ที่ปรากฏอยู่ตามชื่อ ขนาด วันที่หรือนามสกุลไฟล์

ไฟล์ > ค้น—เพื่อค้นหาไฟล์ใน **ศูนย์ฝากข้อความ** เท่านั้น หรือในแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการจัดหน่วยความจำ

รายละเอียด—เพื่อดูขนาดของไฟล์ปัจจุบัน และเวลาที่แก้ไขครั้งสุดท้ายล่าสุด

การดูเอกสาร Word

ในการเปิดดูเอกสาร Word ให้กดปุ่ม **๘** และเลือก **ออฟฟิศ > Quickword** เลือกเอกสาร แล้วกดปุ่ม **๑**

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสาร

ในการค้นหาข้อความในเอกสาร

- 1 เลือก **ตัวเลือก > ค้นหา** เพื่อเริ่ม
- 2 ป้อนข้อความที่จะค้นหา
- 3 กดปุ่ม **๑** เพื่อเลื่อนไปที่ช่อง **ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก** กดปุ่ม **๑** หรือ **๒** เพื่อเลือกตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิมพ์เล็ก
- 4 เลือก **ค้น** เพื่อเริ่มการค้นหา

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

ไปที่—เพื่อเลื่อนไปยังส่วนต้น ตำแหน่งที่เลือกภายใน หรือส่วนท้ายของเอกสาร

ซูม—เพื่อซูมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เลื่อนอัตโนมัติ—เพื่อเริ่มการเลื่อนดูเอกสารโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม **๑** เพื่อหยุดการเลื่อน

☀️ เคล็ดลับ: กดปุ่ม **๑** เพื่อลดความเร็ว หรือ **๒** เพื่อเพิ่มความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Quickword โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.quickoffice.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับบริการได้โดยส่งอีเมลไปที่ supportS60@quickoffice.com



Quicksheet 

Quicksheet สำหรับ Nokia N70 ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติการใช้งานโดยทั่วไปของ Microsoft® Excel® 97, 2000, 2003 และ XP ด้วย Quicksheet คุณสามารถรับและอ่านไฟล์ Excel บนหน้าจอของเครื่องได้

Quicksheet สนับสนุนไฟล์สเปรดชีตที่เป็นรูปแบบ .xls ใน Microsoft® Excel® 97, 2000, 2003 และ XP



หมายเหตุ: ความหลากหลายหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวถึงบางอย่างอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

Quicksheet มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- สลับระหว่างเวิร์กชีทด้วยการคลิกเพียง 2 ครั้ง
- ค้นหาข้อความภายในคำหรือสูตรในสเปรดชีท
- ปรับขนาดคอลัมน์ และตรึงแถวและคอลัมน์
- จัดเก็บสเปรดชีทบนการ์ดหน่วยความจำเพื่อให้เข้าใช้ได้ทันที

วิธีการเข้าใช้และเปิดไฟล์:

- กดปุ่ม **F9** และเลือก **ออฟฟิศ > Quicksheet** เลือก **ตัวเลือก > เรียกดู** เพื่อเบราส์และเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เปิดสิ่งที่แนบในอีเมลล์จากข้อความอีเมลล์ที่ได้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ส่งเอกสารโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง **ถัดเข้า ในข้อความ**
- ใช้ **ตัวจัดไฟล์** เพื่อเบราส์และเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เบราส์เว็บเพจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์แล้วก่อนเบราส์

การจัดการสเปรดชีท

กดปุ่ม **F9** และเลือก **ออฟฟิศ > Quicksheet** ในการเปิดไฟล์สเปรดชีท ให้เลื่อนไปที่ไฟล์ และกดปุ่ม **⊙**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

เรียกดู—เพื่อเบราส์ไฟล์ Excel ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ไฟล์ > เรียก—เพื่อเรียกลำดับไฟล์ที่ปรากฏอยู่ตามชื่อ ขนาด วันที่ หรือนามสกุลไฟล์

ไฟล์ > ค้น—เพื่อค้นหาไฟล์ใน **ศูนย์ฝากข้อความ** เท่านั้น หรือในแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ

รายละเอียด—เพื่อดูขนาดของไฟล์ปัจจุบัน และเวลาที่แก้ไขครั้งสุดท้ายสุด

การดูสเปรดชีท

ในการเปิดดูสเปรดชีท ให้กดปุ่ม **F9** และเลือก **ออฟฟิศ > Quicksheet** เลือกไฟล์สเปรดชีท แล้วกดปุ่ม **⊙**

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในสเปรดชีท

ในการสลับระหว่างเวิร์กชีท ให้เลือก **ตัวเลือก > ไปที่** เลื่อนไปยังเวิร์กชีท แล้วเลือก **ตกลง**

ในการค้นหาข้อความภายในคำหรือสูตรในสเปรดชีท ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้น > ตัวเลือก**

กำหนดตัวเลือกต่อไปนี้

ค้นหา—ป้อนข้อความที่คุณต้องการค้นหา

ค้นหาใน—กดปุ่ม **⊙** หรือ **⊙** เพื่อค้นหาใน **คำ** หรือ **สูตร**

ช่วง—กดปุ่ม **⊙** หรือ **⊙** เพื่อเลือกขอบเขตการค้นหา ตัวอย่างเช่น **แผ่นงานปัจจุบัน**




เลือก **ค้น** เพื่อเริ่มการค้นหา

ในการเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของสเปรดชีท ให้เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

เปลี่ยนขนาดหน้าจอ—เพื่อสลับระหว่างโหมดเต็มหน้าจอ กับไม่เต็มหน้าจอ

ระดับย่อ/ขยาย—เพื่อซูมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง


ตรึงแนว—เพื่อให้แถว คอลัมน์ หรือทั้งแถวและคอลัมน์ที่เลือก ปรากฏอยู่ตลอดเวลาขณะที่คุณเลื่อนดูสเปรดชีท

ปรับความกว้างคอลัมน์—กดปุ่ม  หรือ  เพื่อให้คอลัมน์ แคบลงหรือกว้างขึ้น เมื่อคอลัมน์มีความกว้างตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ **Quicksheet** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.quickoffice.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับบริการได้โดยส่งอีเมลไปที่ supportS60@quickoffice.com


 **หมายเหตุ:** **Quicksheet** อ้างอิงกับ **Quickword** หากไม่ได้ติดตั้ง **Quickword** จะไม่สามารถใช้ **Quicksheet** เพื่อดูเอกสารสเปรดชีทหรือ Excel ได้อีก



Quickpoint

Quickpoint สำหรับ Nokia N70 ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติการใช้งานโดยทั่วไปของ Microsoft® PowerPoint® 97, 2000 และ XP ด้วย **Quickpoint** คุณสามารถรับไฟล์การนำเสนอ PowerPoint และอ่านบนหน้าจอของเครื่องได้


 **เคล็ดลับ:** **Quickpoint** สนับสนุนการนำเสนอที่สร้างในรูปแบบ .ppt ใน Microsoft® PowerPoint® 97, 2000 และ XP

 **หมายเหตุ:** ความหลากหลายหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวถึงบางอย่างอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

Quickpoint มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- ดูข้อมูลขั้นสูงได้ 4 แบบ คือ แบบโครงร่าง, ข้อความสำหรับผู้บรรยาย, สไลด์ และภาพขนาดเล็ก (4 ภาพขึ้นไป)
- จัดเก็บการนำเสนอบนการ์ดหน่วยความจำเพื่อให้เข้าใช้ได้ทันที

วิธีการเข้าใช้และเปิดไฟล์:

- กดปุ่ม  และเลือก **ออฟฟิศ** > **Quickpoint** เลือก **ตัวเลือก** > **เรียกดู** เพื่อเบราร์สและเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เปิดสิ่งที่แนบในอีเมลจากข้อความอีเมลที่ได้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- ส่งเอกสารโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง **ภาคเข้า** ใน **ข้อความ**
- ใช้รายการ **ตัวจัดไฟล์** เพื่อเบร่าสและเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการจัดหน่วยความจำ
- เบร่าสเว็บเพจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์แล้วก่อนเบร่าส

การจัดการการนำเสนอ

กดปุ่ม **๙** และเลือก **ออฟฟิศ > Quickpoint**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

เรียกดู—เพื่อเบร่าสไฟล์ Powerpoint ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ไฟล์ > เรียง—เพื่อเรียงลำดับไฟล์ที่ปรากฏอยู่ตามชื่อ ขนาด วันที่ หรือนามสกุลไฟล์

ไฟล์ > ค้น—เพื่อค้นหาไฟล์ใน **ศูนย์ฝากข้อความ** เท่านั้น หรือในแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการจัดหน่วยความจำ

รายละเอียด—เพื่อดูขนาดของไฟล์ปัจจุบัน และเวลาที่แก้ไขครั้งล่าสุด

การดูการนำเสนอ

ในการเปิดดูการนำเสนอ ให้กดปุ่ม **๙** และเลือก **ออฟฟิศ > Quickpoint** เลื่อนไปยังการนำเสนอ แล้วกดปุ่ม **๐**

ในการสลับระหว่างหน้าจอ **เค้าโครง**, **บันทึก**, **สไลด์** และ **ภาพย่อ** ให้กดปุ่ม **๐** หรือ **๐**

กดปุ่ม **๐** หรือ **๐** เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้าในการนำเสนอ

ในการสลับระหว่างโหมดเต็มหน้าจอกับไม่เต็มหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนขนาดหน้าจอ**

ในการขยายหรือยุบรายการในโครงร่างการนำเสนอในหน้าจอโครงร่าง เลือก **ตัวเลือก > เค้าโครง**

ในหน้าจอสไลด์ในโหมดเต็มหน้าจอ กด

- 1—เพื่อซูมให้ภาพมีขนาดเล็กลง
- 2—เพื่อซูมให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น
- 3—ปรับขนาดสไลด์ให้พอดีกับหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ **Quickpoint** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.quickoffice.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับบริการได้โดยส่งอีเมลไปที่ supportS60@quickoffice.com



Adobe Reader

คุณสามารถอ่านข้อมูลเอกสาร PDF บนหน้าจอของเครื่องด้วย Adobe Reader ได้อย่างง่ายดาย




หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเอกสาร PDF บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ และมีคุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้งานกับเครื่องพีซี





หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น

วิธีการเข้าใช้และเปิดเอกสาร:

- กดปุ่ม  และเลือก **ออฟฟิศ > Adobe PDF** เลือก **ตัวเลือก > เรียกดูไฟล์** เพื่อเบราว์เซอร์และเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เปิดสิ่งทีแนบในอีเมลจากข้อความอีเมลที่ได้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ส่งเอกสารโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง **ถาดเข้า** ใน **ข้อความ**
- ใช้ **ตัวจัดไฟล์** เพื่อเบราว์เซอร์และเปิดเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ
- เบราว์เซอร์เว็บเพจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์แล้วก่อนเบราว์เซอร์

การจัดการไฟล์ PDF

ในการเบราว์เซอร์และจัดการไฟล์ PDF ให้กดปุ่ม  และเลือก **ออฟฟิศ > Adobe PDF** ไฟล์ล่าสุดของคุณจะปรากฏในหน้าจอไฟล์ ในการเปิดเอกสาร ให้เลื่อนไปที่ไฟล์ และกดปุ่ม 

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ **เรียกดูไฟล์**—เพื่อเบราว์เซอร์ไฟล์ PDF ในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ

การตั้งค่า—เพื่อแก้ไขระดับการซูมที่ระบบตั้งไว้ และโหมดการดูเอกสาร PDF

การดูไฟล์ PDF

เมื่อไฟล์ PDF เปิดอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

ซูม—เพื่อซูมให้ใหญ่ขึ้น เล็กลง หรือตั้งค่าการซูมตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือก นอกจากนั้น คุณยังสามารถปรับขนาดเอกสารให้เต็มความกว้างของหน้าจอ หรือปรับหน้า PDF ทั้งหน้าให้เต็มหน้าจอได้

ค้น—เพื่อค้นหาข้อความในเอกสาร

มุมมอง—เพื่อดูเอกสารในโหมดเต็มหน้าจอ คุณยังสามารถหมุนเอกสาร PDF เป็นมุม 90 องศาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้

ไปที—เพื่อเลื่อนไปยังหน้าที่เลือก หน้าถัดไป หน้าก่อนหน้า หน้าแรก หรือหน้าสุดท้าย

จัดเก็บ—เพื่อบันทึกไฟล์ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ

การตั้งค่า—เพื่อแก้ไขระดับการซูม และโหมดการดูเอกสารที่ระบบตั้งไว้

รายละเอียด—เพื่อแสดงคุณสมบัติของเอกสาร PDF


ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.adobe.com

หากต้องการส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโปรดไปที่ฟอรัมผู้ใช้ Adobe Reader สำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian ที่ <http://adobe.com/support/forums/main.html>



การพิมพ์ข้อมูล

 **หมายเหตุ:** แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น

กดปุ่ม  และเลือก **ออฟฟิศ** > **Info print** แอปพลิเคชัน **Info print** จะช่วยให้คุณสั่งพิมพ์ได้โดยตรงและในแบบไร้สายจากโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ จากโทรศัพท์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) ที่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth (ตัวอย่างเช่น HP Deskjet 450 Mobile Printer และ HP Photosmart 8150) ซึ่งรวมถึงข้อความมัลติมีเดียและข้อความตัวอักษร ข้อความอีเมล รายชื่อ ปฏิทิน และบันทึก

สำหรับการพิมพ์รายชื่อ แอปพลิเคชันนี้สนับสนุนการพิมพ์ข้อมูลรายชื่อในช่องต่อไปนี้ โทรศัพท์, แฟกซ์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อีเมล, URL และที่อยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันได้จาก www.nokia.co.th/support/phones/n70

การเชื่อมต่อ



แป้นพิมพ์ไร้สาย

เมื่อต้องการตั้งค่าแป้นพิมพ์ไร้สายของ Nokia หรือแป้นพิมพ์ไร้สายอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ที่รองรับรูปแบบ Bluetooth Human Interface Devices (HID) เพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ใช้แอปพลิเคชัน **แป้นพิมพ์ไร้สาย** แป้นพิมพ์จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้การจัดวางปุ่มในรูปแบบ QWERTY สำหรับข้อความ ตัวอักษร อีเมล และรายการปฏิทิน



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น

- 1 เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิดสวิตช์แป้นพิมพ์
- 3 กดปุ่ม **☰** และเลือก **การเชื่อมต่อ > แป้นพิมพ์ไร้สาย**
- 4 เลือก **ตัวเลือก > ค้นหาแป้นพิมพ์** เพื่อเริ่มต้นค้นหาอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 5 เลือกแป้นพิมพ์จากรายการ

- 6 ในการจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ป้อนรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ (1 ถึง 9 หลัก) ที่โทรศัพท์ ป้อนรหัสผ่านเดียวกันที่แป้นพิมพ์ภายใน 30 วินาที และกดปุ่ม Enter ของแป้นพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องจอร์สผ่าน เนื่องจากคุณสามารถใช้รหัสผ่านอื่นๆ ได้หากคุณต้องจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง ในการป้อนตัวเลขรหัสผ่าน คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Fn ก่อน
- 7 หากเครื่องขอให้คุณระบุรูปแบบการจัดวางปุ่มของแป้นพิมพ์ ให้เลือกจากรายการในโทรศัพท์ของคุณ
- 8 เมื่อชื่อของแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น สถานะของแป้นพิมพ์จะเปลี่ยนเป็น **เชื่อมต่อ** และไฟสีเขียวที่แป้นพิมพ์จะกะพริบซ้ำๆ แสดงว่าแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาแป้นพิมพ์โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของแป้นพิมพ์



Push to talk

Push to talk (PTT) (บริการเสริมของระบบเครือข่าย) คือ การสื่อสารด้วยเสียงแบบเวลาตามจริงที่ใช้งานผ่านบริการ IP กับระบบเครือข่ายข้อมูลแพ็คเก็ต คุณสามารถใช้ PTT เพื่อติดต่อสื่อสารทางเสียงได้โดยตรงเมื่อกดปุ่ม คุณสามารถใช้ PTT เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลได้

คุณต้องกำหนดจุดเชื่อมต่อและการตั้งค่าของ PTT ก่อน จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชัน PTT ได้ คุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความตัวอักษรแบบพิเศษจากผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการ PTT นั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ **ตัวช่วยตั้งค่า** สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชัน หากผู้ให้บริการระบบสนับสนุน โปรดดูที่ **“SettingWizard”** ในหน้า 21

กดปุ่ม **☺** และเลือก **เชื่อมต่อ > การสนทนา**

ในการสื่อสารแบบ PTT บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้พูดในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะฟังการสนทนาผ่านลำโพงติดตั้งในตัว ผู้พูดจะต้องหมุนเวียนการพูดให้กับบุคคลอื่น เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะสามารถพูดได้เพียงครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น และระยะเวลาสูงสุดของรอบเวลาได้ตอบกลับจะมีจำกัด ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 30 วินาที โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบเวลาพูดกลับในระบบเครือข่ายของคุณ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเข้า เครื่องจะออกจากการใช้ PTT เพื่อรับสายโทรศัพท์

กำหนดจุดเชื่อมต่อ PTT

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้คุณใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) เป็นจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งให้ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ อาจจะทำให้คุณใช้จุดเชื่อมต่อ WAP ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณยังไม่มีการเชื่อมต่อ WAP คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อครั้งแรก หรือไปที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

การตั้งค่า PTT

กดปุ่ม **☺** และเลือก **เชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > การตั้งค่าสนทนา**

เลือก **การตั้งค่าผู้ใช้** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

การโทรสนทนาขาเข้า—เลือก **แจ้ง** หากคุณต้องการการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า เลือก **ยอมรับอัตโนมัติ** หากคุณต้องการให้รับ PTT โดยอัตโนมัติ เลือก **ไมอนุญาต** หากคุณต้องการให้ปฏิเสธ PTT โดยอัตโนมัติ

แบบเสียงแจ้งโทรสนทนา—เลือก **ตั้งตามรูปแบบ** หากคุณต้องการให้การตั้งค่าการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าสำหรับ PTT เหมือนกับเสียงเตือนสายเรียกเข้าที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ใช้งาน

แบบเสียงคำขอโทรกลับ—เลือกเสียงสำหรับคำขอการติดต่อกลับ

การเริ่มแอปพลิเคชัน—เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการล็อกอินเข้าสู่บริการ PTT เมื่อคุณต้องการเปิดเครื่อง

ชื่อเล่นที่ตั้งไว้—ป้อนชื่อเล่นของคุณที่ระบบตั้งไว้ ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงให้กับผู้ใช้รายอื่น ผู้ให้บริการอาจปิดการใช้งานการแก้ไขตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยู่สนทนาของฉัน—เลือก **ในการโทร 1 ต่อ 1**, **ในการโทรแบบกลุ่ม**, **ในการโทรทั้งหมด** หรือ **ไม่เลย** ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดการใช้งานบางตัวเลือกในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน—เลือก **ใช่** หากคุณต้องการให้แสดงสถานะของคุณ หรือ **ไม่** หากคุณต้องการให้ซ่อนสถานะของคุณ
เลือก **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

โดเมน—ป้อนชื่อโดเมนที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

ชื่อจุดเชื่อมต่อ—ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ PTT ชื่อจุดเชื่อมต่อนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์—ป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ PTT ที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

ชื่อผู้ใช้—ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

รหัสผ่าน—ป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล หากจำเป็น โดยทั่วไป ผู้ให้บริการจะเป็นผู้แจ้งรหัสผ่าน และต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตรงกัน

การล็อกอินเข้าสู่ PTT

กดปุ่ม **☺** และเลือก **เชื่อมต่อ > การสนทนา**
PTT จะล็อกอินเข้าสู่การบริการโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งาน

เมื่อการล็อกอินเสร็จสมบูรณ์ PTT จะเชื่อมต่อกับช่องที่ติดต่ออยู่ก่อนหน้า เมื่อมีการปิดแอปพลิเคชันครั้งล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อขาดหายไป เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งคุณเลือกออกจาก PTT

การออกจาก PTT

กดปุ่ม **☺** และเลือก **เชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > ออก**
ปิดการสนทนาหลังจากออกจากแอปพลิเคชัน? จะปรากฏขึ้น เลือกใช่ เพื่อล็อกเอาต์และปิดการบริการ เลือก **ไม่** หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันทำงานโดยไม่แสดงบนหน้าจอ หากคุณเปิดใช้งานหลายแอปพลิเคชันและต้องการสลับจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **☺**

การติดต่อแบบตัวต่อตัว

เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา**

เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการคุยด้วยจากรายการ และเลือก **ตัวเลือก > คุย 1 ต่อ 1**

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **☺** ตลอดเวลาที่คุณกำลังพูด เมื่อคุณพูดจบให้ปล่อยปุ่ม **☺**

คุณสามารถพูดกับอีกฝ่ายได้โดยกดค้างไว้ที่ปุ่ม **☎** ในหน้าจออื่นในแอปพลิเคชันการสนทนา (เช่น หน้าจอรายชื่อ) คุณต้องสิ้นสุดการติดต่อแบบตัวต่อตัวก่อนที่จะสร้างการติดต่อใหม่ เลือก **เลิกเชื่อมต่อ** หรือ **กดปุ่ม C**

☀ **เคล็ดลับ!** โปรดอย่าลืมถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าระหว่าง การติดต่อ PTT เพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นจอแสดงผลพูดที่ไม่โครโฟน และอย่านำมือปิดที่ลำโพง

การตอบกลับการติดต่อแบบตัวต่อตัว

กดปุ่ม **☎** เพื่อเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัว หรือ **☎** เพื่อออกจากการติดต่อ

☀ **เคล็ดลับ!** คุณสามารถติดต่อแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มได้จากรายชื่อผู้ติดต่อ เลือก **ตัวเลือก > การสนทนา > คิว 1 ต่อ 1** หรือ **สร้างโทรสนทนาแบบกลุ่ม**

การติดต่อแบบกลุ่ม

ในการติดต่อกลุ่ม เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา** เลือกรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างโทรสนทนาแบบกลุ่ม**

การสมัครเพื่อดูสถานะล็อกอินของบุคคลอื่น

ในการสมัครหรือยกเลิกการสมัครเพื่อดูสถานะล็อกอิน PTT ของบุคคลอื่นๆ เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา**, รายชื่อ และ **ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน** หรือ **ซ่อนสถานะล็อกอิน**

การส่งคำขอการติดต่อกลับ

ใน **รายชื่อสนทนา** เลื่อนไปที่ชื่อที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก > ส่งคำขอโทรกลับ**

การตอบคำขอการติดต่อกลับ

เมื่อมีบุคคลส่งคำขอการติดต่อกลับมาที่คุณ ข้อความ **1 คำขอใหม่ให้โทรกลับ** จะปรากฏขึ้น เลือก **แสดง** เพื่อเปิด **ถาดเข้าโทรกลับ** เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > คิว 1 ต่อ 1** เพื่อเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัว

ช่อง

คุณสามารถเข้าสู่ช่องทั่วไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ช่องทั่วไปเปิดให้บริการสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ทราบ URL ของช่อง

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องและเริ่มสนทนา สมาชิกทุกคนที่อยู่ในช่องจะได้ยินสิ่งที่คุณพูด คุณสามารถเข้าร่วมได้มากถึง 5 ช่องในเวลาเดียวกัน เมื่อมีช่องที่เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งช่องให้ใช้ **สลับ** เพื่อเปลี่ยนช่อง

เลือก **ตัวเลือก > ช่องสนทนา**

ในการเชื่อมต่อกับช่องทั่วไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นครั้งแรก เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > เพิ่มที่มีอยู่** เมื่อคุณเข้าร่วมในช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณต้องใส่ค่า URL ให้กับช่อง

สร้างช่องของตัวเอง

ในการสร้างช่องใหม่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > สร้างใหม่**

คุณสามารถสร้างช่องของคุณเอง โดยเลือกชื่อช่องของคุณ และเชิญสมาชิก ซึ่งสมาชิกดังกล่าวจะสามารถเชิญสมาชิกรายอื่นเพิ่มเข้ามาในช่องได้

คุณอาจต้องตั้งค่าช่องส่วนตัว เฉพาะผู้ใช้ที่โฮสต์เป็นผู้เชิญเท่านั้น จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและใช้ช่องส่วนตัว

สำหรับแต่ละช่อง ให้กำหนดค่า: **ชื่อช่อง, ความปลอดภัยของช่อง, ชื่อเล่นในช่อง และ ภาพย่อของช่อง** (เลือกหรือไม่ก็ได้)

เมื่อคุณสร้างช่องเสร็จแล้ว เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการส่งคำเชิญให้เข้าร่วมช่องหรือไม่ คำเชิญของช่องจะเป็นข้อความแบบตัวอักษร

การสนทนากับช่อง

ในการสนทนากับช่องหลังจากคุณล็อกอินเข้าสู่บริการ PTT ให้กดปุ่ม **└** คุณจะได้ยินเสียงที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้งานแล้ว

จากนั้น ให้กดปุ่ม **└** ค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังพูด เมื่อคุณพูดจบ ให้ปล่อยปุ่ม **└**

หากคุณตอบกลับไปยังช่องโดยกดปุ่ม **└** ในขณะที่สมาชิกคนอื่นกำลังพูดอยู่ **รอ** จะปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่ม **└** รอจนกระทั่งบุคคลอื่นพูดจบ แล้วกดปุ่ม **└** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **└** ค้างไว้และรอให้ **คุย** ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณกำลังสนทนาในช่อง บุคคลแรกที่กดปุ่ม **└** ในขณะที่คนอื่นหยุดพูด จะได้พูดเป็นคนถัดไป

เมื่อคุณจบการสนทนาสาย PTT แล้ว ให้เลือก **เลิกเชื่อมต่อ** หรือกดปุ่ม **C**

ในการดูสมาชิกในช่อง เมื่อคุณกำลังสนทนาในช่องนั้น เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกที่ใช้งาน**

ให้เปิดหน้าจอคำเชิญและเชิญสมาชิกใหม่เข้าร่วมช่อง เมื่อคุณเชื่อมต่อไว้ เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** คุณสามารถเชิญได้เฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น หากคุณเป็นโฮสต์ของช่องส่วนตัว หรือหากช่องดังกล่าวเป็นแบบทั่วไป คำเชิญของช่องจะเป็นข้อความแบบตัวอักษร

ตอบกลับคำเชิญของช่อง

ในการบันทึกคำเชิญของช่องที่ได้รับ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บช่องสนทนา** ช่องจะถูกเพิ่มไว้ในหน้าจอช่องของรายชื่อ PTT ของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคำเชิญของช่องไว้ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับช่องหรือไม่ เลือก **ใช่** เพื่อเปิดหน้าจอแชทชั้น PTT เครื่องจะล็อกอินเข้าสู่การบริการ หากคุณยังไม่ล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคำเชิญ คำเชิญนั้นจะถูกเก็บไว้ในถาดข้อความเข้า ในการเข้าร่วมช่องในภายหลัง ให้เปิดคำเชิญดังกล่าว และบันทึกคำเชิญ เลือก **ใช่** จากไดอะล็อกเพื่อเชื่อมต่อกับช่อง

การดูไฟล์บันทึก PTT

กดปุ่ม **๙** และเลือก **เชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > บันทึกสนทนา > โทรสนทนาที่ไม่ได้รับ, สายที่ได้รับ และ โทรสนทนาที่สร้าง**

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจาก **บันทึกสนทนา** กดปุ่ม **๔**

ส่วนตัว



แคตตาล็อก

แคตตาล็อก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นเหมือนแหล่งรวบรวมโมบายคอนเทนต์ที่มีในโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ **แคตตาล็อก** เพื่อค้นหา ดาวน์โหลด และเฟลิดเฟลินกับข้อมูลบริการ และแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับโทรศัพท์ Nokia N70 คุณจะได้สนุกสนานกับเกมส์ เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง แอปพลิเคชัน และอื่นๆ อีกมากในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบและผู้ให้บริการของคุณ




หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้ไม่มีในบางภาษาเท่านั้น และการมีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือตลาดจำหน่าย

การตั้งค่าแคตตาล็อก

กดปุ่ม **☰** และเลือก **ส่วนตัว > แคตตาล็อก** เลือก **ตกลง** หากคุณยอมรับค่าประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

เมื่อคุณเปิด **แคตตาล็อก** เป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณตั้งค่า

- 1 ในแท็บ **เครือข่าย** เลือกว่าจะใช้จุดเชื่อมต่อใดเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แคตตาล็อกและวิธีแสดงความคืบหน้าในการดาวน์โหลด

- 2 ในการตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ กดปุ่ม  เพื่อเปิดแท็บ **ทั่วไป** นี้ เลือกว่าจะเก็บไฟล์ชั่วคราวที่ใด จะเปิดดูข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อดาวน์โหลดแล้ว และจะให้เครื่องสอบถามเพื่อยืนยันหรือไม่ก่อนที่คุณจะเปิดดูตัวอย่างหรือดาวน์โหลดข้อมูล
- 3 เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จสิ้น เลือก **เรียบร้อย**

แอปพลิเคชันจะอัปเดตโทรศัพท์ของคุณด้วยแคตตาล็อกล่าสุดที่มีอยู่จากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ และช่องทางอื่นๆ ที่ใช้ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

แคตตาล็อก จะใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเพื่อเข้าใช้ข้อมูลแคตตาล็อกที่อัปเดตล่าสุด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการเพิ่มเติมที่ใช้ได้เมื่อใช้ **แคตตาล็อก** โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

การใช้แคตตาล็อก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถเบรจแคตตาล็อกที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ ด้วย **แคตตาล็อก** คุณจะสามารรถ:

- ค้นพบข้อมูลใหม่ที่ใช้กับโทรศัพท์ Nokia N70 ของคุณ
- ดูตัวอย่างรายการใหม่ และอ่านคำอธิบายของรายการรวมทั้งดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ (หากมี)

- อัปเดตเมื่อต้องการ โทรศัพท์ของคุณจะรับรู้ว่ามีอะไรจะ สามารถอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งไว้

แคตตาล็อก จะรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรับข้อมูลล่าสุดจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการไปไว้ที่โทรศัพท์ของคุณ ในการอัปเดตแคตตาล็อกด้วยตนเอง ให้เลือก **ตัวเลือก > ดำเนินการ > รีเฟรช**



เบราเซอร์ Opera

หากต้องการเข้าสู่เว็บ ให้กดปุ่ม **g** และเลือก **ส่วนตัว > www** ด้วยเบราเซอร์ Opera คุณสามารถเข้าใช้เพจที่ใช้ Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), Hypertext Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML) หรือ Wireless Markup Language (WML) ได้



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้ไม่มีบางภาษาเท่านั้น

โปรดสอบถามการให้บริการ, ราคา และภาษีต่างๆ จากผู้ให้บริการระบบ หรือผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ แก่คุณ

เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บ คุณต้องมีการตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อโปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์

การเบร่าส์เว็บ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อมต่อได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

เมื่อคุณมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่จำเป็นในโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าใช้เว็บได้ กดปุ่ม **g** และเลือก **ส่วนตัว > www** ในการเปิดเว็บเพจ กด 1 เพื่อเปิดช่องสำหรับป้อนแอดเดรส URL หรือกด 2 เพื่อดูบุ๊คมาร์ค


เบราเซอร์ Opera จะกำหนดรูปแบบเว็บเพจซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเบร่าส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีความกว้างพอดีกับขนาดหน้าจอโทรศัพท์ (พอดีกับหน้าจอ) เมื่อต้องการเลื่อนดูเพจ ให้เลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อต้องการเลือกส่วนต่างๆ ในเพจ เช่น ลิงค์, ปุ่มต่างๆ หรือฟิลด์ต่างๆ ในฟอร์ม ให้เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังส่วนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **o** ในบางเว็บเพจอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อการเบร่าส์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ให้เลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ที่ต้องการได้ทันที

ในการดูเพจตามรูปแบบที่กำหนดไว้เดิม ให้กดปุ่ม **#** เมื่อต้องการเลื่อนดูเพจ ให้ใช้ปุ่มเลื่อน ในการเลือกส่วนต่างๆ บนเว็บเพจเลื่อนไปยังส่วนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **o** หากต้องการเปลี่ยนขนาดหน้าเว็บให้พอดีกับขนาดหน้าจอ ให้กดปุ่ม **#**

เมื่อต้องการเบร่าส์เพจในแบบเต็มหน้าจอ กดปุ่ม * หากต้องการกลับไปหน้าจอปกติ ให้กดปุ่ม * อีกครั้ง

ในการไปยังเพจก่อนหน้าขณะเบร่าส์ เลือก **ย้อนกลับ**

เมื่อต้องการบันทึกบู๊คมาร์คของเพจปัจจุบัน ให้กดปุ่ม 7

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่สามารถแสดงในเพจเบราว์เซอร์ได้ เช่น ลักษณะ และไฟล์วิดีโอ ในการดาวน์โหลดรายการ ให้เลื่อนไปยังลิงค์ และกดปุ่ม 



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจอแสดงผล, คำทั่วไป หรือค่าขั้นสูง เลือก **ตัวเลือก > ตั้งค่า**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อและปิดเบราว์เซอร์ เลือก **ตัวเลือก > ออก**

การลบข้อมูลในแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช ในการลบแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลส่วนตัว > ลบแคช**


ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูวิธีใช้เพิ่มเติมของฟังก์ชันของโปรแกรม ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > วิธีใช้**

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.opera.com/support/tutorials/s60/



Camster คือแอปพลิเคชันสัตว์เลี้ยงในมือถือให้คุณสร้าง Camster โดยใช้กล้องใน Nokia N70 คุณสามารถเฝ้าดูการเติบโตของ Camster และเล่นกับมันได้ อีกทั้งเดิมความสุขให้กับ Camster ด้วยการป้อนอาหารที่มาจากการถ่ายภาพด้วย Nokia N70 พร้อมผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ

ในการเริ่ม Camster กดปุ่ม  และเลือก **ส่วนตัว > Camster** เลือก **New Game** ที่เมนูหลัก และคุณจะพบกับเจ้า Camster เดินเข้ามาเมื่อพร้อม ให้เลื่อนฝาครอบลงเพื่อจับภาพ Camster ตัวแรกของคุณ

คุณสามารถจับภาพ Camster โดยการถ่ายภาพด้วย Nokia N70 กดปุ่ม '5' เพื่อถ่ายภาพด้วย Nokia N70 (โปรดทราบว่าภาพถ่ายภาพ Camster จะใช้เวลาสักครู่) จากนั้น คุณก็จะได้รับ Camster ตัวแรกของคุณ ให้ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของคุณด้วยการใช้แผงปุ่มกด

คอยป้อนอาหารให้ Camster ด้วยการวางอาหารไว้ข้างๆ ตัวมัน เมื่อมันพบ ก็จะมีรับว่าอาหารไป คุณสามารถสร้างอาหารสำหรับ Camster โดยถ่ายภาพด้วยกล้องใน Nokia N70 อาหารประเภทต่างๆ จะส่งผลต่อตัว Camster แตกต่างกันไป

กดปุ่ม  เพื่อเลือกคำสั่งที่ใช้งานได้ดังนี้

- **Pick Up** เพื่อให้ Camster เคลื่อนที่ไปมา
- **Pet** เพื่อดูแล Camster แทนนารักของคุณอย่างทะนุถนอม และทำให้มันมีความสุข
- **Slap** เพื่อเตือนและฝึกให้ Camster ทำตัวนารักขึ้น เมื่อมันซุกซนเกินไป แต่อาจทำให้มันเสียใจได้เช่นกัน

คุณสามารถเลี้ยง Camster ได้สูงสุด 4 ตัว และดูพวกมันเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานไม่รู้เบื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Camster ให้ไปที่ <http://www.mymgw.com> และคลิกที่ **Contact Us**

คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยวิธีการส่งอีเมลไปที่ support@mymgw.com



เกมส์ถ่ายภาพ

รายละเอียดของเกมส์:

เมื่อเกมส์เริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องถ่ายภาพโดยใช้กล้องหลักของคุณ ให้ใช้ปุ่มหมายเลข 1 ถึง 9 ในการถ่ายภาพที่ปรากฏขึ้น แถบแสดงระดับพลังงานด้านล่างจะค่อยๆ ลดลงเมื่อคุณถ่ายภาพไม่ทันหรือถ่ายภาพไม่ถูกต้อง เกมส์จะสิ้นสุดลงเมื่อแถบดังกล่าวลดลงจนไม่เหลือระดับพลังงาน

วัตถุประสงค์ของเกมส์:

- ถ่ายภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อภาพปรากฏขึ้น
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่ว่างเปล่า

คุณสมบัติของเกมส์:

- เลือกภาพที่จะให้ปรากฏได้ 1 ถึง 9 ภาพในแต่ละเกมส์
- ใช้ฟังก์ชันของกล้องในการถ่ายภาพและกำหนดเป็นเป้าหมาย
- มีแถบแสดงระดับพลังงานสำหรับการแสดงสถานะของเกมส์
- การควบคุมระดับเสียงเพลง



Wow! VideoTone

Wow! VideoTone จะเล่นภาพวิดีโอที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน หากคุณเลือก "Exit" แอปพลิเคชันจะทำงานอยู่ในเบื้องหลัง และเริ่มเล่นภาพวิดีโอเมื่อมีสายเรียกเข้าและข้อความ SMS Wow! VideoTone จะถูกเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการปิด Wow! VideoTone ให้ไปที่ "Options" และเลือก "Turn off Wow! VideoTone"

คุณสามารถกำหนดภาพวิดีโอสำหรับแต่ละเหตุการณ์แยกกันได้ หากต้องการกำหนดภาพวิดีโอที่จะเล่นเมื่อมีสายเรียกเข้า ให้เลือก "Set Call video" และกดปุ่มเลือก เลื่อนไปที่ไฟล์ที่ต้องการและกดปุ่มเลือกหรือ "Options > Apply" เพื่อยืนยันการเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างภาพวิดีโอได้โดยกด "Options > Preview"

หากต้องการกำหนดภาพวิดีโอที่จะเล่นเมื่อได้รับ SMS ให้เลือก “Set SMS video” และกดปุ่มเลือกเพื่อเลือกไฟล์วิดีโอ

หากต้องการตั้งเวลา ให้เลือก “Set Timer” และกดปุ่มเลือก ให้ใช้ปุ่มเลื่อน 4 ทิศทางหรือปุ่มหมายเลขในการตั้งเวลา และกด OK เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอ

เลือกการตั้งค่าเพื่อ:

- เปิดหรือปิด Wow! VideoTone สำหรับการรับข้อความ SMS
- เปิดหรือปิด “Anykey answer”


Wow! VideoTone จะไม่เล่นภาพวิดีโอเมื่อมีสายเรียกเข้าในกรณีที่มีการตั้งค่าประเภทเสียงเรียกเข้าเป็น “Silent” หรือ “Beep once”

เครื่องมือ



SettingWizard

SettingWizard จะตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับการตั้งค่าของผู้ให้บริการ (MMS, GPRS และอินเทอร์เน็ต), อีเมล, Push to Talk (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และการแบ่งปันวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตามข้อมูลของผู้ให้บริการระบบของคุณ

 **หมายเหตุ:** ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องติดต่อกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

กดปุ่ม **9** และเลือก **เครื่องมือ > SettingWizard**

เลือกรายการจากเมนูที่คุณต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ และกดปุ่ม **0**

อีเมล

- 1 เมื่อคุณเลือกกำหนดการตั้งค่าอีเมลของคุณ **SettingWizard** จะตรวจสอบผู้ให้บริการระบบที่ใช้ได้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบของคุณ และเลือก **ตกลง**
- 2 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณจากรายการ

- 3 เลือกเซิร์ฟเวอร์เมลล์ภายนอก ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ระบบกำหนดไว้หากคุณไม่แน่ใจ
- 4 **SettingWizard** จะขอให้คุณป้อนรายละเอียดของอีเมลแอดเดรสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกแต่ละรายการตามลำดับ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** ป้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 5 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
- 6 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่าเมลล์บ็อกซ์สำหรับผู้ให้บริการที่ระบุ
- 7 เลือก **ตกลง**

Push to talk

- 1 เมื่อคุณเลือกกำหนดการตั้งค่า Push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **SettingWizard** จะตรวจสอบผู้ให้บริการระบบที่ใช้ได้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบของคุณ และเลือก **ตกลง**
- 2 สำหรับผู้ให้บริการบางรายอาจต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อเล่น เลือกแต่ละรายการตามลำดับ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** ป้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
- 4 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่า PTT สำหรับผู้ให้บริการที่ระบุ

การแบ่งปันวิดีโอ

- 1 เมื่อคุณเลือกกำหนดการตั้งค่า **Video sharing** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **SettingWizard** จะตรวจสอบผู้ให้บริการระบบที่ใช้ได้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบของคุณ และเลือก **ตกลง**
- 2 ผู้ให้บริการบางรายอาจต้องการแอตเดรสสำหรับการแบ่งปันภาพวิดีโอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกแต่ละรายการตามลำดับ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** บ้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
- 4 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่าการแบ่งปันภาพวิดีโอสำหรับผู้ให้บริการที่ระบุ
- 5 หลังจากที่คุณตั้งค่าการแบ่งปันภาพวิดีโอแล้ว **SettingWizard** จะถามว่าคุณต้องการสร้างหรืออัปเดตรายชื่อส่วนตัวของคุณหรือไม่ เลือก **ใช่** หรือ **ไม่**

ผู้ให้บริการ

เมื่อคุณเลือกกำหนดการตั้งค่าผู้ให้บริการของคุณ **SettingWizard** จะตรวจสอบผู้ให้บริการระบบที่ใช้ได้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบของคุณ และเลือก **ตกลง** เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ สำหรับผู้ให้บริการตามที่กำหนดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีปัญหากับ **SettingWizard** โปรดไปที่เว็บไซต์การตั้งค่าโทรศัพท์ Nokia ที่ www.nokia-asia/phonesettings หรือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้จาก www.nokia.co.th/support/phones/n70

Mobile search



Mobile Search

คุณสามารถใช้ Mobile Search เพื่อช่วยในการเข้าใช้เอ็นจินการค้นหา
 ชั้นนำต่างๆ ได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและง่ายดายต่อการ
 ค้นหาและเชื่อมต่อกับบริการในพื้นที่ เว็บไซต์ ภาพ และโมบาย
 คอนเทนต์ คุณสามารถค้นหาและติดต่อไปยังร้านอาหาร ร้านค้า
 ในพื้นที่นั้นๆ และใช้เทคโนโลยีระบบแผนที่ขั้นสูงเพื่อนำคุณไปยัง
 ที่ตั้งต่างๆ

การใช้ Mobile Search

กดปุ่ม **๙** และเลือก **การค้นหา**



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่มีให้ใช้งานของบริการนี้
 อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่
 ที่จำหน่าย แอปพลิเคชัน Mobile Search ไม่ได้รวมอยู่ในการ์ด
 MMC ขนาดย่อยส่วน ที่มาพร้อมกับชุดขายมาตรฐานของ
 Nokia N70 ที่วางจำหน่ายในบางประเทศ บางแอปพลิเคชัน
 มีให้ในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเปิด Mobile Search รายการประเภทต่างๆ จะปรากฏขึ้น
 เลือกประเภท (เช่น ภาพ) และป้อนข้อความของคุณในช่องค้นหา
 เลือก **การค้นหา** และผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูวิธีใช้เพิ่มเติมของฟังก์ชันของโปรแกรม ให้เลือก
ตัวเลือก > วิธีใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mobilesearch.nokia.com

การใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ



Lifeblog  

Nokia Lifeblog เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพีซีและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลมัลติมีเดียต่างๆ ที่คุณรวบรวมไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ Lifeblog จะจัดการภาพถ่าย ภาพวิดีโอ ข้อความแบบตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย และ Blog post โดยอัตโนมัติตามลำดับเวลาที่คุณสามารถเบร่าส์ ค้นหา แบ่งปัน เผยแพร่ และสำรองข้อมูลได้ คุณสามารถส่งหรือแสดงข้อมูลของคุณให้ผู้อื่นเห็นได้โดยใช้ Nokia Lifeblog PC และ Nokia Lifeblog mobile

Nokia Lifeblog mobile จะตรวจสอบข้อมูลมัลติมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Lifeblog ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อเบร่าส์ รายการต่างๆ ส่งไปให้ผู้อื่น หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือ Bluetooth เพื่อถ่ายโอนและซิงโครไนซ์รายการในโทรศัพท์กับพีซีของคุณ

Nokia Lifeblog PC ให้ความสะดวกง่ายดายในการเบร่าส์และค้นหา รายการที่คุณเก็บรวบรวมไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เพียงกดปุ่มเดียวเพื่อถ่ายโอนข้อมูลด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือ Bluetooth ภาพถ่ายประทับใจของคุณ รวมทั้งภาพวิดีโอ ข้อความ และข้อความมัลติมีเดีย จะได้รับการถ่ายโอนกลับไปโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการความปลอดภัย คุณสามารถเก็บสำรองฐานข้อมูล Lifeblog ของคุณโดยใช้ฮาร์ดดิสก์ แผ่น CD, DVD ไดรฟ์แบบถอดออกได้ หรือไดรฟ์ในเครือข่าย นอกจากนี้ คุณสามารถโพสต์รายการต่างๆ ไว้ในเว็บล็อก (บล็อก) ของคุณได้เช่นกัน



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น และไม่ได้รองรับตัวอักษรของทุกภาษา

การติดตั้ง Lifeblog ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการติดตั้ง Lifeblog ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำดังนี้

- 1 กดปุ่ม **๘** และเลือก **ส่วนตัว > Lifeblog**
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มโปรแกรมการติดตั้ง
- 3 เลือก **ตกลง** เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Lifeblog สำหรับโทรศัพท์ Lifeblog จะถูกติดตั้งในแฟ้มข้อมูล **ส่วนตัว**

การติดตั้ง Lifeblog ไว้ในพีซีของคุณ

ก่อนการติดตั้ง Lifeblog ไว้ในพีซีของคุณ พีซีของคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้

- โพรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1 GHz หรือเทียบเท่า หรือ RAM 128 MB
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 400 MB (รวมทั้งต้องติดตั้ง Microsoft® DirectX® และชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ด้วย)

- ความสามารถด้านการแสดงผลกราฟิกความละเอียด 1024x768 และสี 24 บิต
- การจัดการแสดงผลกราฟิก 16 MB
- Microsoft® Windows® 2000 (เซอริวิสแพ็ค 4 หรือสูงกว่า) หรือ Windows XP (Home และ Professional, เซอริวิสแพ็ค 1a หรือสูงกว่า)

ในการติดตั้ง Lifeblog ในพีซีของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 ใส่แผ่นซีดีรวมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์
- 2 ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite (รวมทั้งไดรเวอร์สายเคเบิล USB CA-53 ด้วย)
- 3 ติดตั้ง Nokia Lifeblog PC
- 4 หากยังไม่ได้ติดตั้ง Microsoft® DirectX® 9.0 ลงในเครื่องพีซีของคุณ ให้ดำเนินการติดตั้ง

การเชื่อมต่อโทรศัพท์และพีซีของคุณ

ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์และพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน ให้ทำดังนี้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite และไดรเวอร์ CA-53 สำหรับการเชื่อมต่อ USB แล้ว
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับโทรศัพท์และเครื่องพีซี
- 3 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Lifeblog PC

ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ให้ทำดังนี้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite บนเครื่องพีซีแล้ว
- 2 เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในโทรศัพท์และในพีซีของคุณ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์และคู่มือการใช้เครื่องพีซีของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อคุณต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือ Bluetooth คุณก็พร้อมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ

ในการถ่ายโอนรายการจากหน้าจอตาร์ทอัพใหม่ของโทรศัพท์คุณ ไปยังหน้าจอตาร์ทอัพในพีซี และซิงโครไนซ์ใหม่ให้ทำดังนี้

- 1 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Lifeblog ในพีซี
- 2 ในแอปพลิเคชัน Lifeblog สำหรับพีซี เลือก **File > Transfer items**

รายการที่โอนจากโทรศัพท์ไปยังพีซีแล้ว จะถูกลบออกจากโทรศัพท์ โดยจะถูกลบออกจากที่จัดเก็บรายการทั้งหมดในโทรศัพท์ (เช่น การรับส่งข้อความ และคลังภาพ) หากคุณไม่ต้องการให้ลบรายการของคุณออกจากโทรศัพท์ ให้เพิ่มลงใน **Favourites** ก่อนจะโอนรายการไปที่เครื่องพีซี รายการที่ชื่นชอบและข้อความแบบตัวอักษรจะยังคงอยู่ในโทรศัพท์เสมอ หากคุณไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

การโพสต์ลงเว็บ

เมื่อต้องการแบ่งปันรายการ Lifelog ของคุณ ให้ส่งรายการดังกล่าวไปยังเว็บล็อกในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าชมได้

อันดับแรก คุณต้องสร้างแอคเคาท์ที่บริการเว็บล็อกตั้งแต่นั้นถึงสองรายการขึ้นไป ซึ่งคุณจะใช้เป็นปลายทางในการโพสต์ของคุณ และเพิ่มแอคเคาท์เว็บล็อกไว้ใน Lifelog ในขณะที่มีบริการเว็บล็อกที่แนะนำไว้สำหรับ Lifelog คือ เว็บไซต์ www.typepad.com ของ Six Apart

ในโทรศัพท์ของคุณ ให้เพิ่มแอคเคาท์ของเว็บล็อกลงใน Lifelog ในการตั้งค่าเว็บล็อก ในเครื่องพีซีของคุณ ให้แก้ไขแอคเคาท์ในหน้าต่าง **Edit weblog accounts**

ในการโพสต์รายการลงในเว็บจากโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำดังนี้

- 1 ใน **Timeline** หรือ **Favourites** เลือกรายการที่ต้องการโพสต์ลงเว็บ
- 2 เลือก **ตัวเลือก > Post to Web**
- 3 หากคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก Lifelog จะเรียกดูรายการเว็บล็อกจากเซิร์ฟเวอร์เว็บล็อก
- 4 โดอะล็อกการโพสต์เว็บล็อกจะปรากฏขึ้น เลือกเว็บล็อกที่คุณต้องการใช้จากรายการ **Post to:** หากคุณสร้างเว็บล็อกใหม่ คุณสามารถอัปเดตรายการเว็บล็อกโดยการเลือก **ตัวเลือก > Refresh weblog list**
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายประกอบสำหรับการโพสต์ คุณยังสามารถเขียนเรื่องราวหรือรายละเอียดที่ยาวขึ้นในฟิลด์ข้อความเนื้อหา
- 6 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > Send**

ในการโพสต์รายการลงในเว็บจากพีซีของคุณ ให้ทำดังนี้

- 1 ในไทล์ไลน์หรือรายการที่ชื่นชอบ ให้เลือกรายการใดๆ ที่คุณต้องการโพสต์บนเว็บ (สูงสุด 50 รายการ)
- 2 เลือก **File > Post to Web...** หรือคลิกปุ่ม **Post to the Web** หน้าต่าง **Post to Web** จะเปิดขึ้น
- 3 ป้อนชื่อและคำอธิบายประกอบสำหรับการโพสต์ คุณยังสามารถเขียนเรื่องราวหรือรายละเอียดที่ยาวขึ้นในฟิลด์ข้อความเนื้อหา
- 4 เลือกเว็บล็อกที่คุณต้องการใช้จากรายการ **Post to:**
- 5 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **Send**

อิมพอร์ตรายการจากฮาร์ดดิสก์, แผ่น CD หรือ DVD

นอกเหนือจากการอิมพอร์ตภาพ .jpg ของโทรศัพท์ที่มีถือติดกล้องของคุณแล้ว คุณยังอิมพอร์ตภาพ .jpg และวิดีโอคลิป .3gp และ .mp4 จากสื่ออื่นๆ (เช่น แผ่น CD หรือไฟล์เดอร์ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ) ไปไว้ใน Lifelog ได้เช่นเดียวกัน

ในการอิมพอร์ตภาพหรือวิดีโอจากพีซีที่รองรับการใช้งานร่วมกันไปยัง Lifelog สำหรับพีซี ให้ทำดังนี้

- 1 ในไทล์ไลน์หรือรายการที่ชื่นชอบ ให้เลือก **File > Import from PC...** หน้าต่าง **Import images or videos from your PC** จะเปิดขึ้น

- 2 เบลราสในรายการเพื่อค้นหาไฟล์ภาพหรือวิดีโอจากรายการหรือเลื่อนไปที่โฟลเดอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการ อิมพอร์ต ใช้รายการ **Look in** เพื่อเบลราสไปที่ไดรฟ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- 3 เลือกเพิ่มข้อมูล ไฟล์ หรือไฟล์หลายๆ ไฟล์ คุณสามารถดูข้อมูลของไฟล์ในหน้าต่าง **Preview**: ได้
- 4 คลิกที่ **Import** เพื่ออิมพอร์ตเพิ่มข้อมูล (รวมถึงเพิ่มข้อมูลย่อย) หรือไฟล์ที่เลือก

การเบลราสในหน้าจอใหม่ไลน์และรายการที่ขึ้นขอบบนเครื่องพีซี

เมื่อคุณเริ่มต้น Lifelog ในพีซีของคุณ คุณสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆ ในใหม่ไลน์และรายการที่ขึ้นขอบได้หลากหลายวิธี วิธีที่รวดเร็วที่สุดคือการใช้สลับกับตัวเลื่อนเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็วหรืออย่างช้าๆ หรือคุณอาจคลิกที่แถบเวลาเพื่อเลือกวันที่ ใช้คุณสมบัติ **Go to date...** หรือใช้ปุ่มลูกศร

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บล็อกและการใช้งานร่วมกับ Lifelog ได้ที่ www.nokia.com/lifelog หรือกดปุ่ม **F1** ในแอปพลิเคชัน Lifelog สำหรับพีซีเพื่อเปิดวิธีใช้ของ Lifelog

คุณสามารถขอรับรหัสการอนุญาตใช้งานสำหรับเจ้าของโทรศัพท์ Nokia ซีรีส์ N ทั้งหมดได้ที่ www.nokia.com/nseries/lifelog



ชุดโปรแกรม PC Suite

Nokia PC Suite คือชุดแอปพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ร่วมกับ Nokia N70

ในการติดตั้งและใช้งานชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft® Windows® 2000 หรือ XP และใช้ร่วมกับสายเคเบิล USB หรือมีการเชื่อมต่อ Bluetooth

ก่อนใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณต้องติดตั้งชุดโปรแกรมในเครื่องพีซีของคุณก่อน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นซีดีรอม

คู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite มีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอม

เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับพีซี

วิศวกรเริ่มการเชื่อมต่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนในวิศวกรครบถ้วนทุกขั้นตอน โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคุณสามารถเริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- 1 ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite วิศวกรเริ่มการเชื่อมต่อจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการให้เปิดวีซาร์ดเริ่มการเชื่อมต่อในภายหลัง (เช่น เพื่อตั้งค่าประเภทการเชื่อมต่ออื่น) ให้เลือก **Get Connected** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การซิงโครไนซ์

Nokia PC Sync ช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และบันทึกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและ PC Personal Information Manager (PIM) ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้ข้อมูลทั้งในโทรศัพท์และพีซีทันสมัยอยู่เสมอ

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 เลือก **Synchronise** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite



หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อครั้งแรก วีซาร์ดจะช่วยคุณตั้งค่าโหมดที่ระบบตั้งไว้ของการซิงโครไนซ์



เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์และพีซีของคุณให้ซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีและชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กำลังทำงานอยู่

การสำรองและเรียกคืนข้อมูล

สำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณหรือเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กลับไปโทรศัพท์

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 เลือก **Back up and restore** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 4 ในเพจ **Select a task** ให้เลือก **Make a backup...** หรือ **Restore backup...**
- 5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

☀เคล็ดลับ: คุณควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้

การจัดเก็บภาพและไฟล์วิดีโอ

คุณสามารถใช้ Image Store เพื่อจัดเก็บภาพและวิดีโอจากโทรศัพท์ของคุณไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ แอปพลิเคชันนี้จะตรวจสอบหน่วยความจำของโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำเพื่อดูว่ามีภาพและไฟล์วิดีโอใหม่ที่ถ่ายไว้หลังจากการจัดเก็บครั้งล่าสุดหรือไม่ และหากมี แอปพลิเคชันจะจัดเก็บภาพและไฟล์ดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 เลือก **Store images** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 4 เมื่อคุณใช้ Image Store เป็นครั้งแรก วิศวกรรมการตั้งค่าจะเปิดขึ้น คุณต้องดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อน คุณจึงจะจัดเก็บไฟล์จากโทรศัพท์ของคุณไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 5 เลือก **Store Now** ในหน้าจอหลักของ Image Store Image Store จะค้นหาในหน่วยความจำของเครื่องและในการ์ดหน่วยความจำเพื่อดูว่ามีภาพและไฟล์วิดีโอที่ถ่ายหลังจากการจัดเก็บครั้งล่าสุดหรือไม่ ภาพหรือวิดีโอใหม่ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทไฟล์ที่เลือกในการตั้งค่าด้วย

การส่งข้อมูลและภาพ

ด้วย Nokia Phone Browser คุณสามารถจัดการข้อมูลของแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณผ่าน Windows Explorer ได้ ส่งข้อมูลและภาพจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
 - 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
 - 3 เลือก **Files Manager** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
 - 4 ใน Windows Explorer ให้เลือก **My Computer > Nokia Phone Browser > Nokia N70**
 - 5 เลือกแฟ้มข้อมูลย่อยในโทรศัพท์ที่คุณต้องการดู
- 🔍 **เคล็ดลับ:** ในการรีเฟรชหน้าจอแสดงข้อมูลในโทรศัพท์ ให้เลือก **View > Refresh**

การส่งเพลง

ด้วย Nokia Audio Manager คุณสามารถสร้างและจัดการไฟล์เพลงดิจิทัลบนพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ และส่งไฟล์ดังกล่าวไปยังโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 เลือก **Transfer Music** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

One Touch Access จะตั้งค่าการเข้าใช้โมเด็มโดยอัตโนมัติตามผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มในเครือข่าย UMTS หรือใช้ GPRS ในเครือข่าย GSM

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อข้อมูลกำลังทำงานอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณต้องการใช้โมเด็มเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth มาตรฐาน คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์โมเด็ม Bluetooth ก่อน คุณจึงจะใช้ One Touch Access ได้

การตั้งค่าการเข้าใช้งานโมเด็ม

One Touch Access มีวีซาร์ดการตั้งค่า ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสร้างการเชื่อมต่อโมเด็ม

- 1 เริ่มใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
- 3 เลือก **Connect to the Internet** ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
- 4 One Touch Access จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาที นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **Connect** เพื่อเริ่มเชื่อมต่อได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ที่ www.nokia.co.th/pcsuite



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 3.0 จะช่วยให้คุณค้นหา แก้ไข และแบ่งปันภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้พีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ ด้วย Adobe Photoshop Starter Edition เวอร์ชันนี้ คุณสามารถ

- ใช้แท็กเพื่อจัดการภาพถ่ายของคุณ เพื่อให้ค้นหาภาพได้ง่ายขึ้น
- ใช้หน้าจอปฏิทินเพื่อดูภาพถ่ายดิจิทัลทั้งหมดในที่เดียว
- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปของภาพในคลิกเดียว
- แบ่งปันภาพถ่ายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งผ่านอีเมล พิมพ์จากที่บ้าน หรือส่งไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนี้มีในบางภาษาเท่านั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Adobe Photoshop Starter Edition ในคอมพิวเตอร์ของคุณจากซีดีรอมที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ Adobe Photoshop Starter Edition ต้องใช้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 2000 หรือ

XP, Nokia PC Suite 6.5 หรือสูงกว่า เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Apple® QuickTime® 6.5.1 หรือสูงกว่า เพื่อดูและแก้ไขไฟล์วิดีโอ

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite มีอยู่ในแผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ หากระบบของคุณไม่ได้ติดตั้ง Apple® QuickTime® ไว้ให้ติดตั้งจาก www.apple.com/quicktime/download

ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหน้าจอ

โอนภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการส่งภาพถ่ายจากโทรศัพท์ของคุณไปยัง Adobe Photoshop Starter Edition มีสองวิธี

ในการโอนภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB ในคอมพิวเตอร์ โดอะลิกบ็อกซ์ **Adobe Photo Downloader** จะเปิดขึ้น และภาพถ่ายรวมถึงไฟล์วิดีโอใหม่ที่ถ่ายขึ้นหลังจากการถ่ายโอนครั้งล่าสุด จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- 2 ในการเริ่มต้นถ่ายโอน คลิก **Get Photos** ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกอิมพอร์ตไปที่ Adobe Photoshop Starter Edition อัลบั้มใด ๆ ที่คุณสร้างในคลังภาพของโทรศัพท์จะถูกถ่ายโอนไปยัง Adobe Photoshop Starter Edition และกำหนดเป็นแท็กโดยอัตโนมัติ

- 3 คุณสามารถเลือกลบไฟล์ออกจากโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อไฟล์เหล่านั้นถูกโอนไปยัง Adobe Photoshop Starter Edition แล้ว

ในการใช้หรือไม่ใช้โดอะลิกบ็อกซ์ **Adobe Photo Downloader** โดยอัตโนมัติ ให้คลิกขวาที่ไอคอนบนแถบงาน

ในการโอนภาพไปยังเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิล USB หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 2 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Adobe Photoshop Starter Edition
- 3 ในแถบปุ่มลัด คลิก **Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader** โดอะลิกบ็อกซ์ **Adobe Photo Downloader** จะเปิดขึ้น
- 4 คลิกที่ **Get Photos** เพื่อเริ่มต้นถ่ายโอน ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกอิมพอร์ตไปที่ Adobe Photoshop Starter Edition อัลบั้มใด ๆ ที่คุณสร้างในคลังภาพของโทรศัพท์จะถูกถ่ายโอนไปยัง Adobe Photoshop Starter Edition และกำหนดเป็นแท็กโดยอัตโนมัติ
- 5 คุณสามารถเลือกลบไฟล์ออกจากโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อไฟล์เหล่านั้นถูกโอนไปยัง Adobe Photoshop Starter Edition แล้ว

โอนภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์

ในการถ่ายโอนภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอที่แก้ไขแล้วกลับไปยังโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยใช้สายเคเบิล USB ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth
- 2 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Adobe Photoshop Starter Edition
- 3 เลือกภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์ของคุณ
- 4 คลิกที่ **Share** ในแถบปุ่มลัด และเลือก **Send to Mobile Phone**
- 5 คลิกที่ **OK**

การเบร่าส์ภาพถ่ายของคุณแบบเต็มหน้าจอ

ดูภาพถ่ายแบบเต็มหน้าจอ และหมุนภาพ แก้ไขภาพ และเลือกภาพที่จะพิมพ์

ในการดูภาพถ่ายแบบเต็มจอ ให้ทำดังนี้

- 1 เลือกภาพถ่าย
- 2 จากเมนู **File** ให้เลือก **View > Full screen slide show** การแสดงสไลด์จะเริ่มขึ้น
- 3 ในการหมุน แก้ไข และเลือกภาพที่จะพิมพ์ ให้ใช้เมาส์เพื่อเลือกไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอ

การแบ่งปันภาพถ่ายของคุณในอีเมลล์

ขนาดไฟล์ของภาพถ่ายและการแสดงสไลด์จะถูกลดขนาดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณส่งไฟล์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบในอีเมลล์ใน Adobe Photoshop Starter Edition

ในการส่งภาพถ่ายและการแสดงสไลด์ในอีเมลล์ ให้ทำดังนี้

- 1 เลือกภาพถ่าย
- 2 ในแถบปุ่มลัด เลือก **Share > Email**
- 3 เมื่อคุณส่งภาพถ่ายหรือการแสดงสไลด์ในอีเมลล์เป็นครั้งแรก คุณต้องเลือกโคลเอนต์ของอีเมลล์ Adobe Photoshop Starter Edition จะใช้โคลเอนต์ที่เลือกในการโต้ตอบทางอีเมลล์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ทั้งหมด
- 4 เลือกว่าคุณต้องการส่งภาพถ่ายเป็นการแสดงสไลด์หรือเป็นสิ่งที่แนบแต่ละไฟล์
- 5 คลิกที่ **OK** หน้าต่างข้อความอีเมลล์จะเปิดขึ้น

การพิมพ์ภาพถ่าย

พิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูงตามรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ

- 1 เลือกภาพถ่าย
- 2 เลือก **Print** ในแถบปุ่มลัด และเลือก **Print** จากเมนู
- 3 เลือกรูปแบบและขนาด
- 4 คลิกที่ **Print**

การจัดการและค้นหาภาพถ่ายของคุณตามวันที่

Adobe Photoshop Starter Edition จะจัดเก็บภาพถ่ายของคุณตามวันที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถค้นหาภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย

วิธีค้นหาภาพถ่ายตามวันที่มี 2 วิธี คือ การค้นหาจากที่เก็บภาพถ่ายและจากหน้าจอปฏิทิน

ในการค้นหาภาพถ่ายโดยใช้ที่เก็บภาพถ่าย ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก **Photo Well** ในแถบปุ่มลัด
- 2 ในช่วงเวลาภายใต้แถบปุ่มลัด ให้เลือกเดือนของภาพถ่ายที่คุณต้องการดู ภาพถ่ายในเดือนนั้นจะปรากฏขึ้นในที่เก็บภาพถ่าย

ในการค้นหาภาพถ่ายโดยใช้หน้าจอบปฏิทิน ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก **Calendar View** ในแถบปุ่มลัด
- 2 ในหน้าจอบปฏิทิน ให้เลือกวันที่มีภาพถ่าย เพื่อดูภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายในวันนั้น
- 3 เลื่อนจากเดือนหนึ่งไปยังอีกเดือนหนึ่งโดยใช้ปุ่มลูกศรที่ด้านบนของปฏิทิน

การจัดการและค้นหาภาพถ่ายของคุณโดยใช้แท็ก

ใช้แท็กคำสำคัญเพื่อค้นหาภาพถ่ายตามบุคคลที่อยู่ในภาพ สถานที่ถ่ายภาพ เหตุการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของภาพถ่ายนั้น เมื่อคุณสร้างแท็กให้กับภาพถ่ายของคุณ คุณไม่ต้องจำชื่อไฟล์ วันที่ หรือเพิ่มข้อมูลของแต่ละภาพ คลิกที่ **Organize** ในแถบปุ่มลัด เพื่อเปิดหน้าต่าง Tag

การสร้างแท็กของคุณเอง

- 1 คลิกที่ **New** ในหน้าต่าง **Tag** และเลือก **New Tag**
- 2 ในไดอะล็อกบ็อกซ์ **Create Tag** ให้ใช้เมนู **Category** เพื่อเลือกประเภทย่อยที่คุณต้องแสดงแท็กดังกล่าว
- 3 ในบ็อกซ์ข้อความ **Name** ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการสำหรับแท็กดังกล่าว

- 4 ในบ็อกซ์ข้อความ **Note** ให้ป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเกี่ยวกับแท็กดังกล่าว
- 5 คลิกที่ **OK**

แท็กจะปรากฏในช่อง Tag ภายใต้ประเภทหรือประเภทย่อยที่คุณเลือก ในการแนบแท็กกับภาพถ่าย ให้ลากแท็กจากช่อง Tag ไปที่ภาพถ่ายในที่เก็บภาพถ่าย

ในการค้นหาภาพถ่าย ให้ดับเบิลคลิกที่แท็กในช่อง Tag ซึ่งจะค้นหาภาพถ่ายทั้งหมดที่มีแท็กนั้นแนบอยู่

ในการจำกัดการค้นหาภาพถ่าย ให้เฉพาะเจาะจงขึ้นและไปยังเดือนที่ต้องการ ให้คลิกที่แถบในช่วงเวลา

การแก้ไขภาพถ่ายของคุณ

Adobe Photoshop Starter Edition มีเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาทั่วไปของภาพถ่าย

ในการแก้ไขภาพถ่าย ให้ทำดังนี้

- 1 เลือกภาพถ่ายจากที่เก็บภาพถ่าย
 - 2 คลิกที่ **Fix photo** ในแถบปุ่มลัด Adobe Photoshop Starter Edition จะสร้างสำเนาของภาพถ่ายต้นฉบับเพื่อใช้ในการแก้ไข ในการแก้ไขภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **Fix photo > Auto Smart Fix**
- ในการแก้ไขภาพถ่ายด้วยตนเองในไดอะล็อกบ็อกซ์ **Fix Photo** ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
- General**—เลือกแก้ไข สี ระดับสี ความเข้ม หรือความคมชัด โดยอัตโนมัติ

- Crop—ครอปภาพถ่ายเพื่อให้มีองค์ประกอบดีขึ้น หรือเพิ่มการเน้นให้กับภาพ
- Red Eye—แก้ไขปัญหาตาแดงที่เกิดจากแสงแฟลชของกล้อง

การเล่นและการตัดต่อภาพวิดีโอ

ในการเล่นภาพวิดีโอ ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์วิดีโอ แล้วคลิก **Play** ภายใต้อินเทอร์เฟซวิดีโอ

ในการตัดต่อ จัดเรียงใหม่ และลบจากบางฉากในภาพยนตร์ที่สร้างในโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำดังนี้

- 1 คลิกขวาที่ไฟล์ภาพยนตร์ และเลือก **Edit Mobile Movie** ภาพวิดีโอเฟรมแรกจะปรากฏขึ้นในหน้าจอวิดีโอ สัญลักษณ์สีน้ำเงินในแถบช่วงเวลาด้านล่างหน้าจอวิดีโอแสดงเฟรมที่คุณกำลังดูอยู่
- 2 เมื่อต้องการเล่น หยุดชั่วคราว หยุด ไปยังจุดเริ่มต้น หรือไปยังจุดสิ้นสุด ใช้ปุ่มควบคุมด้านล่างหน้าจอวิดีโอ หรือเลือกภาพวิดีโอโดยลากสัญลักษณ์สีน้ำเงินในแถบช่วงเวลา
- 3 เมื่อต้องการเลือกไฟล์วิดีโอเฉพาะช่วงที่ต้องการเพื่อครอป จัดเรียงใหม่ หรือลบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - ลากตัวควบคุมการเลือกซึ่งอยู่ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแถบช่วงเวลา
 - เมื่อต้องการเลือกเวลาเริ่มต้น ให้กดปุ่ม **Shift** ค้างไว้ แล้วคลิกที่แถบช่วงเวลา เมื่อต้องการเลือกเวลาสิ้นสุด ให้กดปุ่ม **Ctrl** ค้างไว้ แล้วคลิกที่แถบช่วงเวลา
 เมื่อคุณเลือกช่วงที่ต้องการแล้ว คุณสามารถลากแถบเลือกในแถบช่วงเวลาได้

- 4 ในการลบช่วงที่เลือกของไฟล์วิดีโอ คลิกปุ่ม **Delete** ในแถบเครื่องมือ
ในการครอปภาพ และลบส่วนอื่นที่ไม่ต้องการ ให้คลิกปุ่ม **Crop** ในแถบเครื่องมือ
ในการคัดลอกเฉพาะช่วงที่เลือก และนำไปวางในเวลาที่ต้องการ คลิกปุ่ม **Copy** ในแถบเครื่องมือ ลากสัญลักษณ์สีน้ำเงินในแถบช่วงเวลาไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม **Paste**

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูวิธีใช้เพิ่มเติมของฟังก์ชันของโปรแกรม ให้เลือก **Help > Adobe Photoshop Album Help** ในเมนูหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adobe Photoshop Starter Edition โปรดไปที่ www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html