

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng

Nokia N70

THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG DỤNG MỞ RỘNG CHO ĐIỆN THOẠI NOKIA N70

Bên trong gói sản phẩm, bạn sẽ thấy có một Thẻ nhớ Đa phương tiện Điện thể kép Kích cỡ nhỏ (RS-MMC) chứa các ứng dụng bổ sung do Nokia và các nhà phát triển ứng dụng thứ ba cung ứng. Nội dung của thẻ nhớ RS-MMC và việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia, đại lý bán lẻ và/hoặc nhà điều hành mạng. Các ứng dụng và thông tin thêm về việc sử dụng ứng dụng hiện có trên trang web www.nokia-asia.com/support chỉ với ngôn ngữ được chọn.

Một số các hoạt động và tính năng của máy phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp kèm theo Thẻ nhớ Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) được tạo ra và sở hữu bởi các cá nhân hoặc tổ chức không trực thuộc hoặc không có liên quan đến Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba này. Ví dụ Nokia không chịu trách nhiệm hỗ trợ đối với bất kỳ người dùng cuối nào hoặc về chức năng của các ứng dụng của bên thứ ba này, cũng như đối với các thông tin được mô tả trong ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không đảm bảo bất kỳ điều gì về các ứng dụng này.

BẠN THỪA NHẬN PHẦN MỀM VÀ/HOẶC CÁC ỨNG DỤNG (GỌI CHUNG LÀ "PHẦN MỀM") ĐƯỢC CUNG CẤP THEO TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO DÙ LÀ TƯƠNG MINH HAY NGẦM ĐỊNH THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. CÁ NOKIA LÃN CÁC CÔNG TY CÔNG TÁC CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH MỘT CÁCH TƯƠNG MINH HAY NGẦM ĐỊNH, BAO HÂM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM DANH TÍNH, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP TRONG MỤC ĐÍCH RIÊNG HOẶC CÁC PHẦN MỀM ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, HAY BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU NÀO HOẶC CÁC QUYỀN KHÁC CỦA BẤT KỲ HÃNG THỨ BA NÀO. NOKIA HAY CÁC CÔNG TY CÔNG TÁC ĐỀU KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO MỌI TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HAY PHẦN MỀM KHÔNG BỊ TREO

HOẶC KHÔNG CHỨA LỖI. BẠN SẼ CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO VỀ VIỆC CHỌN PHẦN MỀM ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC KẾT QUẢ BẠN MONG MUỐN CÙNG NHƯ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ CHẤP NHẬN CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ PHẦN MỀM ĐÓ. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO, NOKIA, CÁC NHÂN VIÊN NOKIA HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHẢ NĂNG MẤT MẮT LỢI NHUẬN, DOANH THU, THƯƠNG MẠI, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CHI PHÍ ĐÀNH CHO CÁC HÃNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, CÁC THIẾT HẠI VỀ TÀI SẢN, TỐN HẠI SỨC KHỎE, GIÁN ĐOẠN CỘNG VIỆC KINH DOANH, HOẶC CÁC TỐN THẤT MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TỐN THẤT VỀ KINH TẾ, TỐN THẤT VÍ MÔ, VIỆC BỊ PHẠT, CÁC TỐN THẤT HỆ QUẢ HOẶC ĐẶC BIỆT, CHO DÙ VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ VÀ DÙ NÀY SINH HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG, HAY DO NHẢM LẤN, BẤT CẢN HAY CÁC LÝ DO KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM DO VẤN ĐỀ CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM, NGAY CẢ NẾU NOKIA HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CẢO VỀ KHẢ NĂNG TỐN THẤT NỢI TRÊN. DO MỘT SỐ QUỐC GIA/TIỂU BANG/CƠ QUAN PHÁP QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP CÁC YẾU TỐ LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM NẾU TRÊN, NHƯNG CÓ THỂ CHẤP NHẬN CÁC TRÁCH NHIỆM GIỚI HẠN, TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA NOKIA, CÁC NHÂN VIÊN NOKIA HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG 50 EURO. KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỀU NÀO TRONG PHÁP QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ NÀY VI PHẠM CÁC QUYỀN DO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO CÓ VAI TRÒ NGƯỜI TIỂU DÙNG.

Bản quyền © 2006 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ. Nokia và Nokia Connecting People là các nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation.

Những sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của từng doanh nghiệp.

Các sản phẩm được nêu trong tài liệu này có thể được thay đổi và chỉnh sửa mà không cần thông báo trước. Khả năng cung cấp sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

SỐ PHÁT HÀNH LẦN 3

Mục lục

Giới thiệu1

Các Dịch vụ Mạng..... 1

Hỗ trợ 1

Office (Các ứng dụng văn phòng)2

Symantec Mobile Security 2

Quickword 3

Quicksheet 5

Quickpoint 7

Adobe Reader 8

Info Print 10

Connectivity (Kết nối)11

Bàn phím không dây 11

Push to talk (dịch vụ mạng) 12

My own (Cá nhân) 20

Trình duyệt Opera 20

Ứng dụng: Camster 23

Hit the Photos 24

Wow! VideoTone 25

Tools (Công cụ) 26

SettingWizard 26

Tìm kiếm di động 28

Tìm kiếm Di động 28

Dành cho máy PC của bạn 29

Lifeblog 29

Bộ PC Suite 33

Adobe Photoshop Album Starter Edition 36

Giới thiệu

Số hiệu: Nokia N70-1

Dưới đây được gọi là Nokia N70.


Sản phẩm Nokia N70 là thiết bị đa phương tiện đặc lực và thông minh. Nokia và các nhà phát triển phần mềm thứ ba khác cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể làm nhiều việc hơn với điện thoại Nokia N70.


Một số ứng dụng được cung cấp có trên bộ nhớ điện thoại, và một số có trên đĩa CD ROM được cung cấp kèm theo điện thoại.

Tính khả dụng của các ứng dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực bán ứng dụng.

Để sử dụng một số ứng dụng, bạn phải chấp nhận các điều khoản được phép sử dụng.

Trong tài liệu này, các biểu tượng cho biết ứng dụng này có trong thẻ nhớ (📁) hoặc trên đĩa CD (📀).

 **Lưu ý:** Nếu bạn tháo thẻ nhớ ra khỏi máy, bạn sẽ không thể sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên thẻ nhớ. Gắn lại thẻ nhớ vào điện thoại để truy cập các ứng dụng.

 **Lưu ý:** Bạn phải cài đặt các ứng dụng trên đĩa CD vào máy PC tương thích trước khi sử dụng.

Các Dịch vụ Mạng

Để sử dụng điện thoại, bạn phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều chức năng trên điện thoại phụ thuộc vào các chức năng trên mạng vô tuyến để hoạt động. Các dịch vụ mạng này không có sẵn trên tất cả các mạng và bạn phải thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp thêm cho bạn các thông tin hướng dẫn sử dụng và mức phí sẽ được áp dụng khi sử dụng các dịch vụ mạng này. Một số mạng có thể có các hạn chế ảnh hưởng đến cách sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ tùy thuộc ngôn ngữ.

Hỗ trợ

Các ứng dụng được cung cấp bởi các nhà phát triển phần mềm thứ ba được các nhà phát triển phần mềm này hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn khi sử dụng một ứng dụng, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ trang Web có liên quan. Xem các liên kết trang web ở cuối mỗi ứng dụng trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Office (Các ứng dụng văn phòng)




Symantec Mobile Security

Symantec **Mobile Security (Bảo Mật Di Động)** là một giải pháp bảo mật cho các thiết bị di động. Đó là một phần mềm kết hợp khả năng chống virus và bảo vệ bằng tường lửa, bảo vệ thiết bị của bạn trước những đợt tấn công gây nguy hiểm và các nội dung có hại.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Để cài đặt ứng dụng này, bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng)** và chọn tập tin cài đặt ứng dụng Symantec Mobile Security. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt. Ứng dụng này được cài đặt vào thư mục **Office (Các ứng dụng văn phòng)**.

Phiên bản ứng dụng này là phiên bản thử nghiệm. Thời gian cho dùng thử nghiệm sẽ bắt đầu từ khi bạn cài đặt Symantec **Mobile Security (Bảo Mật Di Động)**. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng này sau thời gian dùng thử nghiệm, bạn hãy dùng dịch vụ **LiveUpdate (Cập Nhật Trực Tuyến)** để mua bản

cập nhật sản phẩm, và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Ứng dụng này vẫn chạy ẩn trong khi bạn sử dụng thiết bị, và sẽ tự động dò tìm virus có thể có trong các tập tin bạn đã nhận. Để dò tìm virus trên thiết bị của bạn theo cách thủ công, chọn **Options (Tùy chọn) > Scan (Quét)**. Nếu phát hiện tập tin bị lây nhiễm, máy sẽ đưa ra thông báo, và bạn có thể chọn cách xử lý tập tin ấy.

Tính năng tường lửa sẽ dò trong các kết nối vào thiết bị này và ghi nhận lại các kết nối trái phép. Để xem nội dung được ghi nhận lại, chọn **Options (Tùy chọn) > Activity log (Nhật ký hoạt động)**.

Cập nhật các tập tin nhận dạng virus và bản cập nhật sản phẩm mới nhất cho thiết bị của bạn bằng cách chọn **Options (Tùy chọn) > LiveUpdate**. Để cập nhật theo cách thủ công, chọn mục bạn muốn và chọn **Options (Tùy chọn) > Search (Tìm)**. Để lập kế hoạch nhắc nhở và tự động cập nhật, chọn **Options (Tùy chọn) > Settings (Cài đặt)**.

Để dùng địa chỉ cập nhật, bạn cần phải thiết lập trước cấu hình điểm truy cập Internet trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về điểm truy cập, hãy

tham khảo cẩm nang hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Thông tin thêm


Để mở phần trợ giúp của ứng dụng, chọn **Options (Tùy chọn) > Help (Trợ giúp)**.


Để biết thêm thông tin, bạn hãy truy cập vào www.symantec.com/techsupp.



Quickword

Quickword dành cho Nokia N70 hỗ trợ các tính năng thông dụng nhất của các phần mềm Microsoft® Word 97, 2000, và XP, và Palm eBooks dùng cho dạng tập tin .doc. Với **Quickword**, bạn có thể đọc các tài liệu dạng Microsoft® Word qua màn hình trên thiết bị của bạn. **Quickword** hỗ trợ các dạng chữ gạch chân, chữ in nghiêng, chữ in đậm, chữ màu và các chế độ xem toàn màn hình.


 **Mẹo:** **Quickword** hỗ trợ các tài liệu lưu dưới dạng .doc trong Microsoft® Word 97, 2000, và XP, và Palm eBooks có dạng .doc.

 **Lưu ý:** Ứng dụng này chỉ hỗ trợ một số các biến thể hoặc tính năng liên quan đến các dạng tập tin nói trên.



Quickword có các tính năng sau:

- Khả năng phối hợp hoạt động với máy PC tương thích và các thiết bị Palm khác
- Khả năng lưu tài liệu trên thẻ nhớ để truy xuất dữ liệu nhanh chóng

Truy xuất và mở tài liệu bằng những cách sau:

- Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickword**. Chọn **Options (Tùy chọn) > Browse (Trình duyệt)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.
- Mở tập tin đính kèm e-mail trong tin nhắn e-mail vừa nhận (dịch vụ mạng).
- Gửi tài liệu bằng tính năng kết nối Bluetooth vào **Inbox (Hộp thư đến)** trong **Messaging (Nhắn tin)**.
- Dùng **File mgr. (Quản lý tập tin)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.
- Duyệt các trang Web. Bạn cần đảm bảo rằng đã cài điểm truy cập Internet cho thiết bị của bạn trước khi duyệt.

Quản lý các tập tin Word

Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickword**. Để mở tập tin tài liệu, di chuyển đến tập tin này và bấm .

Bạn cũng có thể chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:



Browse (Trình duyệt) — Để trình duyệt các tập tin Word trong bộ nhớ điện thoại.

Files (Các tập tin) > Sort — Để sắp xếp các tập tin hiện đang hiển thị theo tên, kích thước, ngày tháng hoặc tên mở rộng của tập tin.

Files (Các tập tin) > Search (Tìm) — Để chỉ tìm các tập tin trong **Mailbox**, hoặc trong tất cả các thư mục trong bộ nhớ thiết bị hoặc trên thẻ nhớ.

Details (Chi tiết) — Để xem kích thước tập tin hiện tại, và thời điểm sửa tập tin ấy.




Xem tài liệu dạng Word

Để mở tài liệu Word ra xem, bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickword**. Chọn tài liệu và bấm .


Sử dụng phím di chuyển để di chuyển trong tài liệu

Để tìm đoạn văn trong tài liệu:

- 1 Chọn **Options (Tùy chọn) > Find (Tìm)** để bắt đầu.
- 2 Điền nội dung cần tìm vào.

3 Bấm  để di chuyển đến trường **Case (Kiểu chữ)**. Bấm  hoặc  để chọn dạng chữ viết hoa hoặc viết thường.


4 Chọn **Find (Tìm)** để bắt đầu tìm kiếm.




 **Mẹo:** Để tìm vị trí kế tiếp chứa nội dung cần tìm, bấm #.

Bạn cũng có thể chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Go to (Chọn) — Để di chuyển đến phần đầu, đến vị trí được chọn, hoặc đến phần cuối của tài liệu.

Zoom (Chính tỷ lệ) — Để phóng to hoặc thu nhỏ.

Autoscroll (Tự động di chuyển) — Để bắt đầu tự động di chuyển dọc theo tài liệu, bấm  để dừng di chuyển.

 **Mẹo:** Bấm  để giảm tốc độ di chuyển, hoặc  để tăng tốc độ di chuyển tự động.

Thông tin thêm


Nếu bạn gặp sự cố khi dùng **Quickword**, hãy tham khảo trang www.quickoffice.com để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ supportS60@quickoffice.com.

Quicksheet

Quicksheet dành cho Nokia N70 hỗ trợ các tính năng thông dụng nhất của các phần mềm Microsoft® Excel® 97, 2000, 2003 và XP. Với **Quicksheet**, bạn có thể nhận các tài liệu dạng Excel và đọc chúng qua màn hình trên thiết bị của bạn.


Quicksheet hỗ trợ các tập tin bảng tính lưu dưới dạng .xls của Microsoft® Excel® 97, 2000, 2003, và XP.

 **Lưu ý:** Ứng dụng này chỉ hỗ trợ một số các biến thể hoặc tính năng liên quan đến các dạng tập tin nói trên.

Quicksheet có các tính năng sau:



- Di chuyển giữa hai bảng tính chỉ bằng 2 lần nhấp chuột.
- Tìm nội dung trong phần ô chứa giá trị hoặc ô công thức của bảng tính.
- Chính kích thước cột, và cố định hàng và cột.
- Lưu bảng tính trên thẻ nhớ để truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Truy xuất và mở các tập tin bằng những cách sau:

- Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quicksheet**. Chọn **Options (Tùy chọn) > Browse (Trình duyệt)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.

- Mở tập tin đính kèm e-mail trong tin nhắn e-mail vừa nhận (dịch vụ mạng).
- Gửi tài liệu bằng tính năng kết nối Bluetooth vào **Inbox (Hộp thư đến)** trong **Messaging (Nhắn tin)**.
- Dùng **File mgr. (Quản lý tập tin)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.
- Duyệt các trang Web. Bạn cần đảm bảo rằng đã cài điểm truy cập Internet cho thiết bị của bạn trước khi duyệt.

Quản lý bảng tính

Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quicksheet**. Để mở tập tin bảng tính, di chuyển đến tập tin này và bấm .

Bạn cũng có thể chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:



Browse (Trình duyệt) — Để trình duyệt các tập tin bảng tính trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Files (Các tập tin) > Sort — Để sắp xếp các tập tin hiện đang hiển thị theo tên, kích thước, ngày tháng hoặc tên mở rộng của tập tin.

Files (Các tập tin) > Search (Tìm) — Để chỉ tìm các tập tin trong **Mailbox (Hộp thư)**, hoặc trong tất cả các thư mục trong bộ nhớ thiết bị hoặc trên thẻ nhớ.

Details (Chi tiết) — Để xem kích thước tập tin hiện tại, và thời điểm sửa tập tin ấy.

Xem các bảng tính

Để mở bảng tính ra xem, bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quicksheet**. Chọn tập tin bảng tính và bấm .



Sử dụng phím di chuyển để di chuyển trong bảng tính.



Để di chuyển giữa các bảng tính, chọn **Options (Tùy chọn) > Go to (Chọn)**, di chuyển đến bảng tính và chọn **OK**.

Để tìm đoạn nội dung trong ô chứa giá trị hoặc ô chứa công thức của bảng tính, chọn **Options (Tùy chọn) > Find (Tìm) > Options (Tùy chọn)**.

Xác định:

Find (Tìm) — Điền đoạn nội dung mà bạn muốn xác định vị trí.

Search in (Tìm trong) — Bấm  hoặc  để tìm trong **Values (Giá trị)** hoặc **Formulas (Công thức)**.

Range (Khoảng) — Bấm  hoặc  để chọn phạm vi tìm kiếm, ví dụ như **Current sheet (Bảng tính hiện thời)**.




Chọn **Find (Tìm)** để bắt đầu tìm kiếm.

Để thay đổi dạng hiển thị của bảng tính, chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Change screen size (Đổi kích cỡ màn hình) — Để đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và xem một phần màn hình.

Zoom level (Mức chỉnh tỷ lệ) — Để phóng to hoặc thu nhỏ.

Freeze (Giữ) — Để luôn hiển thị cột và dòng bạn chọn trong khi di chuyển trong bảng tính.

Adjust column width (Hiệu chỉnh độ rộng cột) — Bấm  hoặc  để chỉnh cột rộng hơn hoặc hẹp hơn. Khi cột đã đạt đến độ rộng bạn muốn, bấm .

Thông tin thêm

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng **Quicksheet**, hãy tham khảo trang www.quickoffice.com để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ supportS60@quickoffice.com.



Lưu ý: Quicksheet phụ thuộc vào **Quickword**. Nếu **Quickword** chưa cài đặt, **Quicksheet** sẽ không thể dùng để xem các tài liệu Excel hoặc tập tin bảng tính.



Quickpoint

Quickpoint dành cho Nokia N70 hỗ trợ các tính năng thông dụng nhất của các phần mềm Microsoft® Powerpoint® 97, 2000, và XP. Với **Quickpoint**, bạn có thể nhận các tài liệu dạng PowerPoint và đọc chúng qua màn hình trên thiết bị của bạn.



Mẹo: **Quickpoint** hỗ trợ các tập tin thuyết trình dạng .ppt do Microsoft® Powerpoint® 97, 2000, và XP tạo ra.




Lưu ý: Ứng dụng này chỉ hỗ trợ một số các biến thể hoặc tính năng liên quan đến các dạng tập tin nói trên.

Quickpoint có các tính năng sau:

- Khả năng xem tài liệu tiên tiến bằng bốn chế độ: bố cục, ghi chú của người thuyết trình, trang thuyết trình, và trang thu nhỏ (tối đa bốn trang).
- Khả năng lưu tập tin thuyết trình trên thẻ nhớ để truy xuất dữ liệu nhanh chóng

Truy xuất và mở các tập tin bằng những cách sau:

- Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickpoint**. Chọn **Options (Tùy chọn) > Browse (Trình duyệt)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.

- Mở tập tin đính kèm e-mail trong tin nhắn e-mail vừa nhận (dịch vụ mạng).
- Gửi tài liệu bằng tính năng kết nối Bluetooth vào **Inbox (Hộp thư đến)** trong **Messaging (Nhắn tin)**.
- Dùng **File mgr. (Quản lý tập tin)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.
- Duyệt các trang Web. Bạn cần đảm bảo rằng đã cài điểm truy cập Internet cho thiết bị của bạn trước khi duyệt.

Quản lý các tập tin thuyết trình

Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickpoint**.

Bạn cũng có thể chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:



Browse (Trình duyệt) — Để duyệt các tập tin thuyết trình trong bộ nhớ điện thoại.



Files (Các tập tin) > Sort — Để sắp xếp các tập tin hiện đang hiển thị theo tên, kích thước, ngày tháng hoặc tên mở rộng của tập tin.



Files (Các tập tin) > Search (Tìm) — Để chỉ tìm các tập tin trong **Mailbox (Hộp thư)**, hoặc trong tất cả các thư mục trong bộ nhớ thiết bị hoặc trên thẻ nhớ.

Details (Chi tiết) — Để xem kích thước tập tin hiện tại, và thời điểm sửa tập tin ấy.

Xem tập tin thuyết trình

Để mở tập tin thuyết trình ra xem, bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Quickpoint**. Di chuyển đến tập tin thuyết trình và bấm .

Để di chuyển giữa các chế độ **Outline (Phân cấp)**, **Notes (Ghi chú)**, **Slide (Trang)**, và **Thumbnail (Hình dạng thu nhỏ)**, bấm  hoặc .

Bấm  hoặc  để di chuyển đến trang kế tiếp hoặc trang trước trong phần thuyết trình.

Để đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và xem một phần màn hình, chọn **Options (Tùy chọn) > Change screen size (Đổi kích cỡ màn hình)**.

Để mở rộng hoặc thu nhỏ các mục trong bố cục phần thuyết trình trong chế độ xem theo dạng bố cục, chọn **Options (Tùy chọn) > Outline (Phân cấp)**.

Khi xem trang thuyết trình ở chế độ xem toàn màn hình, bấm:

- 1 — để phóng to
- 2 — để thu nhỏ
- 3 — để thu trang thuyết trình vừa với màn hình

Thông tin thêm

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng **Quickpoint**, hãy tham khảo trang www.quickoffice.com để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Bạn có thể đọc tài liệu PDF qua màn hình trên thiết bị của bạn bằng ứng dụng Adobe Reader.




Lưu ý: Ứng dụng này được đặc biệt thiết kế để xem nội dung các tài liệu PDF trên điện thoại di động và các thiết bị di động khác, và cung cấp bộ các tính năng đa dạng tương ứng các phiên bản dùng trên máy tính.





Lưu ý: Ứng dụng này chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ.

Truy xuất và mở tài liệu bằng những cách sau:

- Bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Adobe PDF**. Chọn **Options (Tùy chọn) > Browse for file (Trình duyệt để tìm tập tin)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.

- Mở tập tin đính kèm e-mail trong tin nhắn e-mail vừa nhận (dịch vụ mạng).
- Gửi tài liệu bằng tính năng kết nối Bluetooth vào **Inbox (Hộp thư đến)** trong **Messaging (Nhắn tin)**.
- Dùng **File mgr. (Quản lý tập tin)** để duyệt và mở các tài liệu lưu trên bộ nhớ thiết bị và trên thẻ nhớ.
- Duyệt các trang Web. Bạn cần đảm bảo rằng đã cài điểm truy cập Internet cho thiết bị của bạn trước khi duyệt.

Quản lý các tập tin PDF

Để duyệt và quản lý các tập tin PDF, bấm , và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Adobe PDF**. Các tập tin gần nhất của bạn được liệt kê trong màn hình xem tập tin. Để mở tài liệu, di chuyển đến tài liệu này và bấm .

Bạn cũng có thể chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Browse for file (Trình duyệt để tìm tập tin) — Để duyệt các tập tin PDF trong bộ nhớ thiết bị hoặc trên thẻ nhớ.

Settings (Cài đặt) — Để chỉnh sửa chế độ xem tài liệu PDF và mức phóng to/thu nhỏ mặc định.

Xem các tập tin PDF

Khi đã mở tập tin PDF, chọn **Options (Tùy chọn)** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Zoom (Chỉnh tỷ lệ) — Để phóng to, thu nhỏ hoặc chỉnh trang theo tỷ lệ phần trăm. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước tài liệu cho bằng bề ngang màn hình, hoặc chỉnh trang PDF cho vừa với màn hình.

Find (Tìm) — Để tìm một đoạn nội dung trong tài liệu.

View (xem) — Để xem tài liệu ở chế độ toàn màn hình. Bạn cũng có thể xoay tài liệu PDF sang phải hoặc sang trái một góc 90 độ.

Go to (Chọn) — Để di chuyển đến trang cuối cùng, trang đầu tiên, trang trước, trang kế tiếp hoặc trang bạn chọn.

Save (Lưu lại) — Để lưu tập tin vào bộ nhớ thiết bị hoặc thẻ nhớ.

Settings (Cài đặt) — Để chỉnh sửa chế độ xem mặc định và mức phóng to/thu nhỏ mặc định.

Details (Chi tiết) — Để xem các đặc tính của tài liệu PDF.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, xem trên trang web www.adobe.com.


Để chia sẻ các thông tin, ý kiến hoặc thắc mắc về ứng dụng này, hãy vào diễn đàn dành cho người sử dụng Adobe Reader trên hệ điều hành Symbian tại địa chỉ <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Info Print



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ.

Bấm  và chọn **Office (Các ứng dụng văn phòng) > Info print (In thông tin)**. Ứng dụng **Info print** cho phép bạn in trực tiếp qua kết nối vô tuyến từ thiết bị của bạn. Bạn có thể in các nội dung đa dạng bằng thiết bị của bạn qua máy in có trang bị Cấu hình In ấn Cơ sở (Basic Print Profile hay BPP) dùng kết nối Bluetooth (ví dụ như Máy in Di động HP Deskjet 450 và HP Photosmart 8150). Tính năng dùng cho cả các ghi chú, lịch, danh bạ, nội dung e-mail, tin nhắn văn bản và multimedia.

Đối với danh bạ, ứng dụng này hỗ trợ việc in các trường liên lạc sau: địa chỉ, địa chỉ URL, e-mail, di động, fax và điện thoại.

Thông tin thêm

Bạn cũng có thể tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng từ www.nokia-asia.com/support.

Connectivity (Kết nối)




Bàn phím không dây

Để cài đặt Bàn phím Không dây Nokia hoặc bàn phím vô tuyến tương thích khác hỗ trợ cấu hình Bluetooth Human Interface Devices (HID) để sử dụng cùng điện thoại của bạn, hãy chọn ứng dụng **Wireless Keyboard (Bàn Phím Không Dây)**. Bàn phím cho phép bạn dễ dàng nhập vào các nội dung văn bản, với nền bàn phím hoàn toàn theo chuẩn QWERTY, dùng để xử lý các mục nhập lịch, e-mail và tin nhắn văn bản.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

- 1 Kích hoạt khả năng kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- 2 Bật bàn phím.
- 3 Bấm  và chọn **Connect (Kết nối) > Wireless Keyboard (Bàn Phím Không Dây)**. Ứng dụng này được cài đặt vào thư mục **My own (Cá nhân)**.
- 4 Chọn **Options (Tùy chọn) > Find keyboards (Tìm bàn phím)** để bắt đầu dò tìm thiết bị có tính năng kết nối Bluetooth.
- 5 Chọn bàn phím trong danh sách.

- 6 Để ghép nối bàn phím vào thiết bị của bạn, hãy nhập một mã khóa bạn chọn (1 đến 9 chữ số) vào thiết bị, nhập cùng mã khóa ấy vào bàn phím của bạn trong khoảng 30 giây, rồi bấm phím enter trên bàn phím. Bạn không cần phải ghi lại mã khóa này, vì bạn có thể dùng mã khóa khác nếu bạn cần ghép nối bàn phím với thiết bị một lần nữa.

Để nhập các chữ số của mã khóa, bạn phải bấm phím **Fn** trước.

- 7 Nếu máy yêu cầu bạn xác định dạng bàn phím, hãy chọn một trong danh sách bàn phím trên thiết bị.
- 8 Khi tên bàn phím hiện ra, trạng thái của bàn phím sẽ chuyển sang **Connected (Đã kết nối)**, và đèn báo hiệu màu xanh lá cây của bàn phím sẽ nhấp nháy thật chậm, bàn phím đã sẵn sàng cho bạn sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về cách thức sử dụng và bảo dưỡng bàn phím, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của nó.



Push to talk (dịch vụ mạng)

Push to talk (PTT) là chức năng đàm thoại của dịch vụ IP được thực hiện qua mạng GSM/GPRS/UMTS. Push to talk cung cấp các cuộc điện đàm trực tiếp được kết nối bằng cách bấm phím.

Sử dụng chức năng push to talk để trò chuyện với một người hoặc một nhóm người.

Trước khi sử dụng push to talk, bạn phải xác định điểm truy cập và thông số cài push to talk. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ nơi cung cấp dịch vụ push to talk. Bạn cũng có thể sử dụng **Settings Wizard** để cấu hình, nếu được nhà điều hành mạng hỗ trợ. Xem phần "**SettingWizard**", ở trang 26.

Bấm  và chọn **Connectivity (Kết nối) > PTT**.

► Các tùy chọn trong cửa sổ chính gồm **Deactivate loudsp. (Tắt loa)/Activate loudsp. (Bật loa)**, **Active members (Thành viên tham gia)**, **Deactivate (Tắt)**, **PTT contacts (Danh bạ IM)**, **PTT log (Nhật ký PTT)**, **Settings (Cài đặt)**, và **Exit (Thoát)**.

Trong liên lạc push to talk, một người nói và những người khác nghe qua loa tích hợp. Các thành viên

sẽ thay phiên nhau trả lời. Vì chỉ một thành viên trong nhóm có thể trò chuyện một lúc, thời lượng tối đa của lượt nói chuyện sẽ được giới hạn. Thời lượng tối đa của lượt nói chuyện là 30 giây. Để biết thêm chi tiết về thời lượng của lượt nói chuyện trong mạng của bạn, liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.



Cảnh báo! Bảo đảm cầm điện thoại để trước mặt, không phải cầm gần tai. Loa sẽ được dùng để nghe. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng xấu đến thính giác của bạn.

Các cuộc gọi điện thoại luôn giữ vị trí ưu tiên hơn các hoạt động push to talk.

Xác định điểm truy cập push to talk

Nếu bạn không có kết nối WAP, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp trong lần kết nối đầu tiên.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu bạn sử dụng điểm truy cập Internet (IAP) làm điểm truy cập mặc định. Các nhà cung cấp dịch vụ khác cho phép bạn sử dụng điểm truy cập WAP. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Chọn **Menu > Tools (Công cụ) > Settings (Cài đặt) > Connection (Kết nối) > Access points (Điểm truy**

cập) > **Options (Tùy chọn)** > **New access point (Điểm truy cập mới)**. Nhập vào các thông tin sau:

Connection name (Tên kết nối) — Đặt tên cho kết nối push to talk.

Data bearer (Sóng mang) — Chọn **Packet data (Dữ liệu gói)**.

Access point name (Tên điểm truy cập) — Nhập tên điểm truy cập để thiết lập kết nối mạng GPRS/UMTS. Bạn nhận tên điểm truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ.

User name (Tên thuê bao) — Nhập tên thuê bao, nếu được yêu cầu, để tạo kết nối dữ liệu. Tên thuê bao được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và được phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Prompt password (Nhắc nhập mật mã) — Chọn **No (Không)** nếu bạn không muốn nhập mật mã mới mỗi lần bạn đăng nhập vào một server. Nếu bạn phải nhập mật mã mới mỗi khi đăng nhập vào một server, hoặc nếu bạn không muốn lưu mật mã của bạn vào điện thoại, chọn **Yes (Có)**.

Password (Mật mã) — Nhập mật mã, nếu được yêu cầu, để tạo kết nối dữ liệu. Mật mã được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và được phân biệt chữ hoa và chữ thường. Khi bạn nhập mật mã, các ký tự được nhập vào sẽ hiển thị nhanh và thay đổi thành dấu

sao (*). Cách dễ nhất để nhập số là bấm và giữ số cần nhập, sau đó là nhập các ký tự chữ.

Authentication (Xác thực) — **Normal (Bình thường)/ Secure (An toàn)**. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn thông số cài đặt xác thực.

Homepage (Trang chủ) — Chọn **None (Không có gì)** hoặc nhập thông số cài đặt trang chủ nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt Push to talk

Chọn **PTT > Options (Tùy chọn) > Settings (Cài đặt)**. Nhập vào các thông tin sau:

Notification tone (Âm thông báo) — Cài đặt âm báo cuộc gọi đến cho chức năng push to talk phụ thuộc vào cài đặt cấu hình. Ví dụ, nếu cấu hình là im lặng, push to talk sẽ được cài sang chế độ xin dừng làm phiền (DND), ngoại trừ các yêu cầu gọi lại, bạn sẽ không hiện diện trên máy của những người đang sử dụng chức năng push to talk. Bạn có thể chọn **Notification tone (Âm thông báo)** từ danh sách kiểu chuông hoặc chọn chuông đã được xác định trong **Profiles (Cấu hình)**.

Default nickname (Biệt danh mặc định) — Nhập bí danh mặc định của bạn (tối đa 20 ký tự) sẽ được hiển thị trên máy của người kia. Nếu bạn không nhập bí danh, **None (Không có gì)** sẽ hiển thị. Nhà

cung cấp dịch vụ có thể tắt tùy chọn này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Domain (Miền) — Nhập tên miền nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Access point name (Tên điểm truy cập) — Nhập tên điểm truy cập push to talk mà bạn đã tạo vào. Bạn cần có tên điểm truy cập để thiết lập kết nối với mạng GSM/GPRS/UMTS.

Server address (Địa chỉ server) — Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của dịch vụ push to talk nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Show my PTT address (Hiển thị địa chỉ PTT riêng) — Chọn **Yes (Có)** or **No (Không)**. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tắt tùy chọn này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

User name (Tên thuê bao) — Nhập tên thuê bao nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.


PTT password (PTT Mật mã) — Nhập mật mã, nếu được yêu cầu, để tạo kết nối dữ liệu. Mật mã được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và được phân biệt chữ hoa và chữ thường. Khi bạn nhập mật mã, các ký tự được nhập vào sẽ hiển thị nhanh và thay đổi


thành dấu sao (*). Cách dễ nhất để nhập số là bấm và giữ số cần nhập, sau đó là nhập các ký tự chữ.

Realm — Nhập địa hạt server nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Đăng nhập vào chức năng push to talk

Chức năng push to talk sẽ tự động đăng nhập vào dịch vụ khi được khởi động.


Nếu không có ứng dụng nào khác đang sử dụng kết nối GPRS,  sẽ nhấp nháy trước và sau đó sẽ hiển thị trong dấu ngoặc vuông cho biết đã kết nối GPRS thành công.

Nếu **Web** hoặc một số ứng dụng khác đang sử dụng kết nối GPRS, một đường thẳng bên dưới sẽ nhấp nháy  và sau đó hiển thị cho biết kết nối GPRS đã được thiết lập.



Khi đăng nhập thành công, push to talk sẽ tự động kết nối với các nhóm đang hoạt động vào thời điểm đóng ứng dụng. Nếu mất kết nối, điện thoại sẽ tự động đăng nhập lại cho đến khi bạn chọn thoát khỏi chức năng push to talk.

Thoát khỏi chức năng push to talk


Chọn **PTT > Exit (Thoát)**. Thông báo **Keep Push to talk active after exiting application? (Giữ Push to talk ở trạng thái kích hoạt sau khi thoát khỏi ứng dụng?)** sẽ hiển thị. Chọn **OK** để giữ ứng dụng hoạt động ẩn hoặc **No (Không)** để thoát ra và đóng dịch vụ.

Nếu nhiều ứng dụng đang mở và bạn muốn tắt từng ứng dụng một, bấm và giữ . Cửa sổ chuyển đổi ứng dụng sẽ mở ra, hiển thị một danh sách các ứng dụng hiện đang mở. Di chuyển đến một ứng dụng và chọn nó.

Các số liên lạc push to talk


Bạn thực hiện cuộc gọi cá nhân từ thẻ **PTT contacts (Danh bạ IM)** và thực hiện cuộc gọi nhóm từ thẻ **Push to talk groups (Các nhóm Push to talk)**. Sử dụng  và  để chọn thẻ thích hợp.

Trong **PTT contacts (Danh bạ IM)**, bạn có thể lưu trữ và quản lý các thông tin liên lạc, như tên và số điện thoại chẳng hạn và gửi các yêu cầu gọi lại.



 Các tùy chọn trong giao diện **PTT contacts (Danh bạ IM)** gồm **Send callback req (Gửi yêu cầu gọi lại)**, **Edit (Chỉnh sửa)**, **PTT log (Nhật ký PTT)**, **Settings (Cài đặt)**, **Help (Trợ giúp)**, và **Exit (Thoát)**.


Thực hiện cuộc gọi cá nhân


Chọn **Options (Tùy chọn) > PTT contacts (Danh bạ IM)**.

Chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện trong danh sách và bấm . Nếu số liên lạc đã đăng nhập vào chức năng push to talk và không tham gia vào cuộc gọi cá nhân hoặc không đang trò chuyện với một nhóm nào khác, push to talk sẽ thực hiện cuộc gọi cá nhân đến số liên lạc đó.

Nếu số liên lạc đó đã tham gia vào cuộc gọi cá nhân hoặc đang trò chuyện với một nhóm, thông báo **Recipient busy (Người nhận đang bận)** sẽ hiển thị.

Bấm và giữ  suốt thời gian bạn nói chuyện. Khi đã hoàn tất cuộc trò chuyện, thả phím .

Bạn phải kết thúc cuộc gọi cá nhân trước khi bạn thực hiện cuộc gọi mới. Chọn **Deactiv. (Tắt)** hoặc bấm .

 **Mẹo!** Nhớ giữ điện thoại phía trước bạn trong suốt cuộc gọi push to talk để bạn có thể nhìn thấy màn hình. Hãy nói qua micrô và chú ý không dùng tay che loa lại.

Thực hiện yêu cầu gọi lại

Trong **PTT contacts (Danh bạ IM)**, di chuyển đến tên của

người mà bạn muốn gọi và chọn **Options (Tùy chọn) > Send callback req (Gửi yêu cầu gọi lại)**...

Sending callback request (Đang gửi yêu cầu gọi lại) sẽ hiển thị cùng với tên và hình thu nhỏ của người nhận (nếu bạn đã gán).

Khi yêu cầu gọi lại đã được gửi, thông báo **Callback request sent (Đã gửi yêu cầu gọi lại)** sẽ hiển thị. Chuông báo sẽ reo khoảng 30 giây (hoặc cho đến khi người nhận trả lời yêu cầu gọi lại) và yêu cầu sẽ hiển thị trên điện thoại của người nhận. Yêu cầu gọi lại sẽ được lưu vào **PTT log (Nhật ký PTT)**.

Nếu người mà bạn đang gọi chưa đăng nhập, thông báo **Recipient not found (Không tìm thấy người nhận)** sẽ hiển thị.

Trả lời cho yêu cầu gọi lại

Khi có một người gửi cho bạn yêu cầu gọi lại, thông báo **Accept callback request from (name) (Chấp nhận yêu cầu gọi lại từ (tên))** sẽ hiển thị. Chuông báo sẽ reo khoảng 30 giây (hoặc cho đến khi bạn trả lời yêu cầu gọi lại). Khi bạn nhận được yêu cầu gọi lại, chọn **Accept (Nhận)** để thực hiện cuộc gọi đến người gửi yêu cầu hoặc **Reject (Từ chối)** để từ chối yêu cầu gọi lại.

Chuông báo sẽ ngừng phát sau 30 giây và thông báo **<N> new callback requests (yêu cầu gọi lại mới)** sẽ hiển thị, <N> là số yêu cầu gọi lại mới. Yêu cầu gọi lại sẽ được lưu vào **PTT log (Nhật ký PTT)** trong thư mục **Received callback reqs (Các yêu cầu gọi lại đã nhận)** của bạn.

Chọn **Show (Hiển thị)** để mở **Received callback reqs (Các yêu cầu gọi lại đã nhận)**.. hoặc **Exit (Thoát)** để xóa thông báo.

Lưu người gửi yêu cầu gọi lại vào danh bạ

Khi bạn nhận được yêu cầu gọi lại từ một người không có trong danh sách **PTT contacts (Danh bạ IM)** bạn có thể lưu mục này vào danh sách.

Chọn **Options (Tùy chọn) > PTT log (Nhật ký PTT)**. Di chuyển đến thư mục **Received callback reqs (Các yêu cầu gọi lại đã nhận)**.. chọn người gửi yêu cầu gọi lại mà bạn muốn thêm vào và chọn **Options (Tùy chọn) > Add to contacts (Thêm vào Danh bạ)**.

Các nhóm Push to talk

▶ Các tùy chọn trong giao diện các nhóm bộ đàm gồm **Activate (Khởi động)**, **Add group (Thêm nhóm)**, **Delete (Xóa)**, **Details (Chi tiết)**, **PTT log (Nhật ký PTT)**, **Settings (Cài đặt)**, **Help (Trợ giúp)**, và **Exit (Thoát)**.

Chọn **Options (Tùy chọn) > PTT contacts (Danh bạ IM) > Push to talk groups (Các nhóm Push to talk)**. Khi bạn kết nối và trò chuyện với một nhóm, tất cả thành viên tham gia vào nhóm sẽ nghe thấy bạn nói. Bạn có thể kích hoạt năm nhóm cùng lúc.

Khi nhiều nhóm đang hoạt động, sử dụng **Swap (Hoán đổi)** để thay đổi nhóm bạn muốn trò chuyện. Nhóm mà bạn đang trò chuyện sẽ giữ ưu tiên hơn các nhóm khác.

Từng thành viên trong nhóm được nhận diện bằng bí danh. Các thành viên nhóm có thể chọn một bí danh, được hiển thị như mã ID của người gọi, cho từng nhóm.

Tạo các nhóm

Bạn có thể tạo hai loại nhóm: nhóm được cấu hình trước hoặc nhóm do người dùng tạo. Trong từng nhóm, xác định các điểm sau:

Group name (Tên nhóm) — Đặt tên cho nhóm push to talk.

Group security (Bảo mật nhóm) — Chọn **Private group (Nhóm riêng)** hoặc **Public group (Nhóm chung)**.

Nickname in group (Biệt danh trong nhóm) — **Default nickname (Biệt danh mặc định)** của bạn sẽ hiển thị.

Group thumbnail (Hình dạng thu nhỏ của nhóm) (tùy chọn) — Chọn một hình để thêm vào trong bộ sưu tập.

Nhóm được cấu hình trước

Nhóm được cấu hình trước là nhóm do nhà cung cấp dịch vụ thiết lập. Chỉ những người sử dụng được cấu hình trước mới được phép tham gia và sử dụng nhóm. Khi bạn tham gia vào nhóm hiện có, bạn phải điền địa chỉ URL cho nhóm.

Để thêm nhóm được cấu hình trước, chọn **Options (Tùy chọn) > Add group (Thêm nhóm) > Join existing (Tham gia nhóm đã có)**.

Nhóm do người dùng tạo

Bạn có thể tạo các nhóm của riêng bạn, chọn tên nhóm và mời các thành viên tham gia. Các thành viên này có thể mời thêm các thành viên khác tham gia vào nhóm.

Để thêm một nhóm mới, chọn **Options (Tùy chọn) > Add group (Thêm nhóm) > Create new (Tạo hình mới)**.

Mời thành viên mới tham gia vào nhóm

Khi bạn đã tạo xong một nhóm, thông báo **Send group invitation to all members now? (Gửi lời mời vào nhóm tới tất cả các thành viên ngay bây giờ?)**

sẽ hiển thị. Chọn **OK** để mở danh sách các số liên lạc để mời tham gia vào nhóm. Lời mời nhóm là các tin nhắn văn bản có thể được nhận bên trong hoặc bên ngoài ứng dụng push to talk. Khi đã gửi lời mời, điện thoại sẽ trở về giao diện các phiên kết nối push to talk, nơi nhóm mới sẽ được kích hoạt.

Nếu bạn chọn **No (Không)**, **Group has no active members (Nhóm không có thành viên nào đang hoạt động)** sẽ hiển thị và điện thoại sẽ trở về các phiên kết nối push to talk, nơi nhóm trống sẽ được kích hoạt.

Bạn cũng có thể mời thành viên mới tham gia vào nhóm trong giao diện **Active members (Thành viên tham gia)**. Chọn **Options (Tùy chọn) > Add member (Thêm thành viên)** để mở giao diện lời mời. Bạn chỉ có thể mời thêm thành viên mới khi bạn là nhân vật chính của một nhóm riêng, hoặc khi nhóm là nhóm chung.

Trả lời một lời mời

Để lưu lời mời nhóm, chọn **Options (Tùy chọn) > Save group (Lưu nhóm)**. Nhóm sẽ được thêm vào danh sách nhóm PTT.

Sau khi bạn đã lưu lời mời nhóm, **Call group <name> now? (Gọi cho nhóm <tên> bây giờ?)** sẽ hiển thị. Chọn **OK** để mở giao diện các phiên kết nối push to talk. Điện thoại sẽ đăng nhập vào dịch vụ

nếu bạn chưa đăng nhập vào. Chọn **No (Không)** để đóng yêu cầu và trở về giao diện trước đó.

Nếu bạn từ chối hoặc xóa lời mời, lời mời sẽ bị loại bỏ nhưng sẽ được lưu vào hộp thư tin nhắn đến. Để tham gia vào nhóm sau, mở lời mời và chấp nhận.

Xem các thành viên nhóm



Để xem các thành viên nhóm khi bạn đang có cuộc gọi nhóm, chọn **Options (Tùy chọn) > Active members (Thành viên tham gia)**.





▶ Các tùy chọn trong giao diện **Active members (Thành viên tham gia)** gồm **Send callback req (Gửi yêu cầu gọi lại)**, **Deactivate (Tắt)**, **Add member (Thêm thành viên)**, **Add to contacts (Thêm vào Danh bạ)**, và **Exit (Thoát)**.


Giao diện **Active members (Thành viên tham gia)** hiển thị danh sách các thành viên của nhóm hiện tại. Tên trên danh sách là bí danh của các thành viên. Nếu thành viên chưa có tên được xác định, địa chỉ URL của họ sẽ hiển thị.


Trò chuyện với một nhóm

Để trò chuyện với nhóm mặc định sau khi đăng nhập vào dịch vụ push to talk, bấm **↵**. Bạn sẽ nghe thấy một âm báo cho biết được phép truy cập.

Tiếp tục bấm và giữ  suốt thời gian bạn nói chuyện. Khi đã hoàn tất cuộc trò chuyện, thả phím .

Nếu bạn cố trả lời một nhóm bằng cách bấm  trong khi thành viên khác đang nói chuyện, thông báo **Wait (Chờ)** sẽ hiển thị. Thả phím , chờ cho đến khi người đó nói chuyện xong và bấm  lại khi người nói kết thúc. Cách khác, giữ  bấm và chờ cho đến khi thông báo **Talk (Nói chuyện)** hiển thị.


Khi bạn đang nói chuyện trong một nhóm, người đầu tiên bấm  khi có người nào đó ngừng nói chuyện sẽ là người nói kế tiếp.

Khi bạn đã kết thúc cuộc gọi push to talk, chọn **Deactiv. (Tắt)** hoặc bấm .


Xem nhật ký push to talk

Chọn **Menu > PTT > Options (Tùy chọn) > PTT log (Nhật ký PTT)**. Nhật ký có chứa các thư mục sau:

- **Received callback requests (Các yêu cầu gọi lại đã nhận)**
- **Received PTT calls (Cuộc gọi PTT vừa nhận)**
- **Created PTT calls (Cuộc gọi PTT đã thực hiện)**

 Các tùy chọn trong giao diện **Received callback requests (Các yêu cầu gọi lại đã nhận)** và **Received PTT calls (Cuộc gọi PTT vừa nhận)** gồm **Send callback req (Gửi yêu cầu gọi lại)**.. **Add to**

contacts (Thêm vào Danh bạ), Delete (Xóa), Clear list (Xóa danh sách), Log duration (Thời lượng nhật ký), và Exit (Thoát).


 Các tùy chọn trong giao diện **Created PTT calls (Cuộc gọi PTT đã thực hiện)** gồm **Delete (Xóa), Clear list (Xóa danh sách), Log duration (Thời lượng nhật ký), và Exit (Thoát).**

Di chuyển đến một thư mục và chọn các tùy chọn sau:

Open (Mở) — Để mở mục được đánh dấu sáng trong danh sách.


Clear log (Xóa nhật ký) — Để xóa tất cả các mục trong danh sách.


Log duration (Thời lượng nhật ký) — Để cài đặt thời gian cho nhật ký. Chọn **No log (Không có nhật ký), 1 day (1 ngày), 10 days (10 ngày), hoặc 30 days (30 ngày).**

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi cá nhân từ **PTT log (Nhật ký PTT)** bằng cách bấm .

My own (Cá nhân)

Trình duyệt Opera


Để truy cập Web, bấm , và chọn **My own (Cá nhân)** > **www**. Với trình duyệt Opera, bạn có thể truy cập các trang dùng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến (WML).


 **Lưu ý:** Ứng dụng này chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ.


Kiểm tra tính khả dụng, giá cả và thuế của các dịch vụ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các dịch vụ này.

Để truy cập Web, bạn phải thiết lập trước cấu hình điểm truy cập Internet trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về điểm truy cập, hãy tham khảo cẩm nang hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Trình duyệt Web

 **Chú ý:** Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và cung cấp các tính năng an toàn và bảo mật đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Khi bạn đã có các cài đặt kết nối cần thiết trên thiết bị của bạn, bạn có thể truy cập Web. Bấm  và chọn **My own (Cá nhân)** > **www**. Để mở trang Web, bấm **1** để mở vùng nhập địa chỉ URL, hoặc bấm **2** để xem các chỉ mục.

Trình duyệt Opera hiệu chỉnh hình dạng các trang Web dùng để xem trên máy tính sao cho vừa với độ rộng của màn hình thiết bị (chế độ vừa màn hình). Để di chuyển trên trang, dùng phím di chuyển lên hoặc xuống. Để chọn các thành phần của trang, ví dụ như các liên kết, nút hoặc vùng của mẫu đơn, di chuyển sang trái hoặc phải để đến thành phần đó và bấm . Trên một số trang được hiệu chỉnh để dùng trên điện thoại di động, việc di chuyển về bất kỳ hướng nào cũng phải chọn các thành phần.

Để xem trang với bố cục gốc của chúng, bấm **#**. Để di chuyển trên trang, sử dụng phím di chuyển. Để chọn các thành phần trên trang, chọn di chuyển đến thành phần đó và bấm **⊙**. Để quay về chế độ vừa màn hình, bấm **#**.

Để trình duyệt các trang ở dạng toàn màn hình, bấm *****. Để quay về chế độ xem bình thường, bấm lại *****.

Để trở về trang trước trong khi trình duyệt, chọn **Back (Trở về)**.

Để lưu chỉ mục cho trang hiện tại, bấm **7**.

Bạn có thể tải về các tập tin không thể xem trên trang trình duyệt, ví dụ như các chủ đề và các đoạn video clip. Để tải về mục nào đó, di chuyển đến liên kết đó và bấm **⊙**.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ các nguồn đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ chống lại phần mềm có hại.

Việc bảo hộ bản quyền có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa hay chuyển tiếp một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông) hay nội dung khác.

Để thay đổi các cài đặt nâng cao, thông thường hoặc cài đặt hiển thị, chọn **Options (Tùy chọn) > Settings (Cài đặt)**.

Ngưng kết nối

Để ngưng kết nối và đóng trình duyệt, chọn **Options (Tùy chọn) > Exit (Thoát)**.

Dọn cache

Cache là một vị trí bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu bạn thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần đến mật mã, làm trống bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache. Để xóa bộ nhớ cache, chọn **Options (Tùy chọn) > Tools (Công cụ) > Delete private data (Xóa dữ liệu cá nhân) > Delete cache (Xóa bộ nhớ cache)**.

Thông tin thêm

Để biết thêm các hướng dẫn khác về các chức năng của chương trình này, chọn **Options (Tùy chọn) > Tools (Công cụ) > Help (Trợ giúp)**.

Hãy tham khảo trang www.opera.com/support/tutorials/s60/ để biết thêm thông tin.



Catalogs

Catalogs (dịch vụ mạng) là một cửa hàng cung cấp nội dung di động dành cho thiết bị của bạn.

Hãy sử dụng **Catalogs** để khám phá, tải về, và thưởng thức các nội dung, dịch vụ và ứng dụng dùng cho sản phẩm Nokia N70 của bạn. Trò chơi, nhạc chuông, hình nền, ứng dụng, và nhiều nội dung khác đang ở trong tầm tay của bạn. Các nội dung hiện có tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và nhà điều hành mạng của bạn.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ và tính khả dụng của các ứng dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực bán ứng dụng.

Cài đặt các danh mục dữ liệu

Bấm , và chọn **My own (Cá nhân) > Catalogs**. Chọn **OK** nếu bạn chấp nhận miễn trừ trách nhiệm.

Khi bạn mở **Catalogs** lần đầu tiên, máy sẽ yêu cầu bạn xác định các thông số cài đặt.

- 1 Trên tab **Network (Mạng)**, chọn điểm truy cập sẽ được dùng để kết nối vào server của danh mục dữ liệu và cách hiển thị trạng thái tải nội dung về.
- 2 Để cài các thông số cài đặt của riêng bạn, bấm để mở tab **General (Bình thường)**. Chọn nơi lưu trữ các tập tin tạm thời, tự động hoặc không tự động mở nội dung sau khi tải về, và yêu cầu hoặc không yêu cầu bạn xác nhận trước khi bạn xem thử hoặc tải về nội dung.
- 3 Sau khi bạn đã hoàn tất việc cài đặt, chọn **Done (Xong)**.

Ứng dụng sẽ cập nhật thiết bị của bạn bằng các danh mục dữ liệu mới nhất hiện có từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà điều hành mạng của bạn và các kênh dữ liệu hiện có khác. Nếu sau này bạn muốn thay đổi các thông số cài đặt này, chọn **Options (Tùy chọn) > Settings (Cài đặt)**.

Catalogs dùng dịch vụ mạng của bạn để truy cập vào các nội dung danh mục dữ liệu mới nhất được cập nhật. Để biết thêm thông tin về các mục dữ liệu khác hiện có trong **Catalogs**, xin liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Sử dụng danh mục dữ liệu

Trong màn hình chính, bạn có thể duyệt các danh mục dữ liệu hiện có trên thiết bị của bạn. Với

Catalogs, bạn có thể:


- Khám phá các nội dung mới dành cho sản phẩm Nokia N70 của bạn.
- Xem thử các mục mới và đọc các chú thích của chúng, và tải về các phiên bản thử nghiệm (nếu có).
- Nâng cấp khi cần thiết. Thiết bị của bạn sẽ tự nhận biết khi nào có bản cập nhật mới dành cho các ứng dụng mà bạn đã cài.

Catalogs sẽ thường xuyên nhận các bản cập nhật, mang lại cho bạn những nội dung mới nhất mà nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ dành cho thiết bị của bạn. Để cập nhật danh mục dữ liệu theo cách thủ công, chọn **Options (Tùy chọn)** > **Actions (Các hành động)** > **Refresh (Cập nhật)**.

Ứng dụng: Camster


Camster là một ứng dụng nuôi thú ảo di động, cho phép bạn tạo ra các con Camster bằng camera của điện thoại Nokia N70. Hãy quan sát các con Camster kỳ diệu của bạn tiến hóa và chơi đùa cùng bạn. Hãy làm chúng vui bằng cách cho chúng ăn

những thức ăn mà bạn tạo ra bằng cách chụp ảnh qua điện thoại Nokia N70 với những kết quả bất ngờ!

Để bắt đầu trò Camster, bấm , và chọn **My own (Cá nhân)** > **Camster**. Chọn **New Game (Trò Chơi Mới)** trong menu chính, và bắt đầu khám phá thế giới Camster của bạn. Khi được hướng dẫn, hãy nhấp trượt xuống để chụp hình con Camster đầu tiên của bạn!

Chụp hình con Camster đầu tiên của bạn bằng điện thoại Nokia N70. Bấm '5' để chụp hình bằng điện thoại Nokia N70 của bạn. (Vui lòng lưu ý rằng việc chụp hình con Camster của bạn có thể mất một chút thời gian.) Chúc mừng bạn! Bạn vừa chụp xong chú Camster đầu tiên của mình. Hãy dùng bàn phím điện thoại để đặt một cái tên thật riêng cho sinh vật mới lạ này của bạn.

Hãy cho Camster của bạn ăn bằng cách thả thức ăn bên cạnh nó. Khi nhận ra thức ăn, nó sẽ ăn ngẫu nhiên ngay. Hãy tạo ra thức ăn cho con Camster của bạn bằng cách chụp các bức hình bằng điện thoại Nokia N70. Những loại thức ăn khác nhau sẽ tạo ra những phản ứng khác nhau cho con Camster của bạn.

Bấm  để xem qua các thao tác sau

- **Pick Up (Chọn)** cho phép bạn đưa con Camster đi dạo.
- **Pet (Vật nuôi)** cho phép bạn chăm sóc và nựng nịu Camster của bạn, làm cho nó cảm thấy vui hơn.
- **Slap (Vỗ)** cho phép bạn răn dạy con Camster của bạn nếu nó hư hỏng, nhưng cũng sẽ làm nó buồn.

Bạn có thể chăm sóc đến bốn con Camster cùng lúc và xem chúng chơi đùa với nhau một cách thoải mái!

Thông tin thêm

Nếu bạn gặp rắc rối với trò Camster, hãy truy cập trang <http://www.mymgw.com> và nhấp vào

Contact Us.

Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ support@mymgw.com.



Hit the Photos

Mô Tả Trò Chơi:

Khi trò chơi khởi động, bạn sẽ được yêu cầu chụp ảnh sử dụng camera chính. Sử dụng các phím số từ 1 đến 9 để chọn ảnh pop-up tương ứng. Thanh năng lượng sẽ giảm nếu bạn không chọn đúng hoặc chọn sai ảnh. Trò chơi sẽ kết thúc khi thanh năng lượng giảm xuống không.

Các Nhiệm Vụ của Trò Chơi:

- Chọn mục tiêu trong một thời gian giới hạn bất cứ khi nào mục tiêu xuất hiện
- Tránh chọn phải những hộp rỗng

Các Tính Năng của Trò Chơi:

- Có thể chọn từ 1 đến 9 mục tiêu xuất hiện trong mỗi trò chơi
- Cung cấp chức năng camera để chụp ảnh và cài ảnh này làm mục tiêu để chọn
- Cung cấp thanh năng lượng để thể hiện tình trạng trò chơi
- Điều chỉnh âm lượng nhạc



Wow! VideoTone

Wow! VideoTone sẽ phát video do bạn chọn khi được bật. Nếu bạn chọn **Exit (Thoát)**, ứng dụng sẽ chạy ẩn và kích hoạt phát video khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS đến. Wow! VideoTone được bật theo mặc định. Để tắt Wow! VideoTone, đến **Options (Tùy chọn)**, chọn **Turn off Wow! VideoTone (Tắt Wow! VideoTone)**.

Bạn có thể cài từng video riêng cho mỗi sự kiện. Để cài video cho cuộc gọi đến, chọn **Set Call video (Cài video cuộc gọi)** và bấm phím chọn. Chọn tập tin bạn muốn và bấm phím chọn hoặc chọn **Options (Tùy chọn) > Apply (Áp dụng)** để xác nhận lựa chọn. Bạn cũng có thể xem trước video bằng cách bấm **Options (Tùy chọn) > Preview (Xem trước)**.

Để cài video cho tin nhắn SMS đến, chọn **Set SMS video (Cài video SMS)** và bấm phím chọn để chọn một tập tin video.

Để cài bộ báo giờ, chọn **Set Timer (Cài Bộ Báo Giờ)** và bấm phím chọn. Sử dụng phím di chuyển 4 chiều hoặc phím số để cài thời gian, và sau đó nhấn **OK** để chọn một tập tin video.

Chọn Cài đặt để.

- Bật hoặc tắt Wow! VideoTone cho tin nhắn SMS đến
- Bật hoặc tắt **Anykey answer (Phím bất kỳ)**


Wow! VideoTone sẽ không phát video cho cuộc gọi đến khi kiểu chuông được cài là **Silent (Im lặng)** hoặc **Beep once (1 hồi bíp)**.

Tools (Công cụ)




SettingWizard

SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt) sẽ lập cấu hình mạng cho thiết bị của bạn (MMS, GPRS, và Internet), các cài đặt e-mail, push to talk (dịch vụ mạng) và chia sẻ video (dịch vụ mạng) dựa trên các thông tin về nhà điều hành mạng của bạn.

 **Lưu ý:** Để sử dụng các dịch vụ này, bạn phải liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để kích hoạt các dịch vụ kết nối dữ liệu hoặc các dịch vụ khác.

Bấm , và chọn **Tools (Công cụ) > SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)**.

Chọn mục trên menu mà bạn muốn lập cấu hình cho thiết bị của bạn và bấm .

E-mail

1 Khi bạn chọn lập cấu hình e-mail, **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ nhận dạng các nhà điều hành mạng hiện có. Di chuyển đến nhà điều hành mạng của bạn, và chọn **OK**.

- 2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bạn từ trong danh sách.
- 3 Chọn địa chỉ server gửi thư đi. Dùng server mặc định nếu bạn không biết rõ địa chỉ này.
- 4 **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ nhắc bạn điền các thông tin chi tiết như mật khẩu, tên thuê bao, địa chỉ e-mail của bạn. Chọn lần lượt từng chi tiết và chọn **Options (Tùy chọn) > Change (Thay đổi)**. Điền thông tin vào và chọn **OK**.
- 5 Chọn **Options (Tùy chọn) > OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.
- 6 Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt hộp thư dành cho mạng này.
- 7 Chọn **OK**.

Bộ đàm

- 1 Khi bạn chọn lập cấu hình cho dịch vụ push to talk (**PTT**) của bạn (dịch vụ mạng), **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ nhận dạng các nhà điều hành mạng hiện có. Di chuyển đến nhà điều hành mạng của bạn, và chọn **OK**.

- Một số mạng sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin chi tiết như mật mã, tên thuê bao và địa chỉ e-mail. Chọn lần lượt từng chi tiết và chọn **Options (Tùy chọn) > Change (Thay đổi)**. Điền thông tin vào và chọn **OK**.
- Chọn **Options (Tùy chọn) > OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.
- Chọn **OK** để xác nhận bạn muốn cài đặt **PTT** cho mạng này.

Video sharing

- Khi bạn chọn lập cấu hình cho dịch vụ **Video sharing (Chia sẻ video)** của bạn (dịch vụ mạng), **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ nhận dạng các nhà điều hành mạng hiện có. Di chuyển đến nhà điều hành mạng của bạn, và chọn **OK**.
- Một số mạng sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin như mật mã, tên thuê bao và địa chỉ chia sẻ video. Chọn lần lượt từng chi tiết và chọn **Options (Tùy chọn) > Change (Thay đổi)**. Điền thông tin vào và chọn **OK**.
- Chọn **Options (Tùy chọn) > OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.

- Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt dịch vụ chia sẻ video dành cho mạng này.
- Sau khi lập cấu hình dịch vụ chia sẻ video, **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ hỏi bạn có muốn tạo hoặc cập nhật số liên lạc của bạn hay không. Chọn **Yes (Có)** hoặc **No (Không)**.

Nhà điều hành mạng

- Khi bạn chọn lập cấu hình cho hệ thống mạng, **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)** sẽ nhận dạng các nhà điều hành mạng hiện có. Di chuyển đến nhà điều hành mạng của bạn, chọn **OK** để cài đặt Điện thoại cho nhà điều hành đã chọn.

Thông tin thêm

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng **SettingWizard (Trình Hướng Dẫn Cài Đặt)**, hãy tham khảo trang web chứa các cài đặt dành cho điện thoại Nokia tại địa chỉ www.nokia-asia.com/phonesettings, hoặc tải về phiên bản mới nhất từ www.nokia-asia.com/support.


Tìm kiếm di động



Tìm kiếm Di động

Sử dụng Tìm kiếm Di động để truy cập vào những cỗ máy tìm kiếm hàng đầu. Cách đơn giản, thuận tiện, và nhanh chóng để tìm và kết nối vào các dịch vụ, trang web, hình ảnh, và nội dung di động trong vùng. Bạn có thể tìm và gọi đến các nhà hàng và cửa hàng trong vùng, và sử dụng công nghệ bản đồ tiên tiến để chỉ đường cho bạn đến vị trí của họ.

Sử dụng Tìm kiếm Di động

Bấm  và chọn **Search (Tìm)**.



Lưu ý: Tại một số quốc gia, thẻ nhớ RS-MMC bán kèm theo bộ sản phẩm Nokia N70 có thể không chứa ứng dụng Mobile Search này.



Lưu ý: Một số ứng dụng chỉ khả dụng trên một số lượng ngôn ngữ có giới hạn.

Khi bạn mở Tìm kiếm Di động, danh sách các danh mục sẽ được hiển thị. Chọn một danh mục (ví dụ, Hình ảnh) và nhập văn bản của bạn vào trường tìm kiếm. Chọn **Search (Tìm)** và kết quả của bạn sẽ được hiển thị.

Thông tin thêm

Để có thêm trợ giúp về các chức năng của chương trình này, chọn **Options (Tùy chọn) > Help (Trợ giúp)**.

Truy cập vào www.mobilesearch.nokia.com/ để biết thêm thông tin.

Dành cho máy PC của bạn



Lifeblog

Nokia Lifeblog là phần mềm kết hợp dùng cho máy tính và điện thoại di động với chức năng nhật ký đa phương tiện nhằm lưu lại các mục nội dung mà bạn đã thu thập qua điện thoại di động. Lifeblog tự động sắp xếp các hình ảnh, tập tin video, tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, và nhật ký web theo trình tự thời gian để bạn có thể duyệt, tìm kiếm, chia sẻ, công bố, và sao lưu dự phòng. Cả hai phiên bản Nokia Lifeblog dùng cho máy PC và cho điện thoại di động đều cho phép bạn gửi hoặc ghi lại các mục nội dung để mọi người cùng xem.

Phiên bản Nokia Lifeblog dành cho điện thoại di động sẽ tự động ghi lại các mục nội dung đa phương tiện của bạn. Bạn có thể sử dụng Lifeblog trên thiết bị để trình duyệt các mục, gửi đến điện thoại khác hoặc xuất các dữ kiện trên Web. Kết nối thiết bị của bạn vào máy tính tương thích bằng cáp USB hoặc khả năng kết nối Bluetooth để truyền tải và đồng bộ hóa các mục nội dung trên thiết bị và máy tính của bạn.

Nokia Lifeblog dành cho máy PC cho phép bạn dễ dàng duyệt và tìm kiếm các nội dung bạn đã sưu tập bằng điện thoại của bạn. Với khả năng chuyển dữ liệu qua cáp dữ liệu USB tương thích hoặc khả năng kết nối Bluetooth chỉ với một phím bấm, các tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn văn bản, tập tin video, và hình ảnh ưa thích của bạn sẽ được chuyển sang điện thoại của bạn.

Để bảo quản, bạn có thể sao lưu dự phòng các dữ liệu Lifeblog của bạn bằng đĩa cứng, đĩa CD, đĩa DVD, ổ đĩa rời hoặc ổ đĩa mạng của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể gửi các mục nội dung lên nhật ký web (blog) của bạn.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ, và không thể hỗ trợ tất cả các ký tự ngôn ngữ.

Cài đặt Lifeblog trên thiết bị của bạn

Để cài đặt Lifeblog vào thiết bị:

1 Bấm  , và chọn **My own (Cá nhân) > Lifeblog**.

- 2 Chọn **Yes (Có)** để khởi động chương trình cài đặt.
- 3 Chọn **OK** để cài đặt ứng dụng Lifeblog dành cho điện thoại. Ứng dụng Lifeblog sẽ được cài đặt vào thư mục **My own (Cá nhân)**.

Cài đặt Lifeblog trên máy PC ☺

Trước khi bạn cài đặt Lifeblog vào máy tính tương thích, bạn cần cấu hình như sau:

- Bộ xử lý Intel® Pentium® 1 GHz hoặc tương đương, 128 MB RAM
- Đĩa cứng còn trống ít nhất 400 MB (nếu phải cài đặt Microsoft® DirectX® và bộ ứng dụng Nokia PC Suite)
- Màn hình đồ họa màu 24-bit độ phân giải 1024x768
- Card đồ họa 32 MB
- Hệ điều hành Microsoft® Windows® 2000 (ứng dụng bổ sung 4 hoặc mới hơn) hoặc Windows XP (phiên bản Home và Professional, ứng dụng bổ sung 1a hoặc mới hơn)

Để cài đặt chức năng Lifeblog trên máy PC:

- 1 Mở đĩa CD được cấp kèm theo thiết bị của bạn trên máy tính.

- 2 Cài đặt Nokia PC Suite (bao gồm trình điều khiển cáp USB CA-53).
- 3 Cài đặt ứng dụng Nokia Lifeblog dành cho máy PC.
- 4 Nếu bạn chưa cài đặt Microsoft® DirectX® 9.0 vào máy tính, thì giờ ứng dụng này sẽ được cài vào.

Kết nối thiết bị của bạn vào máy tính

Để kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích:

- 1 Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bộ ứng dụng Nokia PC Suite và trình điều khiển thiết bị DKU-2 dùng cho kết nối USB.
- 2 Kết nối cáp USB vào thiết bị và vào máy tính.
- 3 Khởi động ứng dụng Lifeblog dành cho máy tính.

Để kết nối thiết bị của bạn vào máy tính tương thích bằng công nghệ vô tuyến Bluetooth:

- 1 Bạn phải đảm bảo bạn đã cài bộ ứng dụng Nokia PC Suite vào máy tính của bạn.
- 2 Kích hoạt khả năng kết nối Bluetooth trên máy tính của bạn và máy tính. Để biết chi tiết, xin tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị của bạn và các tài liệu dành cho máy tính.

Truyền tải các mục nội dung

Sau khi đã kết nối điện thoại với máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth, bạn đã sẵn sàng để chuyển các mục nội dung.

Để truyền tải các mục nội dung từ Thanh thời gian của thiết bị bạn đến màn hình Thanh thời gian trên máy tính, và để đồng bộ hóa Thanh thời gian của bạn:

- 1 Khởi động ứng dụng Lifeblog trên máy tính của bạn.
- 2 Trong ứng dụng Lifeblog trên máy tính, chọn **File (Tập tin) > Transfer items (Chuyển các mục)**.

Các mục nội dung trên thiết bị đã được truyền tải sang máy tính sẽ được xóa khỏi thiết bị. Các mục nội dung này sẽ được xóa khỏi các nơi lưu trữ trên thiết bị (ví dụ như phần bộ sưu tập và nhắn tin). Nếu bạn không muốn xóa các mục nội dung khỏi thiết bị, thêm chúng vào mục **Favourites (Ưu thích)** trước khi truyền tải chúng sang máy tính. Các tin nhắn văn bản và mục Ưu thích luôn được lưu trên thiết bị của bạn, trừ trường hợp bạn chỉnh lại chúng.

Gửi lên Web

Để chia sẻ các mục Lifeblog hay nhất của bạn, hãy gửi chúng đến nhật ký web trên Internet để mọi người cùng xem.

Bạn phải tạo một tài khoản dùng cho dịch vụ nhật ký web, tạo một hoặc nhiều nhật ký web mà bạn dùng làm nơi bạn gửi thông tin lên, và thêm tài khoản nhật ký web vào Lifeblog. Bạn nên sử dụng dịch vụ nhật ký web Six Apart's www.typepad.com cho Lifeblog.

Trên thiết bị của bạn, thêm tài khoản nhật ký web dùng cho Lifeblog vào phần cài đặt nhật ký web. Trên máy tính của bạn, hiệu chỉnh các tài khoản trong cửa sổ **Edit weblog accounts (Chỉnh các tài khoản nhật ký web)**.

Để gửi các mục từ thiết bị của bạn lên web:

- 1 Trong **Timeline (Thanh Thời Gian)** hoặc **Favourites (Ưu thích)**, chọn các mục mà bạn muốn gửi lên web.
- 2 Chọn **Options (Tùy chọn) > Post to Web (Đăng lên Web)**.
- 3 Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng tính năng này, Lifeblog sẽ tải về một danh sách các nhật ký web từ trên máy server của nhật ký web.

- 4 Hộp thoại gửi lên nhật ký web sẽ xuất hiện. Chọn nhật ký web mà bạn muốn dùng trong **Post to (Đăng Lên)**: danh sách. Nếu bạn đã tạo các nhật ký web mới, để cập nhật vào danh sách nhật ký web, chọn **Options (Tùy chọn) > Refresh weblog list (Cập nhật danh sách nhật ký web)**.
- 5 Nhập vào tiêu đề và phần chú thích cho nội dung sẽ gửi. Bạn cũng có thể viết một đoạn chú giải hoặc một câu chuyện dài hơn trong phần nội dung văn bản.
- 6 Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chọn **Options (Tùy chọn) > Send (Gửi)**.

Để gửi các mục từ máy tính của bạn lên web:

- 1 Trên Timeline hoặc mục Favourite, chọn các mục bạn muốn gửi lên web (tối đa 50 mục).
- 2 Chọn **File (Tập tin) > Post to Web (Đăng lên Web).. (Đăng lên Web..)**, hoặc nhấp vào nút **Post to the Web (Đăng lên Web)**. Cửa sổ **Post to Web (Đăng lên Web)** sẽ xuất hiện.
- 3 Nhập vào tiêu đề và phần chú thích cho nội dung sẽ gửi. Bạn cũng có thể viết một đoạn chú giải hoặc một câu chuyện dài hơn trong phần nội dung văn bản.
- 4 Chọn nhật ký web mà bạn muốn dùng trong **Post to (Đăng Lên)**: danh sách.

- 5 Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nhấp vào nút **Send (Gửi)**.

Nhập các mục từ trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc DVD

Ngoài các hình ảnh dạng .jpg của thiết bị chụp ảnh của bạn, bạn còn có thể nhập các hình ảnh dạng .jpg và các đoạn phim video dạng .3gp và .mp4 từ các nguồn khác (ví dụ như đĩa CD hoặc thư mục trên đĩa cứng của bạn) vào Lifeblog.

Để nhập khẩu hình ảnh hoặc video từ máy PC tương thích vào Nokia Lifeblog dùng cho máy PC:

- 1 Trên Thanh thời gian hoặc màn hình mục Ưu thích, chọn **File (Tập tin) > Import from PC (Nhập từ máy PC)....** Cửa sổ **(Nhập hình ảnh hoặc video từ máy PC)** sẽ xuất hiện.
- 2 Duyệt qua danh sách để tìm hình ảnh hoặc tập tin video trong danh sách, hoặc dò tìm trong các thư mục khác để tìm tập tin mà bạn muốn nhập vào. Sử dụng danh sách **Look in (Tìm trong)** để duyệt các ổ đĩa khác hoặc ứng dụng khác.
- 3 Chọn thư mục, tập tin hoặc nhiều tập tin. Bạn có thể xem nội dung của chúng trong khung **Preview (Xem trước)**.

- 4 Nhấp vào **Import (Nhập)** để nhập thư mục (bao gồm cả thư mục phụ) hoặc các tập tin được chọn.

Duyệt thông tin trên Timeline và màn hình xem mục Favourite trên máy tính của bạn

Khi bạn khởi động Lifeblog trên máy tính của bạn, bạn sẽ có nhiều cách để di chuyển dọc theo Timeline và màn hình mục Favourite. Cách nhanh nhất là giữ thanh trượt và di chuyển thanh này tới lui, nhanh hoặc chậm. Một cách khác là nhấp vào Timeline để chọn ngày, dùng tính năng **Go to date...(Chọn ngày...)**, hoặc dùng các phím mũi tên.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ nhật ký web và khả năng tương thích giữa chúng và Lifeblog, bạn truy cập vào www.nokia-asia.com/lifeblog, hoặc bấm **F1** trong ứng dụng Lifeblog trên máy tính để mở mục Trợ giúp Lifeblog.

Để nhận mã cho phép sử dụng miễn phí dành cho những người sở hữu thiết bị Nokia dòng N, vào trang www.nokia-asia.com/nseries/lifeblog.



Bộ PC Suite ☺

Nokia PC Suite là một nhóm các ứng dụng PC được phát triển để sử dụng với điện thoại Nokia N70.

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng Nokia PC Suite, bạn cần một máy PC chạy trên hệ điều hành Microsoft® Windows® 2000 hoặc XP và tương thích với cáp dữ liệu USB, hoặc với kết nối Bluetooth.

Trước khi sử dụng Nokia PC Suite, bạn cần phải cài đặt ứng dụng này vào máy PC của bạn. Xem trên đĩa CD để biết thêm thông tin.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC Suite đầy đủ hiện có ở dạng file điện tử trên đĩa CD.

Kết nối điện thoại với máy tính

Trình Get Connected sẽ giúp bạn kết nối thiết bị của bạn vào máy tính tương thích. Sau khi hoàn tất các bước theo trình hướng dẫn, bạn đã thiết lập được một đường kết nối giữa điện thoại và máy tính của bạn, và bạn có thể dùng bộ ứng dụng Nokia PC Suite cần sử dụng kết nối đến máy tính.

- 1 Cài đặt Nokia PC Suite. Chức năng Get Connected sẽ tự động mở.
- 2 Chọn kiểu kết nối sẽ dùng khi kết nối thiết bị vào máy tính.


- Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị vào máy tính.


Để mở lại Trình Get Connected (ví dụ như để lập cấu hình cho một kiểu kết nối khác), chọn **Get Connected (Bắt Đầu Kết Nối)** trong Nokia PC Suite.

Đồng bộ

Ứng dụng Nokia PC Sync cho phép bạn đồng bộ số liên lạc, lịch, công việc và các mục ghi chú giữa điện thoại và Chương trình Quản lý Thông tin Cá nhân (PIM) trên máy tính tương thích, cho phép thông tin trên thiết bị và máy tính tương thích luôn được cập nhật.

- Khởi động Nokia PC Suite.
- Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth.
- Chọn **Synchronise (Đồng bộ)** trong Nokia PC Suite.


 **Lưu ý:** Khi bạn kết nối lần đầu tiên, một trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn thiết lập chế độ đồng bộ hóa mặc định.

 **Mẹo:** Bạn có thể cài để thiết bị và máy tính tự động đồng bộ dữ liệu khi thiết bị được nối với máy tính và ứng dụng Nokia PC Suite đang hoạt động.

Sao lưu dự phòng và khôi phục

Sao lưu dự phòng dữ liệu từ thiết bị của bạn hoặc khôi phục dữ liệu đã lưu từ máy tính tương thích vào thiết bị.

- Khởi động Nokia PC Suite.
- Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth.
- Chọn **Back up and restore (Sao lưu và khôi phục)** trong ứng dụng Nokia PC Suite.
- Trên trang **Select a task (Chọn một tác vụ)**, chọn **Make a backup... (Tạo một bản sao lưu...)** hoặc **Restore backup...(Khôi phục sao lưu...)**.
- Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

 **Mẹo:** Bạn được khuyến cáo thường xuyên sao lưu dự phòng dữ liệu trong thiết bị để tránh bị mất dữ liệu.

Lưu hình ảnh và các đoạn video clip

Với chức năng Image Store, bạn có thể lưu trữ các hình ảnh và đoạn phim video từ điện thoại của bạn vào một máy PC tương thích. Ứng dụng này sẽ kiểm tra bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ để chọn các hình ảnh và đoạn phim video đã được ghi gần đây và lưu chúng vào máy PC.

Việc bảo hộ bản quyền có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa hay chuyển tiếp một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông) hay nội dung khác.

- 1 Khởi động Nokia PC Suite.
- 2 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth.
- 3 Chọn **Store images (Lưu hình ảnh)** trong ứng dụng Nokia PC Suite.
- 4 Khi bạn dùng Image Store lần đầu tiên, chương trình hướng dẫn cài đặt sẽ mở ra. Bạn phải hoàn chỉnh các cài đặt để có thể lưu tập tin từ điện thoại vào máy PC. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
- 5 Chọn **Store Now (Lưu Bây Giờ)** trong cửa sổ Image Store. Image Store sẽ tìm trong thẻ nhớ và bộ nhớ điện thoại các hình ảnh và đoạn phim video mới được ghi gần đây nhất. Tùy vào loại tập tin được chọn trong phần cài đặt, tất cả các tập tin video và hình ảnh mới sẽ được lưu trên máy tính.

Truyền thông tin và hình ảnh

Với Nokia Phone Browser, bạn có thể quản lý các số liên lạc trong các thư mục của thiết bị qua Windows

Explorer. Truyền thông tin và hình ảnh giữa các thiết bị hoặc từ thiết bị sang máy tính.

Việc bảo hộ bản quyền có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa hay chuyển tiếp một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông) hay nội dung khác.

- 1 Khởi động Nokia PC Suite.
- 2 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth.
- 3 Chọn **File mgr. (Quản lý tập tin)** trong ứng dụng Nokia PC Suite.
- 4 Trong Windows Explorer, chọn **My Computer (Máy Tính của Tôi) > Nokia Phone Browser (Trình Duyệt Điện Thoại Nokia) > Nokia N70**.
- 5 Chọn thư mục phụ trong thiết bị mà bạn muốn xem.

 **Mẹo:** Để làm mới lại cửa sổ nội dung thiết bị, chọn **View (xem) > Refresh (Cập nhật)**.

Truyền nhạc

Với Nokia Audio Manager, bạn có thể tạo và sắp xếp các tập tin nhạc kỹ thuật số trên máy PC tương thích và chuyển đến một thiết bị tương thích hoặc từ thiết bị này sang thiết bị khác.

Việc bảo hộ bản quyền có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa hay chuyển tiếp một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông) hay nội dung khác.

- 1 Khởi động Nokia PC Suite.
- 2 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth.
- 3 Chọn **Transfer Music (Chuyển Nhạc)** trong ứng dụng Nokia PC Suite.

Kết nối Internet

Tính năng One Touch Access sẽ tự động cài đặt khả năng truy cập qua modem dựa trên thông tin về nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà điều hành mạng (dịch vụ mạng). Bạn có thể dùng thiết bị làm modem để nhanh chóng kết nối vào các mạng UMTS hoặc GPRS trong hệ thống mạng GSM.

Phải bảo đảm kết nối dữ liệu đã được kích hoạt trên thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn dùng modem sử dụng công nghệ vô tuyến Bluetooth chuẩn, các trình điều khiển modem Bluetooth phải được cài trước khi bạn dùng chức năng One Touch Access.

Thiết lập truy cập modem

Chức năng One Touch Access có chứa trình hướng dẫn cài đặt, cho phép bạn thiết lập các thông số kết nối. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thiết lập kết nối modem

- 1 Khởi động Nokia PC Suite.
- 2 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích.
- 3 Chọn **Connect to the Internet (Kết nối vào Internet)** trong Nokia PC Suite.
- 4 Chức năng One Touch Access sẽ kết nối vào Internet sau 10 giây. Bạn cũng có thể chọn **Connect (Kết nối)** để khởi động kết nối.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, và để tải về phiên bản Nokia PC Suite mới nhất, hãy vào trang web www.nokia-asia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 3.0 sẽ giúp bạn tìm, sửa, và dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua máy tính tương thích. Với phiên bản Starter Edition này, bạn có thể:

- Dùng các thẻ nhận dạng để sắp xếp các hình ảnh của bạn để bạn dễ dàng tìm kiếm chúng.
- Dùng dạng xem theo lịch để cùng lúc xem tất cả các hình ảnh kỹ thuật số của bạn.
- Sửa các lỗi chung của hình ảnh chỉ với một lần nhấp chuột.
- Chia sẻ hình ảnh bằng nhiều cách: gửi qua e-mail, in tại nhà hoặc gửi đến các thiết bị di động khác.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Quá trình cài đặt

Cài đặt ứng dụng Starter Edition vào máy tính từ đĩa CD được cung cấp kèm theo thiết bị. Ứng dụng Starter Edition yêu cầu hệ điều hành Microsoft® Windows® 2000 or XP, Nokia PC Suite phiên bản 6.5 hoặc mới hơn để kết nối giữa máy tính và thiết bị, và Apple® QuickTime® phiên bản 6.5.1 hoặc mới hơn để xem và hiệu chỉnh các đoạn phim video.

Bộ ứng dụng Nokia PC Suite có trong đĩa CD -ROM bán kèm theo thiết bị của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt Apple® QuickTime®, bạn có thể cài phần mềm này từ địa chỉ www.apple.com/quicktime/download.

Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Truyền tải hình ảnh và đoạn phim video từ thiết bị của bạn sang máy tính

Có hai cách truyền hình ảnh từ thiết bị vào ứng dụng Starter Edition.

Để tự động truyền tải các đoạn phim video và hình ảnh sang máy tính tương thích:

- 1 Kết nối điện thoại với máy PC tương thích bằng cáp USB. Trên máy tính, hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện, và các tập tin video và hình ảnh mới được chọn trong lần truyền tải gần nhất sẽ được máy tự động chọn.
- 2 Để bắt đầu việc truyền tải, nhấp vào **Get Photos (Nhận Ảnh)**. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong bộ sưu tập của điện thoại cũng sẽ được tự động truyền tải sang bản Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.
- 3 Bạn có thể chọn xóa tập tin khỏi thiết bị của bạn sau khi đã tải chúng sang bản Starter Edition.

Để bật hoặc tắt hộp thoại **Adobe Photo Downloader** tự động, nhấp phải vào biểu tượng này trên thanh tác vụ.

Để truyền tải hình ảnh sang máy tính tương thích theo cách thủ công:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp USB hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.
- 2 Khởi động ứng dụng Starter Edition.
- 3 Trên thanh phím tắt, nhấn vào **Get Photos (Nhận Ảnh) > From Camera (Từ Camera), Mobile Phone (Điện Thoại Di Động) or Card Reader (hoặc Đầu Đọc Thẻ Nhớ)**. Hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấn vào **Get Photos (Nhận Ảnh)** để bắt đầu truyền tải. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong bộ sưu tập của điện thoại cũng sẽ được tự động truyền tải sang bản Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.
- 5 Bạn có thể chọn xóa tập tin khỏi thiết bị của bạn sau khi đã tải chúng sang bản Starter Edition.

Truyền tải hình ảnh và đoạn phim video từ máy tính sang thiết bị

Để truyền tải các đoạn phim video và hình ảnh đã hiệu chỉnh trở lại thiết bị:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp USB hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.

- 2 Khởi động ứng dụng Starter Edition.
- 3 Chọn hình ảnh và tập tin video mà bạn muốn truyền tải về thiết bị của bạn.
- 4 Nhấp **Share (Chia sẻ)** trên thanh phím tắt và chọn **Send to Mobile Phone (Gửi đến Điện Thoại Di Động)**.
- 5 Nhấp **OK**.

Duyệt hình ảnh ở chế độ toàn màn hình

Xem hình ảnh dạng toàn màn hình, và xoay, sửa và đánh dấu chúng để in.

Để xem hình ảnh dạng toàn màn hình:

- 1 Chọn hình ảnh.
- 2 Trong menu **File (Tập tin)**, chọn **View (xem) > Full screen slide show (Trình chiếu ở chế độ vừa màn hình)**. Phần trình chiếu sẽ bắt đầu.
- 3 Để xoay, sửa, và đánh dấu các hình ảnh để in, dùng con trỏ chuột để chọn các biểu tượng bên dưới màn hình.

Chia sẻ hình ảnh của bạn qua e-mail

Kích thước của hình ảnh và phần trình chiếu sẽ tự động giảm đi khi bạn gửi chúng dưới dạng tập tin

đính kèm theo e-mail trong phiên bản Starter Edition.

Để gửi hình ảnh và phần trình chiếu qua e-mail:

- 1 Chọn hình ảnh.
- 2 Trên thanh phím tắt, chọn **Share (Chia sẻ) > Email**.
- 3 Trong lần đầu tiên gửi hình ảnh hoặc phần trình chiếu qua e-mail, bạn phải chọn máy client của e-mail. Phiên bản Starter Edition sử dụng máy client được chọn cho việc trao đổi e-mail trong tương lai.
- 4 Lựa chọn một trong hai cách bạn gửi hình ảnh, dưới dạng phần trình chiếu hoặc dưới dạng các tập tin đính kèm riêng biệt.
- 5 Nhấp **OK**. Một cửa sổ tin nhắn e-mail sẽ xuất hiện.

In hình ảnh của bạn

In các hình ảnh chất lượng cao với bất kỳ bố cục nào bạn muốn.

- 1 Chọn hình ảnh.
- 2 Chọn **Print (in)** trên thanh phím tắt, và chọn **Print (in)** trên menu.
- 3 Chọn bố cục và kích thước.
- 4 Nhấp **Print (in)**.

Sắp xếp và tìm hình ảnh theo ngày tháng

Starter Edition sẽ tự động sắp xếp hình ảnh của bạn theo ngày tháng để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm.

Có hai cách để tìm hình ảnh theo ngày tháng: xem theo lịch và theo tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh theo tập hợp hình ảnh:

- 1 Nhấp vào **Photo Well (Tập Hợp Ảnh)** trên thanh phím tắt.
- 2 Trên thanh thời gian dưới thanh phím tắt, chọn tháng của hình ảnh mà bạn muốn xem. Các hình ảnh trong tháng ấy sẽ được hiển thị trong tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh ở dạng xem theo lịch:

- 1 Nhấp vào **Calendar View (Giao diện Lịch)** trên thanh phím tắt.
- 2 Ở dạng xem theo lịch, chọn ngày của hình ảnh để xem tất cả các hình ảnh chụp trong ngày ấy.
- 3 Di chuyển từ tháng này sang tháng khác bằng phím mũi tên ở phần trên của lịch.

Sắp xếp và tìm hình ảnh bằng các thẻ nhận dạng

Dùng các thẻ nhận dạng chính để tìm hình ảnh theo tên người được chụp, nơi chốn, sự kiện và các đặc tính khác của hình ảnh. Khi đánh dấu các bức ảnh, bạn không cần phải nhớ tên tập tin, ngày tháng hoặc thư mục của từng bức ảnh.

Nhấp vào **Organize (Sắp xếp)** trên thanh phím tắt để mở Khung thẻ.

Để tạo thẻ của riêng bạn:

- 1 Nhấp vào **New (Mới)** trên khung **Tag (Thẻ)**, và chọn **New Tag (Thẻ Mới)**.
- 2 Trong hộp thoại **Create Tag (Tạo Thẻ)**, sử dụng menu **Category (Loại)** để chọn danh mục phụ bạn muốn liệt kê thẻ.
- 3 Trong hộp thoại **Name (Tên)**, nhập tên bạn muốn gán thẻ.
- 4 Trong hộp thoại **Note (Ghi chú)**, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn thêm cho thẻ.
- 5 Nhấp **OK**.

Thẻ sẽ hiển thị trên Khung thẻ trong danh mục hoặc danh mục phụ mà bạn đã chọn.

Để gán một thẻ cho một hình, kéo thẻ từ Khung thẻ vào hình ảnh trên kho ảnh.

Để tìm hình của bạn, nhấp đúp vào một thẻ trên Khung thẻ; điện thoại sẽ tìm tất cả các hình ảnh ứng với thẻ đánh dấu đó.

Để hạn chế loại hình ảnh và vào một tháng nhất định, nhấp vào thanh điều khiển trên thanh thời gian.

Chỉnh sửa các bức ảnh

Starter Edition cung cấp những công cụ để chỉnh sửa những lỗi thông dụng trên hình ảnh.

Để chỉnh sửa hình ảnh:

- 1 Chọn hình ảnh trong tập hợp hình ảnh.
- 2 Nhấp vào **Fix photo (Sửa ảnh)** trên thanh phím tắt. Ứng dụng Starter Edition sẽ tạo một bản sao từ hình ảnh nguyên bản để chỉnh sửa.

Để máy tự động sửa hình, chọn **Fix photo (Sửa ảnh)** > **Auto Smart Fix (Sửa đổi Thông minh Tự động)**.

Để sửa hình theo cách thủ công trong hộp thoại **Fix photo (Sửa ảnh)**, chọn một trong các tùy chọn sau:

General (Bình thường) — Chọn tự động sửa màu sắc, độ cân bằng, độ tương phản hoặc độ sắc nét.

Crop (Cắt) — Cắt hình ảnh để tận dụng tính bố cục hoặc thêm điểm nhấn cho hình ảnh.

Red Eye (Mắt Đỏ) — Loại bỏ hiện tượng mắt đỏ gây ra do ánh sáng đèn của máy chụp ảnh.

Xem và hiệu chỉnh các tập tin video của bạn

Để xem các tập tin video của bạn, nhấp đúp vào tập tin video, và nhấp **Play (Phát)** bên dưới cửa sổ xem video.

Để hiệu chỉnh, tái sắp xếp và xóa các cảnh quay trong các bộ phim di động của bạn:

- 1 Nhấp phải vào tập tin video, và chọn **Edit Mobile Movie (Chỉnh Sửa Phim Di Động)**. Bạn sẽ thấy khung đầu tiên của đoạn phim video trong cửa sổ video. Con trỏ chọn màu xanh dương trên thanh thời gian dưới cửa sổ xem video cho biết thông tin về khung hình bạn đang xem.
- 2 Để phát, tạm dừng, dừng, đến đoạn đầu, đến đoạn cuối, dùng các nút điều khiển bên dưới cửa sổ video. Hoặc, để xem nhanh qua phần khác của tập tin video, kéo con trỏ xanh trên thanh thời gian.
- 3 Để chọn vùng của đoạn video cần cắt, tái sắp xếp hoặc xóa, thực hiện một trong các thao tác sau:
 - Kéo các vùng chọn được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối trên thanh thời gian.

- Để đánh dấu thời điểm bắt đầu của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Shift, và nhấp vào thanh thời gian. Để đánh dấu thời điểm kết thúc của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Ctrl, và nhấp vào thanh thời gian.

Sau khi bạn đã chọn xong, bạn có thể kéo thanh đánh dấu phần lựa chọn trên thanh thời gian.

- 4 Để xóa đoạn phim bạn chọn, nhấp vào nút **Delete (Xóa)** trên thanh công cụ.

Để cắt đoạn phim bạn chọn và xóa các phần còn lại của bộ phim, nhấp vào nút **Crop (Cắt)** trên thanh công cụ.

Để sao chép đoạn phim bạn chọn và dán chúng vào một thời điểm khác trong phim, nhấp vào nút **Copy (Sao Chép)** trên thanh công cụ. Kép con trỏ xanh trên thanh thời gian đến điểm bạn muốn, và nhấp vào nút **Paste (Dán)**.

Thông tin thêm

Để nhận thêm thông tin trợ giúp về các chức năng chương trình, chọn **Help (Trợ giúp) > Adobe Photoshop Album Help (Trợ giúp Adobe Photoshop Album)** trên menu chính.

Để biết thêm thông tin về chức năng Starter Edition, hãy vào trang web www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.