

NOKIA N73



Aplikasi tambahan

Nokia N73-1

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

APLIKASI TAMBAHAN PADA NOKIA N73 ANDA

Dalam memori perangkat dan CD-ROM yang disertakan bersama perangkat, Anda akan menemukan beberapa aplikasi tambahan dari Nokia dan pengembang aplikasi pihak ketiga.

TIDAK ADA JAMINAN

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta dan/atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI (SECARA KOLEKTIF DISEBUT "PERANGKAT LUNAK") YANG ANDA TERIMA ADALAH SEBAGAIMANA ADANYA, TANPA JAMINAN APAPUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. NOKIA DAN PERUSAHAAN AFISILIASINYA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK JAMINAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN PIHAK KETIGA, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAINNYA.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People, Nseries, dan N73 adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN SECARA KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG APAPUN YANG MENYEBABKANNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk tertentu dan aplikasi untuk produk tersebut mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung. Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Edisi 2

Daftar Isi

Pendahuluan	1	Untuk PC Anda	16
Layanan jaringan.....	1	Nokia Lifeblog	16
Dukungan	1	Nokia PC Suite	19
Konektivitas	2	Adobe Photoshop Album Starter Edition	20
Push to talk	2		
Download!	7		
Pengaturan untuk Download!	7		
Aplikasi	9		
F-Secure Mobile Security	9		
Peralatan	12		
Setting wizard	12		
Pencarian Mobile	14		
Permainan	15		
Sudoku	15		

Pendahuluan

Nomor model: Nokia N73-1 Music Edition




Selanjutnya disebut sebagai Nokia N73.

Nokia N73 Anda merupakan perangkat multimedia yang canggih dan cerdas. Nokia dan pengembang perangkat lunak pihak ketiga menyediakan berbagai aplikasi yang dapat membantu Anda berbuat lebih banyak dengan Nokia N73.

Beberapa aplikasi tersedia dalam memori perangkat, dan beberapa aplikasi lainnya tersedia dalam CD-ROM yang disertakan bersama perangkat.

Ketersediaan aplikasi yang disebutkan dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda tergantung pada negara atau wilayah penjualan, dan aplikasi tersebut mungkin hanya tersedia dalam beberapa bahasa tertentu.

Untuk menggunakan beberapa aplikasi, Anda harus menerima persyaratan lisensi yang berlaku.

Dalam dokumen ini, terdapat ikon yang menunjukkan ketersediaan aplikasi di dalam memori perangkat (, kartu memori miniSD () atau CD-ROM ().

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk ini.

Anda harus menginstal aplikasi dalam CD-ROM ke PC yang kompatibel sebelum dapat menggunakannya.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular sebelum layanan jaringan dapat digunakan. Operator selular dapat memberi petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Dukungan

Aplikasi yang disediakan oleh pengembang perangkat lunak pihak ketiga didukung oleh pengembang tersebut. Jika Anda mengalami masalah dengan salah satu aplikasi, dapatkan dukungan dari situs Web yang terkait. Lihat link Web di akhir setiap aplikasi dalam buku petunjuk ini.

Konektivitas



Push to talk

Push to talk (PTT) (layanan jaringan) adalah suara real-time melalui layanan IP yang dijalankan lewat jaringan data paket. Push to talk menyediakan komunikasi suara langsung yang terhubung melalui penekanan salah satu tombol. Gunakan push to talk untuk berkomunikasi dengan satu atau sekelompok orang.

Sebelum dapat menggunakan push to talk, Anda harus menetapkan jalur akses dan pengaturan push to talk. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dalam pesan teks khusus dari operator selular yang menawarkan layanan push to talk. Anda juga dapat menggunakan aplikasi **Setting wizard** untuk konfigurasi jika didukung oleh operator jaringan. Lihat "**Setting wizard**", di hal.12.

Tekan  , lalu pilih **Peralatan > PTT**.

Dalam komunikasi push to talk, satu orang akan berbicara sementara yang lainnya mendengarkan melalui loudspeaker ponsel. Pembicara akan berbicara bergantian. Karena hanya satu anggota grup yang dapat berbicara dalam satu waktu, maka durasi maksimum giliran bicara dibatasi. Durasi maksimum tersebut biasanya ditetapkan

hingga 30 detik. Untuk informasi rinci tentang durasi giliran bicara pada jaringan Anda, hubungi operator jaringan atau operator selular.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.


Panggilan telepon selalu lebih diprioritaskan daripada aktivitas push to talk.

Menetapkan jalur akses push to talk

Beberapa operator selular akan meminta Anda menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses standar. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda untuk menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika belum memiliki sambungan WAP, Anda mungkin harus meminta bantuan operator selular untuk membuat sambungan pertama kali atau kunjungi www.nokia.co.id/phonesettings.

Pengaturan push to talk

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **PTT** > **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pilih **Pengaturan pengguna**, lalu masukkan informasi berikut:

Panggilan PTT masuk—Pilih **Beritahu** jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan tentang panggilan masuk. Pilih **Terima otomatis** jika Anda ingin panggilan PTT dijawab secara otomatis. Pilih **Tidak boleh** jika Anda ingin panggilan PTT ditolak secara otomatis.

Nada tanda pgl. PTT—Pilih **Diatur oleh profil** jika Anda ingin agar pengaturan nada panggilan masuk untuk push to talk tetap sama dengan nada tanda panggilan masuk yang ditetapkan pada profil aktif utama.

Nada permint. pgl. balik—Pilih nada untuk permintaan panggilan balik.

Aplikasi dihidupkan—Pilih jika Anda ingin log in ke layanan push to talk saat perangkat diaktifkan.

Nama panggilan default—Masukkan nama panggilan default yang akan ditampilkan kepada pengguna lain. Operator selular mungkin telah menonaktifkan pengeditan pilihan ini pada perangkat Anda.

Lihat alamat PTT saya—Pilih **Dalam pgl. 1 ke 1**, **Dalam pgl. grup**, **Dalam semua pgl.**, atau **Tidak pernah**. Operator selular mungkin telah menonaktifkan beberapa pilihan ini pada perangkat Anda.

Lihat status login saya—Pilih **Ya** jika Anda ingin status Anda ditampilkan atau **Tidak** jika Anda ingin status Anda disembunyikan.

Pilih **Pengaturan sambungan**, lalu masukkan informasi berikut:

Domain—Masukkan nama domain yang diperoleh dari operator selular.


Nama jalur akses—Masukkan nama jalur akses push to talk. Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GSM/GPRS.

Alamat server—Masukkan alamat IP atau nama domain server push to talk yang diperoleh dari operator selular.

Nama pengguna—Masukkan nama pengguna yang diperoleh dari operator selular.



Sandi—Masukkan sandi jika diminta, untuk membuat sambungan data. Sandi biasanya diberikan oleh operator selular dan harus ditulis dengan huruf yang benar.

Log in ke push to talk

Tekan , lalu pilih **Peralatan > PTT**. Push to talk akan masuk ke layanan secara otomatis bila diaktifkan.

Bila log in berhasil, push to talk akan secara otomatis menyambung ke saluran yang aktif pada saat aplikasi terakhir ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat akan secara otomatis mencoba masuk kembali hingga Anda memilih untuk keluar dari push to talk.



Keluar dari push to talk



Tekan , lalu pilih **Peralatan > PTT > Pilihan > Keluar. Matikan Push to talk setelah keluar dari aplikasi?** akan muncul di layar. Pilih **Ya** untuk log out dan menutup layanan. Pilih **Tidak** jika Anda ingin membiarkan aplikasi tetap aktif di latar belakang. Jika beberapa aplikasi sedang terbuka dan Anda ingin beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, tekan terus .


Membuat panggilan satu-ke-satu

Pilih **Pilihan > Kontak Push to talk**.



Pilih kontak yang akan dihubungi dari daftar, lalu pilih **Pilihan > Bicara 1 ke 1**.


Tekan terus  selama Anda berbicara. Setelah pembicaraan selesai, lepaskan .

Anda dapat berbicara dengan kontak dengan menekan terus  juga di tampilan lain dalam aplikasi **Push to talk**, misalnya tampilan kontak. Untuk membuat panggilan telepon baru, akhiri panggilan satu-ke-satu terlebih dahulu. Pilih **Putus** atau tekan .

 **Tips!** Jangan lupa genggam perangkat di depan Anda selama panggilan push to talk berlangsung agar layar dapat dilihat. Bicaralah ke arah mikrofon dan jangan tutupi loudspeaker dengan tangan Anda.

Menjawab panggilan satu-ke-satu

Tekan  untuk memulai panggilan satu-ke-satu atau  untuk mengabaikan panggilan.

 **Tips!** Anda juga dapat membuat panggilan satu-ke-satu dari Kontak. Pilih **Pilihan > Pilihan PTT > Buat panggilan 1 ke 1** atau **Buat panggilan grup**.

Membuat panggilan grup

Untuk menghubungi grup, pilih **Pilihan > Kontak Push to talk**, tandai kontak yang akan dipanggil, lalu pilih **Pilihan > Buat panggilan grup PTT**.

Berlangganan status login pihak lain

Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan status login push to talk pihak lain, pilih **Pilihan** > **Kontak Push to talk**, kontak, dan **Pilihan** > **Lihat status login** atau **Sembunyi. stat. login**.

Mengirim permintaan panggilan balik

Pada **Kontak Push to talk**, gulir ke nama yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim p'mint pgl. balik**.

Menjawab permintaan panggilan balik

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan balik kepada Anda, **1 permintaan panggil balik baru** akan muncul di layar dalam modus siaga. Pilih **Tampilkan** untuk membuka **Ktk msk pgl blk**. Pilih kontak dan **Pilihan** > **Bicara 1 ke 1** untuk memulai panggilan satu-ke-satu.

Saluran

Anda dapat bergabung dengan saluran publik yang telah dikonfigurasi. Saluran publik terbuka bagi siapa saja yang mengetahui URL saluran tersebut.

Bila Anda tersambung ke saluran, kemudian berbicara, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengar pembicaraan Anda. Pada saat yang sama, maksimum lima saluran dapat aktif. Bila beberapa saluran

aktif, gunakan **Tukar** untuk mengubah saluran yang akan digunakan untuk berbicara.

Pilih **Pilihan** > **Saluran Push to talk**.

Untuk menyambung ke saluran publik yang telah dikonfigurasi untuk pertama kalinya, pilih **Pilihan** > **Saluran baru** > **Tambah yang ada**. Bila Anda bergabung dengan saluran yang telah dikonfigurasi, Anda harus mengisi URL saluran tersebut.

Membuat saluran sendiri

Untuk membuat saluran baru yang telah dikonfigurasi, pilih **Pilihan** > **Saluran baru** > **Buat baru**.


Anda dapat membuat saluran publik sendiri, memilih nama saluran, dan mengundang anggota. Anggota tersebut dapat mengundang anggota lainnya ke saluran publik tersebut.



Anda juga dapat membuat saluran pribadi. Hanya pengguna yang diundang oleh pemilik saluran yang dapat bergabung dan menggunakan saluran pribadi.





Untuk setiap saluran, tentukan pilihan berikut ini: **Nama saluran**, **Privasi saluran**, **Nama panggilan di saluran**, dan **Gambar kecil saluran** (pilihan).


Setelah berhasil membuat saluran, Anda akan ditanya apakah ingin mengirim undangan saluran. Undangan saluran merupakan pesan teks.


Berbicara ke saluran

Untuk berbicara ke saluran setelah log in ke layanan push to talk, tekan . Anda akan mendengar nada yang menunjukkan bahwa akses diizinkan.

Lanjutkan menekan terus  selama Anda berbicara. Setelah selesai berbicara, lepaskan .

Jika Anda mencoba menanggapi saluran dengan menekan  saat anggota lain berbicara, **Tunggu** akan muncul di layar. Lepaskan , tunggu hingga anggota lain selesai berbicara, lalu tekan kembali  setelah pembicara tersebut selesai. Cara lainnya, tekan terus , lalu tunggu hingga **Bicara** muncul di layar.

Saat berbicara dalam saluran, orang pertama yang menekan  setelah seseorang selesai berbicara, akan mendapat giliran berikutnya.

Bila Anda telah selesai membuat panggilan push to talk, pilih **Putus** atau tekan .

Untuk melihat anggota saluran yang aktif saat panggilan aktif ke saluran berlangsung, pilih **Pilihan > Anggota aktif**.

Anda juga dapat mengundang anggota baru ke saluran saat Anda tersambung ke saluran tersebut, pilih **Pilihan > Kirim undangan** untuk membuka tampilan undangan. Anda hanya dapat mengundang anggota baru bila Anda

adalah pemilik saluran pribadi atau bila saluran tersebut merupakan saluran publik. Undangan saluran merupakan pesan teks.


Menanggapi undangan saluran


Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, pilih **Pilihan > Simpan saluran PTT**. Saluran tersebut akan ditambahkan ke kontak PTT pada tampilan saluran.

Setelah menyimpan undangan saluran, Anda akan ditanya apakah ingin menyambung ke saluran tersebut. Pilih **Ya** untuk membuka tampilan sesi push to talk. Perangkat akan log in ke layanan tersebut jika Anda belum log in.

Jika Anda menolak atau menghapus undangan, maka undangan tersebut akan disimpan dalam kotak masuk olahpesan. Untuk bergabung ke saluran di lain waktu, buka pesan undangan, lalu simpan undangan tersebut. Pilih **Ya** dari dialog untuk menyambung ke saluran tersebut.

Melihat log push to talk

Tekan , lalu pilih **Peralatan > PTT > Pilihan > Log PTT**. Log berisi berikut: **Pgl. tak t'jwb.**, **Pgln. yg. dtrima**, dan **Buat pgln.**.

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari **Log PTT**, tekan .



Download!

Dengan **Download!** (layanan jaringan), Anda dapat menemukan, melihat pratinjau, membeli, men-download, dan meningkatkan kemampuan konten, layanan, dan aplikasi yang dapat berfungsi dengan Nokia N73 Anda. Permainan, nada dering, wallpaper, aplikasi, dan banyak lagi tersedia dalam genggaman Anda. Item dikelompokkan dalam beberapa katalog dan folder yang disediakan oleh operator selular yang berbeda. Konten yang tersedia tergantung pada operator selular.

Tekan , lalu pilih **Internet > Download!**.

Download! akan menggunakan layanan jaringan untuk mengakses konten terbaru. Untuk informasi tentang item tambahan yang tersedia melalui **Download!**, hubungi operator jaringan, operator selular, pemasok, atau produsen item tersebut.

Download! akan menerima pembaruan terkini, menawarkan konten terbaru dari operator jaringan atau operator selular untuk perangkat Anda. Untuk memperbarui konten dalam **Download!** secara manual, pilih **Pilihan > Refresh daftar**.

Untuk menyembunyikan folder atau katalog dari daftar, misalnya untuk hanya menampilkan item yang sering Anda gunakan, pilih **Pilihan > Sembunyikan**. Untuk membuat semua item yang tersembunyi dapat terlihat lagi, pilih **Pilihan > Tampilkan semua**.

Untuk membeli item yang dipilih dalam tampilan utama atau dalam folder atau katalog, pilih **Pilihan > Beli**. Pada submenu yang terbuka, Anda dapat memilih versi item dan melihat informasi harga. Pilihan yang tersedia tergantung pada operator selular.

Untuk men-download item gratis, pilih **Pilihan > Ambil**.

Pengaturan untuk Download!

Aplikasi akan memberikan konten terbaru untuk perangkat Anda yang tersedia dari operator jaringan atau operator selular dan saluran lainnya. Untuk mengubah pengaturan, pilih **Pilihan > Pengaturan >**

Jalur akses—Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk menyambung ke server operator selular dan mengatur perangkat agar meminta jalur akses setiap kali Anda menggunakannya.

Buka otomatis—Pilih **Ya** jika Anda ingin agar konten atau aplikasi dibuka secara otomatis setelah di-download.

Konfirmasi pratinjau—Pilih **Tidak** jika Anda ingin langsung men-download pratinjau konten atau aplikasi. Pilih **Ya** jika Anda ingin selalu ditanya secara terpisah sebelum men-download pratinjau.

Konfirmasi pembelian—Pilih **Ya** jika Anda ingin mengkonfirmasi sebelum membeli konten atau aplikasi. Jika Anda memilih **Tidak**, proses pembelian akan langsung dimulai setelah Anda memilih **Beli**.


Setelah pengaturan selesai, pilih **Kembali**.


Aplikasi

F-Secure Mobile Security

Perangkat lunak F-Secure Mobile Security untuk terminal mobile memberikan perlindungan real-time, melindungi perangkat terhadap konten berbahaya melalui pembaruan antivirus over-the-air otomatis. F-Secure Mobile Security dirancang untuk memindai semua file yang Anda buka pada perangkat Anda secara otomatis terhadap virus, kemudian memisahkan file yang terinfeksi dari file lainnya, guna melindungi file tersebut. F-Secure Mobile Security juga dilengkapi firewall yang dapat melindungi perangkat Anda dari upaya penyusupan.

Instal F-Secure Mobile Security

 **Penting:** Perangkat Anda hanya mendukung satu aplikasi antivirus. Memiliki lebih dari satu aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi kinerja dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat berhenti berfungsi.

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Mobile Security** untuk mengaktifkan layanan download aplikasi F-Secure Mobile Security (layanan jaringan). Layanan ini akan men-download paket penginstalan dari alamat Web yang telah disediakan, kemudian menginstal aplikasi tersebut. Lakukan berikut ini:

- 1 Pilih **Yes** untuk tersambung ke layanan download dan men-download paket penginstalan. Pilih **OK** untuk melanjutkan.
- 2 Pilih **Yes** untuk menginstal aplikasi, lalu **Done**.
- 3 Pilih **OK** jika Anda menerima lisensi tersebut, kemudian selesaikan penginstalan.
- 4 Pilih **Tutup** untuk keluar dari penginstal.

Mengaktifkan F-Secure Mobile Security

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Mobile Security** untuk mengaktifkan aplikasi. Lakukan berikut ini:

- 1 Dalam tampilan welcome (selamat datang), tekan **OK**.
- 2 Untuk memulai periode evaluasi, pilih **Pilihan > Change**, jenis aktivasi **Free evaluation**, kemudian tekan **Done**.

- 3 Pilih **Yes** untuk tersambung ke layanan pembaruan, kemudian download pembaruan.
- 4 Anda akan menerima pesan konfirmasi atas pendaftaran yang berhasil dilakukan. Pilih **OK** untuk melanjutkan.
- 5 Pilih **OK** untuk menyelesaikan aktivasi.

Versi uji coba berlaku selama 30 hari, dan periode uji coba akan dimulai jika Anda mengaktifkan F-Secure Mobile Security. Setelah periode uji coba berlalu, aplikasi masih dapat digunakan namun Anda tidak dapat men-download perangkat lunak pembaruan yang akan berguna untuk meningkatkan pengamanan. Untuk dapat men-download perangkat lunak pembaruan setelah periode uji coba berakhir, Anda harus membeli waktu layanan tambahan.

Memindai perangkat

Anda dapat memindai perangkat ini dari virus secara manual, atau gunakan F-Secure Mobile Security untuk memindai perangkat Anda secara otomatis. Untuk menetapkan apakah file akan dipindai secara manual atau otomatis, pilih **Pilihan > Settings > Mode > Real-time** atau **Manual**. Jika Anda memilih **Real-time**, F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang sewaktu perangkat digunakan, namun akan memindai file secara otomatis bila Anda mengaksesnya.

Untuk secara manual memindai file dalam perangkat Anda, pada tampilan utama F-Secure Mobile Security, pilih **Pilihan > Scan all**.

Untuk mengkarantina file yang terinfeksi dari file lainnya atau untuk menghapusnya setelah pemindaian, gulir kanan ke tab Infections (Infeksi), pilih file, dan **Pilihan > Process selected**. Dari menu **Select action**, pilih **Quarantine** atau **Delete**.

Agar database definisi virus selalu terbaru, perangkat lunak antivirus di perangkat Anda dapat diperbarui. Untuk mengambil pembaruan antivirus, Anda memerlukan jalur akses Internet yang dikonfigurasi di perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang jalur akses, lihat buku petunjuk perangkat Anda. Bila perangkat lunak antivirus pembaruan tersedia di server, Anda akan memperoleh pemberitahuan dan men-download pembaruan tersebut dari server. Untuk memperbarui F-Secure Mobile Security secara manual, pilih **Pilihan > Update**.

Firewall

Firewall akan berjalan di latar belakang dan mengawasi lalu lintas masuk dan keluar pada jaringan menurut tingkat perlindungan yang telah Anda pilih. **Firewall protection** di tampilan utama akan menampilkan tingkat perlindungan firewall saat itu.

Untuk mengubah tingkat perlindungan firewall, pilih **Pilihan > Settings > Firewall protection**, dan dari berikut ini:

Allow all—Membolehkan semua lalu lintas masuk dan keluar, tidak ada perlindungan terhadap upaya penyusupan.

Normal—Membolehkan lalu lintas keluar.

High—Membolehkan lalu lintas untuk hampir semua aplikasi pada perangkat Anda yang sering digunakan.

Deny all—Menolak semua lalu lintas masuk dan keluar. Anda tidak dapat menggunakan layanan yang memerlukan akses jaringan, seperti e-mail atau browsing web.

Untuk informasi lebih lanjut tentang F-Secure Mobile Security, kunjungi mobile.f-secure.com atau www.f-secure.com/products/fsms.html.


Peralatan

Setting wizard

Setting wizard akan mengkonfigurasi pengaturan perangkat Anda untuk operator (MMS, GPRS, dan Internet mobile), e-mail, push to talk (layanan jaringan), dan video sharing berdasarkan informasi operator selular nirkabel.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator selular atau operator jaringan agar dapat mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Sett. wiz.**

Pilih item dari menu yang akan dikonfigurasi untuk perangkat Anda, kemudian tekan .

E-mail

- 1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan e-mail, **Setting wizard** akan mendeteksi operator jaringan yang tersedia dan meminta konfirmasi Anda. Pilih **OK** atau gulir ke operator jaringan lainnya, lalu pilih **OK**.
- 2 Pilih penyedia layanan e-mail dari daftar.
- 3 Pilih server e-mail keluar. Gunakan server default jika Anda tidak yakin.

- 4 **Setting wizard** akan meminta Anda untuk memasukkan rincian alamat e-mail, nama pengguna, dan sandi. Pilih masing-masing secara bergantian, lalu pilih **Pilihan > Ubah**. Masukkan rincian, lalu pilih **OK**.
- 5 Pilih **Pilihan > OK** bila telah selesai.
- 6 Pilih **OK** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin mengkonfigurasi kotak pesan untuk operator tertentu.
- 7 Pilih **OK**.

Push to talk

- 1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan push to talk (**Push to talk**) (layanan jaringan), **Setting wizard** akan mendeteksi operator jaringan yang tersedia, kemudian meminta konfirmasi Anda. Pilih **OK** atau gulir ke operator jaringan lainnya, lalu pilih **OK**.
- 2 Beberapa operator akan meminta nama pengguna, sandi dan nama panggilan. Pilih masing-masing secara bergantian, lalu pilih **Pilihan > Ubah**. Masukkan rincian, lalu pilih **OK**.
- 3 Pilih **Pilihan > OK** bila telah selesai.
- 4 Pilih **OK** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin mengkonfigurasi **Push to talk** untuk operator tertentu.

Video sharing

- 1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan, **Video sharing** (layanan jaringan), **Setting wizard** akan mendeteksi operator jaringan yang tersedia, kemudian meminta konfirmasi Anda. Pilih **OK** atau gulir ke operator jaringan lainnya, lalu pilih **OK**.
- 2 Beberapa operator akan meminta alamat video sharing, nama pengguna, dan sandi. Pilih masing-masing secara bergantian, lalu pilih **Pilihan > Ubah**. Masukkan rincian, lalu pilih **OK**.
- 3 Pilih **Pilihan > OK** bila telah selesai.
- 4 Pilih **OK** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin mengkonfigurasi video sharing untuk operator tertentu.
- 5 Setelah membuat pengaturan video sharing, **Setting wizard** akan bertanya apakah Anda akan membuat atau memperbarui kontak pribadi. Pilih **Ya** atau **Tidak**.

Operator

- 1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan operator, **Setting wizard** akan mendeteksi operator jaringan yang tersedia kemudian meminta konfirmasi Anda. Pilih **OK** atau gulir ke operator jaringan lainnya, lalu pilih **OK**.
- 2 Pilih **OK** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan mengkonfigurasi perangkat untuk operator tertentu.

Informasi lebih lanjut


Jika Anda mengalami masalah dengan **Setting wizard**, kunjungi situs Web pengaturan telepon Nokia di www.nokia.co.id/phonesettings.



Pencarian Mobile

Gunakan Pencarian Mobile untuk mendapatkan akses ke mesin pencari, dan menemukan serta menyambung ke layanan lokal, situs Web, foto, dan konten mobile. Anda dapat menggunakan aplikasi ini, misalnya untuk mencari dan menghubungi restoran serta toko setempat, dan menggunakan teknologi pemetaan mutakhir untuk membantu Anda mencari lokasinya.

Menggunakan Pencarian Mobile

Tekan , lalu pilih **Pencarian**.

Bila Anda membuka Pencarian Mobile, daftar kategori akan muncul di layar. Pilih salah satu kategori (misalnya Foto), lalu masukkan teks Anda pada bidang pencarian. Pilih **Pencarian**. Hasil pencarian akan muncul di layar.

Informasi lebih lanjut

Untuk petunjuk tambahan tentang aplikasi ini, pilih **Pilihan > Petunjuk**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi ini, kunjungi juga www.nokia.com/mobilesearch/.

Permainan



Sudoku

Sudoku adalah permainan puzzle angka yang menantang dan akan melatih logika Anda! Tidak ada perhitungan matematika - Anda hanya perlu menyelesaikan puzzle angka dengan penalaran dan logika. Ini adalah permainan yang akan membuat Anda ketagihan.

Tujuan permainan Sudoku adalah menyelesaikan puzzle dengan mengisi setiap sel kosong dengan satu nomor, sehingga setiap kolom, baris, dan area tidak boleh berisi nomor yang sama. Tingkat kesulitan yang tersedia dan kisaran angka yang dapat Anda masukkan tergantung pada ukuran puzzle. Gunakan tanda pensil untuk mencatat kemungkinan angka jika Anda belum yakin. Tersedia juga pemeriksaan kesalahan dan petunjuk untuk membantu Anda menyelesaikan puzzle, namun hukuman waktu akan ditambahkan setiap kali bantuan tersebut digunakan.



Catatan: Aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa tertentu.

Informasi lebih lanjut

Jika Anda mengalami masalah dengan Sudoku, tersedia dukungan melalui pengiriman e-mail ke info@mbounce.com atau hubungi +852 27773398 untuk dukungan melalui telepon.

Untuk PC Anda




Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog adalah kombinasi antara perangkat lunak untuk ponsel dan PC yang membuat buku harian multimedia dari pengumpulan item oleh perangkat Anda. Nokia Lifeblog mengatur semua foto, video, suara, pesan teks, pesan multimedia, dan posting weblog Anda ke dalam kronologi yang dapat Anda telusuri, cari, bagi, tayangkan, dan buat salinan cadangannya. PC maupun ponsel Nokia Lifeblog membuat Anda dapat mengirim atau membuat blog data agar dapat dilihat oleh pihak lain.

Ponsel Nokia Lifeblog akan melacak item multimedia Anda secara otomatis. Gunakan Nokia Lifeblog pada perangkat Anda untuk mencari item, mengirimkannya kepada pengguna lain, atau menayangkannya di Web. Hubungkan perangkat Anda ke PC yang kompatibel menggunakan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth untuk mentransfer dan melakukan sinkronisasi item pada perangkat dengan PC yang kompatibel.

PC Nokia Lifeblog menyediakan kemudahan browsing dan pencarian item yang Anda kumpulkan dengan perangkat Anda. Dengan satu-tombol transfer menggunakan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth, maka foto, video, teks, dan pesan multimedia favorit Anda dapat ditransfer kembali ke perangkat Anda.

Untuk menyimpan dengan aman, Anda dapat membuat salinan cadangan database Nokia Lifeblog menggunakan hard disk, CD, DVD, drive yang dapat dilepas, atau drive jaringan yang kompatibel. Anda juga dapat mem-posting item ke weblog (blog) Anda.

Untuk memulai Lifeblog pada perangkat Anda, tekan , lalu pilih **Aplikasi > Lifeblog > Pilihan > Buka**.

Penginstalan pada PC Anda

Sebelum menginstal Nokia Lifeblog pada PC yang kompatibel, Anda memerlukan berikut ini:

- 1 GHz Intel Pentium atau yang setara, RAM 128 MB
- Ruang hard disk tersedia sebesar 400 MB (jika Microsoft DirectX dan Nokia PC Suite harus diinstal)
- Kemampuan grafis 1024x768 dan warna 24-bit
- Kartu grafis 32 MB
- Microsoft Windows 2000 atau Windows XP

Untuk menginstal Nokia Lifeblog ke PC Anda:

- 1 Masukkan CD-ROM yang disertakan bersama perangkat Anda.
- 2 Instal Nokia PC Suite (termasuk driver Nokia Connectivity Cable untuk sambungan USB).
- 3 Instal Nokia Lifeblog untuk PC.

Jika Microsoft DirectX 9.0 belum terinstal pada PC Anda, maka program tersebut akan diinstal secara bersamaan dengan Nokia Lifeblog untuk PC.

Menyambungkan perangkat Anda dengan PC

Untuk menyambungkan perangkat dengan PC kompatibel menggunakan kabel data USB kompatibel yang tersedia bersama perangkat Anda:

- 1 Pastikan bahwa Anda telah menginstal Nokia PC Suite.
- 2 Hubungkan kabel data USB ke perangkat dan PC. Saat Anda menyambungkan perangkat dengan PC Anda untuk pertama kalinya setelah menginstal Nokia PC Suite, PC akan menginstal driver khusus untuk perangkat Anda. Ini mungkin memerlukan sedikit waktu.
- 3 Aktifkan aplikasi PC Nokia Lifeblog.

Untuk menyambungkan perangkat Anda dengan PC yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth:

- 1 Pastikan bahwa Anda telah menginstal Nokia PC Suite pada PC.
- 2 Pastikan Anda telah memasang perangkat dengan PC melalui teknologi nirkabel Bluetooth dengan **Get Connected** pada Nokia PC Suite. Lihat "**Nokia PC Suite**" di hal. 19, dan buku petunjuk untuk perangkat Anda.
- 3 Aktifkan konektivitas Bluetooth pada perangkat dan PC Anda. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda dan dokumentasi PC.

Menyalin item

Saat Anda menyambungkan perangkat ke PC yang kompatibel menggunakan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth, Anda dapat menyalin item antar perangkat dan PC Anda.

Untuk menyalin item baru atau yang telah diedit dari perangkat ke PC Anda, dan menyalin item tertentu dari PC ke perangkat Anda:

- 1 Aktifkan aplikasi Nokia Lifeblog pada PC Anda.
- 2 Pada aplikasi PC Nokia Lifeblog, pilih **File > Salin dari telepon ke Telepon**.

Item baru dari perangkat akan disalin ke PC Anda. Item pada tampilan **Ke telepon** pada PC akan disalin ke perangkat Anda.

Posting ke Web

Untuk berbagi item Nokia Lifeblog Anda yang terbaik, kirim item tersebut ke weblog yang kompatibel di Internet agar orang lain dapat melihatnya.

Anda harus terlebih dahulu membuat account melalui layanan weblog, membuat satu atau beberapa weblog yang akan digunakan sebagai tujuan posting, kemudian menambahkan account weblog tersebut ke Nokia Lifeblog. Layanan weblog yang direkomendasikan untuk Nokia Lifeblog adalah TypePad dari Six Apart, www.typepad.com.

Pada perangkat Anda, tambahkan account weblog dalam Nokia Lifeblog di pengaturan weblog. Pada PC Anda, edit account dalam jendela **Edit log accounts**.

Untuk memposting item ke Web dari perangkat Anda:

- 1 Pada **Timeline** atau **Favorit**, pilih Item yang akan diposting ke Web.
- 2 Pilih **Pilihan > Poskan ke Web**.
- 3 Jika Anda menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, Nokia Lifeblog akan mengambil daftar weblog dari server weblog.
- 4 Dialog posting weblog akan terbuka. Pilih weblog yang akan digunakan dari daftar **Poskan ke:**. Jika Anda telah membuat weblog baru, untuk memperbarui daftar weblog, pilih **Pilihan > Refresh daftar blog**.

- 5 Masukkan judul dan keterangan untuk posting tersebut. Anda juga dapat menulis cerita atau keterangan yang lebih panjang dalam bidang isi teks.
- 6 Setelah semuanya siap, pilih **Pilihan > Kirim**.

Untuk memposting item ke Web dari PC:

- 1 Pada **Timeline** atau **Favorit**, pilih item (maksimum 50) yang akan diposting ke Web.
- 2 Pilih **File > Posting ke Web....** Jendela **Posting ke Web** akan terbuka.
- 3 Masukkan judul dan keterangan untuk posting tersebut. Anda juga dapat menulis cerita atau keterangan yang lebih panjang dalam bidang isi teks.
- 4 Pilih weblog yang akan digunakan dari daftar **Posting ke:**.
- 5 Setelah semuanya siap, klik tombol **Kirim**.

Mengimpor item dari sumber lain

Selain gambar .jpeg pada perangkat, Anda juga dapat mengimpor gambar .jpeg, klip video .3gp dan .mp4, file suara .arm, dan file teks .txt dari sumber lain (misalnya CD, DVD, atau folder pada hard disk) ke dalam Nokia Lifeblog.

Untuk mengimpor foto atau video dari PC yang kompatibel ke Nokia Lifeblog untuk PC:

- 1 Pada **Timeline** atau **Favorit**, pilih **File > Impor dari PC....** Jendela **Impor** akan terbuka.

- 2 Cari file foto atau video, maupun file suara atau teks dalam daftar, atau arahkan ke folder lain untuk mencari file yang akan diimpor. Gunakan daftar **Lihat di** untuk mencari drive atau perlengkapan lain.
- 3 Pilih salah satu folder, file, atau beberapa file. Anda dapat melihat konten dalam panel **Pratinjau**.
- 4 Klik **Buka** untuk mengimpor folder (termasuk subfolder) atau file pilihan.

Menelusuri Timeline dan Favorit

Saat mengaktifkan Nokia Lifeblog pada PC, Anda memiliki beberapa cara untuk menelusuri tampilan **Timeline** dan **Favorit**. Cara tercepat adalah menggunakan kontrol geser dan menggerakkannya ke depan atau ke belakang dengan cepat atau lambat. Cara lainnya adalah mengklik panel waktu untuk memilih tanggal dengan menggunakan fitur **Ke tanggal...** atau menggunakan tombol panah.

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi tentang layanan weblog dan kompatibilitasnya dengan Nokia Lifeblog, kunjungi www.nokia.co.id/lifeblog, atau tekan **F1** dalam aplikasi PC Nokia Lifeblog untuk membuka Petunjuk Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite adalah kumpulan aplikasi PC yang dikembangkan untuk digunakan dengan perangkat Nokia N73.

Untuk menginstal dan menjalankan Nokia PC Suite, Anda memerlukan PC yang menggunakan Microsoft Windows 2000 atau XP dan kompatibel dengan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth. Sebelum menggunakan Nokia PC Suite, Anda harus menginstalnya pada PC yang kompatibel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat CD-ROM yang disertakan bersama perangkat Anda.

Buku petunjuk lengkap untuk Nokia PC Suite tersedia dalam format elektronik pada CD-ROM. Untuk informasi lebih lanjut, dan untuk men-download versi terbaru Nokia PC Suite, kunjungi www.nokia.co.id/pcsuite.

Beberapa aplikasi yang bermanfaat dalam Nokia PC Suite adalah:

Get Connected—untuk menyambungkan perangkat Anda ke PC yang kompatibel untuk pertama kali

Nokia PC Sync—untuk melakukan sinkronisasi item kontak, kalender, agenda, dan catatan antar perangkat Anda dengan PIM (personal information manager) dari PC yang kompatibel, seperti Microsoft Outlook atau Lotus Notes, serta penanda Web antar perangkat Anda dengan browser yang kompatibel

Content Copier—untuk membuat salinan cadangan data dari perangkat Anda atau mengembalikan data yang disimpan dari PC yang kompatibel ke perangkat

Nokia Phone Browser—untuk mengatur isi folder perangkat Anda melalui Windows Explorer

Nokia Music Manager—untuk membuat dan mengatur file musik digital pada PC yang kompatibel serta mentransfernya ke perangkat yang kompatibel

Image Store—untuk menyimpan foto dan video dari perangkat ke PC yang kompatibel

One Touch Access—untuk membuat sambungan jaringan menggunakan perangkat sebagai modem

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut, dan untuk men-download versi terbaru Nokia PC Suite, kunjungi www.nokia.co.id/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 akan membantu Anda mencari, memperbaiki, dan berbagi foto dengan mudah melalui PC yang kompatibel. Dengan versi Starter Edition ini, Anda dapat:

- Menggunakan tanda untuk mengatur foto agar mudah dicari.
- Menggunakan tampilan kalender untuk melihat semua foto digital dalam satu tempat.
- Memperbaiki kesalahan foto yang umum.
- Berbagi foto dalam berbagai cara: mengirim melalui e-mail, mencetak di rumah, atau mengirim ke perangkat ponsel yang kompatibel.

Penginstalan

Instal aplikasi Adobe Photoshop Album Starter Edition ke PC yang kompatibel dari CD-ROM yang disertakan bersama perangkat Anda. Starter Edition memerlukan sistem operasi Microsoft Windows 2000 atau XP, Nokia PC Suite 6.5 atau versi di atasnya untuk konektivitas antara perangkat dengan PC, dan Apple QuickTime 6.5.1 atau versi di atasnya untuk melihat dan mengedit klip video.

Nokia PC Suite dapat diperoleh pada CD-ROM yang disertakan bersama perangkat Anda. Jika sistem Anda belum menginstal Apple QuickTime, Anda dapat menginstalnya dari www.apple.com/quicktime/download. Ikuti petunjuk penginstalan pada layar.

Mentransfer foto dan klip video dari Nokia N73 ke PC

Mentransfer foto dari perangkat Anda ke Starter Edition dapat dilakukan dengan dua cara.

Untuk mentransfer foto dan klip video ke PC yang kompatibel secara otomatis:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC yang kompatibel menggunakan kabel USB yang tersedia bersama perangkat Anda. Pada PC, kotak dialog **Adobe Photo Downloader** akan terbuka, kemudian file foto dan video baru yang diambil sejak transfer terakhir akan dipilih secara otomatis.
- 2 Untuk memulai transfer, klik **Mengambil Foto**. Semua file yang dipilih akan diimpor ke Starter Edition. Album yang dibuat dalam **Galeri** perangkat Anda akan ditransfer secara otomatis ke Starter Edition dan ditunjukkan sebagai tanda.

- 3 Anda dapat memilih untuk menghapus file dari perangkat setelah file tersebut ditransfer ke Starter Edition.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kotak dialog **Adobe Photo Downloader** secara otomatis, klik kanan ikon pada panel tugas.

Untuk mentransfer foto ke PC yang kompatibel secara manual:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC yang kompatibel dengan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth.
- 2 Aktifkan aplikasi Starter Edition.
- 3 Pada panel cara pintas, klik **Mengambil foto > Dari Kamera, Ponsel, atau Pembaca Kartu**. Kotak dialog **Adobe Photo Downloader** akan terbuka.
- 4 Klik **Mengambil Foto** untuk memulai transfer. Semua file yang dipilih akan diimpor ke Starter Edition. Album yang dibuat dalam **Galeri** perangkat Anda akan ditransfer secara otomatis ke Starter Edition dan ditunjukkan sebagai tanda.
- 5 Anda dapat menghapus file dari perangkat setelah file tersebut ditransfer ke Starter Edition.

Mentransfer foto dan klip video dari PC ke Nokia N73

Untuk mentransfer kembali foto dan klip video yang telah diedit ke perangkat Anda:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC yang kompatibel dengan kabel data USB atau konektivitas Bluetooth.
- 2 Aktifkan aplikasi Starter Edition.
- 3 Pilih foto dan video yang akan ditransfer ke perangkat Anda.
- 4 Klik **Berbagi** dalam panel cara pintas, lalu pilih **Kirim ke Ponsel**.
- 5 Klik **OK**.

Mengatur dan mencari foto menurut tanggal

Starter Edition akan menyusun foto menurut tanggal secara otomatis agar mudah dicari. Mencari foto menurut tanggal dapat dilakukan dengan dua cara: daftar foto dan tampilan kalender.

Untuk mencari foto menggunakan daftar foto:

- 1 Pilih **Daftar Foto** pada panel cara pintas.
- 2 Pada timeline di bawah panel cara pintas, pilih bulan untuk foto yang akan dilihat. Foto dari bulan tersebut akan ditampilkan dalam daftar foto.

Untuk mencari foto menggunakan tampilan kalender:

- 1 Pilih **Tampilan Kalender** pada panel cara pintas.
- 2 Pada tampilan kalender, pilih hari yang memuat foto untuk melihat semua foto yang diambil pada hari tersebut.
- 3 Gulir dari bulan ke bulan menggunakan tombol panah di atas kalender.

Mengatur dan mencari foto menggunakan tanda

Cari foto menggunakan tanda kata kunci berdasarkan orang, tempat, aktivitas, dan karakteristik foto lainnya. Bila foto telah ditandai, Anda tidak perlu mengingat nama file, tanggal, atau folder untuk setiap foto.

Klik **Atur** pada panel cara pintas untuk membuka jendela **Tanda**.

Untuk membuat tanda sendiri:

- 1 Klik **Baru** pada jendela **Tanda**, lalu pilih **Tanda Baru**.
- 2 Pada kotak dialog **Buat Tanda**, gunakan menu **Kategori** untuk memilih subkategori tanda yang dikehendaki.
- 3 Dalam kotak teks **Nama**, masukkan nama untuk tag tersebut.
- 4 Pada kotak teks **Catatan**, masukkan informasi yang akan ditambahkan tentang tanda tersebut.
- 5 Klik **OK**.

Tanda akan ditampilkan pada panel **Tanda** dalam kategori atau subkategori yang dipilih.

Untuk memasang tanda ke foto, tarik tanda dari panel **Tanda** ke foto tersebut dalam daftar foto.

Untuk mencari foto, klik dua kali tanda pada panel **Tanda** agar pencarian dapat menemukan semua foto yang memiliki tanda khusus tersebut.

Untuk mempersempit kisaran foto dan beralih ke bulan tertentu, klik panel tersebut dalam timeline.

Jika Anda membuat album baru pada perangkat, menambahkan foto ke dalamnya, dan mentransfer foto ke Starter Edition, informasi album ditampilkan sebagai tanda baru dalam **Tanda impor**.

Memperbaiki foto

Untuk memperbaiki masalah foto yang paling umum:

- 1 Pilih foto dalam daftar foto.
- 2 Klik **Perbaiki Foto** pada panel cara pintas. Starter Edition akan membuat salinan file foto asli untuk diedit. Untuk memperbaiki foto secara otomatis, pilih **Perbaikan Cerdas Oto**. Untuk memperbaiki foto secara manual, pilih **Perbaiki Jendela Foto...**, lalu dari pilihan berikut:

Umum—Pilih koreksi otomatis untuk warna, tingkat, kontras, atau ketajaman.

Potong—Krop foto untuk menyempurnakan komposisi atau menambahkan penekanan pada foto.

Mata Merah—Perbaiki efek mata merah yang disebabkan oleh lampu kilat kamera.

Memutar dan mengedit video

Untuk memutar video, klik dua kali file video, lalu klik **Putar** pada jendela video.

Untuk mengedit, mengatur ulang, dan menghapus pemandangan dalam film ponsel Anda:

- 1 Klik kanan file film, lalu pilih **Edit Film Ponsel**. Anda akan melihat bingkai pertama video Anda pada jendela video. Tanda biru pada timeline di bawah jendela video menunjukkan bingkai yang sedang ditampilkan.
- 2 Untuk memutar, menjeda, menghentikan, kembali ke awal, atau ke akhir, gunakan tombol kontrol di bawah jendela video. Untuk berpindah di sepanjang video, geser tanda biru pada timeline.
- 3 Untuk memilih bagian video yang akan dikrop, diatur ulang, atau dihapus, lakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Geser panel pilihan yang terletak di awal dan akhir timeline.

- Untuk menandai waktu mulai pilihan, tekan terus tombol Shift, kemudian klik timeline. Untuk menandai waktu akhir, tekan terus tombol Ctrl, kemudian klik timeline.

Setelah salah satu bagian dipilih, Anda dapat menggeser panel pilihan pada timeline.

- 4 Untuk menghapus bagian video yang dipilih, klik tombol **Hapus Pilihan** pada toolbar.

Untuk mengkrop pilihan dan menghapus bagian luarnya, klik tombol **Potong Pilihan** pada toolbar.

Untuk menyalin pilihan dan menyimpannya ke titik waktu lain, klik tombol **Salin Pilihan** pada toolbar.

Geser tanda biru pada timeline ke titik yang dikehendaki, lalu klik tombol **Tempel**.

Informasi lebih lanjut

Untuk petunjuk tambahan tentang fungsi program, pilih **Petunjuk > Petunjuk Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0** pada menu utama.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Starter Edition, kunjungi www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.