

Mẹo quan trọng

N91 và N91 8GB nói chung

Nokia PC Suite (đặc biệt là Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite được tối ưu hóa để quản lý dữ liệu trên bộ nhớ của Điện Thoại [C:]. Nokia PC Suite được khuyên dùng cho việc quản lý các số liên lạc, lịch và ghi chú. Để quản lý nội dung trên ổ cứng [E:] (Nhạc, Hình Ảnh, Phim, Ứng Dụng, v.v...) bạn nên sử dụng chế độ **Bộ lưu trữ thứ cấp** và/hoặc **Media player** (dành cho Nhạc).

Xin lưu ý rằng khi sử dụng Nokia PC Suite, bạn không nên chạy các ứng dụng (như là Bộ sưu tập, v.v...) trong phiên PC Suite.

Nokia PC Suite chạy ẩn trên máy PC và thỉnh thoảng khi sử dụng chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp hoặc Media player, một pop up sẽ hiển thị thông báo rằng **PC suite - N91 connected in non compatible mode please change from UI**. Thông báo này chỉ áp dụng khi sử dụng chế độ PC Suite.

Để có hiệu suất tối ưu, bạn nên sử dụng phiên bản PC suite mới nhất khả dụng từ www.nokia-asia.com/pcsuite hoặc các trang web khác trong vùng của bạn.

Quản Lý Tập Tin

N91 và N91 8GB, cũng giống như nhiều máy tính khác, sử dụng FAT32 (Bảng Phân Bố Tập Tin 32-bit) để xử lý các tập tin và các thư mục trong ổ cứng. Giống như một máy tính, các thư mục và số tập tin trong mỗi thư mục cần được quản lý để có hiệu suất tối ưu.

Theo mặc định, Windows Media player thường chia các bài hát thành các thư mục theo nghệ sĩ, v.v... Tuy nhiên, khi sử dụng các chế độ đồng bộ/chuyển khác (ví dụ chế độ **Bộ lưu trữ thứ cấp**) bạn nên giới hạn số tập tin trong mỗi thư mục.

Để có hiệu suất tối ưu khi quản lý nội dung trên ổ cứng [E:], bạn nên giới hạn số tập tin hoặc số thư mục trong một thư mục riêng lẻ để không bao gồm nhiều hơn 50 tập tin/thư mục nội dung (Hình ảnh, Nhạc, Video, v.v...).

Nhiều gigabyte nội dung có thể được xử lý một cách có hiệu quả khi được quản lý bằng cách sử dụng các thư mục con. Trong hầu hết các trường hợp, Windows Media player tương thích có thể tự động quản lý các tập tin nhạc theo cùng cách.

Bộ sưu tập: Dữ liệu, nội dung có vẻ thiếu.

- Khi sử dụng chế độ PC Suite, xem đúng cửa sổ trong PC Suite để biết tình trạng chuyển nội dung. Việc sử dụng chế độ PC Suite để đồng bộ/ chuyển nội dung đôi khi có vẻ như là việc chuyển đã xong. Dữ liệu chưa được chuyển từ máy PC sang điện thoại.
- Cài lại điện thoại về cài đặt gốc (xem phần 'Cài lại cài đặt gốc trở về cài đặt mặc định').
- Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất khả dụng.

Hướng Dẫn Sử Dụng HDD

Nokia đã ban hành một hướng dẫn bảo trì HDD. Dưới đây là cách để có được hướng dẫn này:

- 1 Truy cập vào www.nokia-asia.com/support.
- 2 Từ mục Hỗ Trợ Sản Phẩm, chọn **Nokia N91 GSM, Nokia N91 WCDMA** hoặc **Nokia N91 8GB**.

3 Chọn **Hướng Dẫn Sử Dụng**.

4 Từ danh sách ngôn ngữ, chọn một ngôn ngữ. (Lưu ý: Một số ngôn ngữ có thể không khả dụng.)

5 Tải xuống tập tin PDF.

Nội dung của Hướng Dẫn HDD nhằm hướng dẫn người sử dụng qua các bước để sao lưu, khôi phục nội dung và cách cập nhật phần mềm của điện thoại (tức là khi nào cần và cách sử dụng PC Suite, bao gồm cả Nokia Audio Manager, và khi nào cần và cách sử dụng chế độ **Mass storage** hoặc chế độ **Media player**).

LƯU Ý:

Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số có thể ngăn không cho khôi phục một số dữ liệu dự phòng. Các mã khóa kích hoạt nội dung được bảo vệ bởi WMDRM có thể bị mất trong quá trình sao lưu và khôi phục. Việc mất các khóa kích hoạt có thể hạn chế khả năng sử dụng lại cùng nội dung trên điện thoại. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn.

Đồng bộ các bài hát được bảo vệ bởi Windows Media DRM

Để đảm bảo các mã khóa kích hoạt nội dung cho WMDRM được chuyển cùng với các bài hát, hãy sử dụng chế độ **Media player** để đồng bộ với điện thoại hoặc máy PC.

Kết nối

Thiết bị của quý khách hỗ trợ kết nối internet và các phương thức kết nối khác. Giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus, hoặc là mục tiêu của các tin nhắn, ứng dụng có ác ý, và những nội dung có hại khác. Hãy thận trọng và mở tin nhắn, chấp nhận các yêu cầu kết nối, tải về nội dung và chỉ chấp nhận các cài đặt từ các nguồn đáng tin cậy. Để tăng cường sự an toàn cho thiết bị (bao gồm cả một máy PC tương thích), hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống virus được cập nhật thường xuyên và sử dụng ứng dụng tường lửa.

Cài lại Cài đặt điện thoại trở về cài đặt mặc định (bộ nhớ/dữ liệu)

Đôi khi tốc độ của điện thoại có vẻ chậm hơn (tức là khi mở các ứng dụng).

Khi điện thoại đạt tới trạng thái này, bạn nên cài lại điện thoại. Trước khi cài lại, hãy sao lưu dữ liệu trên bộ nhớ trong và ổ cứng của điện thoại. Quá trình tương tự cũng áp dụng khi chuẩn bị cập nhật phần mềm.

LƯU Ý:

Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số có thể ngăn không cho khôi phục một số dữ liệu dự phòng. Các mã khóa kích hoạt nội dung được bảo vệ bởi WMDRM có thể bị mất trong quá trình sao lưu và khôi phục. Việc mất các khóa kích hoạt có thể hạn chế khả năng sử dụng lại cùng nội dung trên điện thoại. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn.

Cài lại hướng dẫn

- Sử dụng chế độ **Media player** hoặc **Mass storage** để sao lưu nội dung của ổ cứng như là nhạc, hình ảnh, và sử dụng PC Suite để sao lưu các số liên lạc, lịch, v.v... Sử dụng Hướng Dẫn Sử Dụng và/hoặc Hướng Dẫn HDD để biết hướng dẫn cụ thể hơn về cách đồng bộ hoặc sao lưu.
- Để cài lại, bấm ***#7370#** (Mã 12345). Thao tác này sẽ xóa tất cả bộ nhớ trong các vị trí bộ nhớ của điện thoại và cài lại cài đặt về cài đặt gốc.
- Nếu điện thoại không khởi động lại, bạn nên cài lại điện thoại bằng cách bấm các phím sau: Bấm và giữ phím màu xanh lá cây (phím gọi), 3 và *, rồi sau đó đồng thời bấm phím nguồn.

Định dạng hoàn toàn

Khi bắt đầu định dạng hoàn toàn, thanh trạng thái có thể hiển thị ngừng, hiện tượng này là bình thường vì quá trình này có thể mất một số thời gian. Nếu vì bất cứ lý do gì mà quá trình định dạng hoàn toàn bị gián đoạn, hãy bắt đầu lại một phiên định dạng hoàn toàn mới (chú không phải định dạng nhanh).

(NSU) Cập Nhật Phần Mềm Nokia tại nhà

Bạn nên sử dụng phiên bản phần mềm N91 mới nhất. Quá trình cập nhật được mô tả dưới đây. Bạn nên đọc “**Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cập Nhật Phần Mềm Điện Thoại**” trước khi cập nhật điện thoại. Trình cập nhật sẽ nhận dạng phiên bản của N91 (quốc gia, nhà điều hành) và tìm phần mềm để cập nhật. Nếu có phiên bản mới, trình cập nhật sẽ cho bạn biết, nếu không bạn sẽ có tùy chọn nạp lại phiên bản phần mềm hiện thời của điện thoại hoặc thử lại sau. Bạn không nên ngắt kết nối, trả lời, thực hiện các cuộc gọi hoặc sử dụng các chức năng khác của điện thoại trong quá trình này.

MẸO: Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm của điện thoại bằng cách nhập ***#0000#** trên bàn phím điện thoại.

- 1 Truy cập vào www.nokia-asia.com/softwareupdate.
- 2 Chọn **Nokia N91**.
- 3 Hãy thực hiện theo các hướng dẫn.

Thông báo/Pop-up

Bộ nhớ đầy

Đôi khi thông báo bộ nhớ đầy từ một số ứng dụng (ví dụ, trình duyệt Web) có thể hiển thị. Thông báo này đề cập đến bộ nhớ RAM. Bộ nhớ của ổ cứng không bị ảnh hưởng bởi thông báo hết bộ nhớ. Nếu thông báo này hiển thị, bạn nên thử một trong các cách sau đây:

- Đóng tất cả các ứng dụng lại
- Tắt và bật điện thoại (có thể làm sạch RAM)

Xóa Dữ Liệu

Đôi khi thông báo “**Xóa Dữ Liệu**” hoặc thông báo tương tự sẽ hiển thị, thông báo này cho biết rằng bộ nhớ của Điện Thoại [C:] ROM có thể đầy.

- Để làm trống ROM, hãy xóa một số dữ liệu trên bộ nhớ Điện Thoại [C:] (tức là các số liên lạc, các mục lịch, v.v...).
- Tuy nhiên, nếu thông báo “**Xóa Dữ Liệu**” vẫn liên tục hiển thị (ví dụ có thể có một số tập tin tạm thời bị ẩn không thể truy cập được), khi đó có thể cần cài lại Cài đặt điện thoại về cài đặt gốc (bộ nhớ/dữ liệu).

Ổ cứng không khả dụng (đang được sử dụng)

Nếu thông báo này hiển thị, bạn nên:

- Đảm bảo nắp pin được đóng hoàn toàn (xem Hướng Dẫn Bắt Đầu Sử Dụng).
- Nếu sử dụng điện thoại ở chế độ **Mass storage**, hãy ngắt cáp USB.
- Gỡ bỏ các Ứng Dụng của Bên Thứ Ba.
- Định dạng ổ cứng để xóa dữ liệu (tức là nội dung hoặc các ứng dụng) có thể làm cho thông báo này xuất hiện.
- Cài lại điện thoại về cài đặt gốc (xem phần ‘Cài lại cài đặt gốc trở về cài đặt mặc định’).
- Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất khả dụng.

Hiệu suất

Bạn nên sử dụng các cài đặt sau đây để có hiệu suất tối ưu cho điện thoại:

Bộ Nhớ Tin Nhắn

Bạn chỉ nên chọn “**Bộ nhớ điện thoại**” trong Nhắn tin/Tùy chọn/Cài đặt/Cài đặt khác/Chọn bộ nhớ cho các tin nhắn (SMS, MMS).

Cài đặt cấu hình

Bạn nên sử dụng các cài đặt Cấu hình sau đây để có hiệu suất tối ưu cho điện thoại cho cấu hình “đang sử dụng”:

- Chọn âm bàn phím OFF
- Chọn Rung OFF

Tạm ngưng trong khi đang phát một bài hát

Đôi khi một tập tin có thể bị lỗi (trong khi mã hóa, tải xuống). Một số bài hát trên máy PC có thể tạm ngưng trên điện thoại. Trong trường hợp này, bạn nên mã hóa và chuyển lại tập tin nhạc này (chọn tốc độ mã hóa là 256kbps hoặc thấp hơn).

Âm báo thức

Bạn nên sử dụng các âm mặc định được cung cấp trên điện thoại làm âm báo thức (đồng hồ, lịch, v.v...). Nếu một tập tin nhạc được sử dụng, tập tin này chỉ nên giới hạn ở định dạng MP3.

Chủ Đề và Hình Nền

Bạn chỉ nên cài đặt các chủ đề và hình nền trên bộ nhớ điện thoại [C:].

Nguồn pin

Bạn nên sử dụng các cài đặt sau đây để có hiệu suất nguồn pin tối ưu trên điện thoại:

- Khi không cần sử dụng các dịch vụ 3G (UMTS), bạn nên chuyển điện thoại sang chế độ GSM. Để chọn chế độ mạng, chọn thư mục **Công cụ** từ Menu, sau đó chọn **Cài đặt/Mạng/Chế độ mạng**. Chọn **Chế độ GSM** từ danh sách. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi chế độ được chọn.
- Đặt kết nối WLAN hiển thị tính khả dụng là **Không bao giờ**. Chọn thư mục **Công cụ** từ Menu, sau đó chọn **Cài đặt/Kết nối/Mạng LAN không dây/Hiển thị tính khả dụng**.
- **TẮT Chế độ Bluetooth** khi không cần chế độ Bluetooth.
- Bạn chỉ nên chọn “Bộ nhớ điện thoại” trong **Nhắn tin/Tùy chọn/Cài đặt/Cài đặt khác/Chọn bộ nhớ** cho các tin nhắn (SMS, MMS).

Bộ sưu tập

Khi mở Bộ sưu tập lần đầu tiên sau khi tải nội dung vào ổ cứng hoặc sau khi thay pin, ứng dụng Bộ sưu tập có thể có vẻ chạy chậm. Lần truy cập kế tiếp vào ứng dụng Bộ sưu tập sẽ nhanh hơn.

Trong thời gian khi ứng dụng Bộ sưu tập đang mở, điện thoại có thể chậm phản hồi với dữ liệu nhập vào.

Điện thoại có thể cho biết ổ cứng đang được sử dụng khi kết nối với chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp.

Bạn nên ngừng phát nội dung và thoát khỏi tất cả các ứng dụng trước khi khởi động chế độ **Bộ lưu trữ thứ cấp**.

Chỉ N91 8GB

Mẹo dành cho phụ kiện Bluetooth

- Các định dạng không phải DRM như là MP3 cung cấp chất lượng âm thanh tốt nhất với các tai nghe âm thanh nổi Bluetooth. Khi nghe nội dung được bảo vệ bởi DRM sử dụng tai nghe âm thanh nổi Bluetooth, bạn nên chờ cho tới khi nội dung DRM ngừng phát trước khi truy cập vào các chức năng hoặc ứng dụng của điện thoại, như là email, Bộ sưu tập, hình ảnh mô phỏng.
- Để duy trì kết nối tai nghe với điện thoại, bạn nên sạc tai nghe theo định kỳ và giữ tai nghe trong phạm vi.
- Đôi khi có thể chỉ có âm thanh mono mà không có âm thanh nổi sau khi kết nối lại, hãy hủy ghép và cài lại tai nghe, sau đó kết nối lại qua menu **Tùy chọn**.
- Một số tai nghe có thể ngắt kết nối khi bộ sạc được cắm vào trong khi tai nghe đang được kết nối.
- Khi chuyển từ Âm Thanh Nổi BT sang cuộc gọi thoại, một số tai nghe sẽ gửi âm thanh mono đến cả tai trái và tai phải, trong khi một số tai nghe chỉ phát âm thanh mono đến một tai.
- Trong một số tai nghe, chức năng điều chỉnh âm lượng chỉ điều chỉnh âm lượng của tai nghe, khi được kết nối với điện thoại, trong khi âm lượng của âm thanh trên điện thoại vẫn giữ nguyên như trước khi tai nghe được kết nối.
- Đôi khi trong khi phát âm thanh có thể xuất hiện những khoảng im lặng khi sử dụng các chức năng khác của điện thoại trong khi nghe nhạc (tức là SMS, web v.v...).
- Đôi khi tai nghe sẽ tự động kết nối và đôi khi tai nghe có thể cần được kết nối theo cách thủ công qua menu tùy chọn.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập trong N91-8GB cho phép người sử dụng xem các ảnh, hình, và video đã chọn. Bộ sưu tập cũng có thể cho phép chia sẻ và phát trực tuyến các tập tin media đã chọn (bao gồm cả tập tin nhạc) sử dụng UPnP. Quản lý Nhạc Chung được thực hiện sử dụng Máy Nghe Nhạc trong khi việc quản lý tập tin chung được thực hiện sử dụng Quản lý Tập Tin.

Bộ sưu tập tìm nội dung trong bộ nhớ của ổ cứng [E:] \Hình ảnh, \Video clip và \Bộ sưu tập (và thư mục con). Tất cả media trong các thư mục khác sẽ không hiển thị trong Bộ sưu tập trừ khi được chuyển/sao chép đến \Hình ảnh, \Video clip hoặc \Bộ sưu tập. Tuy nhiên, bạn nên giữ tổng số tập tin trong Bộ sưu tập ở dưới 300. Khi chọn nội dung để xóa khỏi Bộ sưu tập, các tập tin sẽ bị xóa khỏi các thư mục này.

Bộ sưu tập cho phép người sử dụng xem hình ảnh bằng cách sử dụng chức năng **Tất Cả Các Tập Tin** hoặc **Hình Ảnh và Video**. Chức năng **Hình Ảnh và Video** cung cấp một bộ sưu tập hình thu nhỏ của bộ sưu tập hình ảnh của người sử dụng. Hiệu suất của chức năng này phụ thuộc vào bản chất và kích cỡ của bộ sưu tập hình ảnh của người

sử dụng. Khi sử dụng chức năng **Hình Ảnh và Video** để xem (các) ảnh gần đây, xin lưu ý rằng có thể mất một số thời gian để tạo hình ảnh thu nhỏ cho các ảnh gần đây nhất khi chức năng này xây dựng bộ sưu tập hình thu nhỏ.