

按键通话 1.5

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nseries（N 系列）是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能依赖于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务，或依赖于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

第 1 版 ZH

按键通话

按键通话（网络服务）是一项通过 GSM/GPRS 网络实现的实时语音 IP 服务。使用按键通话服务，只需按一下键即可建立直接的语音通信连接。您可以使用按键通话服务与一个人或一组人通话。

您需要先定义按键通话接入点和按键通话设置才可以使用按键通话服务。您可从提供按键通话服务的服务供应商处以特殊文字信息的形式接收设置。如果您的服务供应商支持，也可使用设置向导应用程序进行配置。有关该应用程序的更多信息，请参见 www.nokia-asia.com/support 或您当地的诺基亚网站上提供的关于您设备的手册。

在按键通话通信中，当一个人讲话时，其他人均可通过内置扬声器听到。通话方可轮流互相答复。因为每次只有一位通话组成员能够发言，所以对每次发言的最长时间有限制。最长发言时间通常设定为 30 秒钟。有关在您的网络中每次讲话的最长时间，请向您的服务供应商咨询。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

在进行按键通话时，如果接到来电，设备会优先处理来电。

定义按键通话接入点

许多服务供应商都要求您使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。另一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果尚未使用过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询或访问 www.nokia-asia.com/phonesettings，以获得必要的支持。

按键通话设置

选择 **选项** > **按键通话设置**。

选择 **用户设置**，输入以下信息：

已接受列表中的来电 — 如果要查看来电通知，请选择 **通知**。如果要自动接听按键通话电话，请选择 **自动接受**。如果要自动拒绝接听按键通话电话，请选择 **不允许**。

按键通话来电铃声 — 如果希望按键通话的来电提示设置与当前情景模式中定义的设置保持一致，请选择 **由情景模式设定**。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 选择是否要在启动设备时登录按键通话服务。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称。您的服务供应商可能已在设备中禁用了此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 选择在**1对1通话中**、**在组呼中**、**在所有通话中**或**从不显示**。您的服务供应商可能已在设备中禁用了其中部分选项。

显示我的登录状态 — 如果希望显示自己的状态，请选择**是**；如果不希望显示自己的状态，请选择**否**。

选择**连接设置**，输入以下信息：

域 — 输入从服务供应商处获得的域名。

接入点名称 — 输入按键通话接入点名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时需使用接入点名称。

服务器地址 — 输入从服务供应商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务供应商处获得的用户名。

按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接时所需的密码。密码通常由服务供应商提供且应区分大小写。

登录按键通话

按键通话应用程序启动后将自动登录按键通话服务。

登录成功后，按键通话会自动连接至上次关闭该应用程序时所连接的频道。如果连接断开，设备会自动尝试重新登录，直至您选择退出按键通话。

退出按键通话

选择**选项 > 退出**。此时会显示**退出应用程序后注销按键通话？**。按**是**将注销并关闭此服务。如果希望该应用程序在后台运行，请按**否**。如果同时打开多个应用程序且要在应用程序之间切换，请按住功能表键。


发出一对一呼叫

选择**选项 > 名片夹**。

从列表中选择您希望与之进行通话的联系人，然后选择**选项 > 1对1通话**。


当您讲话时，请始终按住通话键。讲完话后，松开通话键。

您也可以在**按键通话**应用程序的其他视图（如名片夹视图）中按住通话键与联系人进行通话。您必须先结束一对一通话才能进行新通话。选择**断开连接**或按 **C**。

 **提示！** 切记！请在按键通话过程中将设备置于面前，以便看到屏幕内容。请对着麦克风讲话，不要用手盖住扬声器。

接听一对一通话

按通话键开始一对一通话，或按结束键拒绝通话。

 **提示！** 您也可以从名片夹拨打一对一通话或进行组呼。选择**选项 > 按键通话 > 1 对 1 通话**或**与多人通话**。

进行组呼

要呼叫通话组，请选择**选项 > 名片夹**，标记需要与之通话的联系人，然后选择**选项 > 与多人通话**。

订阅其他人的登录状态

要订阅或取消订阅其他人的按键通话登录状态，请选择**选项 > 名片夹**，选择联系人，然后选择**选项 > 显示登录状态**或**不显示登录状态**。

发送回叫请求

在**名片夹**中，滚动至目标姓名，选择**选项 > 发送回叫请求**。

回复回叫请求

当某人向您发送回叫请求时，设备会在待机状态下显示**1 个新回叫请求**。按**显示**可打开**回叫信箱**。选择所需联系人，然后选择**选项 > 1 对 1 通话**开始一对一通话。

频道

您可以加入预先配置的公共频道。只要知道公共频道的 URL，即可加入该频道。

当您与某个频道建立了连接并进行通话时，所有加入该频道的成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。如果当前使用的频道不止一个，请选择**切换**转到您要进行通话的频道。

选择**选项 > 按键通话频道**。

首次连接公共的预先配置频道时，请选择**选项 > 新频道 > 增加已有频道**。在加入预先配置的频道时，必须填写该频道的 URL。

创建您自己的频道

要创建一个新的预先配置频道，请选择**选项 > 新频道 > 新建**。

您可以创建自己的公共频道，选择自己的频道名称并邀请用户加入频道。这些成员可以邀请更多的用户加入公共频道。

您也可以设置私人频道。只有受到频道管理员邀请的用户才允许加入和使用私人频道。

对于每个频道，请定义：**频道名称**、**频道加密**、**昵称**和**微缩图像**（可选）。

成功创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是文本信息。

与频道通话

要在登录按键通话服务后与频道通话，请按通话键。您会听到一声提示音，表示设备已接入该频道。

当您讲话时，请始终按住通话键。当您结束讲话时，请松开通话键。

当其他成员讲话时，如果您尝试按通话键进行回复，设备会显示**等待**。此时，请松开通话键，待该通话组成员讲完话后再按通话键。或者，您也可以按住通话键直至设备显示**通话**。

在频道通话中，当某位成员停止讲话后，第一个按通话键的成员取得发言权。

结束按键通话后，请选择**断开连接**或按 **C**。

要在频道通话过程中查看该频道的当前成员，请选择**选项 > 当前成员**。

您也可以在连接频道时邀请新成员加入频道，选择**选项 > 发送邀请**即可打开邀请视图。只有当您是私人频道的管理员或当频道为公共频道时，您才可以邀请新成员。频道邀请以文字信息的形式发送。

回复频道邀请

要储存已收到的频道邀请，请选择**选项 > 储存频道**。该频道将会添加到按键通话名片的频道视图中。

储存频道邀请后，设备会询问您是否连接频道。选择**是**可打开按键通话会话视图。如果您尚未登录按键通话服务，则设备会随即登录。

如果拒绝或清除邀请，邀请将储存在信息收件箱内。要想以后加入频道，请打开邀请信息，然后储存邀请。从对话框中选择**是**可与频道建立连接。

查看按键通话记录

选择**选项** > **按键通话记录**。记录中包括以下文件夹：**未接按键通话**、**已接按键通话**和**已建按键通话**。

要从**按键通话记录**中启动一对一通话，请按通话键。