

聊天室

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nseries 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件中全部或部分的內容。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律許可的最大範圍下，Nokia 或其提供商在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，NOKIA 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性與可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商業性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

能否取得特定產品和應用程式以及這些產品的服務要視地區而定。請向 Nokia 的經銷商洽詢以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

有些操作和功能必須視 SIM 卡和/或系統、多媒體訊息，或者裝置的相容性和受支援的內容格式而定。某些服務需要另外收費。

如需關於您裝置的其他重要資訊，請參閱《用戶指南》。

聊天室

聊天室 (IM) (系統服務) 可讓您和其他使用聊天室的人對話，並加入特定主題的論壇 (聊天室群組)。不同的服務提供商維護相容的聊天室伺服器，讓您在註冊到聊天室服務後便可登入聊天室。各服務提供商支援的功能可能會有所不同。

您可使用下列選項：

會談 — 可啟動或繼續與聊天室使用者進行對話

聊天室連絡人 — 可建立、編輯或查看聊天室連絡人的線上狀態

聊天室群組 — 可啟動或繼續與多位聊天室使用者進行對話

聊天室記錄 — 可查看先前儲存的聊天記錄

聊天室設定

您必須儲存設定才能存取您要使用的服務。可能已預先在您的手機進行這些設定，或者您也可從提供聊天室服務的服務提供商接收含有設定的訊息。您也可以手動輸入設定。請參閱第 4 頁的「[聊天室伺服器設定](#)」。

連接到聊天室伺服器

- 1 若要連接到正在使用的聊天室伺服器，請開啓聊天室，然後選擇選項 > 登入。若要變更使用中的聊天室伺服器並儲存新的聊天室伺服器，請參閱 4 頁的「[聊天室伺服器設定](#)」。
- 2 輸入您的使用者識別碼和密碼，然後按導覽鍵以登入。您會從服務供應商取得聊天室伺服器所需的使用者識別碼和密碼。
- 3 若要登出，請選擇選項 > 登出。

修改聊天室設定

選擇選項 > 設定 > 喜好設定和以下功能：

使用顯示名稱 (只在伺服器支援聊天室群組時才會顯示) — 要輸入暱稱，請選擇是。

顯示我的線上狀態 — 要讓其他人看見您上線，請選擇全部顯示。

允許訊息來自 — 要允許接收所有訊息，請選擇全部。

允許邀請來自 — 如果只允許接收來自您的聊天室連絡人的邀請，請選擇僅聊天室連絡人。聊天室邀請是由想邀請您加入其群組的聊天室連絡人所發出。

排序聊天室連絡人 — 選擇如何排序聊天室連絡人：按照字母或按照連線狀態。

顯示狀態重新載入 — 要選擇更新有關聊天室連絡人上線或離線資訊的方式，請選擇自動或手動。

離線連絡人 — 選擇是否要在聊天室連絡人清單中顯示聊天室連絡人的離線狀態。

訊息顏色 — 選擇傳送即時訊息的顏色。

已收訊息顏色 — 選擇接收即時訊息的顏色。

顯示日期/時間資訊 — 要查看會談中即時訊息的日期和時間，請選擇是。

聊天室提示聲 — 變更當您收到新的即時訊息時的聲音。

搜尋聊天室群組和使用者的

若要搜尋群組，請在聊天室群組畫面選擇選項 > 搜尋。您可以依照群組名稱、主題和成員（使用者識別碼）來進行搜尋。

要搜尋使用者，請在聊天室連絡人畫面選擇選項 > 新增聊天室連絡人 > 從伺服器搜尋。您可以依照使用者名稱、使用者識別碼、電話號碼和電子郵件位址來進行搜尋。

加入聊天室群組

聊天室群組畫面會顯示您已儲存或目前加入的聊天室群組清單。

要加入已儲存的聊天室群組，請按導覽鍵。

要離開聊天室群組，請選擇選項 > 離開聊天室群組。

聊天室

加入聊天室群組後，您就可以查看交談的訊息並傳送自己的訊息。

要傳送訊息，請在訊息編輯欄位中輸入訊息，然後按導覽鍵。

要傳送私人訊息給與會者，請選擇選項 > 傳送私人訊息。

要回覆傳送給您的私人訊息，請選取該訊息和選項 > 回覆。

要邀請線上的聊天室連絡人加入聊天室群組，請選擇選項 > 傳送邀請。

要拒絕接收特定與會者的訊息，請捲動到位於會談和聊天室連絡人畫面的該位與會者，然後選擇選項 > 封鎖選項。

記錄聊天內容

要記錄會談期間所交談的訊息或是您加入聊天室群組時交談的訊息，請選擇選項 > 記錄聊天內容。

要停止記錄，請選擇選項 > 停止記錄。

要查看記錄的聊天內容，請在主畫面選擇聊天室記錄。

查看與啓動會談

會談畫面會顯示正與您進行會談的與會者清單。當您退出聊天室時，會自動結束目前進行的會談。

要查看會談內容，請捲動到某位與會者，然後按導覽鍵。

要繼續聊天，請輸入訊息，然後按導覽鍵。

要在不關閉會談的情況下回到會談清單，請選擇返回。

要結束會談，請選擇選項 > 結束會談。

要啓動新的會談，請選擇選項 > 新會談。

要將參與會談的與會者儲存到聊天室連絡人，請選擇選項 > 加至聊天室連絡人。

聊天室連絡人

在聊天室連絡人畫面中，您可從伺服器擷取聊天室連絡人清單或者新增聊天連絡人到連絡人清單。當您登入伺服器時，伺服器會自動擷取前一次聊天室連絡人的清單。

聊天室伺服器設定

選擇選項 > 設定。可能已預先在您的手機進行這些設定，或者您也可從提供聊天室服務的服務提供商接收設定的訊息。當您註冊進入此服務時，便可從您的服務提供商取得使用者識別碼和密碼。如果您不知道使用者識別碼或密碼，請洽詢您的服務提供商。您可使用下列設定：

喜好設定 — 修改您的聊天室設定

伺服器 — 查看所有定義的聊天室伺服器清單

預設伺服器 — 變更您想連線的聊天室伺服器

聊天室登入類型 — 要在您開啓聊天室時自動登入，請選擇程式啟動時登入

要將新伺服器加入到您的聊天室伺服器清單，請選擇伺服器 > 選項 > 新伺服器。輸入以下設定：

伺服器名稱 — 聊天室服务器的名稱

使用中的存取點 — 伺服器使用的存取點

網址 — 聊天室服务器的 URL 位址

使用者識別碼 — 您的使用者識別碼

密碼 — 您的登入密碼