

Buku Petunjuk Peta

Edisi 1

Daftar Isi**Pendahuluan 3**

Tentang GPS 3

Unit penerima GPS 3

Persiapan 3

Tentang Peta 3

Elemen peta 4

Menggunakan Peta dengan kompas 5

Menelusuri peta 5

Bergerak pada peta 5

Indikator tampilan 6

Melacak lokasi 6

Mencari tempat 6

Mencari lokasi 6

Merencanakan rute 6

Menyimpan dan mengirimkan lokasi 7

Layanan tambahan untuk Peta 7

Menavigasi ke tujuan 7

Pengaturan 8

Mengubah pengaturan umum 8

Mengubah pengaturan jaringan 8

Mengubah pengaturan rute 8

Mendapatkan pembaruan 9

Pendahuluan

Selamat datang di Peta. Berikut adalah informasi dasar penting sebelum memulai.

Tentang GPS

Perangkat GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan dan pemeliharaannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Unit penerima GPS harus digunakan di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS.

GPS tidak dapat digunakan untuk mengukur lokasi secara tepat dan sebaiknya Anda tidak hanya mengandalkan data lokasi dari unit penerima GPS serta jaringan radio selular untuk penentuan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan kesalahan pembulatan dapat terjadi. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Unit penerima GPS

Jika perangkat dilengkapi unit penerima GPS internal, Anda dapat menggunakannya dengan Peta. Menggunakan unit

penerima GPS internal dapat menghabiskan daya baterai perangkat lebih cepat.

Menggunakan unit penerima GPS eksternal

- 1 Isi penuh daya unit penerima GPS yang kompatibel, kemudian aktifkan.
- 2 Buat sambungan Bluetooth antara perangkat dan unit penerima GPS.
- 3 Letakkan unit penerima GPS pada posisi tanpa penghalang pandangan ke langit.
- 4 Buka aplikasi Peta, lalu pilih unit penerima GPS eksternal.

Diperlukan beberapa menit untuk membuat sambungan GPS pertama. Sambungan berikutnya akan lebih cepat, namun jika Anda tidak menggunakan GPS selama beberapa hari, atau berada sangat jauh dari lokasi terakhir Anda menggunakannya, diperlukan beberapa saat untuk mencari sinyal satelit yang kuat.

Anda juga dapat menggunakan Peta tanpa unit penerima GPS untuk menelusuri peta, mencari alamat dan lokasi, serta merencanakan rute.

Persiapan

Tentang Peta

Dengan Peta, Anda dapat menelusuri peta berbagai kota dan negara, mencari alamat dan berbagai tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, melihat lokasi saat ini pada peta jika Anda memiliki sambungan GPS, serta menyimpan lokasi dan mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel. Anda juga dapat membeli lisensi layanan

4 Persiapan

navigasi dengan panduan suara. Layanan ini tidak tersedia untuk semua negara atau wilayah.

Jika peta tersedia di perangkat atau di kartu memori yang dimasukkan, Anda dapat menelusurinya tanpa sambungan Internet. Bila Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup dalam peta yang telah di-download dalam perangkat, peta untuk wilayah tersebut akan secara otomatis di-download melalui Internet. Anda mungkin akan diminta memilih jalur akses yang akan digunakan dengan sambungan Internet.

Men-download peta mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader untuk men-download peta. Untuk menginstal Nokia Map Loader ke PC yang kompatibel, kunjungi www.nokia.com/maps.

Bila Anda membuka Peta, pilih dari berikut ini:

Peta terakhir — Membuka peta yang ditampilkan terakhir.

Cari alamat — Mencari alamat tertentu.

Lokasi t'simpan — Mencari lokasi yang telah disimpan di perangkat.

Lokasi terkini — Melihat lokasi yang telah ditelusuri.

Posisi terkini — Melihat lokasi Anda saat ini.

Rencanakan rute — Merencanakan rute.

Layanan tban — Membeli lisensi navigasi.

Pengaturan — Menentukan pengaturan Peta.

Pada tingkatan tertentu, hampir semua pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan pemetaan yang di-download untuk digunakan pada perangkat ini.

Elemen peta



Menelusuri peta

- 1 Jalan utama
- 2 Jalan alternatif
- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Lokasi yang dipilih



Navigasikan

- 1 Rute
- 2 Arah
- 3 Kompas

Menggunakan Peta dengan kompas

Jika perangkat dilengkapi kompas dan kompas telah diaktifkan, tampilan peta akan berputar secara otomatis berdasarkan arah bagian atas perangkat.

Mengaktifkan kompas

Pilih Pilihan > P'putaran peta aktif.

Jika Anda ingin mengkalibrasi kompas di perangkat, ikuti petunjuk di layar. Lingkaran pada indikator kompas menunjukkan kualitas kalibrasi. Lingkaran hijau

menunjukkan kalibrasi sempurna, lingkaran kuning menunjukkan kalibrasi memadai, dan lingkaran merah menunjukkan kalibrasi tidak memadai. Bila lingkaran berwarna merah, perangkat akan meminta Anda mengkalibrasi ulang kompas.

Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kualitas kalibrasi.


Menelusuri peta

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan kawasan.

Bergerak pada peta

Melihat lokasi Anda saat ini

Pilih Posisi terkini.

Bila sambungan GPS aktif,  akan menampilkan lokasi saat ini pada peta.

Bergerak pada peta

Gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan dengan tombol gulir. Peta mengarah ke utara secara default.

Bila Anda menelusuri peta dan memiliki sambungan Internet, peta baru akan di-download secara otomatis jika Anda menggulir ke wilayah yang tidak terjangkau oleh peta yang telah di-download. Peta tersebut gratis, namun men-download peta mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya transmisi data, hubungi

6 Mencari tempat

penyedia layanan Anda. Peta akan secara otomatis tersimpan di memori perangkat atau kartu memori. Bila men-download peta baru, peta lama akan dihapus dari memori.

Tip: Agar tidak dikenakan biaya transfer data, gunakan Nokia Map Loader untuk men-download peta.

Memperbesar atau memperkecil tampilan pada peta



Tekan * atau #.

Menampilkan rincian lokasi

Pilih Pilihan > Rincian.

Indikator tampilan

Bila sambungan GPS aktif, indikator GPS akan ditampilkan.

 menunjukkan bahwa sinyal satelit sedang dicari.  menunjukkan bahwa sinyal satelit tersedia.

Melacak lokasi

Bila fitur pelacakan diaktifkan, lokasi pada peta akan terus diperbarui dan peta terpusat pada lokasi Anda saat ini.

Memulai pelacakan lokasi

Pilih Pilihan > Mulai melacak.

Menghentikan pelacakan

Pilih Berhenti.

Mencari tempat

Anda perlu mengetahui arah? Mencari restoran? Peta akan membantu Anda sampai tujuan.

Mencari lokasi

- 1 Pilih Cari alamat.
- 2 Gulir ke **Negara atau kawasan:**, pilih **Pilihan > Ubah**, lalu pilih negara yang dikehendaki dari daftar.
- 3 Masukkan nama kota pada kolom Kode pos atau kota:. Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap, cukup masukkan dua karakter pertama.
- 4 Untuk mencari alamat tertentu, isi juga kolom **Jalan:** dan **Nomor rumah:**.
- 5 Pilih Cari.

Jika Anda mencari lokasi tanpa sambungan Internet, pencarian mungkin melambat dan hasil terbatas.

Mencari tempat tujuan di sekitar

Pilih **Pilihan > Cari lokasi > Temukan lokasi terdekat**, lalu pilih kategori untuk melakukan pencarian. Perangkat akan mencari tempat tujuan dengan kategori tersebut dalam radius 50 km (31 mil) pada lokasi yang dipilih.

Melihat lokasi yang ditemukan pada peta

Pilih Lihat peta.

Merencanakan rute

- 1 Pilih Rencanakan rute.

- 2 Pilih **Posisi awal**, lalu pilih posisi saat ini, lokasi tersimpan maupun terakhir, tempat dari peta, atau alamat tertentu sebagai titik awal rute.
- 3 Pilih **Tujuan**, lalu pilih titik akhir rute.

Menavigasi ke atau dari tempat yang ditemukan

Jika Anda telah menemukan tempat tujuan maupun asal untuk merencanakan rute, pilih **Pilihan > Gunakan lokasi > Rencana rute ke atau Rencana rute dari**.

Menampilkan rute pada peta

Pilih **Pilihan > Tampilkan rute > Lihat peta**.

Melihat rincian rute

Pilih **Pilihan > Rute > Rincian rute**.

Menghapus rute

Pilih **Pilihan > Rute > Hapus rute**.

Menavigasi ke tujuan

Jika Anda telah membeli lisensi navigasi, pilih **Pilihan > Gunakan lokasi > Navigasi ke**.

Menyimpan dan mengirimkan lokasi

Menyimpan lokasi ke perangkat

Pilih **Gunakan lokasi > Simpan lokasi**. Masukkan nama lokasi, lalu pilih ikon untuk memberikan keterangannya. Lokasi akan disimpan di Lokasi t'simpan.

Mengirim lokasi ke perangkat yang kompatibel

Pilih **Gunakan lokasi > Kirim lokasi**. Lokasi akan dikirim sebagai pesan multimedia.

Layanan tambahan untuk Peta

Untuk membeli lisensi navigasi dengan mobil, pilih **Layanan tambahan**. Anda dapat membayar lisensi tersebut melalui kartu kredit atau dalam tagihan telepon, jika didukung oleh penyedia layanan.

Menavigasi ke tujuan

Membeli lisensi navigasi

Pilih **Layanan tbhan**. Lisensi tersebut khusus kawasan dan hanya dapat digunakan di wilayah yang dipilih.

Menavigasi ke tujuan

- 1 Pilih **Rencanakan rute**, lalu buat rute.
- 2 Pilih **Pilihan > Tampilkan rute > Pilihan > Mulai navigasi**.
- 3 Terima pelepasan tanggung jawab hukum yang ditampilkan.
- 4 Pilih bahasa untuk panduan suara, jika diminta.

Men-download layanan dan file panduan suara mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Tip: Anda juga dapat menggunakan Nokia Map Loader untuk men-download file panduan suara.

Mengulang panduan suara

Pilih **Ulangi**.

Menonaktifkan suara panduan suara

Pilih **Pilihan > Redam audio**.

Jika Anda keluar dari rute, perangkat akan secara otomatis merencanakan rute baru.

Menghentikan navigasi

Pilih **Berhenti**.

Melakukan navigasi jalan kaki

Pilih **Pengaturan > Pilihan rute > Pengaturan rute > Jalan kaki**. Ini akan mengoptimalkan rute yang dibuat untuk navigasi jalan kaki.

Pengaturan

Dalam pengaturan, Anda dapat mengubah, misalnya cara aplikasi tersambung ke Internet.

Mengubah pengaturan umum

Pilih **Pengaturan > Pengaturan umum** dan dari berikut ini:

Unit pengukuran — Memilih satuan ukuran.

Tujuan wisata — Memilih tempat tujuan yang akan ditampilkan pada peta.

Lampu — Menentukan cara kerja lampu latar perangkat bila Anda menggunakan Peta.

Panduan suara — Memilih bahasa untuk panduan suara, jika Anda telah membeli lisensi untuk navigasi.

Mengubah pengaturan jaringan

Membolehkan sambungan jaringan dapat memberikan hasil pencarian yang lebih cepat dan lebih baik.

Membolehkan perangkat tersambung ke jaringan

Pilih **Pengaturan > Pengaturan jaringan > Bolehkn p'gunaan jar > Aktif**.

Catatan: Men-download peta mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengubah pengaturan rute

Dengan pengaturan rute, Anda dapat menentukan jenis navigasi untuk membuat rute.

Pilih **Pengaturan > Pilihan rute > Pengaturan rute** dan dari berikut ini:

Jalan kaki — Menetapkan agar perangkat membuat rute yang dioptimalkan untuk jalan kaki.

Feri, Jalan motor, Jalan tol, atau **Terowongan** — Memilih fitur yang dibolehkan untuk digunakan oleh perangkat bila membuat rute.

T'cepat dgn mobil — Menetapkan agar perangkat merencanakan rute berdasarkan perkiraan waktu tempuh.

T'dekat dgn mobil — Menetapkan agar perangkat merencanakan rute berdasarkan jarak.

Mendapatkan pembaruan

Anda dapat men-download peta baru dan memperbarui peta yang tersimpan di perangkat atau kartu memori dengan Nokia Map Loader.

Men-download peta dengan perangkat mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Nokia Map Loader

Dengan aplikasi Nokia Map Loader untuk PC, Anda dapat men-download file peta dan panduan suara dari Internet. Anda harus menggunakan aplikasi Peta dan menelusuri peta minimal satu kali sebelum menggunakan Nokia Map Loader karena Nokia Map Loader menggunakan informasi riwayat Peta untuk mengetahui versi peta yang akan di-download.

Menginstal Nokia Map Loader di PC

Kunjungi www.nokia.com/maps, lalu ikuti petunjuk.

Men-download peta dengan Nokia Map Loader

- 1 Sambungkan perangkat ke komputer dengan kabel data USB yang kompatibel atau sambungan Bluetooth. Jika

Anda menggunakan kabel data, pilih PC Suite sebagai metode sambungan USB.

- 2 Buka Nokia Map Loader di komputer.
- 3 Pilih benua dan negara. Negara kecil dapat dipilih secara keseluruhan; negara lainnya memiliki subpeta yang dapat dipilih.
- 4 Pilih peta atau layanan, kemudian download dan instal pada perangkat.

Pada tab Layanan di Nokia Map Loader, Anda dapat membeli lisensi navigasi dan informasi lalu lintas, panduan perjalanan, serta men-download peta.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2009 The FreeType Project. Semua hak dilindungi ketentuan hukum.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

/Edisi 1 ID