

# Nokia 2700 classic - Priročnik za uporabo

---

1.1. Izdaja

## IZJAVA O SKLADNOSTI

# CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-561 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**Java**  
POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovana, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

**DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.**

**VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.**

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

#### OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/1.1. Izdaja SL

# Vsebina

<b>Varnost.....</b>	<b>6</b>	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	17
<b>1. Hitri začetek.....</b>	<b>7</b>	Pomenki (hitra sporočila).....	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	7	Telefonski predal.....	18
Odstranitev kartice SIM.....	7	Nastavitve sporočil.....	18
Vstavljanje kartice microSD.....	7	<b>7. Imenik.....</b>	<b>18</b>
Odstranjevanje kartice microSD.....	8	<b>8. Dnevnik klicev .....</b>	<b>19</b>
Polnjenje baterije.....	8	<b>9. Nastavitve.....</b>	<b>19</b>
Antena.....	8	Profili.....	19
Slušalke.....	9	Toni.....	19
Magneti in magnetna polja.....	9	Zaslon.....	20
Tipke in deli.....	9	Ura in datum.....	20
Vklop in izklop telefona.....	10	Bližnjice.....	20
Pripravljenost .....	10	Sinhronizacija in varnostno	
Zaklepanje tipkovnice.....	11	kopiranje.....	20
Funkcije, ki delujejo brez kartice		Povezovanje.....	20
SIM.....	11	Klici in telefon.....	22
Izvajanje aplikacij v ozadju.....	11	Glasovni ukazi in glasovno klicanje.....	22
<b>2. Splošne informacije.....</b>	<b>11</b>	Dodatna oprema.....	23
0 vaši napravi.....	11	Konfiguracija.....	23
Omrežne storitve.....	12	Obnavljanje tovarniških nastavitvev.....	23
Skupni pomnilnik.....	12	<b>10. Operaterjev meni.....</b>	<b>24</b>
Kode za dostop.....	12	<b>11. Galerija.....</b>	<b>24</b>
Podpora Nokia.....	13	<b>12. Predstavnost.....</b>	<b>25</b>
<b>3. Klici.....</b>	<b>13</b>	Fotoaparati in video.....	25
Klicanje in sprejemanje klicev.....	13	Radio FM.....	25
Zvočnik.....	14	Snemalnik zvoka.....	26
Klicne bližnjice.....	14	Predvajalnik glasbe.....	26
<b>4. Pisanje besedila.....</b>	<b>14</b>	<b>13. Aplikacije.....</b>	<b>26</b>
Načina pisanja besedila.....	14	<b>14. Pripomočki.....</b>	<b>27</b>
Običajni način pisanja.....	14	Budilka.....	27
Predvidevanje vnosa besedila.....	15	Koledar in seznam opravil.....	27
<b>5. Pomikanje po menijih.....</b>	<b>15</b>	<b>15. Spletni ali internetni .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Sporočila.....</b>	<b>15</b>	Povezava s spletno storitvijo.....	28
Besedilna in večpredstavnostna			
sporočila.....	15		
E-pošta.....	16		
Brzjavke.....	17		

**16. Storitve kartice SIM.....28****17. Nasveti za varstvo okolja....28**

Varčevanje z energijo.....28

Recikliranje.....29

Več informacij.....29

**Dodatna oprema.....30****Baterija.....30**

Informacije o bateriji in polnilniku.....30

**Nega in vzdrževanje.....32**

Recikliranje.....33

**Dodatni varnostni napotki.....33**

Otroci.....33

Okolje delovanja.....33

Medicinske naprave.....34

Vozila.....34

Nevarnost eksplozije.....35

Klici v sili.....35

Informacije o potrditvi (SAR).....36

**Kazalo.....37**

# Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



## **VARNO VKLAPLJANJE**

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



## **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## **INTERFERENCA**

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## **IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE**

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



## **STROKOVNI SERVIS**

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## **DODATNA OPREMA IN BATERIJE**

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



## **NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

# 1. Hitri začetek

## Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Kartica SIM in kontakti se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.



1. Pritisnite na hrbtni pokrovček in ga porinite proti spodnjemu delu telefona ter ga odstranite (1).
2. Odstranite baterijo (2).
3. Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo njena stična površina obrnjena navzdol (3).
4. Vstavite baterijo (4) in ponovno namestite hrbtni pokrovček (5).

## Odstranitev kartice SIM



Pritisnite vzmet, ki drži kartico SIM (1) in jo izvlecite (2).

## Vstavljanje kartice microSD

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo.

Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vaš telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 2 GB.




1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

## Hitri začetek

2. Vstavite kartico v režo za pomnilniške kartice tako, da bo predel s stiki obrnjen navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
3. Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

## Odstranjevanje kartice microSD

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če želite odstraniti ali zamenjati pomnilniško kartico, vam ni treba izklopiti naprave, vendar pa morate preveriti, da nobena aplikacija ne dostopa do pomnilniške kartice.



## Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:

1. Polnilnik priključite na električno vtičnico.
2. Priključite polnilnik v napravo.
3. Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.


## Antena


Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Na sliki je s sivo označeno območje antene.

## Slušalke

 **Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.



Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.


## Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

## Tipke in deli

1	Tipka za vklop/izklop in konec 	
2	Slušalka	
3	Zaslon	
4	Izbirni tipki	
5	Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje	
6	Klicna tipka	
7	Tipkovnica	
8	Mikrofon	

## Hitri začetek


9	Priključek za slušalke/priključek Nokia AV (3,5 mm)	
10	Priključek za polnilnik	
11	Priključek mikro USB	
12	Objektiv kamere	
13	Reža za pomnilniške kartice	
14	Zvočnik	
15	Očesce za pritrditev paščka za zapestje	

## Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

## Pripravljenost

Ko je telefon pripravljen za uporabo in ko vanj še niste vnesli nobenih znakov, je telefon v načinu pripravljenosti.

1	Moč omrežnega signala	
2	Stopnja napoljenosti baterije	
3	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
4	Funkcije izbirnih tipk	

Leva izbirna tipka **Bližnjice** vam omogoča, da dostopate do funkcij na osebem seznamu bližnjic. Ko pregledujete seznam, izberite **Možnosti** > **Izberi možnosti**, če želite videti razpoložljive funkcije, ali **Možnosti** > **Razvrsti**, če želite razvrstiti funkcije na seznamu bližnjic.

## Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, izberite **Meni** in v 3,5 sekundah pritisnite \*, da zaklenete tipkovnico.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete \*. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, ob pozivu vnesite zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklepanje tipk** > **Vključeno**.



Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

## Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcija telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

## Izvajanje aplikacij v ozadju

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

## 2. Splošne informacije

### 0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

## Splošne informacije



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklopljajte nezdržljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

## Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), brskanje in e-poštna aplikacija, jih ne boste mogli uporabljati.

## Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

## Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite telefon tako, da jo zahteva. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite, telefon pa je zaklenjen, ga boste morali odnesti na popravilo, za kar boste

morda morali plačati. Za več informacij se obrnite na točko Nokia Care ali prodajalca telefona.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop, in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

## Podpora Nokia

Na naslovu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

### Nastavitvena storitev

S strani [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lahko brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

### Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)).

### Storitve Nokia Care

Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na naslovu [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



### Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na naslovu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 3. Klici

### Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite poklicati, vnesite telefonsko številko, po potrebi skupaj s kodo države in omrežno številko. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, se pomaknite navzgor oziroma navzdol.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ga želite zavrnil, pritisnite tipko za konec.

## Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Običajno** (za uporabo zvočnika ali slušalke).



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

## Klicne bližnjice

Če želite eni od številskih tipk, 2 ali 9, dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, pomaknite se na zeleno številko in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite **Poišči** in shranjeni stik.



Funkcijo hitrega klicanja omogočite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Z uporabo funkcije hitrega klicanja pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite ustrezno številsko tipko.

## 4. Pisanje besedila

### Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **ABC**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete #. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko # in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje številke preklopite na črke tako, da pridržite tipko #.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

### Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete **\***.

## Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
2. Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
  - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite **\*** in s seznama izberite pravo besedo.
  - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
  - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
3. Začnite pisati naslednjo besedo.

## 5. Pomikanje po menijih

Funkcije telefona so urejene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** in zeleni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. Če pritisnete tipko za konec, se takoj vrnete v stanje pripravljenosti. Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni** > **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**.

## 6. Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

### Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

### Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati.

## Sporočila

Sporočila lahko pošiljate šele po tem, ko shranite številko centra za sporočila. Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesite ime in številko, ki ste ju dobili od ponudnika storitev.

## Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko naložili. [Glejte "Podpora Nokia", str. 13.](#)

## Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo**.
2. Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov. Izberite **Dodaj**, da izberete prejemnike med razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Možnosti**, da dodate prejemnike in zadeve in da nastavite možnosti pošiljanja.
3. Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
4. Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

## E-pošta

S telefonom lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta e-poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate e-poštni račun in pravilne nastavitve. Pri ponudniku e-poštnih storitev preverite, ali imate na voljo e-poštni račun, in nastavitve zanj. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu.

## E-poštni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika za dodaten e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnosti** > **Dodaj nabiralnik**, da zaženete čarovnika za nastavitve e-pošte. Ravnajte po navodilih na zaslону.

## Pisanje in pošiljanje e-pošte

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **E-poštno sporočilo**. E-pošti priložite datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi**. E-pošto pošljete tako, da pritisnete klicno tipko. Po potrebi izberite zeleni račun.

## Nalaganje e-pošte



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Način nalaganja izberete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **E-pošta** > **Uredi nabiralnike**, zeleni nabiralnik in **Nastavitve nalaganja** > **Način nalaganja**.

E-pošto naložite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in zeleni nabiralnik; po potrebi potrdite vprašanje o povezavi.

## Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

1. Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Brzjavka**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

## Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
2. Posnemite sporočilo.

## Imenik

3. V polje **Za**: vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

## Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslonu.

## Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal za glasovne klice pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Če bi radi spremenili številko telefonskega predala, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Telefon. predal** > **Številka telef. predala**.


## Nastavitve sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** in med naslednjim:

- **Splošne nastavitve** — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval kopije poslanih sporočil, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Besedilna sporočila** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Večpredstavn. spor.** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **E-pošta** — Dovolite prejemanje e-pošte, nastavite velikost slik v e-poštnih sporočilih in določite druge nastavitve, povezane z e-pošto.
- **Sporočila storitev** — Vključite sporočila storitev in določite nastavitve, povezane z njimi.

## 7. Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s številkami in besedilom. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označeni z ikono .

Če želite dodati stik, izberite **Imena > Možnosti > Dodaj vizitko**. Če želite dodati podrobnosti v vizitko, se prepričajte, da je izbrani pomnilnik **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, pomaknite se na ime in izberite **Podrobn.** > **Možnosti > Dodaj podrobnost**.

če želite poiskati stik, izberite **Imena** in se pomaknite po seznamu stikov ali vnesite prve črke iskanega imena.

Če želite kopirati stik iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Imena**, pomaknite se na stik in izberite **Možnosti > Kopiraj vizitko**. V pomnilnik kartice SIM lahko za posamezno ime shranite eno telefonsko številko.

Če želite izbrati kartico SIM ali pomnilnik telefona za shranjevanje stikov, določiti, kako so prikazana imena in številke v stikih, ali preveriti količino pomnilnika za imenik, izberite **Nastavitve**.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo standard vCard. Če želite poslati poslovno vizitko, izberite **Imena**, poiščite stik, katerega podatke želite poslati, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti > Pošlji vizitko**.

## 8. Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni > Dnevnik klicev** in med možnostmi, ki so na voljo.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

## 9. Nastavitve

### Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi** — Vključite izbrani profil.
- **Prilagodi** — Spremenite nastavitve profila.
- **Omeji** — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

### Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

## Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Iste nastavitve so na voljo tudi v meniju **Profili**. Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja v nekaj sekundah dosegel največjo glasnost.

## Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, ki se nanašajo na zaslon telefona, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**.

## Ura in datum

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Nast. ure in datuma**.

Če želite nastaviti obliki zapisa datuma in ure, izberite **Zapis ure in datuma**.

Če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na izbrani časovni pas, izberite **Samod. nastavlj. ure** (omrežna storitev).

## Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice**.

Če želite desni ali levi izbirni tipki določiti eno od funkcij telefona, izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka**.

Če želite izbrati bližnjice za tipko za pomikanje, izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v zeleno smer ter izberite **Spremeni** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

## Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinh. in var. kop.** in med naslednjim:

- **Izmenjava** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašim in drugim telefonom s tehnologijo Bluetooth.
- **Varnost. kopiraj** — Ustvarite varnostno kopijo izbranih podatkov na pomnilniški kartici ali v zunanji napravi.
- **Obnovi varn.kop.** — Izberite datoteko varnostne kopije, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v zunanji napravi, in jo obnovite v telefon. Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** za informacije o izbrani datoteki varnostne kopije.
- **Prenos podatkov** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

## Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

## Brezžična tehnologija Bluetooth


Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, serijska vrata, dostop SIM, splošna izmenjava predmetov, napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje z avdiom in videom ter splošna distribucija avdia in videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

### Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in naredite naslednje:

1. Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
2. Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth** > **Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
3. Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poveži se z zvoč. opr.** in želeno napravo.
4. Če želite združiti telefon z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave** > **Dodaj novo napr..**

Pomaknite se do najdene naprave in izberite **Dodaj**.

V telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telef.** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

### Računalniška povezava z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske opreme PC Suite. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora omogočati dostop do interneta, računalnik pa mora podpirati funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

### Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

## Nastavitve

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

- **Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.
- **Neprekinj. zveza** — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

## Klici in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Če želite preusmeriti dohodne klice, izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat, izberite **Samod. ponovno klic. > Vključeno**.

Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic, izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Če želite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko, izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona lahko določite, če izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.

## Glasovni ukazi in glasovno klicanje


Uporabite telefon z glasovnim ukazom in opravite klic, tako da izrečete ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi in glasovno klicanje so odvisni od jezika. Prepoznavanje govora ni podprto v vseh jezikih. Če želite pogledati, kateri jeziki so podprti, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik za prepozn.gov..** Jezik za prepoznavanje govora določite tako, da izberete zeleni jezik.



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Če želite telefon usposobiti za prepoznavanje vašega glasu, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Urjenje prepozn. gov..**

Če želite vključiti glasovni ukaz za funkcijo, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Glasovni ukazi**, možnost in funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Če želite vključiti glasovni ukaz, izberite **Dodaj**. Če želite predvajati vključeni glasovni ukaz, izberite **Predvajaj**.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije in izberite **Možnosti**.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje v načinu pripravljenosti, pridržite desno izbirno tipko. Zaslíši se kratek zvok in prikaže se **Začnite govoriti**. Izgovorite ukaz ali ime osebe, ki jo želite poklicati. Če je prepoznavanje govora uspešno, se prikaže seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz prvega zadetka na seznamu. Če ukaz ni pravi, se pomaknite do drugega vnosa.

## Dodatna oprema

Ta meni in različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

## Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete nast. konfig.** — Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.
- **Vkl. privz. v vseh apl.** — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- **Prednostna dost. toč.** — Oglejte si shranjene dostopne točke.
- **Povezava s podporo** — Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.
- **Nastav. Upravit. napr.** — Dovolite ali preprečite prejemanje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.
- **Osebn. nastav. konf.** — Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti > Vključi**.

## Obnavljanje tovarniških nastavitvev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Samo obnovi nastav.** — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.
- **Obnovi vse** — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključi.

## 10. Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

## 11. Galerija

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dobavne pogoje vsebine in ključa za aktivacijo, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

### Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s tehnologijami WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne štiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiteni z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključki, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključke boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklopne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če bi si radi ogledali mape, izberite **Meni** > **Galerija**.

## 12. Predstavnost

### Fotoaparati in video

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1200 x 1600 slikovnih pik.

Za hitrejše delovanje pri fotografiranju nastavite fotoaparati tako, da uporablja manjšo ločljivost, kadar pomnilniška kartica ni vstavljenjena.

#### Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**; če je vključena funkcija za snemanje videa, se pomaknite levo ali desno. Sliko posnamete tako, da izberete **Slikaj**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko v načinu fotoaparata, se pomaknite gor ali dol.

Če želite vključiti samosprožilec ali posneti fotografije v hitrem zaporedju, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Če želite nastaviti kakovost in ločljivost slike ali način in čas predogleda, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

#### Posnemite video posnetek

Funkcijo za snemanje videa vključite tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Video**. Snemanje video posnetka začnete tako, da izberete **Snemaj**.

Če za snemanje nastavite video slabše kakovosti, lahko snemate dalj časa. Če želite spremeniti nastavitve kakovosti in določiti najdaljšo dolžino video posnetka, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera > Možnosti > Nastavitve > Kakovost video posn.** ali **Dolžina video posn.**

### Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio** ali pa v načinu pripravljenosti pridržite \*.

Če ste že shranili radijske postaje, se lahko med njimi premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Bližnjo postajo poiščete tako, da pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Postajo, na katero je radio trenutno nastavljen, shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**.

## Aplikacije

Če želite prilagoditi glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če želite, da radio igra v ozadju, pritisnite tipko za konec. Če želite radio zapreti, pridržite tipko za konec.

## Snemalnik zvoka

Snemanje začnete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Snemalnik** in navidezni gumb za snemanje na zaslonu.

Zadnji posnetek poslušate tako, da izberete **Možnosti > Predvaj. zadnji posn..** Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnosti > Pošlji zadnji posn..**

## Predvajalnik glasbe

Telefon je opremljen s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblike MP3 in AAC.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvaj. glasbe.**

Če želite zagnati ali začasno ustaviti predvajanje, pritisnite srednjo izbirno tipko.

Če želite preskočiti na začetek trenutne skladbe, se pomaknite levo.

Če želite preskočiti na prejšnjo skladbo, se dvakrat pomaknite levo.

Če želite preskočiti na naslednjo skladbo, se pomaknite desno.

Če želite previti nazaj, pridržite tipko za pomikanje v levo.

Če želite previti naprej, pridržite tipko za pomikanje v desno.

Če želite prilagoditi glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok predvajalnika, pritisnite #.

Če želite, da predvajalnik glasbe predvaja posnetke v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Če želite predvajalnik glasbe zapreti, pridržite tipko za konec.

## 13. Aplikacije

Programska oprema telefona morda vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Izberite **Meni > Aplikacije.**

Če želite zagnati aplikacijo ali igro, izberite **Igre** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za namestitev iger in aplikacij, izberite **Možnosti > Stanje pomnilnika**.

Če želite namestiti aplikacijo ali igro, izberite **Možnosti > Nalaganje > Naloži igre** ali **Naloži aplikacije**. Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Naložene aplikacije se bodo morda shranile v meni **Galerija** namesto med **Aplikacije**.

## 14. Pripomočki

### Budilka

Izberite **Meni > Pripomočki > Budilka**.

Bujenje vključite ali izključite tako, da izberete **Opozorilo**. Čas bujenja lahko nastavite, če izberete **Čas bujenja**. Izberite **Ponavljanje**: in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi. Če želite izbrati ali prilagoditi ton budilke, izberite **Ton budilke**. Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite **Omejitev dremeža**.

Bujenje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

### Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni > Pripomočki > Koledar**. Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Koledarsko beležko ustvarite tako, da se pomaknete na datum in izberete **Možnosti > Zabeleži**.

Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite izbrisati vse beležke v koledarju, izberite **Možnosti > Zbriši beležke > Vse beležke**.

Seznam opravil odprete tako, da izberete **Meni > Pripomočki > Opravila**. Opravila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beležko, označiti beležko kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnosti**.

## 15. Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

## Storitve kartice SIM

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

## Povezava s spletno storitvijo

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni** > **Internet** > **Domača stran** ali v načinu pripravljenosti pridržite **0**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## 16. Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

## 17. Nasveti za varstvo okolja

Tu je nekaj nasvetov, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



### Varčevanje z energijo

Ko je baterija čisto polna in iztaknete polnilnik iz naprave, ga ne pozabite izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne bo treba polniti tako pogosto:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da se bo po najkrajšem času neaktivnosti prekllopila na varčevalni način, če je ta možnost na voljo.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipkovnice. Nastavite glasnost naprave na srednjo stopnjo.

## Recikliranje

Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–80 % materialov, ki sestavljajo mobilni telefon Nokia, je mogoče reciklirati. Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) ali [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Embalažo in priročnike za uporabo lahko reciklirate v lokalnem reciklažnem programu.

## Več informacij

Več okoljskih informacij o svoji napravi boste našli na strani [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Dodatna oprema



**Opozorilo:** Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

## Baterija

### Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

# Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priložniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

## Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Kako reciklirati izdelke Nokia, lahko preverite na strani [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), če brskate z mobilno napravo, pa na strani [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

## Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

## Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustreznega povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

## Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izključite uporabo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

## Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

## Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne

vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

## **Nevarnost eksplozije**

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## **Klici v sili**



**Pomembno:** Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
  - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
  - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
  - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.

## **Dodatni varnostni napotki**

### **4. Pritisnite klicno tipko.**

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## **Informacije o potrditvi (SAR)**

### **Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,84 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

# Kazalo

## A

aplikacije 26

## B

baterija

polnjenje 8

bližnjice 20

brskalnik 27

brzjavke 17

## D

deli 9

dnevnik klicev 19

dodatna oprema 23

## E

e-pošta 16

## G

geslo 12

glasovni ukazi 22

glasovno klicanje 22

## H

hitro klicanje 14

## I

igre 26

internet 27

## K

kartica microSD 7

kartica SIM 7, 11

klici 13

koda za dostop 12

konfiguracija 23

## N

načina pisanja besedila 14

način Brez povezave 11

nastavitve 19

datum 20

konfiguracijske 23

telefon 22

toni 19

tovarniške 23

ura 20

zaslon 20

Nokia Care 13

## O

običajni način pisanja 14

operaterjev meni 24

## P

PIN 12

pisanje besedila 14

pisanje besedila s

predvidevanjem 15

pomenki 18

pomnilniška kartica 7

prepoznavanje govora 22

pripomočki 27

profili 19

## S

slušalke 9

snemalnik zvoka 26

splet 27

sporočila

zvočna sporočila 17

## Š

številka centra za sporočila 15

številski način 14

## T

tipke 9

toni 19

## V

varnostno zaklepanje tipkovnice 11

**Z**

zaklepanje tipkovnice 11

zaslon 20

zaščitna koda 12

zvočna sporočila 17