

NOKIA N80



Aplicații

Nokia N80-1
Internet Edition

DESPRE APLICAȚIILE SUPLIMENTARE PENTRU APARATUL DVS. NOKIA N80
În memoria aparatului Dvs. și pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul, veți găsi aplicații suplimentare furnizate de Nokia și de alți dezvoltatori terțe-părți.

NU SE OFERĂ GARANȚII

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități nefiliate la sau care nu au nici o legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nici o responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nici o garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

© 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries și N80 sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEȚȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICI UN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor acestora poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Unele operații și funcții sunt dependente de cartela SIM și/sau de rețea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor și formatelor de conținut acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLANDA

TEL. +358 7180 08000

FAX +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

EDIȚIA 4 RO, 9251946

Cuprins

Introducere 4

Servicii de rețea 4

Asistență 5

Internet..... 6

Apeluri Internet..... 6

Preluare 9

Mobile Search 10

Conectare 11

Wireless Keyboard Nokia 11

Funcția Apasă și vorbește 11

Office 17

Quickoffice 17

Adobe Reader 19

Instrum..... 21

Asist.setări 21

Asistentul WLAN 22

Pentru calculatorul Dvs..... 24

Serverul Home Media 24

Nokia Lifeblog 26

Nokia PC Suite 29

Adobe Photoshop Album Starter Edition 30

Introducere

Număr model: Nokia N80-1

Denumit în cele ce urmează Nokia N80.

Telefonul Dvs. Nokia N80 este un aparat multimedia puternic și inteligent. Sunt disponibile mai multe tipuri de aplicații furnizate de Nokia și diferiți dezvoltatori de software terțe-părți pentru a vă ajuta să beneficiați la maximum de telefonul Dvs. Nokia N80.

O parte dintre aplicațiile oferite se află în memoria aparatului, iar celălalte pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pentru a putea utiliza unele aplicații, trebuie să acceptați termenii de licență aplicabili.

În acest document, pictogramele indică dacă aplicația este disponibilă în memoria aparatului (■) sau pe CD-ROM (Ⓞ).

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Înainte de a putea utiliza aplicațiile, acestea trebuie instalate de pe CD-ROM pe un calculator compatibil.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini,

piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Este posibil ca în aparatul Dvs. să fie preinstalate marcate și legături aferente site-urilor Internet ale unor terțe părți. Cu aparatul Dvs., puteți accesa, de asemenea, alte site-uri ale unor terțe părți. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate Nokia, iar Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru astfel de site-uri. Dacă doriți să accesați astfel de site-uri, vă recomandăm să luați măsuri de precauție pentru siguranță sau conținut.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informații și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu,

unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Asistență

Asistența pentru aplicațiile furnizate de dezvoltatorii de software terțe-părți este asigurată de acești dezvoltatori. Dacă aveți probleme cu utilizarea unei aplicații, beneficiați de asistență de pe pagina Internet relevantă. Consultați legăturile Internet de la sfârșitul fiecărei aplicații din acest ghid.



Internet


Apeluri Internet

Cu serviciul de telefonie prin Internet (serviciu de rețea), puteți efectua și primi apeluri prin Internet.

Pentru a efectua sau primi un apel Internet, aparatul Dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu de telefonie prin Internet.

Apăsați  și selectați **Internet** > **Tel. Internet**.

Pentru a vă conecta la un serviciu de telefonie prin Internet, aparatul Dvs. trebuie să se afle în aria de acoperire a unei rețele de conectare, cum ar fi un punct de acces radio LAN.

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

În anumite regiuni, cum ar fi Franța, există restricții în privința utilizării rețelelor WLAN. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Punctele de acces disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru a vă conecta la un serviciu de telefonie prin Internet, selectați din listă o rețea disponibilă de conectare și apăsați **Selectare**. Rețelele memorate, care sunt marcate cu ★, sunt afișate primele în listă. Dacă doriți să opriți procesul de stabilire a conexiunii, selectați **Anulare**.

După ce v-ați conectat cu succes la un serviciu, puteți memora rețeaua radio LAN utilizată drept punct de acces cunoscut.

Selectați **Opțiuni** și dintre opțiunile următoare:

Conectare la serviciu — pentru a stabili o conexiune la un serviciu, dacă sunt disponibile un serviciu de telefonie prin Internet și o rețea de conectare corespunzătoare.

Deconect. de la serv. — pentru a încheia conexiunea la serviciul de telefonie prin Internet.

Schimbare serviciu — pentru a alege un serviciu de telefonie prin Internet pentru apelurile efectuate, dacă aparatul este conectat la mai multe servicii. Această opțiune este afișată numai dacă sunt disponibile mai multe servicii configurate.

Configurare serviciu – pentru a configura servicii noi. Această opțiune este afișată dacă există servicii care nu au fost configurate.

Memorare rețea – pentru a memora rețeaua la care sunteți conectat în momentul respectiv. Rețelele memorate anterior sunt marcate cu ★ în lista de rețele de conectare. Această opțiune este afișată numai dacă sunteți conectat la o rețea radio LAN nememorată.

Utilizare rețea ascunsă – pentru a vă conecta la un serviciu de telefonie prin Internet utilizând o rețea radio LAN ascunsă.

Actualizare – pentru a actualiza manual lista de rețele de conectare. Utilizați această opțiune dacă rețeaua Dvs. radio LAN nu este afișată în listă. De asemenea, lista se actualizează automat la fiecare 15 secunde.


Setări – pentru a modifica setările.

Ieșire – pentru a închide aplicația.



Opțiunile disponibile pot varia.



Aparatul Dvs. nu poate fi conectat simultan la mai multe puncte de acces radio LAN. Dacă utilizați două sau mai multe servicii de telefonie prin Internet, care folosesc același punct de acces, aparatul Dvs. poate fi conectat simultan la multe servicii. Serviciul utilizat pentru apelurile Internet efectuate este afișat în ecranul cu lista de rețele

de conectare și poate fi modificat selectând **Schimbare serviciu**.

Când sunteți conectat la un serviciu de telefonie prin Internet, simbolul  este afișat în modul de așteptare.

În modul de așteptare activ, puteți avea o comandă rapidă pentru **Tel. Internet** sau o puteți adăuga Dvs. Utilizând o comandă rapidă, vă puteți înregistra manual, dacă este disponibil un serviciu de telefonie prin Internet și un punct de acces. Dacă v-ați conectat deja la un serviciu de telefonie prin Internet, veți fi întrebat dacă doriți să vă deconectați de la serviciul respectiv.

Pentru a efectua un apel Internet în modul de așteptare, tastați numărul de telefon sau adresa Internet și apăsați . Pentru a comuta între modulele de scriere cu cifre și cu litere, apăsați și mențineți apăsată tasta #. Pentru a termina convorbirea, apăsați .


De asemenea, puteți efectua un apel Internet din **Contacte** și **Jurnal**. Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsați  și selectați **Contacte**, alegeți contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apel Internet**. Pentru a efectua un apel din **Jurnal**, apăsați  și selectați **Personal** > **Jurnal** > **Apeluri recente** și **Apeluri neprel.**, **Apeluri primite** sau **Num. formate**, alegeți contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apelare** > **Apel Internet**.

Dacă opțiunea **Apel Internet** este setată ca tipul preferat de apel și aparatul Dvs. este conectat la un serviciu de

telefonie prin Internet, apelurile vor fi efectuate implicit ca apeluri Internet.

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgență prin rețelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgență utilizând rețelele celulare nu reușește, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgență prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizați rețele celulare pentru apelurile de urgență. Dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgență, asigurați-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit și pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel celular utilizând telefonia prin Internet depinde de disponibilitatea unei rețele WLAN și de capacitățile de implementare a apelurilor de urgență ale furnizorului Dvs. de servicii apel Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru telefonie Internet în vederea verificării capacității de efectuare a apelurilor de urgență prin Internet.

Setări

Pentru a vedea setările serviciului de telefonie prin Internet, apăsați  și selectați **Internet** > **Tel. Internet** > **Setări**.

Pentru a vedea sau alege tipul preferat de apel pentru apeluri efectuate, selectați **Opțiuni** > **Modificare** > **Tip apel preferat** > **Celular** sau **Apel Internet**.

Pentru a deschide ecranul cu setări ale serviciului ales, selectați **Opțiuni** > **Deschidere**.

Opțiunile disponibile pot varia.

Setările serviciului

Apăsați  și selectați **Internet** > **Tel. Internet** > **Opțiuni** > **Setări** > **Setări**.

Pentru a vedea setările serviciului, selectați **Tip conectare** și dintre următoarele opțiuni:

Automată — Pentru a vă conecta automat la serviciul de telefonie prin Internet. Dacă este găsită o rețea cunoscută, aparatul se va conecta automat la serviciul de telefonie prin Internet.

Manuală — Pentru a vă conecta manual la serviciul de telefonie prin Internet.


Dacă utilizați tipul de conectare automată la rețele radio LAN, aparatul va scana periodic rețelele radio LAN, ceea ce solicită suplimentar acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.

Selectați **Rețele conectare mem.** pentru a vedea rețelele de conectare, recunoscute de către serviciul de telefonie

prin Internet. Aceste rețele sunt utilizate pentru conectarea automată și sunt marcate cu ★ în lista de rețele de conectare.

Selectați **Editare setări serviciu** pentru a deschide setările specifice serviciului. Această opțiune este disponibilă numai dacă în aparat a fost instalat un program auxiliar specific serviciului.

Rețele de conectare memorate


Pentru a vedea sau șterge rețelele de conectare memorate pentru un serviciu de telefonie prin Internet, apăsați  și selectați **Internet > Tel. Internet > Setări > Setări: > Rețele conectare mem..**

Selectați **Opțiuni > Eliminare** pentru a șterge din serviciu o rețea de conectare.



Preluare

Cu **Preluare** puteți descoperi, previzualiza; cumpăra; descărca; și actualiza conținutul, serviciile și aplicațiile compatibile cu aparatul Dvs. Nokia N80. Jocuri, sunete de apel, imagini de fundal, aplicații și multe altele vă stau la dispoziție. Articolele sunt clasificate în cataloage și dosare oferite de diferiți furnizori de servicii. Conținutul disponibil depinde de furnizorul Dvs. de servicii.

Apăsați  și selectați **Internet > Preluare**

Opțiunea **Preluare** utilizează serviciile rețelei Dvs. pentru a accesa ultimele actualizări de conținut. Pentru informații privind articolele suplimentare disponibile prin **Preluare**, contactați furnizorul Dvs. de servicii, furnizorul sau producătorul articolului.

Preluare primește permanent actualizări, punându-vă la dispoziție cel mai recent conținut oferit pentru aparatul Dvs. de furnizorul de servicii. Pentru a actualiza manual conținutului din **Preluare**, selectați **Opțiuni > Reîmprospătare listă**.

Pentru a ascunde un dosar sau un catalog din listă, de exemplu, pentru a vedea numai articolele utilizate frecvent, selectați **Opțiuni > Ascundere**. Pentru reafișarea tuturor articolelor ascunse, selectați **Opțiuni > Afișare totală**.

Pentru a cumpăra articolul selectat în ecranul principal, într-un dosar sau catalog, selectați **Opțiuni > Cumpărare**. Se va deschide un submeniu în care puteți selecta versiunea articolului și vedea informații privind prețul. Opțiunile disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a prelua un articol gratuit, selectați **Opțiuni > Preluare**.

Setări pentru Preluare

Aplicația actualizează aparatul Dvs. cu cel mai recent conținut disponibil la furnizorul de servicii și pe alte canale disponibile. Pentru a modifica setările, selectați **Opțiuni** > **Setări** și dintre următoarele:

Punct de acces — pentru a selecta punctul de acces utilizat pentru conectarea la serverul furnizorului de servicii și dacă doriți ca aparatul să solicite punctul de acces la fiecare utilizare

Deschidere automată — Pentru accesarea automată a conținutului sau a aplicației după descărcare, selectați **Da**.

Confirm. previzualizare — Pentru descărcarea automată a unei previzualizări a conținutului sau aplicației, selectați **Nu**. Dacă doriți să fiți întrebat la fiecare descărcare a unei previzualizări, selectați **Da**.

Confirmare cumpărare — Pentru a vi se solicita o confirmare înainte de cumpărarea de conținut sau aplicații, selectați **Da**. Pentru ca procesul de cumpărare să fie inițiat imediat după ce ați selectat **Cumpărare**, selectați **Nu**.


După ce ați terminat de configurat setările, selectați **Înapoi**.



Mobile Search

Utilizați Mobile Search pentru a accesa motoare de căutare, găsi și conecta la servicii locale, pagini de Internet, imagini și articole disponibile în rețeaua mobilă. Puteți utiliza aplicația, de exemplu, pentru a găsi și apela restaurante și magazine locale și puteți utiliza tehnologia avansată de localizare pentru a vă îndrepta înspre sediul acestora.

Utilizarea programului Mobile Search

Apăsați  și selectați **Internet** > **Căutare**.

Când deschideți Mobile Search, se afișează o listă de categorii. Selectați o categorie (de exemplu Imagini) și tastați textul Dvs. în câmpul de căutare. Selectați **Căutare**. Pe ecran sunt afișate rezultatele căutării.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații și asistență privind aplicația, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.



Pentru informații suplimentare privind aplicația, accesați și pagina de Internet www.mobilesearch.nokia.com/.

Conectare



Wireless Keyboard Nokia

Pentru a configura o Tastatură fără fir Nokia sau alte tastaturi compatibile fără fir care acceptă profilul Bluetooth Human Interface Devices (HID) pentru a putea fi utilizate cu aparatul Dvs., utilizați aplicația **Tastatură f. fir**. Tastatura vă permite să introduceți cu ușurință textul dorit, folosind o tastatură completă QWERTY pentru mesaje de text, mesaje e-mail și înregistrări din agendă. Tastaturile pot fi achiziționate separat.

- 1 Activați conexiunea Bluetooth pe aparatul Dvs.
- 2 Porniți tastatura.
- 3 Apăsați  și selectați **Conectare > Tastat. bloc.**
- 4 Selectați **Opțiuni > Căutare tastatură** pentru a iniția căutarea aparatelor cu conexiune Bluetooth.
- 5 Selectați tastatura din listă și apăsați  pentru a iniția conexiunea.
- 6 Pentru a asocia tastatura cu aparatul Dvs., introduceți parola dorită (între 1 și 9 cifre) în aparat și introduceți aceeași parolă pe tastatură.
Pentru a introduce cifrele parolei numerice, ar putea fi necesar să apăsați mai întâi tasta **Fn**.
- 7 Dacă vi se cere să precizați tipul tastaturii, selectați-l din lista din aparatul Dvs.

- 8 După apariția numelui tastaturii, starea acesteia se va schimba în **Tastatură conectată** și indicatorul verde de pe tastatura Dvs. începe să clipească încet, iar tastatura este pregătită pentru utilizare.

Pentru detalii privind utilizarea și întreținerea tastaturii Dvs., consultați Ghidul utilizatorului tastaturii.



Funcția Apasă și vorbește

Apasă și vorbește (ASV) (serviciu de rețea) este o transmisie vocală în timp real realizată prin serviciul IP implementat printr-o rețea GSM / GPRS. Funcția Apasă și vorbește permite comunicarea vocală directă prin apăsarea unei taste. Utilizați această funcție pentru a purta o conversație cu o persoană sau un grup de persoane.

Înainte de a utiliza funcția Apasă și vorbește, trebuie să definiți punctul de acces și setările acestei funcții. Puteți primi aceste setări într-un mesaj text special din partea furnizorului de servicii care oferă serviciul Apasă și vorbește. De asemenea, puteți utiliza pentru configurare aplicația **Asist.setări**, dacă este acceptată de către

furnizorul Dvs. de servicii. Consultați 'Asist.setări', la pag.21.

Apăsați  și selectați **Conectare > Opțiuni ASV**.

În timpul unei comunicări Apasă și vorbește, o persoană vorbește iar celelalte ascultă la difuzorul încorporat. Participanții la conversație își răspund pe rând unul celuilalt. Deoarece membrii grupului trebuie să vorbească pe rând, intervalul maxim de timp în care poate vorbi o persoană este, de obicei, limitat la 30 de secunde. Pentru detalii referitoare la intervalul în care poate vorbi o persoană, aferent rețelei Dvs., contactați furnizorul de servicii.



Atenție: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Apelurile telefonice sunt prioritare față de activitățile Apasă și vorbește.

Definirea unui punct de acces apasă și vorbește

Mulți furnizori de servicii vă vor cere să utilizați un punct de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Alți furnizori de servicii vă permit să utilizați un punct de acces WAP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Dacă nu dețineți o conexiune WAP, va trebui să contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru asistență, la prima conectare sau să accesați www.nokia.com/phonesettings.

Setările funcției Apasă și vorbește

Apăsați  și selectați **Conectare > Apasă-Vorbește > Opțiuni > Setări ASV**.

Selectați **Setări utilizator** și introduceți următoarele informații:

Apeluri ASV intrate – Selectați **Notificare** dacă doriți ca aparatul să afișeze o notificare a apelurilor primite. Selectați **Autoacceptare** dacă doriți ca aparatul să răspundă automat la apelurile ASV. Selectați **Nepermise** dacă doriți ca aparatul să respingă automat apelurile ASV.

Sunet alertă apel ASV – Selectați **Setat de profil** dacă doriți ca setările tonului de alertă pentru apelurile ASV primite să corespundă setărilor tonului pentru apeluri primite definite în profilul activ selectat.

Ton cerere apel invers – Selectați un ton pentru solicitările de răspuns la apel.

Pornire aplicație – Selectați dacă doriți să vă conectați la serviciul Apasă și vorbește când porniți aparatul.

Pseudonim predefinit – Introduceți pseudonimul Dvs. implicit care va fi afișat pe aparatele celorlalți utilizatori.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi dezactivat opțiunile de editare de pe aparatul Dvs.

Afișare adresa mea ASV – Selectați **În apeluri 1 la 1, În apeluri de grup, În toate apelurile** sau **Niciodată**. Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi dezactivat unele dintre aceste opțiuni de pe aparatul Dvs.

Afiș.stare proprie conec. – Selectați **Da** dacă doriți ca starea Dvs. să fie vizibilă sau **Nu** dacă doriți ca starea Dvs. să fie ascunsă.

Selectați **Setări de conexiune** și introduceți următoarele informații:

Domeniu – Introduceți numele domeniului primit de la furnizorul Dvs. de servicii.


Nume punct de acces – Introduceți numele punctului de acces apasă și vorbește. Numele punctului de acces este necesar la stabilirea conexiunii la rețeaua GSM / GPRS.

Adresă server – Introduceți adresa IP sau numele domeniului serverului apasă și vorbește primit de la furnizorul Dvs. de servicii.

Nume utilizator – Introduceți numele Dvs. de utilizator primit de la furnizorul Dvs. de servicii.



Parolă – Dacă este necesar, introduceți o parolă pentru a realiza o conexiune de transmisie de date. Parola este, de obicei, primită de la furnizorul de servicii și scrierea ei cu litere mari sau mici este adesea importantă.

Conectarea la serviciul Apasă și vorbește

Apăsați  și selectați **Conectare > Apasă-Vorbește**. Funcția Apasă și vorbește se conectează automat la serviciu, la pornire.

În cazul în care conectarea reușește, funcția Apasă și vorbește se conectează automat la canalele care erau active la ultima utilizare a aplicației. Dacă se întrerupe conexiunea, aparatul încearcă automat să se reconecteze până când ieșiți din funcția Apasă și vorbește.



Ieșirea din Funcția Apasă și vorbește



Apăsați  și selectați **Conectare > Apasă-Vorbește > Opțiuni > Ieșire**. Va fi afișat mesajul **Oprți aplicația Apasă și Vorbește după ce ieșiți din această aplicație?** Apăsați **Da** pentru a vă deconecta de la serviciu. Apăsați **Nu** dacă doriți ca aplicația să rămână activă în fundal. Dacă mai multe aplicații sunt active și doriți să comutați de la o aplicația la alta, apăsați și mențineți apăsată tasta .


Efectuarea unui apel unu-la-unu

Selectați **Opțiuni** > **Contacte ASV**.



Selectați contactul din listă cu care doriți să purtați o convorbire și selectați **Opțiuni** > **Apel 1 la 1**.


Apăsati și mențineți apăsată tasta  pe parcursul întregii convorbiri. Când ați terminat de vorbit, eliberați tasta .

Pentru a vorbi cu contactul în alte ecrane din **Apasă-Vorbește** (de exemplu, ecranul Contacte), apăsați și mențineți apăsat . Pentru a efectua un nou apel telefonic, trebuie mai întâi să încheiați apelul unu-la-unu. Selectați **Dezactivare** sau apăsați .

 **Indicație!** Nu uitați să mențineți aparatul în fața Dvs. în timpul unui apel Apasă și vorbește, astfel încât să puteți vedea ecranul aparatului. Vorbiți înspre microfon și nu acoperiți difuzorul cu mâinile.

Răspunsul la un apel unu-la-unu

Apăsati  pentru a iniția un apel unu-la-unu sau  pentru a respinge apelul.

 **Indicație!** Pentru a efectua un apel unu-la-unu sau de grup și din Contacte, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni ASV** > **Stabilire apel 1 la 1** sau **Stabilire apel în grup**.

Efectuarea unui apel de grup

Pentru a apela un grup, selectați **Opțiuni** > **Contacte ASV**, marcați contactele pe care doriți să le apelați și selectați **Opțiuni** > **Apel de grup ASV**.

Abonarea la starea de conectare a celorlalți

Pentru a vă abona sau dezabona de la starea de conectare la Apasă și vorbește a celorlalți, selectați **Opțiuni** > **Contacte ASV**, selectați contactul și **Opțiuni** > **Afișare stare conectare** sau **Stare conect. neafișată**.

Expedierea unei solicitări de răspuns la apel

În **Contacte ASV**, alegeți numele dorit și selectați **Opțiuni** > **Exp. cerere apel invers**.

Răspunsul la o solicitare de răspuns la apel

Când primiți o solicitare de răspuns la apel, în modul de așteptare este afișat mesajul **1 nouă cerere de apel invers**. Apăsati **Afișare** pentru a accesa **Căs.intr.apel. inv..** Selectați un contact și **Opțiuni** > **Apel 1 la 1** pentru a iniția un apel unu-la-unu.

Canale

Vă puteți alătura canalelor publice preconfigurate. Canalele publice sunt accesibile tuturor celor care cunosc adresa URL a canalului respectiv.

Când sunteți conectat la un canal și purtați o conversație, toți membrii care s-au alăturat canalului respectiv vă ascultă. Pot fi active simultan până la cinci canale. Când sunt active mai multe canale, utilizați **Comutare** pentru a schimba canalul pe care doriți să purtați o convorbire.

Selectați **Opțiuni** > **Canale ASV**.

Pentru a vă conecta pentru prima oară la un canal public preconfigurat, selectați **Opțiuni** > **Canal nou** > **Adăugare existent**. Când vă alăturați unui canal preconfigurat, trebuie să introduceți adresa URL a canalului.

Crearea propriilor canale

Pentru a crea un canal nou preconfigurat, selectați **Opțiuni** > **Canal nou** > **Creare canal nou**.


Puteți crea propriile Dvs. canale publice, puteți alege numele canalelor și invita membrii. Acești membri au la rândul lor posibilitatea de a invita alți membri la canalul public.



De asemenea, puteți crea canale private. Canalele private sunt accesibile doar utilizatorilor invitați de gazdă.





Pentru fiecare canal în parte, definiți următoarele: **Numecanal**, **Confidențialitate canal**, **Pseudonim pentru canal** și **Imagine miniatură pt. canal** (opțional).


După crearea unui canal, veți fi întrebat dacă doriți să expediați invitații de conectare la canal. Aceste invitații sunt mesaje text.

Convorbirea pe un canal

Pentru a purta o convorbire pe un canal după conectarea la serviciul Apasă și vorbește, apăsați . Veți auzi un ton ce indică faptul că sunteți conectat.

Apăsați și mențineți apăsată tasta  pe parcursul întregii convorbiri. Când ați terminat de vorbit, eliberați tasta .

Dacă încercați să răspundeți unui canal apăsând tasta  în timp ce un alt membru vorbește, va fi afișat textul **Așteptați**. Eliberați tasta , așteptați ca persoană să termine de vorbit și apăsați  din nou, după ce vorbitorul a terminat. Mențineți apăsată alternativ tasta  și așteptați până ce pe ecran va fi afișat mesajul **Vorbiți**.

Când vorbiți pe un canal, prima persoană care apasă tasta  când altcineva termină de vorbit, va vorbi primul.

Când încheiați apelul Apasă și vorbește, selectați **Dezactivare** sau apăsați .

Pentru a vedea membrii activi ai unui canal în momentul respectiv pe parcursul unei convorbiri pe canal, selectați **Opțiuni** > **Membri activi**.

Pentru a invita noi membrii la un canal când sunteți conectat la canalul respectiv, selectați **Opțiuni** > **Trimitere invitație** pentru a deschide ecranul invitațiilor. Puteți invita noi membri doar când sunteți gazda unui canal privat sau când respectivul canal este unul public. Invitațiile de conectare la un canal sunt mesaje text.


Răspunsul la o invitație de conectare la un canal


Pentru a memora o invitație de conectare la un canal recepționată, selectați **Opțiuni** > **Memorare canal ASV**. Canalul este adăugat la contactele Dvs. ASV, ecranul canale.

După memorarea invitației de conectare la canal, veți fi întrebat dacă doriți să vă conectați la canal. Selectați **Da** pentru a accesa ecranul sesiunii Apasă și vorbește. Aparatul se conectează la serviciu, dacă nu este conectat deja.

Dacă respingeți sau ștergeți invitația, aceasta va fi memorată în căsuța de mesaje primite. Pentru a vă alătura mai târziu unui canal, deschideți mesajul ce conține invitația și memorați-o. Selectați în căsuța de dialog **Da** și conectați-vă la canal.

Vizualizarea jurnalului convorbirilor Apasă și vorbește


Apăsati  și selectați **Conectare** > **Opțiuni ASV** > **Opțiuni** > **Jurnal ASV** > **Apel. neprel.**, **Apeluri primite** și **Apeluri create**.


Puteți iniția un apel unu-la-unu din **Jurnal ASV** apăsând tasta  .


Office



Quickoffice

Pentru a utiliza aplicațiile Quickoffice, apăsați  și selectați **Office** > **Quickoffice**. Se deschide o listă de fișiere în format .doc, .xls și .ppt stocate în dosarul și subdosarele C:\Data\Documents și E:\Documents folder de pe cartela de memorie.

Pentru a deschide un fișier din aplicația corespunzătoare, apăsați . Pentru a sorta fișierele, selectați **Opțiuni** > **Sortare fișiere**.

Pentru a deschide **Quickword**, **Quicksheet** sau **Quickpoint**, apăsați  pentru a ajunge la ecranul dorit.

Quickword

Cu **Quickword**, puteți vedea pe ecranul aparatului Dvs. documente Microsoft Word. **Quickword** acceptă culori, caractere aldine, italice și subliniate.

Quickword acceptă vizualizarea documentelor memorate în format .doc în programul de operare Microsoft Word 97 sau o versiune mai recentă. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcțiile acestor formate de fișiere.

Consultați și 'Informații suplimentare', la pag. 18.

Vizualizarea documentelor Word


Pentru a vă deplasa în interiorul documentului, utilizați tasta de derulare.

Pentru a căuta un text în cadrul documentului, selectați **Opțiuni** > **Căutare**.

De asemenea, puteți selecta **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Accesare — pentru a vă deplasa la începutul, sfârșitul sau la poziția selectată în interiorul documentului

Zoom — pentru apropiere sau depărtare

Începere derulare auto. — pentru a începe parcurgerea automată a documentului. Pentru a întrerupe parcurgerea, apăsați .

Quicksheet

Cu **Quicksheet** puteți citi pe ecranul aparatului Dvs. documente Microsoft Excel.

Quicksheet acceptă fișiere de foi de calcul memorate în format .xls în Microsoft Excel 97 sau o versiune mai

recentă. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcțiile acestor formate de fișiere.

Consultați și 'Informații suplimentare', la pag. 18.

Vizualizarea foilor de calcul

Pentru a vă deplasa în interiorul foii de calcul, utilizați tasta de derulare.

Pentru a comuta între foile de calcul, selectați **Opțiuni** > **Comutare**.

Pentru a căuta un text în cadrul unei foi de calcul într-o valoare sau formulă, selectați **Opțiuni** > **Căutare**.

Pentru a modifica modul de afișare a unei foi de calcul, selectați **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Navigare – pentru a parcurge foia de calcul curentă după blocuri. Un bloc conține coloane și rânduri afișate pe ecran. Pentru a afișa coloanele și rândurile, utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta un bloc și **OK**.

Zoom – pentru apropiere sau depărtare

Blocare sectoare – pentru a menține vizibilitatea rândului, coloanei evidențiate sau a ambelor în timpul parcurgerii foii de calcul.

Redimensionare – pentru a stabili dimensiunea coloanelor sau a rândurilor



Quickpoint



Cu **Quickpoint**, puteți viziona prezentări Microsoft PowerPoint pe ecranul aparatului Dvs.

Quickpoint acceptă vizionarea de prezentări create în format .ppt în Microsoft PowerPoint 2000 sau o versiune mai recentă. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcțiile acestor formate de fișiere.

Consultați și 'Informații suplimentare', la pag. 18.

Vizualizarea prezentărilor

Pentru a comuta între ecranele cadre, contur și note, apăsați  sau .

Pentru a trece la cadrul anterior sau următor din prezentare, apăsați  sau .

Pentru a vedea prezentarea în modul ecran complet, selectați **Opțiuni** > **Ecran complet**.

Pentru a extinde articolele din prezentare în ecranul complet, selectați **Opțiuni** > **Extindere înregistrare**.

Informații suplimentare

Dacă întâmpinați dificultăți cu **Quickword**, **Quicksheet** sau **Quickpoint**, accesați www.quickoffice.com pentru informații suplimentare. Puteți primi asistență și prin e-mail la adresa supportS60@quickoffice.com.




Adobe Reader



Cu Adobe Reader puteți citi documente .pdf pe ecranul aparatului Dvs.

Aplicația a fost optimizată pentru citirea conținutului documentului .pdf pe telefoane și alte aparate mobile și oferă doar un set limitat de funcții spre deosebire de versiunile pentru calculator.

Pentru a accesa și deschide documente:

- Apăsați  și selectați **Office > Adobe PDF**. Selectați **Opțiuni > Căutare fișier** pentru a căuta și deschide documente stocate în memoria aparatului și pe o cartelă de memorie compatibilă.
- Deschideți un fișier atașat la unul dintre mesajele e-mail primite (serviciu de rețea).
- Expediați un document utilizând conexiunea Bluetooth către **Căsuță intrare** din **Mesaje**.
- Utilizați opțiunea **Mng.fișiere** pentru a căuta și deschide documente stocate în memoria aparatului și pe cartela de memorie.
- Parcurgeți pagini de Internet. Asigurați-vă că în aparatul Dvs. a fost configurat un punct de acces Internet înainte de a parcurge paginile. Pentru informații suplimentare cu privire la punctele de acces, consultați Ghidul utilizatorului, specific aparatului Dvs.

Organizarea fișierelor .pdf

Pentru a căuta și organiza fișiere .pdf, apăsați  și selectați **Office > Adobe PDF**. În ecranul fișierului se va deschide o listă cu fișierele utilizate recent. Pentru a deschide un document, alegeți-l și apăsați .

De asemenea, puteți selecta **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Căutare fișier – pentru a căuta fișiere .pdf în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Setări – pentru a modifica nivelul implicit de zoom și modul de vizualizare a documentelor .pdf.

Vizualizarea fișierelor .pdf

După deschiderea unui fișier .pdf, selectați **Opțiuni** și una dintre următoarele:

Zoom – pentru apropiere sau depărtare până la un procent selectat. De asemenea, puteți seta dimensiunea documentului să corespundă lățimii ecranului sau puteți încadra pagina .pdf în ecranul complet.

Căutare – pentru a căuta un text în cadrul documentului.

Vizualizare – pentru a vedea documentul în modul ecran complet. De asemenea, puteți roti documentul .pdf cu 90 de grade în orice direcție.

Salt la – pentru a trece la o pagină selectată, la pagina următoare, pagina anterioară sau la prima sau la ultima pagină.

Memorare – pentru a stoca fișierul în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Setări – pentru a modifica nivelul implicit de zoom și modul implicit de vizualizare.

Detalii – pentru a afișa proprietățile documentului .pdf.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, accesați www.adobe.com.

Pentru întrebări, sugestii și informații privind aplicația, accesați forumul Adobe Reader pentru utilizatorul Symbian OS la <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Instrum.




Asist.setări

Asist.setări configurează aparatul Dvs. pentru operator (MMS, GPRS și Internet mobil), e-mail, serviciul Apasă și vorbește (serviciu de rețea) și setări de partajare video (serviciu de rețea) în funcție informațiile primite de la furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a utiliza aceste servicii, va trebui să luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii pentru a activa transmisia datelor sau alte servicii.

Apăsați  și selectați **Instrum.** > **Asist.setări**.

Selectați din listă elementul pentru care doriți să vă configurați aparatul și apăsați .

Mesaje e-mail

- 1 Dacă optați pentru configurarea setărilor Dvs. e-mail **Asist.setări** detectează furnizorul Dvs. de servicii disponibil și vă solicită confirmarea. Selectați **OK** sau alegeți un alt furnizor de servicii și selectați **OK**.
- 2 Selectați din listă furnizorul Dvs. de servicii e-mail.

- 3 Selectați serverul pentru expedierea mesajelor. Utilizați serverul implicit dacă nu sunteți sigur de acest parametru.
- 4 **Asist.setări** vă solicită să introduceți detaliile adresei Dvs. e-mail, numele de utilizator și parola. Alegeți fiecare opțiune la rând și selectați **Opțiuni** > **Modificare**. Introduceți detaliile și selectați **OK**.
- 5 Selectați **Opțiuni** > **OK** după ce ați terminat.
- 6 Selectați **OK** pentru a confirma că doriți să configurați căsuța poștală pentru operatorul specificat (furnizorul de servicii).
- 7 Selectați **OK**.

Funcția Apasă și vorbește

- 1 Dacă optați pentru configurarea setărilor serviciului Dvs. Apasă și vorbește (**Apasă și Vorb.**) (serviciu de rețea), **Asist.setări** detectează furnizorul Dvs. de servicii disponibil și vă solicită confirmarea. Selectați **OK** sau alegeți un alt furnizor de servicii și selectați **OK**.
- 2 Unii operatori (furnizori de servicii celulare) solicită un nume de utilizator, o parolă și un pseudonim. Alegeți fiecare opțiune la rând și selectați **Opțiuni** > **Modificare**. Introduceți detaliile și selectați **OK**.

- 3 Selectați **Opțiuni** > **OK** după ce ați terminat.
- 4 Selectați **OK** pentru a confirma că doriți să configurați setările **Apasă și Vorb.** pentru operatorul specificat (furnizorul de servicii celulare).

Partajarea video

- 1 Dacă optați pentru configurarea setărilor **Partajare video** (serviciu de rețea), **Asist.setări** detectează furnizorul Dvs. de servicii disponibil și vă solicită confirmarea. Selectați **OK** sau alegeți un alt furnizor de servicii și selectați **OK**.
- 2 Unii operatori (furnizori de servicii celulare) solicită o adresă de partajare video, un nume de utilizator și o parolă. Alegeți fiecare opțiune la rând și selectați **Opțiuni** > **Modificare**. Introduceți detaliile și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Opțiuni** > **OK** după ce ați terminat.
- 4 Selectați **OK** pentru a confirma că doriți să configurați căsuța poștală pentru operatorul specificat (furnizorul de servicii celulare).
- 5 După realizarea configurărilor de partajare video, **Asist.setări** vă întreabă dacă doriți să creați sau să actualizați propria listă de contacte. Selectați **Da** sau **Nu**.

Operator

- 1 Dacă optați pentru configurarea setărilor operatorului Dvs. (furnizorului de servicii celulare), **Asist.setări** detectează furnizorul Dvs. de servicii disponibil și vă solicită confirmarea. Selectați **OK** sau alegeți un alt furnizor de servicii și selectați **OK**.
- 2 Selectați **OK** pentru a confirma că doriți să configurați aparatul Dvs. pentru operatorul specificat (furnizorul de servicii celulare).


Informații suplimentare

Dacă aveți probleme cu **Asist.setări**, vizitați site-ul Internet Nokia privind setările de telefon la www.nokia.com/phonesettings.



Asistentul WLAN

Asistentul WLAN vă ajută să vă conectați la o rețea radio LAN și să administrați conexiunile Dvs. radio LAN.

Asistentul WLAN afișează starea conexiunilor Dvs. radio LAN în modul de așteptare activ. Pentru a vizualiza opțiunile disponibile, selectați rândul pe care este afișată starea și apăsați .


Dacă rezultatele căutării de rețele radio LAN identificate, de exemplu, **Rețea WLAN găsită** sunt afișate, pentru a crea un punct de acces Internet și a iniția browserul Internet folosind punctul de acces Internet creat, selectați starea, opțiunea **Începere navig. Internet** și rețeaua.

Dacă selectați o rețea radio LAN securizată, vi se solicită introducerea parolilor aferente. Pentru a vă conecta la o rețea ascunsă, trebuie să introduceți numele corect al rețelei (identificator set servicii, SSID).

Dacă sunteți conectat la o rețea radio LAN, se afișează numele punctului de acces Internet și **conectat**. Pentru a iniția browserul internet folosind acest punct de acces Internet, selectați starea și opțiunea **Contin. navigare Internet**. Pentru a termina conexiunea în rețeaua radio LAN, selectați starea și opțiunea **Deconectare WLAN**.


În cazul în care căutarea de rețele radio LAN este dezactivată și nu sunteți conectat la nicio rețea radio LAN, se va afișa **Căutare WLAN dezactivată**. Pentru a activa căutarea și a căuta rețele radio LAN disponibile, selectați starea **Căutare WLAN dezactivată**.

Pentru a începe căutarea de rețele radio LAN disponibile, selectați o stare și opțiunea **Căutare WLAN**. Pentru a dezactiva căutarea de rețele radio LAN, selectați o stare și opțiunea **Dezactiv. căutare WLAN**.

Pentru a accesa asistentul WLAN din meniu, apăsați  și selectați **Internet > Instrum. > Asist. WLAN**.

Pentru calculatorul Dvs.

Serverul Home Media

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a crește siguranța conexiunii Dvs. WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Serverul Home Media utilizează structura UPnP pentru conectarea la aparate compatibile prin intermediul rețelei radio LAN. Structura UPnP utilizează setările conexiunii rețelei radio LAN.

Cu serverul Home Media puteți clasifica automat muzică, fotografii și fișiere video pe calculatorul Dvs. compatibil. Puteți crea liste muzicale de redare personalizate, albume foto și colecții de filme. Puteți transfera fișiere media compatibile pe aparatul Dvs. și fișiere de siguranță de pe aparat pe calculatorul Dvs. Puteți utiliza aparatul Dvs. drept telecomandă și afișa fișierele media din aparat sau calculator pe un media player compatibil cu rețeaua de domiciliu și UPnP, cum ar fi un calculator, televizor sau sistem stereo.

Instalarea aplicației serverul Home Media pe un calculator

Instalați aplicația serverul Home Media pe calculatorul Dvs. de pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs. Serverul Home Media necesită sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau Windows XP. Dacă aveți un sistem de securitate integrat (firewall) pe calculatorul Dvs., este posibil să trebuiască să modificați setările, pentru a permite calculatorului să lucreze cu aparatul Dvs. Nokia N80. Urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran.

Organizarea fișierelor Dvs. media

Pentru a ține evidența melodiilor, fotografiilor digitale și video clipurilor Dvs., localizați fișierele pe calculatorul Dvs. compatibil și adăugați fișierele sau dosarele întregi pe serverul Home Media.

Puteți numi dosarele în care doriți să păstrați fișierele media compatibile pe calculatorul Dvs. drept fișiere de vizionare. Când plasați noi fișiere media în dosarele de vizionare, serverul Home Media Server le adaugă în biblioteca Dvs. și le actualizează.

Transferul fișierelor din calculator în aparatul Dvs.

- 1 Conectați-vă la serverul Home Media de pe calculatorul Dvs. compatibil, utilizând aparatul Dvs. Nokia N80.
De pe calculatorul compatibil, utilizând aplicația server Home Media, selectați aparatul Dvs. Nokia N80 din meniul aparate.
- 2 Selectați o bibliotecă pentru fișierul media pe care doriți să-l transferați.
- 3 Selectați un singur fișier media.
- 4 Selectați opțiunea de transferare a fișierului în aparatul Nokia N80.

Transferul fișierelor din aparatul Dvs. în calculator

- 1 Folosind aparatul dvs. Nokia N80, conectați-vă la Home Media Server pe calculatorul Dvs. compatibil sau, pe calculatorul dvs. disponibil, folosind aplicația Home Media Server, selectați Nokia N80 în meniul aparatelor.
- 2 Selectați fișierul pe care doriți să-l transferați.
- 3 Selectați opțiunea de transfer a fișierului în serverul Home Media de pe calculatorul Dvs. compatibil.

Afișarea fișierelor de pe calculator pe alte aparate

Puteți utiliza aparatul Dvs. Nokia N80 drept telecomandă pentru a afișa fișierele media compatibile din serverul Home Media pe calculatorul Dvs. compatibil pe alte aparate compatibile UPnP din rețeaua Dvs. de domiciliu. De exemplu, puteți utiliza aparatul Dvs. Nokia N80 pentru a controla redarea fișierelor muzicale compatibile stocate pe calculatorul Dvs., prin intermediul sistemului Dvs. stereo compatibil UPnP utilizând un receptor multimedia compatibil UPnP.

Gestionarea fișierelor media cu aparatul Dvs.

- 1 Conectați-vă la serverul Home Media de pe calculatorul Dvs. compatibil, utilizând aparatul Dvs. Nokia N80.
- 2 Selectați biblioteca media ce conține fișierul pe care doriți să-l gestionați.
- 3 Selectați un fișier media.
- 4 Selectați aparatul compatibil pe care este afișat fișierul.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare cu privire la serverul Home Media Server, vizitați www.simplecenter.net/nokia sau apăsați **F1** în aplicația Server Home Media pentru a accesa ajutorul.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog este o combinație de pachete software destinată telefonului mobil și calculatorului ce ține un jurnal multimedia pentru elementele colectate cu aparatul Dvs. Nokia Lifeblog organizează în ordine cronologică fotografiile, video clipurile, sunetele, mesajele text, mesajele multimedia și weblog-urile Dvs., pe care le puteți apoi răsfoi, căuta, partaja, publica și memora în copii de siguranță. Atât Nokia Lifeblog pentru calculator, cât și Nokia Lifeblog pentru telefonul mobil, vă permit să expediați elemente sau să creați jurnale pe Internet pentru a putea fi vizualizate și de către alte persoane.

Nokia Lifeblog pentru telefon mobil ține în mod automat evidența articolelor Dvs. multimedia. Utilizați aplicația Nokia Lifeblog a aparatului pentru a răsfoi articolele Dvs., a le expedia sau publica pe Internet. Conectați-vă aparatul la un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB sau o conexiune Bluetooth pentru a transfera și sincroniza articolele aflate pe aparat.

Aplicația Nokia Lifeblog pentru calculator vă asigură o răsfoire și o căutare ușoară a articolelor preluate cu aparatul Dvs. Cu o singură apăsare de buton, un cablu de date USB sau o conexiune Bluetooth, fotografiile, video clipurile, textele și mesajele multimedia preferate sunt retransferate pe aparatul Dvs.

Pentru păstrarea datelor în siguranță, puteți efectua o copie de rezervă a bazei Dvs. de date Nokia Lifeblog utilizând un hard disc, CD-uri sau DVD-uri, unități de stocare detașabile compatibile sau discuri de rețea. În plus, puteți publica articole în weblog-ul (blogul) Dvs. compatibil.

Pentru a porni aplicația Lifeblog în aparatul Dvs., apăsați  și selectați **Personal** > **CDL Explorer** > **Opțiuni** > **Deschidere**.

Instalarea pe calculator

Înainte de a instala aplicația Nokia Lifeblog pe un calculator compatibil, aveți nevoie de următoarele:

- Procesor 1 GHz Intel Pentium sau echivalent, 128 MB RAM
- 400 MB spațiu disponibil de disc (dacă este necesară instalarea Microsoft DirectX și Nokia PC Suite)
- Capacitate grafică de 1024 x 768 și adâncimea culorii de 24 biți
- Placă video 32 MB

- Microsoft Windows 2000 sau Windows XP

Pentru a instala aplicația Nokia Lifeblog pe calculatorul Dvs.:

- 1 Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs.
- 2 Instalați programul Nokia PC Suite (include driverele cablului Nokia pentru conexiune USB).
- 3 Instalați Nokia Lifeblog pentru calculator.

Dacă nu aveți instalat deja în calculatorul Dvs. Microsoft DirectX 9.0, acesta va fi instalat simultan cu Nokia Lifeblog pentru calculator.

Conectarea aparatului la calculatorul Dvs.

Pentru a conecta aparatul Dvs. la un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB compatibil:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat Nokia PC Suite.
- 2 Conectați cablul de date USB la aparat și la calculator. La prima conectare a aparatului la calculator, după instalarea programului Nokia PC Suite, calculatorul va instala driverul corespunzător aparatului Dvs. Această operație poate dura ceva mai mult.
- 3 Pornirea aplicației Nokia Lifeblog pentru calculator.

Pentru a conecta aparatul Dvs. la un calculator compatibil utilizând tehnologia radio Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat Nokia PC Suite pe calculatorul Dvs.
- 2 Asigurați-vă că ați asociat aparatul la calculator prin intermediul tehnologiei radio Bluetooth cu **Conectare** din Nokia PC Suite. Consultați 'Nokia PC Suite', la pag. 29 și ghidul utilizatorului specific aparatului Dvs.
- 3 Activați conexiunea Bluetooth de pe aparat și calculator. Pentru detalii, citiți ghidul utilizatorului specific aparatului și documentația calculatorului.

Copierea articolelor

După ce ați conectat aparatul la un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB sau o conexiune Bluetooth, puteți copia articolele de pe aparat pe calculator.

Pentru a copia sau edita articole noi de pe aparatul Dvs. pe calculator și pentru a copia articolele selectate de pe calculator pe aparat:

- 1 Porniți aplicația Nokia Lifeblog de pe calculator.
- 2 În aplicația Nokia Lifeblog pentru calculator, selectați **Copy** > **Copy from phone and to Phone**.

Noile articole din aparatul Dvs. sunt copiate în calculator. Articolele de pe ecranul calculatorului **To phone** sunt copiate în aparatul Dvs.

Publicarea pe Internet

Pentru a partaja cele mai interesante articole Nokia Lifeblog, expediați-le pe jurnalele Internet (weblog) pentru ca și alții să se poată bucura de ele.

Mai întâi, trebuie să vă creați un cont pe serviciul de jurnale pe Internet (weblog), să creați unul sau mai multe jurnale pe care le utilizați ca destinație pentru publicațiile Dvs. și să adăugați contul de jurnal pe Internet (weblog) la aplicația Nokia Lifeblog. Serviciul de jurnale pe Internet (weblog) recomandat pentru aplicația Nokia Lifeblog este TypePad from Six Apart, www.typepad.com.

În aparatul Dvs., adăugați în Nokia Lifeblog contul de jurnal pe Internet (weblog) la setările de jurnal pe Internet (weblog). Pe calculator, editați conturile în fereastra **Edit weblog accounts**.

Pentru a publica pe Internet articole din aparatul Dvs.:

- 1 Din **Timeline** sau **Favourites**, selectați articolele pe care doriți să le publicați pe Internet.
- 2 Selectați **Opțiuni > Post to Web**.
- 3 Dacă utilizați această funcție pentru prima dată, aplicația Nokia Lifeblog preia o listă de jurnal pe Internet (weblog) de pe serverul aferent.
- 4 Se deschide fereastra de dialog de publicare. Selectați jurnalul Internet (weblog) pe care doriți să-l utilizați din lista **Post to:**. Dacă ați creat jurnale pe Internet

(weblog) noi, pentru a actualiza lista jurnalelor, selectați **Opțiuni > Refresh weblog list**.

- 5 Introduceți un titlu și o legendă pentru publicație. De asemenea, puteți introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de text al mesajului.
- 6 După ce totul este pregătit, selectați **Opțiuni > Send**.

Pentru a publica pe Internet articole din calculatorul Dvs.:

- 1 Din **Timeline** sau **Favourites**, selectați articolele (maximum 50) pe care doriți să le publicați pe Internet.
- 2 Selectați **File > Post to the Web....** Se deschide fereastra **Post to the Web**.
- 3 Introduceți un titlu și o legendă pentru publicație. De asemenea, puteți introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de text al mesajului.
- 4 Selectați din lista **Post to:** jurnalul Internet pe care doriți să-l utilizați.
- 5 După ce totul este pregătit, faceți clic pe butonul **Send**.

Importarea articolelor din alte surse

Pe lângă imaginile în format .jpeg din aparatul Dvs., puteți, de asemenea, importa în Nokia Lifeblog imagini .jpeg și .3gp, video clipuri .mp4, fișiere de sunet .amr și fișiere text în format .txt din alte surse (cum ar fi CD-uri, DVD-uri sau dosare aflate pe hard disc).

Pentru a importa imagini și video clipuri de pe un calculator compatibil în aplicația Nokia Lifeblog pentru calculator:

- 1 În **Timeline** sau **Favourites**, selectați **File > Import from PC...** Se deschide fereastra **Import**.
- 2 Răsfoiți lista pentru a găsi imaginea, video clipul sunetul sau fișierul text sau navigați la un alt dosar pentru a găsi fișierul pe care doriți să-l importați. Utilizați lista **Look in** pentru a căuta în alte aparate sau dispozitive.
- 3 Selectați un dosar, un fișier sau mai multe fișiere. Puteți vizualiza conținutul acestora în panoul **Preview**.
- 4 Faceți clic pe **Open** pentru a importa dosarul (inclusiv subdosarele) sau fișierele selectate.

Parcurerea ecranului Cronologie și Favorite

La pornirea aplicației Nokia Lifeblog pe calculatorul Dvs., aveți mai multe posibilități de a vă deplasa în ecranele **Timeline** și **Favourites**. Cea mai rapidă metodă este de a trage mânerul cursorului și a-l muta înainte sau înapoi, rapid sau încet. Alternativ, faceți clic pe bara de timp pentru a selecta data, utilizați funcția **Go to date...** sau tastele săgeți.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare privind serviciile de jurnal pe Internet (weblog) și compatibilitatea acestora cu aplicația Nokia Lifeblog, vizitați www.nokia.com/lifeblog sau apăsați **F1** din aplicația Nokia Lifeblog pentru calculator, pentru a deschide ajutorul Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite reprezintă o serie de aplicații destinată calculatorului pentru a fi utilizată cu aparatul Dvs. Nokia N80.

Pentru a instala Nokia PC Suite, trebuie să aveți un calculator pe care rulează Microsoft Windows 2000 sau XP și care este compatibil cu un cablu USB sau acceptă conexiunea Bluetooth. Înainte de a utiliza pachetul software Nokia PC Suite, este necesar să-l instalați pe calculator. Pentru informații suplimentare, consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs.

Ghidul utilizatorului complet pentru Nokia PC Suite este disponibil în format electronic pe CD-ROM. Pentru informații suplimentare și pentru a prelua cea mai recentă versiune a Nokia PC Suite, vizitați www.nokia.com/pcsuite.

Câteva dintre aplicațiile utile Nokia PC Suite sunt:

Conectare – pentru prima conectare a aparatului Dvs. la un calculator compatibil

Synchronise – pentru sincronizarea contactelor, agendei, problemelor de rezolvat și a notițelor între aparatul Dvs. și un manager de informații personale (PIM) al unui calculator compatibil, cu **Nokia OC Sync**

Backup – pentru a efectua copii de siguranță ale datelor din aparatul Dvs. sau pentru a restaura datele memorate dintr-un calculator compatibil în aparat, cu **Content Copier**

Store images – pentru a stoca imagini și video clipuri din aparatul Dvs. pe un calculator compatibil, cu **Image Store**

File manager – pentru a gestiona conținutul dosarelor din aparatul Dvs. prin Microsoft Windows Explorer, cu **Nokia Phone Browser**

Transfer music – pentru a crea și a organiza fișiere muzicale digitale pe un calculator compatibil și a le transfera pe un aparat compatibil cu **Nokia Music Manager**

Connect to the Internet – pentru a stabili conexiuni de rețea cu **One touch Access** folosind aparatul Dvs. ca modem

View Multimedia – pentru a vizualiza imagini și video clipuri și pentru a converti fișierele video și audio cu **Nokia Multimedia Player**

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare și pentru a prelua cea mai recentă versiune a Nokia PC Suite, vizitați www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe® Photoshop Album Starter Edition 3.0 vă ajută să găsiți, corecți și să partajați cu ușurință fotografiile Dvs. utilizând un calculator compatibil. Cu această versiune a aplicației Starter Edition puteți:

- Să utilizați etichete pentru a vă organiza fotografiile astfel încât acestea să poată fi găsite mai ușor.
- Utilizați un ecran agendă pentru a vizualiza toate fotografiile digitale, într-o singură locație.
- Corectarea imperfecțiunilor obișnuite ale fotografiilor.
- Să partajați fotografii în mai multe moduri: să le expediați prin e-mail, să le tipăriți acasă sau să le trimiteți către aparate mobile compatibile.

Instalarea

Instalați aplicația Adobe Photoshop Album Starter Edition pe calculatorul Dvs. compatibil de pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs. Starter Edition necesită sistemele de operare Microsoft Windows 2000 sau XP, Nokia PC Suite 6.5 sau o versiune mai recentă pentru conexiunea dintre aparat și calculator și Apple QuickTime 6.5.1. sau o versiune mai recentă pentru a vizualiza și edita video clipuri.

Puteți găsi Nokia PC Suite pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs. Dacă sistemul Dvs. nu are instalat Apple QuickTime, îl puteți instala accesând www.apple.com/quicktime/download. Urmăriți instrucțiunile de instalare de pe ecran.

Transferarea fotografiilor și video clipurilor din aparatul Nokia N80 pe calculator

Există două moduri de a transfera fotografiile Dvs. din aparat în Starter Edition.

Pentru a transfera în mod automat fotografiile și video clipuri pe un calculator compatibil:

- 1 Conectați aparatul Dvs. la un calculator printr-un cablu USB. Pe calculator se deschide caseta de dialog **Adobe Photo Downloader** iar imaginile și video clipurile noi,

capturate după ultimul transfer, sunt selectate în mod automat.

- 2 Pentru a începe transferul, faceți clic pe **Get Photos**. Toate fișierele selectate sunt importate în Starter Edition. Albumele create în dosarul **Galerie** din aparatul Dvs., vor fi automat transferate în Starter Edition și identificate ca și etichete.
- 3 Puteți opta pentru a șterge anumite fișiere din aparatul Dvs. după ce au fost transferate în Starter Edition.

Pentru a activa sau dezactiva caseta de dialog **Adobe Photo Downloader** automată, faceți clic dreapta pe pictograma aflată pe bara de activități.

Pentru a transfera manual fotografiile pe un calculator compatibil:

- 1 Conectați-vă aparatul la un calculator compatibil utilizând un cablu USB sau o conexiune Bluetooth.
- 2 Porniți aplicația Starter Edition.
- 3 În bara de comenzi rapide, faceți clic pe **Get photos > From Camera, Mobile Phone sau Card Reader**. Se deschide caseta de dialog **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Faceți clic pe **Get Photos** pentru a începe transferul. Toate fișierele selectate sunt importate în Starter Edition. Albumele create în dosarul **Galerie** din aparatul Dvs., vor fi automat transferate în Starter Edition și identificate ca și etichete.

- 5 Puteți șterge anumite fișiere din aparatul Dvs. după ce au fost transferate în Starter Edition.

Transferarea fotografiilor și video clipurilor din calculator în aparatul Nokia N80

Pentru a transfera în aparatul Dvs. fotografiile și video clipuri editate:

- 1 Conectați-vă aparatul la un calculator compatibil utilizând un cablu USB sau o conexiune Bluetooth.
- 2 Porniți aplicația Starter Edition.
- 3 Selectați fotografiile și video clipurile pe care doriți să le transferați în aparatul Dvs.
- 4 Faceți clic pe **Share** din bara de comenzi rapide și selectați **Send to Mobile Phone**.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

Organizarea și găsirea fotografiilor în funcție de dată

Starter Edition organizează automat fotografiile Dvs. în funcție de dată, astfel încât acestea pot fi găsite ușor. Există două moduri de a găsi fotografiile în funcție de dată: ecran colecție și ecran calendar.

Pentru a găsi fotografiile în colecție:

- 1 Selectați **Photo Well** din bara de comenzi rapide.
- 2 În ecranul Cronologie, sub bara de comenzi rapide, selectați luna fotografiilor pe care doriți să le vizualizați. Fotografiile realizate în luna respectivă sunt prezentate în colecție.

Pentru a găsi fotografiile utilizând ecranul calendar:

- 1 Selectați **Calendar View** din bara de comenzi rapide.
- 2 În ecranul calendar, selectați o zi cu fotografie pentru a vizualiza toate fotografiile realizate în aceea zi.
- 3 Parcurgeți lista lunară cu butoanele săgetă din partea superioară a calendarului.

Organizarea și găsirea fotografiilor utilizând etichete

Găsiți fotografiile utilizând etichete de cuvinte cheie bazate pe persoane, locuri, evenimente și alte caracteristici ale fotografiilor. Când atribuiți o etichetă fotografiilor Dvs., nu este necesar să rețineți numele, data sau dosarul fișierului pentru fiecare fotografie.

Faceți clic pe **Organize** din bara de comenzi rapide pentru a deschide panoul **Tag**.

Pentru a vă crea propria etichetă:

- 1 Faceți clic pe **New** din panoul **Tag** și selectați **New Tag**.

- 2 În caseta de dialog **Create Tag** utilizați meniul **Category** pentru a alege subcategoria în care doriți să listați eticheta.
- 3 În caseta de text **Name**, introduceți denumirea etichetei.
- 4 În caseta de text **Note**, introduceți orice altă informație pe care doriți să o adăugați etichetei.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

Eticheta apare în panoul **Tag** al categoriei sau subcategoriei selectate de Dvs.

Pentru a atribui o etichetă unei fotografii, trageți eticheta din panoul **Tag** pe fotografia aflată în colecție.

Pentru a găsi fotografiile Dvs., faceți dublu clic pe etichetă în panoul **Tag**; funcția de căutare va găsi toate fotografiile care au atribuite respectiva etichetă.

Pentru a restrânge gama fotografiilor și a trece la o anumită lună, faceți clic pe bară în ecranul Cronologie.

Dacă creați un album nou în aparat, adăugați fotografii și transferați-le în Starter Edition, informațiile despre album vor fi afișate ca o etichetă nouă în **Imported tags**.

Corectarea fotografiilor

Pentru corectarea celor mai obișnuite probleme ale fotografiilor:

- 1 Selectați fotografia din colecția fotografiilor.

- 2 Faceți clic pe **Fix photo** din bara de comenzi rapide. Starter Edition realizează o copie a fotografiei originale pe care o editează. Pentru a corecta în mod automat fotografia, selectați **Auto Smart Fix**. Pentru a corecta manual fotografia, selectați **Fix Photo Window**. și dintre opțiunile următoare:
 - General** – Pentru a selecta corectarea automată a culorilor, nivelelor, contrastului sau a clarității.
 - Crop** – Decupează fotografia în vederea îmbunătățirii compoziției sau pentru evidențierea unei imagini.
 - Red Eye** – Corectează efectul de ochi roșii cauzat de blițul camerei foto-video.

Redarea și editarea video clipurilor

Pentru a reda video clipuri, faceți dublu clic pe fișierul video clipului dorit, apoi clic pe **Play** de sub fereastra video.

Pentru a edita, rearanja și șterge clipuri din înregistrările Dvs.:

- 1 Faceți clic dreapta pe fișierul video clipului și selectați **Edit Mobile Movie**. Veți vedea în fereastra video, primul cadru al video clipului. Marcajul albastru în bara de vizualizare a duratei de sub fereastra video indică cadrul pe care îl vizualizați.
- 2 Pentru redare, pauză, oprire, salt la început sau la sfârșit, utilizați butoanele de control de sub fereastra

video. Pentru a naviga în video clip, trageți marcajul albastru în interiorul barei de vizualizare a duratei.

- 3 Pentru a selecta o anumită secțiune a video clipului pentru a o decupa, rearanja sau șterge, efectuați una din următoarele:

- Trageți ghidajele de selecție ce pot fi găsite la începutul și la sfârșitul barei de vizualizare a duratei.
- Pentru a marca ora de începere a selecției, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și faceți clic pe bara de vizualizare a duratei. Pentru a marca sfârșitul selecției, apăsați și mențineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe bara de vizualizare a duratei.

După selectarea secțiunii, puteți trage bara de selecție în bara de vizualizare a duratei.

- 4 Pentru a șterge secțiunea selectată a video clipului, faceți clic pe butonul **Delete** din bara de instrumente. Pentru a decupa părți din selecție și a le șterge, faceți clic pe butonul **Crop** din bara de instrumente. Pentru a copia selecția și a o lipi la un alt punct din timp, faceți clic pe butonul **Copy** din bara de instrumente. Trageți marcajul albastru pe bara de vizualizare a duratei în punctul dorit și faceți clic pe butonul **Paste**.

Informații suplimentare

Pentru asistență suplimentară cu privire la funcțiile programului, selectați **Help > Adobe Photoshop Album Help** din meniul principal.

Pentru informații suplimentare referitoare la Starter Edition, vizitați www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.