

Nokia Lautsprecher-Station MD-3

Die Lautsprecher-Station MD-3 bieten eine qualitativ hochwertige Audiowiedergabe, wenn Sie mit einem kompatiblen Nokia Telefon oder Audiogerät Musik oder Radio hören. Die Lautsprecher-Station verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenstecker (befindet sich am Fuß der Station).

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Lautsprecher-Station verwenden. Darüber hinaus sollten Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon mit wichtigen Informationen zur Sicherheit und Wartung sowie die Bedienungsanleitung zu dem kompatiblen Audiogerät lesen. Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Ladegeräte

Prüfen Sie, welche Modellnummer ein Ladegerät hat, bevor Sie dieses zusammen mit Ihrem Telefon verwenden. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch das Ladegerät AC-4 ausgelegt.



Warnung: Verwenden Sie nur Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährlich sein.

Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Einrichtung und Verwendung

Die Lautsprecher-Station kann über 3 AA-Batterien oder das Ladegerät AC-4 mit Strom versorgt werden. Beachten Sie, dass das Ladegerät AC-4 nicht die Batterien auflädt. Wenn Sie Batterien verwenden, sollten Sie Alkali-Batterien einsetzen.

Wenn Sie die Lautsprecher-Station über Batterien mit Strom versorgen möchten, öffnen Sie zum Einlegen der Batterien die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Lautsprecher-Station, indem Sie auf die beiden Arretierungen drücken, die Batterien wie im Inneren des

Batteriefachs angegeben einlegen und die Abdeckung schließen, indem Sie sie zuklappen und bis zum Einrasten leicht darauf drücken. Wenn Sie die Lautsprecher-Station über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung der Lautsprecher-Station durch ausgelaufene Batterien zu vermeiden.

Um die Lautsprecher-Station über das Ladegerät AC-4 mit Strom zu versorgen, stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose und stecken den Stecker des Ladegeräts in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite der Lautsprecher-Station.

Verwenden der Lautsprecher-Station

Um die Lautsprecher-Station an ein Telefon oder kompatibles Audiogerät anzuschließen, stecken Sie das Lautsprecherkabel in die Buchse des jeweiligen Geräts. Die Lautsprecher können mit kompatiblen Nokia Adaptern verwendet werden. Schließen Sie dazu den Adapter an das Gerät an und verbinden Sie das Kabel der Lautsprecher mit dem Adapter.

Drücken Sie zum Ausschalten der Lautsprecher-Station auf den Ein-/Aus-Schalter auf der Oberseite der Lautsprecher-Station. Bei eingeschalteter Lautsprecher-Station leuchtet die grüne Statusanzeige.

Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke den Schieberegler auf der Oberseite der Lautsprecher-Station. Lässt die Lautstärke der Lautsprecher-Station bei Batteriebetrieb stark nach, tauschen Sie die Batterien aus.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.

- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt, NOKIA CORPORATION, dass sich das Gerät MD-3 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrige einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt selbst, auf der Dokumentation und der Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte, Batterien und Akkus in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Führen Sie die Produkte den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu, um eine Verschmutzung der Umwelt und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die mit einer unkontrollierten Müllentsorgung einhergehen können. Informationen zu den vorhandenen Sammelstellen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen

Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Eco Declaration zum Produkt oder den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.