

## Mažieji garsiakalbiai „Nokia MD-4“

Šie nedideli stereofoniniai garsiakalbiai atkuria aukštos kokybės garsą, kai klausotės muzikos arba radijo iš savo suderinamo "Nokia" telefono ar garso prietaiso. Garsiakalbiai turi 3,5 mm stereofoninį garso kištuką.

Prieš naudodami garsiakalbius, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač jame esančią svarbią informaciją apie saugumą ir priežiūrą, arba suderinamo garso prietaiso vartotojo vadovą. Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### **Baterijų įdėjimas**

Garsiakalbius maitina keturios AAA rūšies baterijos. Napatariama naudoti šarminių baterijų. Baterijas reikia įdėti poromis: pastumkite kiekvieno garsiakalbio išorinėje sienelėje esančio baterijos skyriaus dangtelį rodyklėmis pažymeta kryptimi, įdekite baterijas, kaip parodyta jų skyriuje, ir uždarykite baterijų skyriaus dangtelį, stumdami jį priešinga kryptimi. Jei

ketinate nenaudoti garsiakalbių ilgą laiką, išimkite baterijas, kad iš jų ištekėjęs skystis nepažeistų prietaisų.

## **Garsiakalbių naudojimas**

Galite naudoti garsiakalbius suglaustus arba išskleistus (pavyzdžiui, sustatant juos V raidės forma). Suglaustus garsiakalbius patogiau nešti. Garsiakalbius galima išskleisti maždaug iki 180 laipsnių. Nebandykite jėga išskleisti garsiakalbių dar didesniu kampu.

Norėdami prijungti garsiakalbius prie telefono ar garso prietaiso, prijunkite garsiakalbio kabelį prie prietaiso jungties. Garsiakalbius galima naudoti su suderinamais „Nokia“ adapteriais. Kad galėtumėte naudoti garsiakalbius su „Nokia“ adapteriu, prijunkite jį prie prietaiso, o garsiakalbių kabelį – prie adapterio.

Norėdami įjungti garsiakalbius, pastumkite jungiklį, matomą išskleidus garsiakalbius, link viršų. Pradedama švytėti žalia lemputė. Norėdami išjungti garsiakalbius, pastumkite jungiklį priešinga kryptimi arba suglauskite garsiakalbius. Lemputė tada nebešvyti.

Garsumą galite reguliuoti jūsų garso prietaise esančiomis garsumo valdymo priemonėmis. Jeigu iš garsiakalbių sklindantis garsas tampa pernelyg tylus, pakeiskite baterijas.

Norėdami nešiotis garsiakalbius, suglauskite juos ir įdėkite į pateiktą krepšelį.

### **Priežiūra**

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

## LIETUVIŠKAI

- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Jei gaminys blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

## ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**Išmetimas**

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose [www.nokia.com](http://www.nokia.com) tinklalapiuose.

© „Nokia“, 2007. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.