

## Міні-динаміки Nokia MD-4

Ці компактні стереодинаміки забезпечують кращу якість звучання під час прослуховування музики або радіо на сумісному з ними телефоні Nokia чи аудіопристрої.

Перед використанням динаміків уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача вашого телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки та технічного обслуговування, або посібник користувача сумісного аудіопристрою. Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.

### Установлення акумуляторів

Динаміки живляться від чотирьох акумуляторів AAA.

Рекомендується використовувати лугові акумулятори. Щоб вставити акумулятори попарно, посуньте кришку акумулятора на зовнішньому боці кожного з динаміків у вказаному стрілками

напрямку, вставте акумулятори як вказано у відділенні для акумулятора, а потім закрийте кришку, посунувши її в протилежному напрямку. Якщо динаміки не використовуються довгий час, вийміть акумулятори, щоб запобігти пошкодженню через витікання з них рідини.

### Користування динаміками

Динаміки можна використовувати складеними або розкладеними (наприклад, щоб розмістити їх клиновидно). Зручно носити динаміки, коли вони складені. Динаміки можна розкласти приблизно до 180 градусів. Не намагайтеся силою розкласти динаміки далі.

Щоб приєднати динаміки до телефону або аудіопристрою, під'єднайте кабель динаміка до з'єднувача на пристрої. Динаміки можна використовувати з сумісними адаптерами Nokia. Щоб використовувати динаміки з сумісним адаптером Nokia, приєднайте адаптер до пристрою, а кабель динаміків приєднайте до адаптера.

Щоб увімкнути динаміки, посуňte розташований усередині розкладених динаміків повзунок живлення до шарнірного кінця. Засвічується зелений світловий індикатор. Щоб вимкнути динаміки, пересуньте перемикач живлення в протилежному напрямку або складіть динаміки один до одного. Світловий індикатор вимикається.

Щоб встановити гучність, користуйтеся кнопками регулювання гучності на своєму аудіопристрої. Якщо гучність стає надто низькою, замініть акумулятори.

Щоб перенести динаміки, складіть їх і покладіть у футляр із комплекту.

### **Догляд і технічне обслуговування**

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись усіх вимог гарантійного обслуговування.

## УКРАЇНСЬКА

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

## УКРАЇНСЬКА

- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб MD-4 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності міститься на сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



### Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни,

## УКРАЇНСЬКА

які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. в Екологічній декларації виробу або на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com) у розділі Вашої країни.

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками або назвами виробів відповідних власників.