

Home Media Server

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nseries（N 系列）是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。至于其他的第三方网站，您的设备也可以进行访问。第三方网站不属于诺基亚，因此诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应对其安全性或内容采取必要的防范措施。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能依赖于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务，或依赖于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

第 1 版 ZH

Home Media Server



重要须知：总是应启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

Home Media Server 使用 UPnP 体系结构通过无线局域网连接至兼容设备。UPnP 体系结构使用无线局域网连接的安全设置。

使用 Home Media Server，您可以方便地在兼容 PC 上整理音乐、图像和视频文件。您可以创建定制音乐播放列表、相册和电影收藏。您可以将兼容媒体文件传送到设备，还可以将设备中的文件备份至 PC。您可以将设备用作遥控器，并将设备或 PC 中的媒体文件显示在 UPnP 兼容的联网家庭媒体播放器（如 PC、电视或立体声音响）中。

在 PC 上安装 Home Media Server

使用随设备提供的 DVD-ROM 光盘，将 Home Media Server 应用程序安装至您的兼容 PC 中。Home Media Server 要求使用 Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。如果您的 PC 上装有保护电脑的防火墙，则可能需要更改设置以允许 PC 与移动设备协同工作。请按屏幕上的安装说明操作。

管理您的媒体文件

要记录您的歌曲、数字相片和视频片段，请在您的兼容 PC 上找到所需文件，然后将这些文件或整个文件夹增加到 Home Media Server 中。

您可以将 PC 上存放兼容媒体文件的文件夹指定为监视文件夹。当您在新媒体文件增加至监视文件夹时，Home Media Server 会将其增加到您的媒体库中，并自动对其进行更新。

从 PC 向您的设备传送文件

- 1 使用您的移动设备，连接至兼容 PC 上的 Home Media Server。
在您的兼容 PC 上，使用 Home Media Server 应用程序在设备功能表中选择您的设备。
- 2 选择要传送的媒体文件库。
- 3 选择单个媒体文件。
- 4 选择所需的选项以将文件传送到移动设备。

从您的设备向 PC 传送文件

- 1 使用您的移动设备，连接至兼容 PC 上的 Home Media Server；或者在您的兼容 PC 上，使用 Home Media Server 应用程序在设备功能表中选择您的设备。
- 2 选择要传送的文件。
- 3 选择所需的选项以将文件传送至兼容 PC 上的 Home Media Server。

在其他设备上显示 PC 上的文件

您可以将移动设备用作遥控器，将储存于兼容 PC 上 Home Media Server 中的兼容媒体文件显示在家庭网络内其他 UPnP 兼容设备上。例如，您可以使用移动设备控制储存在 PC 上的兼容音乐文件的播放，将通过配有 UPnP 兼容多媒体接收器的 UPnP 兼容家庭音响系统播放这些音乐文件。

使用移动设备控制媒体文件

- 1 使用您的移动设备，连接至兼容 PC 上的 Home Media Server。
- 2 选择包含要控制的文件的媒体文件库。
- 3 选择所需媒体文件。
- 4 选择用于显示文件的兼容设备。

更多信息

有关 Home Media Server 的更多信息，请访问 www.simplecenter.net/nokia，或者在 Home Media Server 应用程序中按 **F1** 打开帮助。