

Home Media Server

ไม่มีการรับประกัน

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากในเกีย

ในเกียดำเนินการนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตโดย NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุกรณีอื่นเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอื่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตัดออกเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มากพร้อมกันโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia

ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นเหล่านี้ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณได้รับการรับรองว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจน หรือเป็นนัยยะตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังได้รับการรับรองฉบับนี้ดีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้หรืออย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกรกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อลิขสิทธิ์บัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัตรและลิงค์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับใช้ต่ออินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอก คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกับได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้มีการคัดลอก แก้ไข โอนย้ายหรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

ฉบับที่ 1 TH

Home Media Server



ข้อสำคัญ: ควรเปิดใช้งานการเข้ารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้เสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย การเข้ารหัส จะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

Home Media Server ใช้เทคโนโลยี UPnP ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ผ่านทางระบบ LAN ไร้สาย เทคโนโลยี UPnP จะใช้ความปลอดภัยที่ตั้งไว้ในการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

ด้วย Home Media Server คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไฟล์เพลง รูปภาพ และวิดีโอ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ของคุณ คุณสามารถสร้างรายการเพลง อัลบั้มรูปถ่าย และภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบได้ในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์มีเดียต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ และสำรองไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทคอนโทรล และแสดงไฟล์มีเดียต่างๆ ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ในเครื่องเล่นต่างๆ ที่บ้านที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและสามารถใช้งาน UPnP ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์น หรือเครื่องเสียงสเตอริโอ

การติดตั้ง Home Media Server บนคอมพิวเตอร์

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Home Media Server จากแผ่น DVD-ROM ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Home Media Server จำเป็นต้องใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีไฟร์วอลล์ป้องกัน คุณอาจต้องเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหน้าจอ

การจัดการไฟล์มีเดีย

หากต้องการเก็บข้อมูลเพลง รูปดิจิทัล และวิดีโอที่คลิกที่คุณมี ให้หาว่าไฟล์ที่ต้องการนั้นอยู่ที่ใดในคอมพิวเตอร์ และเพิ่มเฉพาะไฟล์นั้น หรือเพิ่มทั้งโฟลเดอร์ลงใน Home Media Server

คุณสามารถกำหนดให้โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่คุณเก็บไฟล์มีเดียไว้เป็นโฟลเดอร์ที่มีการเฝ้าดูได้ และเมื่อคุณเพิ่มไฟล์มีเดียใหม่ลงในโฟลเดอร์ที่มีการเฝ้าดูนี้ Home Media Server ก็จะมีเพิ่มไฟล์เหล่านั้นลงในไลบรารีของคุณและอัปเดตไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นโดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์

1. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับ Home Media Server ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ เรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกโทรศัพท์ของคุณจากเมนูอุปกรณ์
2. เลือกไลบรารีไฟล์มีเดียที่คุณต้องการถ่ายโอน
3. เลือกไฟล์มีเดียไฟล์เดียว
4. เลือกคำสั่งจากตัวเลือกเพื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์

การถ่ายโอนไฟล์จากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์

1. ใช้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับ Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ หรือใช้แอปพลิเคชัน Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ และเลือกโทรศัพท์ของคุณจากเมนูอุปกรณ์
2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน
3. เลือกคำสั่งจากในตัวเลือกเพื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยัง Home Media Server ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแสดงผลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงผลมีเดียต่างๆ จาก Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ ในอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งาน UPnP ได้ในเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โทรศัพท์ควบคุมให้มีการเล่นไฟล์เพลงที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครื่องเสียงในบ้านของคุณที่มีระบบ UPnP โดยใช้เครื่องรับสัญญาณที่รองรับระบบ UPnP ได้

การควบคุมไฟล์มีเดียด้วยโทรศัพท์ของคุณ

1. ใช้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับ Home Media Server บนคอมพิวเตอร์
2. เลือกมีเดียไลบรารีที่มีไฟล์ที่คุณต้องการควบคุม
3. เลือกไฟล์มีเดียที่ต้องการ
4. เลือกอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ที่มีไฟล์นั้นแสดงอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Home Media Server โปรดดูที่ www.simplecenter.net/nokia หรือกด F1 ในแอปพลิเคชัน Home Media Server เพื่อเปิดวิธีใช้