

Home Media Server

Copyright © 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH

© 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu.

Nokia, Nokia Connecting People, và Nseries là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỀ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG" NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các người, cá nhân hoặc tổ chức không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này.

Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này. **BẢNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN**

TRANG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG NOKIA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ BẢNG SÁNG CHẾ, QUYỀN TÁC GIẢ, NHÃN HIỆU HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

Thiết bị của bạn có thể có các chi mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng hỏi đại lý Nokia của quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

Một số hoạt động và tính năng của máy phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Việc bảo vệ quyền tác giả có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao hay chuyển đi một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông), hay nội dung khác.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.

SỐ PHÁT HÀNH LẦN 1 VI

Home Media Server



Lưu ý quan trọng: Luôn bật một trong những phương thức mã hóa hiện có để tăng độ an toàn khi quý khách kết nối với mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ làm giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào dữ liệu của quý khách.

Home Media Server sử dụng cấu trúc (UPnP) để kết nối với các thiết bị tương thích qua mạng LAN không dây. Cấu trúc UPnP sử dụng cài đặt bảo mật của kết nối mạng LAN không dây.

Với Home Media Server bạn có thể dễ dàng lập catalog nhạc, ảnh, và các tập tin video trên máy PC tương thích. Bạn có thể tạo các danh sách nhạc, các album ảnh, và các bộ sưu tập phim tùy chỉnh. Bạn có thể chuyển các tập tin media tương thích đến điện thoại và sao lưu các tập tin trên điện thoại sang máy PC. Bạn có thể sử dụng điện thoại làm điều khiển từ xa, và hiển thị các tập tin media trong điện thoại hoặc máy PC trên một media player được nối mạng gia đình tương thích với UPnP như là máy PC, tivi, hoặc dàn âm thanh stereo.

Cài đặt Home Media Server trên máy PC

Cài đặt ứng dụng Home Media Server vào máy PC tương thích từ đĩa DVD đi kèm với điện thoại. Home Media Server yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc Windows XP. Nếu bạn có tường lửa để bảo vệ máy PC, bạn cần thay đổi cài đặt để cho phép máy PC làm việc với điện thoại di động của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Quản lý các tập tin media

Để theo dõi các bài hát, ảnh kỹ thuật số, và các video clip, định vị các tập tin này trên máy PC tương thích của bạn và thêm các tập tin này hoặc toàn bộ các thư mục vào Home Media Server.

Bạn có thể chỉ định các thư mục để lưu các tập tin media tương thích trên máy PC của bạn làm các thư mục theo dõi. Khi bạn lưu các tập tin media mới vào các thư mục theo dõi này, Home Media Server sẽ tự động thêm chúng vào thư viện và tự động cập nhật các tập tin này.

Chuyển các tập tin từ máy PC đến điện thoại

1. Sử dụng điện thoại di động của bạn, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn.
Trên máy PC tương thích, sử dụng ứng dụng Home Media Server, chọn điện thoại của bạn trong menu thiết bị.
2. Chọn một thư viện tập tin media bạn muốn chuyển.
3. Chọn một tập tin media lẻ.
4. Chọn tùy chọn để chuyển tập tin vào điện thoại di động.

Chuyển các tập tin từ điện thoại sang máy PC

1. Sử dụng điện thoại di động của bạn, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích; hoặc trên máy PC tương thích, sử dụng ứng dụng Home Media Server, chọn điện thoại của bạn trong menu điện thoại.
2. Chọn tập tin bạn muốn chuyển.
3. Chọn tùy chọn để chuyển tập tin vào ứng dụng Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn.

Hiển thị các tập tin từ máy PC trong các thiết bị khác

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động của bạn làm điều khiển từ xa để hiển thị các tập tin media từ ứng dụng Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn trong các thiết bị tương thích với UPnP khác trong mạng gia đình của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng điện thoại di động của bạn để điều khiển việc phát các tập tin nhạc tương thích được lưu trong máy PC qua dàn âm thanh trong gia đình tương thích với UPnP có sử dụng một bộ nhận đa phương tiện tương thích với UPnP.

Điều khiển các tập tin media bằng điện thoại di động của bạn

1. Sử dụng điện thoại di động của bạn, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn.
2. Chọn thư viện media có chứa tập tin bạn muốn điều khiển.
3. Chọn một tập tin media.
4. Chọn thiết bị tương thích sẽ được sử dụng để hiển thị hoặc phát tập tin này.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về Home Media Server, truy cập vào trang www.simplecenter.net/nokia hoặc bấm **F1** trong ứng dụng Home Media Server để mở mục Trợ giúp.