


# NOKIA N73



## Các ứng dụng bổ sung

Nokia N73-1

Copyright © Nokia 2007. Mọi quyền được bảo lưu.

## THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG DỤNG MỞ RỘNG CHO ĐIỆN THOẠI NOKIA N73

Trong bộ nhớ của điện thoại và trên đĩa CD được cung cấp cùng với điện thoại có những ứng dụng bổ sung của Nokia và của các nhà phát triển thuộc bên thứ ba.

### TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các người, cá nhân hoặc tổ chức không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba này. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này. **BẠN THỪA NHẬN PHÂN MỀM VÀ/HOẶC CÁC ỨNG DỤNG (GỌI CHUNG LÀ, "PHẦN MỀM") ĐƯỢC CUNG CẤP THEO TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO DÙ LÀ TƯƠNG MINH HAY NGÂM ĐỊNH THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHỌ PHÉP. CẢ NOKIA LÃN CÁC CÔNG TY CỘNG TÁC CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH MỘT CÁCH TƯƠNG MINH HAY NGÂM ĐỊNH, BAO HÂM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM DANH TÍNH, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP TRONG MỤC ĐÍCH RIÊNG HOẶC CÁC PHẦN MỀM ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, HAY BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU NÀO HOẶC CÁC QUYỀN KHÁC CỦA BẤT KỲ HÃNG THỨ BA NÀO.**

© 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, và N73 là các nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký của Nokia Corporation. Những sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của từng doanh nghiệp.

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ các sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIẾN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ CÁC BÊN GIAO LỊXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẮT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỒN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỀ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIẾN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự có sẵn của các sản phẩm cụ thể và các ứng dụng cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng hỏi đại lý Nokia của quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

Một số hoạt động và tính năng của máy phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Số phát hành lần 2

# Nội dung

<b>Giới thiệu .....</b>	<b>1</b>	<b>Dành cho máy PC của bạn.....</b>	<b>17</b>
Các dịch vụ mạng.....	1	Nokia Lifeblog .....	17
Hỗ trợ.....	2	Nokia PC Suite .....	21
<b>Kết nối .....</b>	<b>3</b>	Adobe Photoshop Album Starter Edition .....	22
Push to talk (Bộ đàm) .....	3		
<b>Download! .....</b>	<b>8</b>		
Cài đặt cho Download! .....	9		
<b>Các ứng dụng.....</b>	<b>10</b>		
F-Secure Mobile Security .....	10		
<b>Tools .....</b>	<b>13</b>		
Settings wizard .....	13		
<b>Mobile Search .....</b>	<b>15</b>		
<b>Trò chơi .....</b>	<b>16</b>		
Sudoku .....	16		

# Giới thiệu

Số hiệu: Nokia N73-1 Music Edition




Dưới đây được gọi là Nokia N73.

Sản phẩm Nokia N73 là thiết bị đa phương tiện đặc lực và thông minh. Nokia và các nhà phát triển phần mềm thứ ba khác cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể làm nhiều hơn với điện thoại Nokia N73.

Một số ứng dụng được cung cấp có trên bộ nhớ điện thoại, và một số có trên đĩa CD-ROM được cung cấp kèm theo điện thoại.

Tính khả dụng của các ứng dụng được mô tả trong hướng dẫn này có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực bán hàng, và các ứng dụng có thể chỉ khả dụng trên một số ngôn ngữ hạn chế.

Để sử dụng một số ứng dụng, bạn phải chấp nhận các điều khoản được phép sử dụng.

Trong tài liệu này, các biểu tượng cho biết ứng dụng này có trong bộ nhớ điện thoại () , thẻ nhớ miniSD () hoặc trên đĩa CD ().

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.

Bạn phải cài đặt các ứng dụng trên đĩa CD vào máy PC tương thích trước khi sử dụng.

## Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều chức năng yêu cầu phải có các chức năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các chức năng nêu trên; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản tiền phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả kỹ thuật và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

## Hỗ trợ

Các ứng dụng được cung cấp bởi các nhà phát triển phần mềm thứ ba được các nhà phát triển phần mềm này hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn khi sử dụng một ứng dụng, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ trang Web có liên quan. Xem các liên kết trang Web ở cuối mỗi ứng dụng trong sách hướng dẫn sử dụng này.

# Kết nối



## Push to talk (Bộ đàm)

Push to talk (PTT) (dịch vụ mạng) là dịch vụ thoại qua IP, thời gian thực, được thực hiện qua một mạng dữ liệu gói. Push to talk cung cấp các cuộc điện đàm trực tiếp được kết nối bằng cách bấm phím. Sử dụng chức năng push to talk để trò chuyện với một người hoặc một nhóm người.

Trước khi sử dụng push to talk, bạn phải xác định điểm truy cập và thông số cài đặt push to talk. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ nơi cung cấp dịch vụ push to talk. Bạn cũng có thể sử dụng **Settings wizard** để cấu hình, nếu được nhà điều hành mạng hỗ trợ. Xem phần “**Settings wizard**”, trên trang 13.

Bấm , và chọn **Tools > PTT**.

Trong liên lạc push to talk, một người nói và những người khác nghe qua loa tích hợp. Các thành viên sẽ thay phiên nhau trả lời. Vì chỉ một thành viên trong nhóm có thể trò chuyện một lúc, thời lượng tối đa của lượt nói chuyện sẽ được giới hạn. Thời lượng tối

đa của lượt nói chuyện thường được cài là 30 giây. Để biết thêm chi tiết về thời lượng của lượt nói chuyện trong mạng của bạn, liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.



**Cảnh báo:** Không để điện thoại gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Các cuộc gọi điện thoại luôn giữ vị trí ưu tiên hơn các hoạt động push to talk.

## Xác định điểm truy cập push to talk

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu bạn sử dụng điểm truy cập Internet (IAP) làm điểm truy cập mặc định. Các nhà cung cấp dịch vụ khác cho phép bạn sử dụng điểm truy cập WAP. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không có kết nối WAP, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp trong lần kết nối đầu tiên hoặc vào trang web [www.nokia-asia.com/phonesettings](http://www.nokia-asia.com/phonesettings).

## Cài đặt Push-to-talk

Bấm , và chọn **Tools > PTT > Options > Settings**.

Chọn **User settings**, và nhập thông tin sau đây vào:

**Incoming PTT calls**—Chọn **Notify** nếu bạn muốn xem thông báo cuộc gọi đến. Chọn **Auto-accept** nếu bạn muốn các cuộc gọi PTT được trả lời tự động. Chọn **Not allowed** nếu bạn muốn tự động từ chối các cuộc gọi PTT.

**PTT call alert tone**—Chọn **Set by profile** nếu bạn muốn sử dụng cài đặt cảnh báo cuộc gọi đến cho push to talk giống như âm cảnh báo cuộc gọi đến được xác định trong cấu hình ưu tiên hiện thời.

**Callback request tone**—Chọn âm báo cho yêu cầu gọi lại.

**Application start-up**—Chọn nếu bạn muốn đăng nhập vào dịch vụ push to talk khi bật điện thoại.

**Default nickname**—Nhập bí danh mặc định của bạn sẽ được hiển thị trên máy của người kia. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tắt tùy chọn này trên điện thoại của bạn.

**Show my PTT address**—Chọn **In 1 to 1 calls**, **In group calls**, **In all calls**, hoặc **Never**. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tắt một số tùy chọn này trên điện thoại của bạn.

**Show my login status**—Chọn **Yes** nếu bạn muốn hiển thị tình trạng của mình hoặc **No** nếu bạn muốn ẩn tình trạng của mình.

Chọn **Connection settings**, và nhập thông tin sau đây vào:

**Domain**—Nhập tên miền nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.


**Access point name**—Nhập tên điểm truy cập push-to-talk. Bạn cần có tên điểm truy cập để kết nối với mạng GSM/GPRS.

**Server address**—Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của server push to talk nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

**User name**—Nhập tên thuê bao nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.



**Password**—Nhập mật mã, nếu được yêu cầu, để tạo kết nối dữ liệu. Mật mã được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

## Đăng nhập vào chức năng push to talk

Bấm , và chọn **Tools > PTT**. Chức năng push to talk sẽ tự động đăng nhập vào dịch vụ khi được khởi động.

Khi đăng nhập thành công, push to talk sẽ tự động kết nối với các kênh đang hoạt động vào thời điểm đóng ứng dụng. Nếu mất kết nối, điện thoại sẽ tự động đăng nhập lại cho đến khi bạn chọn thoát khỏi chức năng push to talk.



## Thoát khỏi chức năng push to talk



Bấm , và chọn **Tools > PTT > Options > Exit. Switch Push to talk off after exiting application?** sẽ được hiển thị. Chọn **Yes** để thoát và đóng dịch vụ. Chọn **No** nếu bạn muốn giữ ứng dụng hoạt động ẩn. Nếu nhiều ứng dụng đang mở và bạn muốn tắt từng ứng dụng một, bấm và giữ .


## Thực hiện cuộc gọi cá nhân

Chọn **Options > PTT contacts**.



Chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện trong danh sách, và chọn **Options > Talk 1 to 1**.


Bấm và giữ  suốt thời gian bạn nói chuyện. Khi đã hoàn tất cuộc trò chuyện, thả phím .

Bạn có thể nói chuyện với số liên lạc bằng cách bấm và giữ  cả trong các giao diện khác của ứng dụng **Push to talk**, ví dụ như giao diện số liên lạc. Để thực hiện một cuộc gọi điện thoại mới, trước tiên hãy kết thúc cuộc gọi cá nhân. Chọn **Disconnect** hoặc bấm .

 **Mẹo!** Nhớ giữ điện thoại phía trước bạn trong suốt cuộc gọi push to talk để bạn có thể nhìn thấy màn hình. Hãy nói qua micrô và chú ý không dùng tay che loa lại.

## Trả lời cuộc gọi cá nhân

Bấm  để bắt đầu một cuộc gọi cá nhân hoặc  để từ chối cuộc gọi này.

 **Mẹo!** Bạn cũng có thể thực hiện một cuộc gọi cá nhân hoặc cuộc nhóm từ Danh bạ. Chọn **Options > PTT options > Create 1 to 1 call** hoặc **Create group call**.

## Thực hiện cuộc gọi nhóm

Để gọi một nhóm, chọn **Options > PTT contacts**, đánh dấu các số liên lạc bạn muốn gọi, và chọn **Options > Make PTT group call**.

## Đăng ký tình trạng đăng nhập của những người khác

Để đăng ký hoặc ngừng đăng ký với tình trạng đăng nhập push-to-talk của những người khác, chọn **Options** > **PTT contacts**, chọn số liên lạc, và **Options** > **Show login status** hoặc **Hide login status**.

## Gửi yêu cầu gọi lại

Trong **PTT contacts**, di chuyển đến tên bạn muốn, và chọn **Options** > **Send callback request**.

## Trả lời yêu cầu gọi lại

Khi có ai đó gửi cho bạn một yêu cầu gọi lại, thông báo **1 new callback request** sẽ hiển thị ở chế độ chờ. Chọn **Show** để mở **Callback inbox**. Chọn một số liên lạc và chọn **Options** > **Talk 1 to 1** để bắt đầu một cuộc gọi cá nhân.

## Các kênh

Bạn có thể tham gia vào các kênh chung được cấu hình sẵn. Bất kỳ ai biết địa chỉ URL của một kênh chung đều có thể tham gia vào kênh này.

Khi bạn kết nối và trò chuyện với một kênh, tất cả thành viên tham gia vào kênh sẽ nghe thấy bạn nói.

Bạn có thể kích hoạt năm kênh cùng lúc. Khi có nhiều kênh đang hoạt động, sử dụng **Swap** để đổi kênh bạn muốn nói chuyện.

Chọn **Options** > **PTT channels**.

Để kết nối với một kênh chung được cấu hình sẵn lần đầu tiên, chọn **Options** > **New channel** > **Add existing**. Khi bạn tham gia vào một kênh được cấu hình sẵn, bạn phải điền địa chỉ URL cho kênh này.

## Tạo các kênh riêng

Để tạo một kênh cấu hình sẵn mới, chọn **Options** > **New channel** > **Create new**.


Bạn có thể tạo các kênh chung của riêng bạn, chọn tên kênh và mời các thành viên tham gia. Các thành viên này có thể mời thêm các thành viên khác tham gia vào kênh chung.



Bạn cũng có thể thiết lập các kênh riêng. Chỉ những người được người tạo kênh mời mới được phép tham gia và sử dụng các kênh riêng.





Trong từng kênh, xác định các cài đặt sau: **Channel name**, **Channel privacy**, **Nickname in channel**, và **Channel thumbnail** (tùy chọn).


Khi bạn đã tạo xong một kênh, điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn gửi lời mời tới kênh không. Lời mời tới kênh là các tin nhắn văn bản.


## Nói chuyện trong một kênh

Để nói chuyện trong một kênh sau khi đăng nhập vào dịch vụ push-to-talk, bấm . Bạn sẽ nghe thấy một âm báo cho biết được phép truy cập.

Tiếp tục bấm và giữ  suốt thời gian bạn nói chuyện. Khi đã hoàn tất cuộc trò chuyện, thả phím .

Nếu bạn tìm cách trả lời một kênh bằng cách bấm  trong khi một thành viên khác đang nói chuyện, thông báo **Wait** sẽ hiển thị. Thả , chờ cho người kia nói chuyện xong, và bấm lại  khi người nói đã kết thúc. Cách khác, tiếp tục bấm  và chờ cho đến khi thông báo **Talk** hiển thị.

Khi bạn đang nói chuyện trong một kênh, người đầu tiên bấm  khi có người ngừng nói chuyện sẽ được nói chuyện tiếp.

Khi bạn đã kết thúc cuộc gọi push-to-talk, chọn **Disconnect** hoặc bấm .

Để xem các thành viên hiện tại của kênh khi bạn đang có cuộc gọi tới kênh này, chọn **Options > Active members**.

Để mời các thành viên mới vào một kênh khi bạn đã kết nối với kênh này, chọn **Options > Send invitation** để mở giao diện mời. Bạn chỉ có thể mời thêm thành viên mới khi bạn là người tạo kênh riêng,

hoặc khi kênh là kênh chung. Lời mời tới kênh là các tin nhắn văn bản.


## Trả lời một lời mời tới kênh


Để lưu lời mời vào kênh đã nhận được, chọn **Options > Save PTT channel**. Kênh này sẽ được thêm vào các số liên lạc PTT, giao diện kênh.

Sau khi lưu lời mời kênh, bạn sẽ được hỏi có muốn kết nối vào kênh này không. Chọn **Yes** để mở giao diện các phiên kết nối push-to-talk. Điện thoại sẽ đăng nhập vào dịch vụ nếu bạn chưa đăng nhập.

Nếu bạn từ chối hoặc xóa lời mời, lời mời sẽ được lưu vào hộp thư tin nhắn đến. Để tham gia vào kênh sau, mở lời mời, và lưu lời mời lại. Chọn **Yes** từ hộp thoại để kết nối vào kênh này.

## Xem nhật ký push-to-talk

Bấm , và chọn **Tools > PTT > Options > PTT log**. Nhật ký có chứa các thư mục sau: **Missed calls**, **Received calls**, và **Created calls**.

Để bắt đầu một cuộc gọi cá nhân từ **PTT log**, bấm .



# Download!

Với **Download!** (dịch vụ mạng) bạn có thể khám phá, xem trước, mua, tải xuống, và cập nhật nội dung, dịch vụ, và các ứng dụng hoạt động với Nokia N73. Trò chơi, nhạc chuông, hình nền, ứng dụng, và nhiều nội dung khác đang ở trong tầm tay của bạn. Các mục nội dung được phân loại trong catalogs và các thư mục do những nhà cung cấp dịch vụ khác nhau cung cấp. Nội dung khả dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

Bấm , và chọn **Internet > Download!**.

**Download!** sử dụng các dịch vụ mạng của bạn để truy cập vào các nội dung được cập nhật sớm nhất. Để biết thêm thông tin về các mục dữ liệu khác khả dụng trong **Download!**, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng, nhà cung cấp dịch vụ; nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất sản phẩm.

**Download!** sẽ thường xuyên nhận các bản cập nhật, mang lại cho bạn những nội dung mới nhất mà nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ dành cho điện thoại của bạn. Để cập nhật nội dung trong **Download!** theo cách thủ công, chọn **Options > Refresh list**.

Để ẩn một thư mục hoặc một catalog trong danh sách, ví dụ để chỉ xem những mục bạn thường sử dụng, chọn **Options > Hide**. Để hiển thị lại tất cả các mục bị ẩn, chọn **Options > Show all**.

Để mua mục đã chọn trong giao diện chính hoặc trong một thư mục hoặc catalog, chọn **Options > Buy**. Một menu phụ sẽ mở ra, ở đây bạn có thể chọn phiên bản của mục này và xem thông tin về giá. Tính khả dụng của các tùy chọn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

Để tải xuống một mục miễn phí, chọn **Options > Get**.

## Cài đặt cho Download!

Ứng dụng sẽ cập nhật điện thoại của bạn bằng nội dung mới nhất hiện có từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà điều hành mạng của bạn và các kênh dữ liệu hiện có khác. Để thay đổi cài đặt, chọn **Options** > **Settings** >

**Access point**—Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng để kết nối với server của nhà cung cấp dịch vụ, và chọn điện thoại hỏi hoặc không hỏi điểm truy cập mỗi lần bạn sử dụng.

**Automatic open**—Chọn **Yes** nếu bạn muốn nội dung hoặc ứng dụng sẽ tự động mở ra sau khi tải xuống.

**Preview confirmation**—Chọn **No** nếu bạn muốn tự động tải xuống phần xem trước của nội dung hoặc ứng dụng. Chọn **Yes** nếu bạn muốn được hỏi trước mỗi lần tải xuống một phần xem trước.

**Buy confirmation**—Chọn **Yes** nếu bạn muốn được yêu cầu xác nhận trước khi mua một nội dung hoặc ứng dụng. Nếu chọn **No** quá trình mua sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi chọn tùy chọn **Buy**.


Sau khi bạn đã hoàn tất việc cài đặt, chọn **Back**.


## Các ứng dụng

### F-Secure Mobile Security

Phần mềm F-Secure Mobile Security dùng cho điện thoại di động cung cấp tính năng bảo vệ trên điện thoại theo thời gian thực để chống lại nội dung có hại bằng các cập nhật chống vi rút tự động qua mạng. F-Secure Mobile Security được thiết kế để tự động quét vi rút tất cả các tập tin do bạn mở ra và tách biệt những tập tin bị nhiễm vi rút với các tập tin khác để bảo vệ chúng. F-Secure Mobile Security còn có cả một tường lửa có thể bảo vệ điện thoại chống lại sự xâm nhập trái phép vào điện thoại.

### Cài đặt F-Secure Mobile Security


 **Lưu ý quan trọng:** Điện thoại của quý khách chỉ hỗ trợ một ứng dụng chống virút. Việc sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virút có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động và sự vận hành, hoặc làm cho thiết bị ngừng hoạt động.

Bấm , và chọn **Tools > Mobile Security** để kích hoạt trình tải xuống ứng dụng F-Secure Mobile

Security (dịch vụ mạng). Trình này sẽ tải xuống gói cài đặt từ một địa chỉ web định sẵn, và cài đặt ứng dụng này. Hãy thực hiện các bước sau:

- 1 Chọn **Yes** để kết nối với dịch vụ tải xuống và tải xuống gói cài đặt. Chọn **OK** để tiếp tục.
- 2 Chọn **Yes** để cài đặt ứng dụng, và **Done**.
- 3 Chọn **OK** nếu bạn chấp nhận cấp phép, và kết thúc cài đặt.
- 4 Chọn **Close** để thoát khỏi trình cài đặt.

### Kích hoạt F-Secure Mobile Security

Bấm , và chọn **Tools > Mobile Security** để kích hoạt ứng dụng này. Hãy thực hiện các bước sau:

- 1 Trong giao diện chào mừng, bấm **OK**.
- 2 Để bắt đầu giai đoạn sử dụng thử, chọn **Options > Change**, chọn kiểu kích hoạt **Free evaluation**, và bấm **Done**.
- 3 Chọn **Yes** để kết nối với dịch vụ cập nhật và tải các cập nhật xuống từ mạng.
- 4 Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận về việc đăng ký thành công. Chọn **OK** để tiếp tục.
- 5 Chọn **OK** để kết thúc quá trình kích hoạt.

Ứng dụng này là phiên bản sử dụng thử trong 30 ngày, và khoảng thời gian sử dụng thử sẽ bắt đầu khi bạn kích hoạt F-Secure Mobile Security. Sau khoảng thời gian sử dụng thử, ứng dụng vẫn có thể được sử dụng nhưng bạn sẽ không thể tải xuống phần mềm được cập nhật, và do vậy có thể có vấn đề về bảo mật. Để có thể tải xuống phần mềm được cập nhật sau khoảng thời gian sử dụng thử, bạn phải mua thêm thời gian dịch vụ.

## Quét điện thoại

Bạn có thể quét điện thoại theo cách thủ công xem có virus không, hoặc để F-Secure Mobile Security tự động quét điện thoại. Để xác định việc bạn muốn quét các tập tin theo cách thủ công hay tự động, chọn **Options > Settings > Mode > Real-time** hoặc **Manual**. Nếu chọn **Real-time**, F-Secure Mobile Security sẽ chạy ẩn trong khi bạn sử dụng điện thoại, và tự động quét các tập tin khi chúng được truy cập.

Để quét các tập tin trong điện thoại của bạn theo cách thủ công, trong giao diện F-Secure Mobile Security, chọn **Options > Scan all**.

Để kiểm dịch các tập tin bị nhiễm virus hoặc xóa chúng sau khi quét, di chuyển sang phải đến tab Infections (các tập tin bị nhiễm), chọn một tập tin,

và chọn **Options > Process selected**. Từ menu **Select action**, chọn **Quarantine** hoặc **Delete**.

Để giữ cơ sở dữ liệu nhận dạng virus luôn được cập nhật, bạn có thể cập nhật phần mềm chống virus trong điện thoại. Để tải về các cập nhật chống virus, bạn cần phải thiết lập trước cấu hình điểm truy cập Internet trên điện thoại của bạn. Hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho điện thoại để biết thêm thông tin về các điểm truy cập. Khi phần mềm chống virus được cập nhật khả dụng trên server, bạn sẽ nhận được một thông báo và có thể tải xuống cập nhật này từ server. Để cập nhật F-Secure Mobile Security theo cách thủ công, chọn **Options > Update**.

## Tường lửa

Tường lửa chạy ẩn, kiểm soát dữ liệu đến và đi theo mức bảo vệ định sẵn do bạn chọn. **Firewall protection**, trong giao diện chính, hiển thị mức bảo vệ tường lửa hiện thời.

Để thay đổi mức bảo vệ tường lửa, chọn **Options > Settings > Firewall protection**, và chọn một trong các cài đặt sau:

**Allow all**—Cho phép tất cả dữ liệu đến và đi, không có sự bảo vệ chống lại sự xâm nhập trái phép vào điện thoại.

**Normal**—Cho phép tất cả dữ liệu đi.

**High**—Cho phép dữ liệu từ những ứng dụng được sử dụng phổ biến được cung cấp cùng với điện thoại.

**Deny all**—Từ chối tất cả dữ liệu đến và đi. Bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cần có truy cập mạng, chẳng hạn như e-mail hoặc trình duyệt web.

Để biết thêm thông tin về F-Secure Mobile Security, hãy truy cập vào trang web [mobile.f-secure.com](http://mobile.f-secure.com) hoặc [www.f-secure.com/products/fsms.html](http://www.f-secure.com/products/fsms.html).



# Tools




## Settings wizard

**Settings wizard** sẽ lập cấu hình mạng cho điện thoại của bạn (MMS, GPRS, và Internet di động), các cài đặt e-mail, push to talk (dịch vụ mạng) và chia sẻ video (dịch vụ mạng) dựa trên các thông tin về nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Để sử dụng các dịch vụ này, bạn phải liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để kích hoạt các dịch vụ kết nối dữ liệu hoặc các dịch vụ khác.

Bấm , và chọn **Tools > Sett. wiz..**

Chọn mục trên menu mà bạn muốn lập cấu hình cho điện thoại của bạn và bấm .

## E-mail

- 1 Khi bạn chọn lập cấu hình e-mail, **Settings wizard** sẽ tự nhận dạng hệ thống mạng hiện có của bạn và yêu cầu bạn xác nhận. Chọn **OK**, hoặc di chuyển đến một nhà điều hành mạng khác, và chọn **OK**.

- 2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bạn từ trong danh sách.
- 3 Chọn địa chỉ server gửi thư đi. Dùng server mặc định nếu bạn không biết rõ địa chỉ này.
- 4 **Settings wizard** sẽ nhắc bạn điền các thông tin chi tiết như mật khẩu, tên thuê bao, địa chỉ e-mail của bạn. Chọn lần lượt từng chi tiết, và chọn **Options > Change**. Nhập chi tiết vào, và chọn **OK**.
- 5 Chọn **Options > OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.
- 6 Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt hộp thư dành cho mạng này.
- 7 Chọn **OK**.

## Push to talk (Bộ đàm)

- 1 Khi bạn chọn lập cấu hình cho dịch vụ push to talk (**Push to talk**) của bạn (dịch vụ mạng), **Settings wizard** sẽ tự nhận dạng hệ thống mạng hiện có của bạn và yêu cầu bạn xác nhận. Chọn **OK**, hoặc di chuyển đến một nhà điều hành mạng khác, và chọn **OK**.

- 2 Một số mạng sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin chi tiết như mật mã, tên thuê bao và địa chỉ e-mail. Chọn lần lượt từng chi tiết, và chọn **Options** > **Change**. Nhập chi tiết vào, và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Options** > **OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.
- 4 Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt **Push to talk** dành cho mạng này.

## Chia sẻ video

- 1 Khi bạn chọn lập cấu hình cài đặt **Video sharing** (dịch vụ mạng), **Settings wizard** sẽ tự nhận dạng hệ thống mạng hiện có của bạn và yêu cầu bạn xác nhận. Chọn **OK**, hoặc di chuyển đến một nhà điều hành mạng khác, và chọn **OK**.
- 2 Một số mạng sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin như mật mã, tên thuê bao và địa chỉ chia sẻ video. Chọn lần lượt từng chi tiết, và chọn **Options** > **Change**. Nhập chi tiết vào, và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Options** > **OK** khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin.
- 4 Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt chia sẻ video dành cho mạng này.

- 5 Sau khi lập cấu hình dịch vụ chia sẻ video, **Settings wizard** sẽ hỏi bạn có muốn tạo hoặc cập nhật số liên lạc của bạn hay không. Chọn **Yes** hoặc **No**.

## Nhà điều hành mạng

- 1 Khi bạn chọn lập cấu hình cho hệ thống mạng, **Settings wizard** sẽ tự nhận dạng hệ thống mạng hiện có của bạn và yêu cầu bạn xác nhận. Chọn **OK**, hoặc di chuyển đến một nhà điều hành mạng khác, và chọn **OK**.
- 2 Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn muốn cài đặt điện thoại dành cho mạng này.

## Thông tin thêm


Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng **Settings wizard**, hãy tham khảo trang web chứa các cài đặt dành cho điện thoại Nokia tại địa chỉ [www.nokia-asia.com/phonesettings](http://www.nokia-asia.com/phonesettings).



# Mobile Search

Sử dụng Mobile Search để truy cập vào các động cơ tìm kiếm, tìm và kết nối với các dịch vụ tại địa phương, các trang Web, hình ảnh, và nội dung di động. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này, ví dụ, để tìm và gọi đến những nhà hàng và cửa hàng trong vùng, và sử dụng công nghệ bản đồ nâng cao để giúp bạn trong việc tìm vị trí.

## Sử dụng Mobile search

Bấm , và chọn **Search**.

Khi mở Mobile Search, danh sách các danh mục sẽ hiển thị. Chọn một danh mục (ví dụ như Hình ảnh), và nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Chọn **Search**. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trên màn hình.

## Thông tin thêm

Để được trợ giúp thêm và xem các hướng dẫn bổ sung cho ứng dụng này, chọn **Options > Help**.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng này, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com/mobilesearch/](http://www.nokia.com/mobilesearch/).

# Trò chơi



## Sudoku

Sudoku là một trò chơi ô chữ số thử thách, trò chơi này rèn luyện khả năng suy nghĩ logic của bạn! Không liên quan đến toán - bạn chỉ cần tìm ra lời giải cho các ô chữ số bằng lập luận và logic. Đây là một trò chơi mà bạn sẽ tự thấy say mê.

Mục đích của Sudoku là tìm ra lời giải cho các ô chữ số bằng cách điền vào mỗi ô trống bằng một số để mỗi cột, hàng, và vùng chỉ bao gồm số đó đúng một lần. Số cấp khả dụng và khoảng số bạn có thể nhập tùy thuộc vào kích cỡ của ô chữ số. Sử dụng dấu bút chì để ghi lại các số có thể nếu bạn không chắc chắn. Cũng có cả chức năng kiểm tra lỗi và gợi ý để giúp bạn kết thúc trò chơi ô chữ số, nhưng thời gian phạt sẽ được thêm vào mỗi lần bạn sử dụng các chức năng này.



**Lưu ý:** Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

## Thông Tin Thêm

Nếu gặp khó khăn khi chơi Sudoku, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi e-mail theo địa chỉ [info@mbounce.com](mailto:info@mbounce.com) hoặc gọi tới số +852 27773398.

# Dành cho máy PC của bạn



## Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog là phần mềm kết hợp dùng cho máy PC và điện thoại di động với chức năng nhật ký đa phương tiện nhằm lưu lại những mục nội dung mà bạn đã thu thập qua điện thoại di động. Nokia Lifeblog sẽ sắp xếp các hình ảnh, video, âm thanh, tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, và nhật ký web theo trình tự thời gian để bạn có thể duyệt, tìm kiếm, chia sẻ, công bố, và sao lưu dự phòng. Cả hai phiên bản Nokia Lifeblog dùng cho máy PC và cho điện thoại di động đều cho phép bạn gửi hoặc ghi lại các mục nội dung để mọi người cùng xem.

Phiên bản Nokia Lifeblog dành cho điện thoại di động sẽ tự động ghi lại các mục nội dung đa phương tiện của bạn. Bạn có thể sử dụng Nokia Lifeblog trên thiết bị để trình duyệt các mục, gửi đến điện thoại khác hoặc xuất các dữ kiện trên Web. Kết nối điện thoại của bạn với máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc khả năng kết nối Bluetooth để truyền tải và đồng bộ các mục nội dung trên điện thoại và máy PC tương thích của bạn.

Nokia Lifeblog dành cho máy PC cho phép bạn dễ dàng duyệt và tìm kiếm các nội dung bạn đã sưu tập bằng điện thoại của bạn. Với khả năng truyền tải dữ liệu qua cáp dữ liệu USB hoặc khả năng kết nối Bluetooth chỉ với một phím bấm, các tin nhắn phương tiện, tin nhắn văn bản, tập tin video, và hình ảnh ưa thích của bạn sẽ được truyền tải sang điện thoại của bạn.

Để bảo quản, bạn có thể sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu của Nokia Lifeblog sử dụng ổ đĩa cứng, đĩa CD, đĩa DVD, ổ đĩa rời, hoặc ổ đĩa mạng tương thích. Ngoài ra, bạn còn có thể gửi các mục nội dung lên nhật ký web (blog) của bạn.

Để khởi động Lifeblog trên điện thoại, bấm , và chọn **Applications > Lifeblog > Options > Open**.

## Cài đặt trên máy PC

Trước khi cài đặt Nokia Lifeblog vào máy PC tương thích, bạn cần cấu hình như sau:

- Bộ xử lý Intel Pentium 1 GHz hoặc tương đương, 128 MB RAM

- Đĩa cứng còn trống ít nhất 400 MB (nếu phải cài đặt Microsoft DirectX và bộ ứng dụng Nokia PC Suite)
- Màn hình đồ họa màu 24-bit độ phân giải 1024x768
- Card đồ họa 32 MB
- Hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc Windows XP

Để cài đặt ứng dụng Nokia Lifeblog trên máy PC:

- 1 Cho đĩa CD được cung cấp kèm với điện thoại vào máy PC.
- 2 Cài đặt Nokia PC Suite (bao gồm các trình điều khiển Nokia Connectivity Cable để kết nối qua USB).
- 3 Cài đặt ứng dụng Nokia Lifeblog dành cho máy PC.

Nếu bạn chưa cài đặt Microsoft DirectX 9.0 vào máy PC, thì giờ ứng dụng này sẽ được cài cùng với Nokia Lifeblog dùng cho máy PC.

## Kết nối điện thoại với máy PC

Để kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích được cung cấp cùng với điện thoại:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nokia PC Suite.

- 2 Kết nối cáp dữ liệu USB vào thiết bị và máy PC. Khi kết nối điện thoại với máy PC lần đầu tiên sau khi cài đặt Nokia PC Suite, PC sẽ cài đặt trình điều khiển riêng cho điện thoại. Quá trình này có thể mất một lúc.
- 3 Khởi động ứng dụng Nokia Lifeblog dành cho máy PC.

Để kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng công nghệ không dây Bluetooth:

- 1 Bạn phải đảm bảo bạn đã cài bộ ứng dụng Nokia PC Suite vào máy PC của bạn.
- 2 Đảm bảo rằng bạn đã ghép nối điện thoại và máy PC qua công nghệ không dây Bluetooth bằng **Get Connected** trong Nokia PC Suite. Xem phần "[Nokia PC Suite](#)", trên trang 21, và xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.
- 3 Kích hoạt kết nối Bluetooth trên điện thoại và trên máy PC của bạn. Để biết chi tiết, xin tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho điện thoại của bạn và các tài liệu dành cho máy PC.

## Sao chép các mục

Khi đã kết nối điện thoại với một máy PC tương thích sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth, bạn có thể sao chép các mục giữa điện thoại và máy PC.

Để sao chép các mục mới hoặc các mục đã chỉnh sửa từ điện thoại sang máy PC, và sao chép các mục đã chọn từ máy PC sang điện thoại:

- 1 Khởi động ứng dụng Nokia Lifeblog trên máy PC của bạn.
- 2 Trong ứng dụng Nokia Lifeblog trên máy PC, chọn **File > Copy from phone and to Phone**.

Các mục mới trên điện thoại sẽ được sao chép sang máy PC. Các mục trong giao diện **To phone** trên máy PC sẽ được sao chép sang điện thoại.

## Gửi lên Web

Để chia sẻ các mục Nokia Lifeblog hay nhất của bạn, hãy gửi chúng đến nhật ký web tương thích trên Internet để mọi người cùng xem.

Bạn phải tạo một tài khoản dùng cho dịch vụ nhật ký web, tạo một hoặc nhiều nhật ký web mà bạn dùng làm nơi bạn gửi thông tin lên, và thêm tài khoản nhật ký web vào Nokia Lifeblog. Bạn nên sử dụng dịch vụ nhật ký web TypePad của Six Apart, [www.typepad.com](http://www.typepad.com), cho Nokia Lifeblog.

Trên điện thoại của bạn, thêm tài khoản nhật ký web dùng cho Nokia Lifeblog vào phần cài đặt nhật ký web. Trên máy PC tương thích, chỉnh sửa các tài khoản trong cửa sổ **Edit log accounts**.

Để gửi các mục từ điện thoại của bạn lên web:

- 1 Trong **Timeline** hoặc **Favourites**, chọn các mục mà bạn muốn gửi lên Web.
- 2 Chọn **Options > Post to Web**.
- 3 Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng tính năng này, Nokia Lifeblog sẽ tải về một danh sách nhật ký web từ server nhật ký web.
- 4 Hộp thoại gửi lên nhật ký web sẽ xuất hiện. Chọn nhật ký web mà bạn muốn dùng trong danh sách **Post to**. Nếu bạn đã tạo các nhật ký web mới, để cập nhật vào danh sách nhật ký web, chọn **Options > Refresh blog list**.
- 5 Nhập vào tiêu đề và phần chú thích cho nội dung sẽ gửi. Bạn cũng có thể viết một đoạn chú giải hoặc một câu chuyện dài hơn trong phần nội dung văn bản.
- 6 Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chọn **Options > Send**.

Để gửi các mục từ máy PC của bạn lên web:

- 1 Trên **Timeline** hoặc **Favourites**, chọn các mục bạn muốn gửi lên Web (tối đa 50 mục).
- 2 Chọn **File > Post to the Web....** Cửa sổ **Post to the Web** sẽ mở ra.
- 3 Nhập vào tiêu đề và phần chú thích cho nội dung sẽ gửi. Bạn cũng có thể viết một đoạn chú giải hoặc một câu chuyện dài hơn trong phần nội dung văn bản.

- 4 Chọn nhật ký web bạn muốn sử dụng trong danh sách **Post to** .
- 5 Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nhấp vào nút **Send**.

## Nhập các mục từ các nguồn khác

Ngoài các hình ảnh dạng .jpeg của điện thoại, bạn còn có thể nhập các hình ảnh dạng .jpeg và các video clip dạng .3gp và .mp4, các tập tin âm thanh dạng .arm, và các tập tin văn bản dạng .txt từ các nguồn khác (ví dụ như đĩa CD, DVD, hoặc các thư mục trên ổ đĩa cứng) vào Nokia Lifeblog.

Để nhập hình ảnh hoặc đoạn phim video từ máy PC tương thích vào Nokia Lifeblog dùng cho máy PC:

- 1 Trên **Timeline** hoặc **Favourites**, chọn **File > Import from PC....** Cửa sổ **Import** sẽ mở ra.
- 2 Duyệt qua danh sách để tìm hình ảnh hoặc tập tin video, hoặc tập tin âm thanh hoặc văn bản trong danh sách, hoặc dò tìm trong các thư mục khác để tìm tập tin mà bạn muốn nhập vào. Sử dụng danh sách **Look in** để duyệt các ổ đĩa khác hoặc ứng dụng khác.
- 3 Chọn thư mục, tập tin hoặc nhiều tập tin. Bạn có thể xem nội dung của chúng trong khung **Preview**.
- 4 Bấm vào **Open** để nhập thư mục (bao gồm cả thư mục phụ) hoặc các tập tin được chọn.

## Trình duyệt Thanh Thời Gian và Màn Hình Ưu Thích

Khi bạn khởi động Nokia Lifeblog trên máy PC, bạn sẽ có nhiều cách để di chuyển quanh trong giao diện **Timeline** và **Favourites**. Cách nhanh nhất là giữ thanh trượt và di chuyển thanh này tới lui, nhanh hoặc chậm. Một cách khác là nhấp vào thanh thời gian để chọn ngày, dùng tính năng **Go to date...**, hoặc dùng các phím mũi tên.

## Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ nhật ký web và khả năng tương thích giữa chúng và Nokia Lifeblog, truy cập vào [www.nokia-asia.com/lifeblog](http://www.nokia-asia.com/lifeblog), hoặc bấm **F1** trong ứng dụng Nokia Lifeblog trên máy PC để mở mục Trợ giúp của ứng dụng Nokia Lifeblog.



## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite là một nhóm các ứng dụng PC được phát triển để sử dụng với điện thoại Nokia N73.

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng Nokia PC Suite, bạn cần một máy PC chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc XP và tương thích với cáp dữ liệu USB, hoặc với kết nối Bluetooth. Trước khi sử dụng Nokia PC Suite, bạn cần cài đặt ứng dụng này trên máy PC tương thích của bạn. Xem trong đĩa CD được cung cấp cùng với điện thoại để có thêm thông tin.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC Suite đầy đủ hiện có ở dạng tập tin điện tử trên đĩa CD. Để biết thêm thông tin, và để tải về phiên bản Nokia PC Suite mới nhất, hãy vào trang web [www.nokia-asia.com/pcsuite](http://www.nokia-asia.com/pcsuite).

Nokia PC Suite bao gồm một số ứng dụng hữu ích sau đây:

**Get Connected**—để kết nối điện thoại với một máy PC tương thích trong lần đầu tiên

**Nokia PC Sync**—để đồng bộ các số liên lạc, lịch, công việc, và các mục ghi chú giữa điện thoại của bạn và trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) của một

máy PC tương thích, chẳng hạn như Microsoft Outlook hoặc Lotus Notes, và các chỉ mục Web giữa điện thoại của bạn và các trình duyệt tương thích

**Content Copier**—để sao lưu dữ liệu trong điện thoại hoặc khôi phục dữ liệu đã lưu từ máy tính tương thích vào điện thoại

**Nokia Phone Browser**—để quản lý nội dung trong các thư mục của điện thoại qua Windows Explorer

**Nokia Music Manager**—để tạo và sắp xếp các tập tin nhạc trong một máy PC tương thích và chuyển chúng vào một thiết bị tương thích

**Image Store**—để lưu trữ các hình ảnh và đoạn phim video từ điện thoại của bạn vào một máy PC tương thích

**One Touch Access**—để thiết lập một kết nối mạng sử dụng điện thoại làm modem

## Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, và để tải về phiên bản Nokia PC Suite mới nhất, hãy vào trang web [www.nokia-asia.com/pcsuite](http://www.nokia-asia.com/pcsuite).



## Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 sẽ giúp bạn tìm, sửa, và dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua máy tính tương thích. Với phiên bản Starter Edition này, bạn có thể:

- Dùng các thẻ nhận dạng để sắp xếp các hình ảnh của bạn để bạn dễ dàng tìm kiếm chúng.
- Dùng dạng xem theo lịch để cùng lúc xem tất cả các hình ảnh kỹ thuật số của bạn.
- Dễ dàng sửa những lỗi ảnh thông thường.
- Chia sẻ hình ảnh bằng nhiều cách: gửi qua e-mail, in tại nhà, hoặc gửi đến các thiết bị di động tương thích khác.

### Quá trình cài đặt

Cài đặt ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition vào máy PC tương thích từ đĩa CD được cung cấp kèm theo điện thoại. Ứng dụng Starter Edition yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc XP, Nokia PC Suite phiên bản 6.5 hoặc mới hơn để kết nối giữa máy tính và điện thoại, và Apple QuickTime phiên bản 6.5.1 hoặc mới hơn để xem và hiệu chỉnh các video clip.

Bộ Nokia PC Suite có thể được tìm thấy trong đĩa CD đi kèm cùng với điện thoại. Nếu bạn chưa cài đặt Apple QuickTime, bạn có thể cài phần mềm này từ địa chỉ [www.apple.com/quicktime/download](http://www.apple.com/quicktime/download). Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

### Chuyển hình ảnh và video clip từ Nokia N73 sang máy tính

Có hai cách truyền hình ảnh từ thiết bị vào ứng dụng Starter Edition.

Để tự động truyền tải các video clip và hình ảnh sang máy tính tương thích:

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích được cung cấp kèm theo điện thoại của bạn. Trên máy tính, hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện, và các tập tin video và hình ảnh mới được chọn trong lần truyền tải gần nhất sẽ được máy tự động chọn.
- 2 Để bắt đầu việc truyền tải, nhấp vào **Get Photos**. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong **Gallery** của điện thoại cũng sẽ tự động được chuyển vào Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.

- 3 Bạn có thể chọn xóa tập tin khỏi điện thoại của bạn sau khi đã tải chúng sang bản Starter Edition.

Để bật hoặc tắt hộp thoại **Adobe Photo Downloader** tự động, nhấp chuột phải vào biểu tượng này trên thanh tác vụ.

Để truyền tải hình ảnh sang máy tính tương thích theo cách thủ công:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.
- 2 Khởi động ứng dụng Starter Edition.
- 3 Trên thanh phím tắt, bấm vào **Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader**. Hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện.
- 4 Bấm vào **Get Photos** để bắt đầu chuyển dữ liệu. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong **Gallery** của điện thoại cũng sẽ tự động được chuyển vào Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.
- 5 Bạn có thể xóa tập tin khỏi điện thoại của bạn sau khi đã tải chúng sang bản Starter Edition.

## Chuyển hình ảnh và video clip từ máy PC sang Nokia N73

Để truyền tải các video clip và hình ảnh đã hiệu chỉnh trở lại thiết bị:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.
- 2 Khởi động ứng dụng Starter Edition.
- 3 Chọn hình ảnh và tập tin video bạn muốn truyền tải về điện thoại của bạn.
- 4 Bấm vào **Share** trên thanh phím tắt, và chọn **Send to Mobile Phone**.
- 5 Bấm **OK**.

## Sắp xếp và tìm hình ảnh theo ngày tháng

Starter Edition sẽ tự động sắp xếp hình ảnh của bạn theo ngày tháng để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Có hai cách để tìm hình ảnh theo ngày tháng: xem theo lịch và theo tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh theo tập hợp hình ảnh:

- 1 Chọn **Photo Well** trên thanh phím tắt.
- 2 Trên thanh thời gian dưới thanh phím tắt, chọn tháng của hình ảnh mà bạn muốn xem. Các hình ảnh trong tháng ấy sẽ được hiển thị trong tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh ở dạng xem theo lịch:

- 1 Nhấp vào **Calendar View** trên thanh phím tắt.
- 2 Ở dạng xem theo lịch, chọn ngày của hình ảnh để xem tất cả các hình ảnh chụp trong ngày ấy.
- 3 Di chuyển từ tháng này sang tháng khác bằng phím mũi tên ở phần trên của lịch.

## Sắp xếp và tìm hình ảnh bằng các thẻ nhận dạng

Tìm hình ảnh bằng cách sử dụng các thẻ từ khóa chứa thông tin về người, địa điểm, sự kiện, và các đặc tính khác của ảnh. Khi đánh dấu các bức ảnh, bạn không cần phải nhớ tên tập tin, ngày tháng hoặc thư mục của từng bức ảnh.

Bấm vào **Organize** trên thanh phím tắt để mở khung **Tag**.

Để tạo thẻ của riêng bạn:

- 1 Bấm vào **New** trên khung **Tag**, và chọn **New Tag**.

- 2 Trong hộp thoại **Create Tag**, sử dụng menu **Category** để chọn danh mục phụ bạn muốn liệt kê thẻ.
- 3 Trong hộp thoại **Name**, nhập tên bạn muốn gán thẻ.
- 4 Trong hộp thoại **Note**, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn thêm cho thẻ.
- 5 Bấm **OK**.

Thẻ sẽ hiển thị trên khung **Tag** trong danh mục hoặc danh mục phụ mà bạn đã chọn.

Để gán một thẻ cho một hình, kéo thẻ từ khung **Tag** vào hình ảnh trên kho ảnh.

Để tìm hình của bạn, nhấp đúp vào một thẻ trên khung **Tag**; điện thoại sẽ tìm tất cả các hình ảnh ứng với thẻ đánh dấu đó.

Để hạn chế loại hình ảnh và vào một tháng nhất định, nhấp vào thanh điều khiển trên thanh thời gian.

Nếu bạn tạo một album mới trên điện thoại, thêm ảnh vào album này, và chuyển ảnh vào Starter Edition, thông tin về album hiển thị như một thẻ mới trong **Imported tags**.

## Chỉnh sửa các bức ảnh

Để sửa một số lỗi ảnh phổ biến nhất:

- 1 Chọn hình ảnh trong tập hợp hình ảnh.

- 2 Bấm **Fix photo** trên thanh phím tắt. Ứng dụng Starter Edition sẽ tạo một bản sao từ hình ảnh nguyên bản để chỉnh sửa.  
Để máy tự động sửa hình, chọn **Auto Smart Fix**. Để sửa ảnh theo cách thủ công, chọn **Fix Photo Window...**, và chọn một trong các tùy chọn sau:  
**General**—Chọn tự động sửa màu sắc, độ cân bằng, độ tương phản hoặc độ sắc nét.  
**Crop**—Cắt hình ảnh để tận dụng tính bố cục hoặc thêm điểm nhấn cho hình ảnh.  
**Red Eye**—Loại bỏ hiện tượng mắt đỏ gây ra do ánh sáng đèn của máy chụp ảnh.

## Xem và hiệu chỉnh các tập tin video của bạn

Để xem các tập tin video của bạn, nhấp đúp vào tập tin video, và nhấp **Play** bên dưới cửa sổ xem video.

Để hiệu chỉnh, tái sắp xếp và xóa các cảnh quay trong các bộ phim di động của bạn:

- 1 Nhấp chuột phải vào tập tin video, và chọn **Edit Mobile Movie**. Bạn sẽ thấy khung đầu tiên của đoạn phim video trong cửa sổ video. Con trỏ chọn màu xanh dương trên thanh thời gian dưới cửa sổ xem video cho biết thông tin về khung hình bạn đang xem.

- 2 Để phát, tạm dừng, dừng, đến đoạn đầu, đến đoạn cuối, dùng các nút điều khiển bên dưới cửa sổ video. Để xem nhanh qua phần khác của tập tin video, kéo con trỏ xanh trên thanh thời gian.
- 3 Để chọn vùng của đoạn video cần cắt, tái sắp xếp hoặc xóa, thực hiện một trong các thao tác sau:
- Kéo các vùng chọn được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối trên thanh thời gian.
  - Để đánh dấu thời điểm bắt đầu của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Shift, và nhấp vào thanh thời gian. Để đánh dấu thời điểm kết thúc của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Ctrl, và nhấp vào thanh thời gian. Sau khi bạn đã chọn xong, bạn có thể kéo thanh đánh dấu phần lựa chọn trên thanh thời gian.
- 4 Để xóa đoạn phim bạn chọn, nhấp vào nút **Delete Selection** trên thanh công cụ. Để cắt đoạn phim bạn chọn và xóa các phần còn lại của bộ phim, nhấp vào nút **Trim Selection** trên thanh công cụ. Để sao chép đoạn phim bạn chọn và dán chúng vào một thời điểm khác trong phim, nhấp vào nút **Copy Selection** trên thanh công cụ. Kéo con trỏ xanh trên thanh thời gian đến điểm bạn muốn, và nhấp vào nút **Paste**.

## Thông tin thêm

Để nhận thêm thông tin trợ giúp về các chức năng chương trình, chọn **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...** trên menu chính.

Để biết thêm thông tin về Starter Edition, hãy truy cập vào trang web [www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html](http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html).