



NOKIA
Nseries

使用入门
诺基亚 N95 8GB

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。



版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。



支持	1
按键和组成部分	2
基本手机设置	5
• 插入 (U)SIM 卡和电池	5
• 开机	6
• 为电池充电	7
• 键盘锁 (键盘保护)	7
• 从其他设备传送内容	7
• 耳机	8
• 快捷方式	9
• 个性化选择	9
移动宽带	10
• HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, 高速下行分组接入)	10
• 无线局域网	10
8GB 娱乐空间	11
• 诺基亚视频中心	11
• 音乐体验	12
• 储存更多的照片和视频	13
GPS 和地图	14
• GPS	14
• 诺基亚地图	15
• 诺基亚地图加载器	16



支持

型号：诺基亚 N95-2。

以下称为诺基亚 N95 8GB。

帮助

帮助功能可在使用设备时提供指导。要从应用程序中访问该功能，请选择**选项 > 帮助**。

用户手册

有关设备的其他重要信息，请参阅用户手册。

在线

若想获得最新版本用户手册、附加信息、可下载内容以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia-asia.com/N958GB/support 或您当地的诺基亚网站。

按键和组成部分

工作模式

选择键用于选择命令和访问“选项”

功能表键 

小心：让应用程序在后台运行会增加电池电量消耗并缩短电池的使用寿命。


通话键 

编辑键 

滚动键

互联网键 

充电器插孔



电源 

352 x 288 像素分辨率辅助照相 / 摄像机

光线感应器

多媒体键 

结束键 

清除键 
字母数字键盘

Mini USB 插孔

按键和组成部分

媒体模式

控制音乐和视频的媒体键

快进键 **▶▶**

播放/暂停键 **▶||**

停止键 **■**

快退键 **◀◀**

红外 (IR) 端口

诺基亚 3.5 毫米
AV 插孔

3D 声效立体声
扬声器



按键和组成部分

关闭模式（背面）




基本手机设置

插入 (U)SIM 卡和电池


(U)SIM 卡是 SIM 卡的增强版本，可供 UMTS 手机使用。

重要信息： 请将所有 SIM 卡放置在儿童接触不到的地方。取出电池前，请关闭设备并断开与充电器的连接。有关 SIM 卡服务的提供情况以及使用 SIM 卡服务的信息，请向您当地的移动运营商或服务供应商咨询。


1 使设备的背面朝向您，按释放按钮，滑动后盖，然后向上将其提起。



2 掀起 (U)SIM 卡夹，使其离开手柄以松开卡夹。




3 插入 (U)SIM 卡。确保卡的接触面朝向设备的插孔，且卡的切角朝向设备的底部。




4 关闭卡夹，然后将其锁定到位。



5 插入电池。





6 重新盖上后盖，使锁钩朝向相应插槽，将后盖滑入到位。




开机

- 1 按住 。
- 2 如果设备要求提供 (U)PIN 码或锁码，则输入相应密码，然后按 。锁码的出厂设置为 12345。
设备装有内置天线。




 **注意：**对于任何无线电发射设备，使用天线时，如非必要，请勿接触天线区域。例如，在通话时避免碰触蜂窝天线。接触发射天线或接收天线会影响无线通信的质量，使设备在超出正常所需功率级别下工作，而且还可能缩短电池寿命。




基本手机设置


为电池充电



- 1 将兼容充电器连接到墙壁插座上。
- 2 将电源线连接到设备上。如果电池电量已完全耗尽，则需要等待几分钟，屏幕上的充电指示符号才会开始滚动。
- 3 当电池充满电时，充电指示符号停止滚动。断开设备与充电器的连接，然后从墙壁插座拔下充电器。




 提示：不使用充电器时，请断开与墙壁插座的连接。即使不与设备连接，与电源插座连接的充电器也会消耗电量。


键盘锁（键盘保护）

按键锁定后，将显示 。

要锁定按键，请按 ，然后按 。


要解锁键盘，请打开双向滑盖，或按 ，然后按 。

要使键盘锁在超时或双向滑盖关闭后自动启动，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**。

 提示：如果您想在不启动键盘锁的情况下关闭双向滑盖，则在关闭滑盖后按任意键即可。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

从其他设备传送内容


使用传送应用程序，您可以通过蓝牙连接或红外线在两台兼容诺基亚设备之间传送内容（如名片夹）。要传送数据，请按 ，然后选择 **工具 > 实用程序 > 转移**。

耳机


您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接到设备上的诺基亚 AV 插孔（3.5 毫米）中。您可能需要选择数据线模式。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本款设备一起使用，请特别注意音量。

 **警告：** 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

要将遥控装置（例如诺基亚音频控制器 AD-54）与话务式耳机或单听式耳机配合使用，请将该装置连接至本设备的插孔中，然后将话务式耳机或单听式耳机连接至该装置。




有些耳机未配有麦克风。通话时，可将这种耳机与遥控装置配合使用或使用设备上的麦克风。

使用某个耳机增强型配件时（例如诺基亚音频控制器 AD-54），如果要在通话过程中调节音量，请使用设备上的音量键。诺基亚音频控制器 AD-54 具有多媒体音量控件，这些控件仅用于在播放音乐或视频时调节音量。

基本手机设置

快捷方式


- 要在打开的应用程序间切换，请按住 **5**。
- 要打开音乐播放器，请按住 **4**。
- 在许多应用程序中，要查看最常用的选项，请按滚动键。
- 要打开多媒体资料，请按 **播放/暂停** 两次。
- 要呼叫语音信箱（网络服务），请按住 **1**。
- 要打开多媒体功能表，请按 **4**，或在待机状态下打开双向滑盖下的媒体键。
- 要在编辑时进行复制/粘贴或打开命令列表，请按 **2**。
- 要更改情景模式，请按 **1**，然后选择所需情景模式。
- 要在**标准**和**无声**情景模式间切换，请按住 **#**。如果您有两个手机线路（网络服务），则此操作将在两个线路之间切换。



- 要打开最近拨出号码列表，请按 **3**。
- 要使用声控命令，请按住 **3**。
- 要启动网络浏览器（网络服务），请按住 **0**。

个性化选择

- 要修改情景模式，请按 **5**，然后选择工具 > 情景模式 > 选项 > 个性化选择。例如，您可以自定义铃声和信息提示音。
- 要更改主题模式、壁纸和节电保护设置，请在主功能表中选择**应用程序** > **主题模式**。
- 要打开或关闭当前待机模式，请在主功能表中选择**工具** > **设置** > **常规** > **个性化选择** > **待机状态模式** > **当前待机模式**。当前待机模式屏幕会显示应用程序快捷方式以及应用程序的事件。




当前待机模式



HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, 高速下行分组接入)


HSDPA (又称作 3.5G) 可以提供高速数据下载。启动 HSDPA 支持并将设备连接到支持 HSDPA 的 UMTS 网络上, 可能会加快下载数据 (如信息、电子邮件和浏览器页面) 的速度。


 **注意:** HSDPA 仅影响下载速度, 而不会影响上传速度 (发送数据)。请向您的服务供应商咨询是否提供了 HSDPA 服务以及如何申请开通该服务。


仅当您的网络支持 HSDPA 时可用。操作、服务以及部分功能 (例如地图、HSDPA 和 WCDMA) 可能取决于网络和 / 或 SIM 卡、所用设备的兼容性以及支持的内容格式。

无线局域网

可以使用您的设备浏览网络, 方法是单击设备当前待机模式屏幕上的“WLAN 向导”。一旦找到并连接到可用的无线局域网, 您便可以开始浏览了。即使设备处于离线状态您也可以访问无线局域网。



 **重要信息:** 在建立和使用无线局域网连接时, 请切记按照所有适用的安全要求操作。始终应启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。

 **注意:** 为了使电池达到最佳性能, 在不需要使用无线局域网时, 请关闭无线局域网扫描功能。

8GB 娱乐空间

诺基亚 N95 8GB 增大了娱乐空间。观看视频、查看鲜艳的图像、网上冲浪、访问地图 — 所有这些操作都可在 2.8 英寸超炫大屏幕上进行。有了 8GB 的海量内部存储，无论您走到哪里，都可以随身携带更多喜爱的媒体。


诺基亚视频中心



使用诺基亚视频中心（网络服务），您可以通过无线方式从兼容的互联网视频服务下载视频片段并进行流式播放。

“视频中心”支持扩展名为 .3gp 或 .mp4 的文件。

要连接到互联网以浏览可以添加到“视频中心”的可用服务，请选择**增加新服务**。

- 1 要查找并观看视频，请按 ，然后选择**视频中心**。
- 2 要连接到某项服务，请选择所需的视频服务。



- 3 有些视频片段可以通过“空中传送”方式流式播放，但有些则必须下载到设备上才能播放。要下载某个视频片段，请选择**选项 > 下载**。

- 4 要流式播放视频片段或查看下载的片段，请选择**选项 > 播放**。

下载的视频保存在**视频中心 > 我的视频**中。

您也可以将自己的视频传送到“视频中心”，然后在**我的视频**中查看。

- 1 要在 PC 上将您的设备作为海量存储设备查看，请使用兼容的 USB 数据线进行连接，然后选择**数据传送**。
- 2 选择要从 PC 上复制的视频。
- 3 将视频传送到设备上大容量存储器的 **E:\My Videos** 文件夹中。

设备上其他文件夹中的视频文件不在**我的视频**文件夹中显示。




音乐体验

拥有此款移动设备，您的音乐存储将取之不尽，用之不竭。诺基亚 N95 8GB 上的 8GB 内部闪存意味着您可以在每次旅行中欣赏多达 6,000¹ 首歌曲。

音乐播放器


音乐播放器支持的文件格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

使用双向滑盖下面的媒体键来控制音乐播放器。

1 要播放歌曲，请按 ，然后选择音乐 > 播放器。

2 选择音乐。

3 选择类别以导航至要欣赏的歌曲。

4 要播放选定的文件，请按 .



要在“正在播放”视图中选择更多音乐进行播放，请选择选项 > 进入音乐功能表。

要查看和管理播放列表，请在音乐播放器中选择音乐 > 播放列表。

播客

要收听播客，请在音乐播放器中选择播客。

您可以使用 USB 数据线、Windows Media Player 或诺基亚 N 系列 PC 套件中的诺基亚音乐管理器从兼容 PC 或其他兼容设备传送音乐。


¹ 存储容量按每首歌曲长 3 分 45 秒且采用 48 kbps eAAC+ 编码方式计算。若采用 128 kbps AAC 编码方式，则最多可储存 2,000 首歌曲。

8GB 娱乐空间

储存更多的照片和视频

现在，您可以使用更多的存储空间储存更多您喜爱的照片和长达 20² 小时的视频。有关在 8GB 存储空间中可以储存的照片数量和视频时长的更多信息，请参见下表。

	格式	容量
视频	(VGA, 刷新率为每秒 30 帧)	上限约为 336 分钟
照片	(五百万像素)	上限约为 3600 张照片




²视频容量基于伴以 128 Kbps 音频的 320 x 240 像素分辨率 MPEG-4 750 Kbps 视频。对于伴以 128 Kbps 音频的 640 x 480 像素分辨率 MPEG-4 1.5 Mbps 视频（接近 DVD 质量），则容量上限约为 10 小时。


GPS

GPS (Global Positioning System, 全球定位系统) 是一种全球无线电导航系统, 它由 24 颗卫星及监视它们运行的地面站组成。本设备装有内置的 GPS 接收器。

本设备还支持辅助 GPS (A-GPS)。A-GPS 技术使用一个辅助服务器, 可以访问参照网络, 从而使您的设备更有效地建立和使用 GPS 连接。

GPS 接收器位于设备底部。使用接收器时, 应滑动滑盖使数字键盘打开, 然后竖直持握设备, 使设备呈 45 度角, 朝向天空的方向上不要有任何障碍物。不要用手遮住数字键盘。

 **注意:** 您必须启用数据连接才能使用 A-GPS。GPS 仅可用作导航辅助手段。GPS 不可用于精确的位置测量, 而且您不应仅依赖 GPS 接收器提供的位置数据进行定位或导航。



GPS 和地图

诺基亚地图

使用诺基亚地图，您可以在地图上定位您的当前位置或上一个已知位置，浏览 150 多个国家/地区的地图，搜索位置和规划路线——所有这些都是免费提供的。若想获得全面的导航体验，您可以升级诺基亚地图，使之涵盖收费服务（如导航和城市指南内容）。

有关诺基亚地图的更多信息，请访问 <http://maps.nokia.com>



诺基亚地图加载器

诺基亚地图加载器是免费的 PC 应用程序，使用此程序可以将地区或国家地图数据和不同语言的语音命令从互联网免费下载到您的 PC 上，并将它们传送到您的手机存储器中。


访问 <http://maps.nokia.com>



从 PC 上启动地图加载器应用程序前，请确保满足以下条件：

- 您的 PC 已连接至互联网，以便从服务器将地图数据和语音文件预装到计算机上。
- 使用 USB 数据线将您的设备与 PC 连接并处于“海量存储”模式下。
- 使用地图加载器应用程序前，至少应在您的设备上启动一次诺基亚地图应用程序。

要查看您是否正在从服务器上下载或已经下载最新地图数据，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 选项 > 查看地图更新**。如果您的设备上已有最新的地图数据，则会显示信息“您当前的地图是最新的。”否则，应用程序会提示您删除手机上储存的旧的地图数据，然后才从服务器上下载新的地图数据。

 **注意：**如果您已建立活动数据连接 (WLAN、3G 或 GPRS)，那么，即便您的手机存储中已有预装的地图数据，应用程序仍会自动访问诺基亚地图服务器，以查找最新的地图数据。如果您没有预装地图数据，或您正在浏览未曾使用诺基亚地图访问过的某个地方，则应用程序会按照您的要求下载并储存地图数据。地图数据由诺基亚免费提供，但通过“空中传送”方式下载可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据，因此可能会使您的话费增多。

若想控制数据传输费用，请使用诺基亚地图加载器预装您的地图数据，并关闭数据连接。请直接进入**选项 > 设置 > 网络**，然后将**使用网络**设置为“从不”。



NOKIA
Nseries

请访问：www.nseries.com

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries (N 系列) 和 N95 8GB 是诺基亚公司的商标或注册商标。

在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商品名称。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。