

Push to talk 1.5

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่ง ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาต รายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุกรณี อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และมีได้จำกัด อยู่ต่อการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งาน

ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย ระบุให้เท่านั้น นโยบายของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับบริการ และหรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งาน ร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

ฉบับที่ 1 TH

Push to talk

Push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คือ การสนทนาด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านบริการ IP บนเครือข่าย GSM/GPRS PTT ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารด้วยเสียงได้โดยตรง เพียงแคกดปุ่มเดียว คุณสามารถใช้ PTT เพื่อสนทนากับคนหนึ่งคนหรือกลุ่มคนก็ได้

ก่อนที่คุณจะใช้งาน PTT คุณต้องกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ PTT และตั้งค่า PTT ก่อน คุณอาจได้รับค่าที่ต้องใช้ในรูปของข้อความพิเศษจากผู้ให้บริการที่ให้บริการ PTT นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าได้ หากผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โปรดดูคู่มือโทรศัพท์ของคุณที่ www.nokia.co.th/N958GB/support หรือที่เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ในการสื่อสารแบบ PTT คนๆ หนึ่งจะพูด ขณะที่คนอื่นๆ จะรับฟังผ่านลำโพงของโทรศัพท์ ผู้พูดแต่ละคนจะต้องผลัดกันพูด และเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะสามารถพูดได้พร้อมกันเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ระยะเวลาสูงสุดของแต่ละรอบจึงได้รับการจำกัดไว้ ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 30 วินาที หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการสนทนาที่ตอบสำหรับเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างเปิดเสียงออกลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเข้า เครื่องจะออกจากการใช้ Push to talk เพื่อรับสายโทรศัพท์ก่อน

การกำหนดจุดเชื่อมต่อ PTT

ผู้ให้บริการหลายรายจะให้คุณใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) เป็นจุดเชื่อมต่อหลัก ผู้ให้บริการรายอื่นๆ อาจกำหนดให้คุณใช้จุดเชื่อมต่อ WAP โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ WAP ได้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เมื่อทำการเชื่อมต่อครั้งแรก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/phonesettings

การตั้งค่า PTT

เลือก **ตัวเลือก > ตั้งค่าสนทนา**

เลือก **การตั้งค่าผู้ใช้** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ตัวเลือกการรับสาย — เลือก **แจ้ง** หากคุณต้องการเห็นข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีสายโทรเข้า เลือก **ยอมรับอัตโนมัติ** หากคุณต้องการให้เครื่องรับสาย PTT โดยอัตโนมัติ เลือก **ไม่อนุญาต** หากคุณต้องการให้เครื่องปฏิเสธสาย PTT โดยอัตโนมัติ

เสียงแจ้งเตือนโทรสนทนา — เลือก **ดังตามรูปแบบ** หากคุณต้องการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีสาย PTT เรียกเข้ามา ให้เหมือนกับเสียงเตือนเมื่อมีสายสนทนาตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบที่ใช้อยู่

แบบเสียงคำขอโทรกลับ — เลือกเสียงสำหรับคำขอให้โทรกลับ

การเริ่มแอปพลิเคชัน — เลือกว่าคุณต้องการล็อกอินเข้าใช้บริการ PTT เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือไม่

ชื่อเล่นที่ตั้งไว้ — ใส่ชื่อเล่นที่คุณต้องการให้ผู้ใช้อื่นเห็น ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดไม่ให้มีการแก้ไขตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยู่สนทนาของฉัน — เลือก **ในการโทร 1 ต่อ 1**, **ในการโทรแบบกลุ่ม**, **ในการโทรทั้งหมด** หรือ **ไม่เลย** ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดไม่ให้มีการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้บ้างตัวในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน — เลือก **ใช่** หากต้องการแสดงสถานะของคุณ หรือเลือก **ไม่** หากต้องการซ่อนสถานะของคุณ

เลือก **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

โดเมน — ป้อนชื่อโดเมนที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อจุดเชื่อมต่อ — ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ PTT คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GSM/GPRS

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ — ป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์ PTT ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

รหัสผ่านสนทนา — ป้อนรหัสผ่าน หากถาม เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบข้อมูล โดยปกติคุณจะได้รับรหัสผ่านจากผู้ให้บริการของคุณ และต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมา

การล็อกอินเข้า PTT

PTT จะล็อกอินเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อล็อกอินสำเร็จแล้ว PTT จะเชื่อมต่อเข้าสู่ช่องสัญญาณที่ใช้งานล่าสุดก่อนเปิดแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อขาดหาย เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะออกจาก PTT

การออกจาก PTT

เลือก **ตัวเลือก > ออก**. **ล็อกเอาต์จากการสนทนาหลังออกจากแอปพลิเคชัน?** จะปรากฏ กด **ใช่** เพื่อล็อกเอาต์และยุติการใช้บริการ กด **ไม่** หากคุณยังต้องการเปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ในเบื้องหลัง หากคุณเปิดแอปพลิเคชันไว้หลายตัว และคุณต้องการลบจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้

การโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ**

เลือกผู้ที่ต้องการคุยด้วยจากรายการ แล้วกดปุ่ม **ตัวเลือก > คุย 1 ต่อ 1**

กดปุ่มโทรค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังพูด เมื่อคุณพูดเสร็จแล้ว ให้ปล่อยปุ่มนี้ หากต้องการพูดกับคู่สนทนา ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ รวมถึงเมื่ออยู่ในหน้าจออื่นของแอปพลิเคชัน **การสนทนา** ด้วย เช่น หน้าจอรายชื่อ หากต้องการโทรออกสายใหม่ ให้วางสายแบบหนึ่งต่อหนึ่งก่อน เลือก **ถูกตัด** หรือกด **C**



เคล็ดลับ! คุณควรวางเครื่องไว้หน้าตัวคุณเสมอระหว่างสนทนาแบบ PTT เพื่อที่คุณจะได้เห็นจอภาพ ให้พูดใส่ไมโครโฟน และอย่าใช้มือบังลำโพง

การรับสายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

กดปุ่มโทรเพื่อโทรออกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือกดปุ่มวางสายหากไม่ต้องการรับสาย



เคล็ดลับ! คุณสามารถโทรออกแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือโทรแบบกลุ่มได้จากรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > การสนทนา > คู่ 1 ต่อ 1** หรือ **สนทนาหลายคน**

การโทรแบบกลุ่ม

หากต้องการโทรถึงกลุ่มผู้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ** และเลือกบุคคลที่คุณต้องการโทรหา และเลือก **ตัวเลือก > สนทนาหลายคน**

การสมัครรับสถานะล็อกอินของผู้อื่น

หากต้องการสมัครหรือยกเลิกการรับสถานะล็อกอินของผู้อื่น ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ** เลือกบุคคลที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน** หรือ **ซ่อนสถานะล็อกอิน**

การส่งคำขอโทรกลับ

ใน **รายชื่อ** ให้เลื่อนไปที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ส่งคำขอโทรกลับ**

การตอบคำขอโทรกลับ

เมื่อมีผู้ส่งคำขอให้โทรกลับถึงคุณ **1 คำขอใหม่ให้โทรกลับ** จะปรากฏขึ้นใน โหมดสแตนด์บาย กด **แสดง** เพื่อเปิด **ถาดเข้าโทรกลับ** เลือกผู้ที่ต้องการติดต่อ และเลือก **ตัวเลือก > คู่ 1 ต่อ 1** เพื่อโทรออกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ช่องสัญญาณ

คุณสามารถเข้าร่วมช่องสัญญาณสาธารณะที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ซึ่งทุกคนที่ทราบ URL ของช่องสัญญาณนั้นจะสามารถเข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณสาธารณะได้

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณ และพูดคุยแล้ว สมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมในช่องสัญญาณนั้นจะได้ยินสิ่งที่คุณพูด คุณสามารถเข้าร่วมช่องสัญญาณได้สูงสุดห้าช่องพร้อมกัน หากคุณกำลังใช้งานมากกว่าหนึ่งช่องสัญญาณ ให้เลือก **ลับ** เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องสัญญาณที่คุณต้องการสนทนา

เลือก **ตัวเลือก > ช่องสนทนา**

หากต้องการเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณสาธารณะที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > เพิ่มที่มีอยู่** เมื่อคุณต้องการเข้าร่วมช่องสัญญาณที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า คุณต้องพิมพ์ URL ของช่องสัญญาณนั้น

การสร้างช่องสัญญาณของคุณเอง

หากต้องการสร้างช่องสัญญาณใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > สร้างใหม่**

คุณสามารถสร้างช่องสัญญาณสาธารณะของคุณเองได้ โดยตั้งชื่อช่องสัญญาณของคุณเอง และเชิญสมาชิกเข้าร่วมสนทนา สมาชิกเหล่านั้นจะสามารถเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณสาธารณะนั้นได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างช่องสัญญาณส่วนตัวได้ด้วย โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณส่วนตัวได้นั้นจะต้องได้รับเชิญจากเจ้าของช่องสัญญาณนั้นเท่านั้น

สำหรับแต่ละช่องสัญญาณ ให้กำหนด: **ชื่อช่อง**, **ความปลอดภัยของช่อง**, **ชื่อเล่น** และ **ภาพย่อ** (ไม่บังคับ)

เมื่อคุณสร้างช่องสัญญาณสำเร็จแล้ว เครื่องจะถามคุณว่าต้องการส่งคำเชิญให้เข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณนั้นหรือไม่ คำเชิญให้เข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณจะอยู่ในรูปข้อความตัวอักษร

การคุยกับช่องสัญญาณ

หากต้องการพูดคุยกับช่องสัญญาณ หลังจากที่คุณล็อกอินเข้าใช้บริการ PTT แล้ว ให้กดปุ่มโทร คุณจะได้ยินเสียงที่บ่งบอกว่าคุณสามารถเข้าใช้งานได้

ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ตลอดขณะที่คุณพูด เมื่อพูดจบแล้ว ให้ปล่อยปุ่มโทร

หากคุณพยายามตอบกลับช่องสัญญาณด้วยการกดปุ่มโทร ขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่ **90** จะปรากฏ ให้ปล่อยปุ่มโทร และรอให้อีกฝ่ายพูดจบก่อน แล้วจึงกดปุ่มโทรอีกครั้ง เมื่อผู้อื่นพูดจบ หรืออีกรวิธีหนึ่ง ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ และรอจนกระทั่ง **คุย** ปรากฏ

ขณะที่คุณกำลังพูดคุยอยู่ในช่องสัญญาณ คนแรกที่กดปุ่มโทรจะได้เป็นผู้พูด คนถัดไป ต่อจากผู้ที่กำลังพูด อยู่ในขณะนั้น

เมื่อคุณสนทนาแบบ PTT เสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก **ถูกตัด** หรือ **C**

หากต้องการดูสมาชิกที่พูดคุยอยู่ในช่องสัญญาณในขณะที่คุณกำลังสนทนากับช่องสัญญาณ ให้เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกที่ใช้งาน**

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชิญสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมสนทนาในช่องสัญญาณได้เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณ โดยเลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** เพื่อเปิดหน้าต่างการเชิญ

คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของช่องสัญญาณส่วนตัวนั้นเท่านั้น หรือเมื่อช่องสัญญาณนั้นเป็นช่องสัญญาณสาธารณะ คำเชิญให้เข้าร่วมช่องสัญญาณจะอยู่ในรูปข้อความตัวอักษร

การตอบกลับคำเชิญให้เข้าร่วมช่องสัญญาณ

หากต้องการบันทึกคำเชิญให้เข้าร่วมช่องสัญญาณ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บช่อง** ช่องสัญญาณนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อ PTT ของคุณในหน้าจอช่องสัญญาณ

หลังจากที่คุณบันทึกคำเชิญช่องสัญญาณแล้ว เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเชื่อมต่อไปยังช่องสัญญาณนั้นหรือไม่ ให้เลือก **ใช่** หากต้องการเปิดหน้าจอแชทสนทนา PTT เครื่องของคุณจะล็อกอินเข้าใช้บริการหากคุณยังไม่ได้ล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคำเชิญ คำเชิญนั้นจะได้รับการจัดเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้า หากต้องการเข้าร่วมช่องสัญญาณในภายหลัง ให้เปิดข้อความเชิญและบันทึกคำเชิญนั้น เลือก **ใช่** จากกล่องโต้ตอบเพื่อเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ

การดูบันทึก PTT

เลือก **ตัวเลือก > บันทึกสนทนา** บันทึกจะประกอบด้วยไฟล์เดือรต่อไปนี้: **ที่ไม่ได้รับ**, **การสนทนาที่รับ** และ **การสนทนาที่สร้าง**

หากต้องการโทรออกแบบตัวต่อตัวจาก **บันทึกสนทนา** ให้กดปุ่มโทร