

语音助手和语音

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nseries（N 系列）是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。至于其他的第三方网站，您的设备也可以进行访问。第三方网站不属于诺基亚，因此诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应对其安全性或内容采取必要的防范措施。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能依赖于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务，或依赖于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

第 1 版 ZH

语音助手和语音

语音助手



语音助手可播报屏幕上的文字，因而您可以在不看屏幕的情况下使用设备的一些基本功能。选择以下功能：

最近通话 — 播报未接和已接来电、已拨电话及常用电话的信息。

名片夹 — 播报名片夹中的条目。向下滚动可查找联系人。向右滚动可打开名片分组列表。要呼叫联系人，请按通话键。如果名片夹中有超过 500 个条目，则不要使用此功能。

语音信箱 — 呼叫语音信箱（网络服务）。

拨号程序 — 拨打号码。要输入号码，请向上或向下滚动。当听到播报正确的数字时，按滚动键。继续选择每位数字，直到输完整个号码。要拨打该号码，请按通话键。

时钟 — 播报当前时间。要播报日期，请向下滚动。

要播报更多选项，请选择**选项**。

语音



在**语音**中，您可以选择用于播报信息的语言和语音。要调节语速和音量，请选择**语音设置**。

语音依赖于语言。当您选择语言时，语音会更改为该语言的默认语音。如果需要，为语言选择其他语音。

要查看可用于选定语言的语音，请向右滚动。要播放语音、查看有关语音的信息或删除语音，请选择**选项 > 播放语音、语音详情或删除**。