

重要更新

本通知将作为指导用户管理、同步及传送手机存储器 [C:] 和硬盘 [E:] 中储存内容的指南。

在印刷诺基亚 N91《用户手册》时，本通知中的信息尚未及时提供，在此该信息将取代《用户手册》及其他适用的相关指导资料中有关诺基亚 PC 套件的文字参考信息。

信息更新主要涉及《用户手册》中的以下内容：存储空间不足 — 请释放存储空间、程序管理、存储器 — 硬盘、多媒体资料及 PC 套件备份 (位于疑难解答中一章)。

此处的诺基亚 PC 套件指诺基亚 PC 套件中的所有应用程序 (其中包括诺基亚音乐管理员)。

您可以使用文件管理应用程序查看手机存储器和硬盘存储器的使用情况。有关文件管理的更多信息，请参见《用户手册》。

名片夹、日历和简短备忘

默认情况下，名片夹、日历和备忘存储于手机存储器 [C:] 中。


请仅使用诺基亚 PC 套件来进行同步管理、备份手机存储器中的内容 (如名片夹、日历和备忘)。


 **提示！** 运行诺基亚 PC 套件时，请勿启动设备中的应用程序 (如多媒体资料)。

音乐、图像和视频

建议您将内容文件 (如音乐、图像和视频) 存储至硬盘 [E:]。

要管理硬盘 [E:] 中的内容：请使用**媒体播放器**传送模式传送音乐文件；使用**Mass storage (数据传送)**模式传送音乐、图像和视频文件。有关如何使用这些传送模式的更多信息，请参见《用户手册》。

 **提示！** 使用**媒体播放器**或**Mass storage (数据传送)**模式时，诺基亚 PC 套件会在 PC 的后台运行。通常情况下，如果您插入诺基亚 N91 并选择**媒体播放器**或**Mass storage (数据传送)**模式，即会显示消息“Nokia PC suite - Nokia N91 connected in non compatible mode.Change from UI (诺基亚 PC 套件 - 您在不兼容模式下连接了诺基亚 N91，请从用户界面更改)”。您可以忽略该弹出消息，因为该消息仅在您希望使用 PC 套件时才适用。

 **提示！** 请勿使用诺基亚 PC 套件备份硬盘 [E:] 中的内容。请使用其他适用于 **Mass storage (数据传送)** 和 **媒体播放器** 模式的同步和传送方式。

重要提示

同时适用于 N91 和 N91 8GB

诺基亚 PC 套件 (尤其是诺基亚音乐管理员)

为管理手机存储器 [C:] 中的数据, 诺基亚 PC 套件进行了优化。建议您管理名片夹、日历和记事本时请使用诺基亚 PC 套件。要管理硬盘 [E:] 上的内容 (音乐、图像、影音、应用程序等) 时, 请使用 **Mass storage (数据传送)** 和/或 **媒体播放器 (适用于音乐)** 模式。

请注意使用诺基亚 PC 套件时, 不要在进行 PC 套件会话的过程中运行应用程序 (如多媒体资料等)。

诺基亚 PC 套件在 PC 的后台运行, 使用 **Mass storage (数据传送)** 或 **媒体播放器模式** 时, 有时会弹出一个对话框, 其中显示: **PC suite - N91 connected in non compatible mode please change from UI (诺基亚 PC 套件 - 您在不兼容模式下连接了诺基亚 N91, 请从用户界面更改)**。此消息仅在您使用 PC 套件模式时才会显示。

为了获得最佳性能, 请使用提供于诺基亚中国网站上的最新版本的 PC 套件, 网址为:

<http://www.nokia.com.cn/pcsuite>。

文件管理

与使用 FAT32 的任何其他计算机一样, N91 和 N91 8GB 也适用于处理多个文件和文件夹。与使用计算机一样, 为发挥手机的最佳性能, 您需要对手机中的文件夹, 以及每个文件夹中的文件数目进行管理。

默认情况下, **Windows Media Player** 通常会将歌曲按艺术家、唱片集等信息归类至各文件夹; 但是, 在使用其他同步/传送方法时, 例如使用 **Mass storage (数据传送)** 模式时, 建议您对每个文件夹中的文件数目进行限制。

为获得最佳性能, 在管理硬盘 [E:] 中的内容时, 请对单个文件夹/目录下的文件/文件夹数目进行限制, 从而使单个文件夹/目录中包含的文件/文件夹的内容 (图像、音乐、视频等) 数目不超过 50。使用子文件夹管理几 GB 的内容会更为高效。在多数情况下, 兼容 **Windows Media Player** 会自动按同样的方式管理您的音乐文件。

多媒体资料：显示数据、内容丢失

- 使用 PC 套件模式时，应在 PC 套件的相应窗口中查看内容传送进度。使用 PC 套件模式来同步/传送内容时，有时会显示传送已完成。不过此时数据并未从 PC 传送至设备。
- 将设备的设置恢复至出厂设置 (请参见“将设备的设置恢复至出厂默认设置 (存储器/数据)”)。
- 将软件更新至所提供的最新版本。

硬盘驱动器 (HDD) 用户手册

诺基亚已发布了硬盘驱动器维护手册。以下是获取该手册的步骤：

- 1 访问 <http://www.nokia.com.cn>。
- 2 选择 Get support and software (获取支持和软件)。
- 3 从手机支持栏中选择 Nokia N91 (诺基亚 N91) 或 Nokia N91 8GB (诺基亚 N91 8GB)。
- 4 选择 User Guides (用户手册)。
- 5 从语言列表中选择所需语言。(注意：部分语言可能不受支持。)
- 6 下载 PDF 文件。

硬盘驱动器用户手册中的内容旨在引导用户了解如何备份、恢复所需内容以及如何更新设备软件。(例

如，何时使用包括诺基亚音乐管理员在内的 PC 套件以及如何使用；何时使用其他 Mass storage (数据传送) 或媒体播放器模式以及如何使用。)

注意：

数字版权管理技术可能会导致一些备份数据无法恢复。在备份和恢复过程中可能会丢失受 WMDRM 保护内容的启动密钥。如果启动密钥丢失，您再次使用设备中的相同内容时可能就会受到限制。有关受 DRM 保护内容的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

同步受 Windows Media DRM 保护的歌曲

为确保将受 WMDRM 保护的内容的启动密钥与歌曲一起传送，请使用媒体播放器模式来与设备或 PC 进行同步。

连接功能

您的设备支持互联网连接以及其他连接方式。与计算机一样，您的设备可能会受到病毒、恶意信息/应用程序以及其他有害内容的侵扰。因此，在您打开信息时请务必小心，仅接受来源可靠的连接请求、下载内容及安装请求。为增强您设备 (包括兼容 PC) 的安全性，请考虑安装具有定期更新服务的杀毒软件，同时使用防火墙应用程序。

将设备的设置恢复至出厂默认设置 (存储器/数据)

设备有时会出现性能低下 (例如, 打开应用程序时速度较慢) 的情况。

当设备处于这种状态时, 请对设备进行重新设置。进行重新设置之前, 请备份设备的手机存储器以及硬盘存储器中的数据。准备更新软件时也可以使用该过程。

注意:

数字版权管理技术可能会导致一些备份数据无法恢复。在备份和恢复过程中可能会丢失受 WMDRM 保护内容的启动密钥。如果启动密钥丢失, 您再次使用设备中的相同内容时可能就会受到限制。有关受 DRM 保护内容的更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

重新设置的说明

- 使用**媒体播放器**或**Mass storage (数据传送)**模式备份硬盘中的内容 (如音乐和图像); 使用**PC 套件**备份名片夹和日历等内容。有关同步和备份的详细说明, 请参见《用户手册》和/或**硬盘驱动器用户手册**。

- 要进行重新设置, 请按 *#7370# (密码 12345)。该操作会删除存储于手机存储器中的所有内容, 并将其设置恢复至出厂默认设置。
- 如果设备无法启动, 请使用以下按键进行重新设置: 同时按住绿色键、3 和 *, 然后同时按电源键。

完全格式化

启动完全格式化后, 进度条可能显示为停止状态, 此为正常现象, 因为该过程需要一段时间。如果由于某些原因导致完全格式化进程中断, 请重新启动新的完全格式化 (而非快速格式化) 会话。

SMS Accelerator (短信加速器)

SMS Accelerator (短信加速器) 是一种应用程序, 用于加快手机短信息的发送/接收速度。如果您使用的软件为 2.10.013 版之前的版本, 建议您下载 SMS Accelerator (短信加速器) 应用程序。具体请参见以下步骤:

- 1 访问 <http://www.nokia.com.cn>。
- 2 选择 **Get support and software (获取支持和软件)**。
- 3 从手机支持栏中选择 **Nokia N91 (诺基亚 N91)** 或 **Nokia N91 8GB (诺基亚 N91 8GB)**。
- 4 选择 **Software (软件)**

- 5 选择 Phone Software (手机软件)
- 6 选择 SMS Accelerator (短信加速器) 旁边的 Download now (立即下载) 将应用程序下载到 PC 中
- 7 在设备上安装 SIS 文件 (有关如何安装应用程序的详细信息, 请参见《用户手册》)

将应用程序安装至设备后, 该应用程序会自动在后台运行, 您可以通过设备的“工具”菜单中的“程序管理”进行查看。

注意:

另外建议您先重新设置设备存储器, 然后再重新安装 SMS Accelerator (短信加速器) 应用程序。

消息/弹出窗口

存储空间已满

有时部分应用程序 (如网络浏览器) 可能会显示存储空间已满的消息。该消息是指 RAM 存储器已满, 硬盘存储器不受此影响。如果显示该消息, 请尝试执行以下操作之一:

- 关闭所有应用程序。
- 先关闭手机, 然后再开机 (可能清空 RAM)

删除数据

设备有时会显示“Delete Data (删除数据)”消息, 这表示手机存储器 [C:] ROM 的存储空间可能已满。

- 要释放 ROM 的存储空间, 请删除手机存储器 [C:] 中的部分数据 (如名片夹或日历项等)。
- 如果仍显示“Delete Data (删除数据)”消息 (例如, 存在部分无法访问的隐藏临时文件), 则可能需要您将设备的设置重新设为出厂默认设置 (存储器/数据)。

正在使用的硬盘不可用

如果显示该消息, 建议您执行以下操作:

- 确保电池保护盖已完全合上 (请参见《使用入门》)。
- 如果在 Mass storage (数据传送) 模式下使用设备, 请断开 USB 数据线的连接。
- 卸载第三方应用程序。
- 格式化硬盘, 以便删除可能导致该消息出现的数据 (如内容或应用程序)。
- 将设备的设置恢复至出厂设置 (请参见“将设备的设置恢复至出厂默认设置 (存储器/数据)”)。
- 将软件更新至所提供的最新版本。

性能

为了优化设备的性能，建议您使用以下设置：

信息存储器

建议您在信息/选项/设置/其他/使用中的存储中仅选择“手机存储”来储存信息(短信息、彩信)。

情景模式设置

为优化设备在当前使用的情景模式中的性能，建议您使用以下情景模式设置：

- 将按键音设为“关”
- 将振动设为“关”

在播放歌曲时播放暂停

有时文件可能在编码或下载过程中受损。部分可以在 PC 上播放的歌曲在设备上播放时可能会出现播放暂停的现象。在这种情况下，建议您先对音乐文件进行重新编码，然后再传送(选择 256kbps 或更低的编码码率)。

闹铃铃声

建议您使用设备中提供的默认铃声作为闹铃铃声(时钟、日历等)。如果您要使用音乐文件，则仅限于使用 MP3 格式的音乐文件。

主题模式和壁纸

建议您仅在手机存储器 [C:] 中安装主题模式和壁纸。

电池电量

为了优化设备的电池电量性能，建议您使用以下设置：

- 如果不需要蓝牙模式，请将 **Bluetooth mode (蓝牙模式)** 设为关。
- 建议您在信息/选项/设置/其他/使用中的存储中选择“手机存储”来储存信息(短信息、彩信)。

多媒体资料

当您内容加载到硬盘中或更换完电池后，首次打开多媒体资料时，该应用程序的运行速度可能比较慢。以后进入多媒体资料应用程序时，其速度应该快一些。

在打开多媒体资料应用程序的过程中，设备对输入操作的响应速度可能比较慢。

当您连接 **Mass storage (数据传送)** 模式时，设备可能会显示正在使用硬盘。

在启动 **Mass storage (数据传送)** 模式之前，建议您先停止播放内容，并退出所有应用程序。

仅适用于 N91 8GB

蓝牙配件提示

- 配合使用蓝牙立体声耳机播放非 DRM 格式 (如 MP3 格式) 的文件, 您将获得最佳音质。如果使用蓝牙立体声耳机收听受 DRM 保护的内容, 请稍候片刻, 待 DRM 内容播放完之后, 再访问设备的其他功能或应用程序, 如电子邮件、多媒体资料、视觉效果。
- 要保持耳机与设备的连接, 请定期为耳机充电并将其置于有效范围内。
- 进行重新连接后, 有时会出现单声道音频而非立体声音频, 请取消配对并对耳机进行重新设置, 然后通过选项功能表重新连接。
- 如果您在耳机处于连接的情况下插入充电器, 有些耳机可能会断开连接。
- 当您把蓝牙立体声切换为语音通话时, 有些耳机会向左耳和右耳分别发送单声道音频, 而另外一些耳机只向一只耳朵播放单声道音频。
- 对于有些耳机, 其音量控制功能仅限调节耳机的音量, 将其与设备连接时, 设备的音量设置仍与未连接耳机之前的设置相同。
- 如果您在收听音乐时使用设备的其他功能 (如短信息、网络等), 音频的播放过程中有时会出现停顿。

- 耳机有时会自动连接, 有时则需要您通过选项功能表手动连接。

多媒体资料

使用 N91-8GB 中的多媒体资料, 您可以查看选定照片、图像和视频。多媒体资料还允许您通过 UPnP 来共享选定的媒体文件 (包括音乐) 以及流式播放这些文件。总体而言, 管理音乐由音乐播放器完成, 而管理普通文件则由内置的文件管理来完成。

多媒体资料会在硬盘存储器 [E:] 的图像、视频及多媒体文件夹 (包括子文件夹) 中查找内容。除非您将其移动/复制到图像、视频或多媒体中, 否则其他目录中的所有文件不会显示在多媒体资料中。即便如此, 建议您将多媒体资料中文件的总数保持在 300 以下。如果您从多媒体资料中删除选定内容, 其相应的文件也应该从这些目录中删除。

多媒体资料允许用户使用全部文件或 Images and Video (图像和视频) 功能查看图像。Images and Video (图像和视频) 功能会为用户收藏的图像提供微缩图像库。该功能的性能取决于用户收藏的图像的种类与大小。使用 Images and Video (图像和视频) 功能查看近期照片时, 请注意生成近期照片的微缩图像需要一段时间, 这是由于正在生成微缩图像库。