

关于诺基亚 N93 的附加应用程序

在设备存储卡和随设备提供的 DVD 光盘中，包含由诺基亚和第三方开发商提供的一些应用程序。应用程序的具体内容和服务的供应情况可能因国家/地区、经销商和/或网络运营商而异。有关提供的应用程序，以及如何使用应用程序的更多信息可经由 www.nokia.com.cn/support 找到，但相关信息仅以选定语言提供。部分操作和功能取决于 SIM 卡和/或网络、彩信服务，或取决于设备的兼容性及所支持的内容格式。部分服务可能需要另外付费。

诺基亚不保证

设备存储卡和随设备提供的 DVD 光盘所附带的第三方应用程序，以及本手册中提及的相关产品，均由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且为其所拥有。诺基亚并不拥有这些第三方应用程序的版权和/或知识产权。鉴于此，诺基亚既不负责为这些第三方应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序/相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不为这些应用程序提供任何保证。

您承认，这些软件和/或应用程序（统称为“软件”）按“现状”提供，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证；并且在适用法律的最大许可范围内，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对软件的所有权、适销性或对特定用途的适用性或软件不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。诺基亚或其附属机构均不保证软件的各个方面符合您的要求或软件的操作不会中断或出错。您必须承担与选择软件以实现您的预期目的，安装和使用软件，以及使用结果相关的全部责任和风险。在适用法律的最大许可范围内，诺基亚、其雇员或附属机构均不对任何利润损失、收入、销售、数据、信息、获得替代商品或服务的费用、财产损失、人身伤害、业务中断，或任何直接的、间接的、附带的、经济上的、隐含的、惩罚性的、特殊的或后果性的损失负责，无论这是由于合同、侵权、疏忽或者由于安装、使用或不能使用本软件所引发的其他责任理论而导致或引起的，即使诺基亚或其附属机构被告之此类损失的可能性时，也是如此。由于某些国家或地区/州或省/管辖区不允许对责任有任何排除，但可能允许对其进行限制，在这种情况下，诺基亚、其雇员或附属机构的责任仅限于 50 欧元。本声明的内容不会损害作为用户进行交易的任何一方的法定权利。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。

在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

本文档中描述的产品可能进行修改和改进，恕不预先通知。产品的供货情况可能因国家和地区而异。

目录

简介	3
网络服务	3
技术支持	3
连接功能	4
按键通话	4
我的应用	8
目录	8
影音中心	8
工具	11
设置向导	11
关于您的 PC	13
写 e 生活 (Lifeblog)	13
诺基亚 PC 套件	16
Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版)	17
Ulead Movie Wizard	20
Ulead Video ToolBox PLUS (诺基亚版本)	20

简介



型号：诺基亚 N93

诺基亚 N93 是一款功能强大的智能多媒体设备。现已有诺基亚和不同的第三方软件开发商提供了大量精彩的应用程序，均有助于您充分利用诺基亚 N93 的创新功能。

某些应用程序通过设备存储卡提供，另有一些包含在随设备提供的 DVD-ROM 光盘中。

应用程序的供应情况可能因国家/地区或销售区域而异。

要使用某些应用程序，您必须接受适用的许可条款。

在本文中，图标 () 表示应用程序通过设备存储器提供，图标 () 表示应用程序通过 DVD-ROM 光盘提供。

 **注意：**使用之前，您必须先将 DVD-ROM 光盘中的应用程序安装至兼容 PC 中。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现取决于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务的附加说明及其收费标准。有些网络可能存在一些限制条件，这会影响到您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

技术支持

第三方软件开发商提供的应用程序由这些开发商负责提供必要的技术支持。如果您在使用应用程序时遇到问题，请从相关的网站获取支持。请参见本手册中每个应用程序最后的网址链接。

连接功能



按键通话

按键通话 (Push to talk, PTT) (网络服务) 是一种通过分组数据网络提供的实时 IP 语音服务。使用按键通话应用程序，只需按一下专用键即可建立直接的语音通信连接。您可以使用按键通话服务与一个人或一组人通话。

您必须先定义按键通话接入点以及按键通话设置，然后才可以使用按键通话功能。您可能通过特殊的文字信息形式从提供按键通话服务的服务供应商处接收设置。如果您的网络运营商支持，您也可以使用 **设置向导** 应用程序进行配置。请参见第 11 页的“设置向导”。

按 ，然后选择 **连接功能 > 按键通话**。

在按键通话通信中，当一方发言时，其他各方可通过设备的内置扬声器同时听到通话内容。通话各方可按顺序与他人通话。每次仅有一位通话组成员可以发言，因而每次发言的最长时间是受限制的。最长发言时间通常设定为 30 秒钟。有关在您的网络中每次发言时间的详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。



警告： 因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。


在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

定义按键通话接入点

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果尚未建立过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询或访问 www.nokia.com/phonesettings 以获得必要的支持。

按键通话设置

按 ，然后选择 **连接功能 > 按键通话 > 选项 > 按键通话设置**。

选择 **用户设置**，然后输入以下信息：

按键通话来电 — 如果要查看来电的通知信息，请选择 **通知**。如果希望自动接听 PTT 电话，请选择 **自动接受**。如果希望自动拒绝接听 PTT 电话，请选择 **不允许**。

按键通话来电铃声 — 如果您希望按键通话的来电提示设置与您在当前常用情景模式中定义的来电提示音保持一致，请选择**由情景模式设定**。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 选择在打开设备时是否登录按键通话服务。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称。您的服务供应商可能已在设备中禁用了此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 选择在**1对1通话中**、**在组呼中**、**在所有通话中**或**从不显示**。您的服务供应商可能已在设备中禁用了部分选项的功能。

显示我的登录状态 — 如果您希望显示自己的状态，请选择**是**；如果您希望隐藏自己的状态，请选择**否**。

选择**连接设置**，然后输入以下信息：

域 — 输入从服务供应商处获得的域名。


接入点名称 — 输入按键通话接入点的名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时需使用接入点名称。

服务器地址 — 输入从服务供应商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务供应商处获得的用户名。



按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接时所需的密码。密码通常由服务供应商提供且应区分大小写。

登录按键通话服务

按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话**。按键通话应用程序会在启动时自动登录按键通话服务。

登录成功后，按键通话应用程序会自动连接至上次关闭时连接的频道。如果连接断开，则设备会自动尝试重新登录，直至您退出按键通话应用程序。



退出按键通话应用程序



按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话** > **选项** > **退出**。屏幕上将显示**退出应用程序后关闭按键通话吗？**。选择**是**可注销并关闭该服务。如果希望该应用程序在后台运行，请选择**否**。要在多个处于打开状态的应用程序之间进行切换，请按住 。


拨打一对一通话

选择**选项** > **按键通话名片**。



从列表中选择您希望与之进行通话的联系人，然后选择**选项** > **1对1通话**。


在整个通话过程中一直按住 。通话结束后，请松开 。

您也可以在**按键通话**应用程序中的其他视图(如名片夹视图)中，按住  与联系人进行通话。您需要先结束一对一通话，才能进行新通话。选择**断开连接**或按 。

 **提示！** 切记！请在按键通话中将设备置于正前方，以便您能够看到屏幕内容。请对着手机麦克风讲话，且不要用手覆盖扬声器。

接听一对一通话

按  开始一对一通话，或按  忽略通话。

 **提示！** 您也可从名片夹拨打一对一通话或进行组呼。选择**选项** > **按键通话** > **1对1通话**或**拨叫按键通话组呼**。

进行组呼

要呼叫通话组，请选择**选项** > **按键通话名片**，标记要与之通话的联系人，然后选择**选项** > **拨叫按键通话组呼**。

申请其他用户的登录状态

要申请或取消申请其他用户的按键通话登录状态，请选择**选项** > **按键通话名片**以及所需联系人，然后选择**选项** > **显示登录状态**或**不显示登录状态**。

发送回叫请求

在**按键通话名片**中，滚动至所需的姓名，然后选择**选项** > **发送回叫请求**。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，手机会在待机模式下显示 **1个新回叫请求**。选择**显示**可打开**回叫信箱**。选择所需名片，然后选择**选项** > **1对1通话**开始一对一通话。

频道

您可以加入预先配置的公共频道。只要知道公共频道的 URL，即可加入该频道。

当您与某频道建立连接并进行通话时，所有加入该频道的成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。当连接的频道不止一个时，请使用**切换**更改希望进行通话的频道。

选择**选项** > **按键通话频道**。

首次连接预先配置的公共频道时，请选择**选项** > **新频道** > **增加已有频道**。在加入预先配置的频道时，必须填写该频道的 URL。

创建您自己的频道

要创建预先配置的频道，请选择**选项** > **新频道** > **新建**。


您可以创建自己的公共频道，选择自己的频道名称并邀请用户加入频道。这些成员可以邀请更多的用户加入公共频道。



您也可以建立私人频道。仅允许受到频道管理员邀请的用户加入和使用私人频道。





对于每个频道，都需要进行如下定义：[频道名称](#)、[频道加密](#)、[频道中显示的昵称](#)和[频道微缩图像](#)（可选）。


成功创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是文本信息。


与频道通话

要在登录按键通话服务后与频道通话，请按 。您会听到一声提示音，表示连接已建立。

在整个通话过程中一直按住 。通话结束后，请松开 。

当其他成员发言时，如果您尝试按  进行回复，设备会显示**等待**。松开 ，待其他成员结束发言后，再按 。或者，按住  直至设备显示**通话**。

在频道通话中，当一位成员停止发言后，第一个按  的成员可继续发言。

按键通话结束后，选择**断开连接**或按 。

要在频道通话过程中查看该频道当前的成员，请选择**选项** > **当前成员**。

要在连接频道时邀请新成员加入频道，选择**选项** > **发送邀请**即可打开邀请视图。只有当您是私人频道的管理员或当频道为公共频道时，您才可以邀请新成员。频道邀请是文本信息。


回复频道邀请


要储存已收到的频道邀请，请选择**选项** > **储存按键通话频道**。频道即会增加至频道视图的 PTT 通讯录中。

储存频道邀请后，设备会询问您是否连接频道。选择**是**可打开按键通话会话视图。如果您尚未登录按键通话服务，则设备会随即登录。


如果拒绝或清除邀请，邀请将被储存在信息收件箱内。以后要加入频道时，请打开相应邀请信息，然后储存该邀请。在对话框中选择**是**可连接到频道。

查看按键通话记录

按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话** > **选项** > **PTT记录**。记录中包括以下文件夹：**未接来电**、**已接按键通话电话**和**创建的通话**。

要从 **PTT记录** 启动一对一通话，请按 。

我的应用



目录

诺基亚目录 (网络服务) 是在设备上提供的移动内容商店。

使用诺基亚目录，您可以搜索、预览、购买、下载和升级适用于诺基亚 N93 的内容、服务和应用程序。精彩游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多内容唾手可得。提供的内容取决于您的网络运营商和服务供应商。

按 ，然后选择**我的应用** > **目录**。如果您接受声明，请选择**确认**。

诺基亚目录使用网络服务来访问最近更新的目录内容。有关通过诺基亚目录提供的附加内容信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

诺基亚目录接收实时更新，并将网络运营商或服务供应商所提供的适用于您手机的最新内容带给您。要手动更新目录，请选择**操作** > **刷新列表**。

诺基亚目录设置

应用程序会使用网络运营商或服务供应商及其他可用渠道提供的最新目录更新您的手机。要更改此设置，请选择**操作** > **设置** >


接入点 — 选择用于连接服务供应商服务器的接入点。

自动打开 — 如果您希望设备自动打开已下载的内容或应用程序，请选择**是**。

预览确认 — 如果您希望设备自动下载内容或应用程序预览，请选择**否**。如果您希望设备每次下载预览前单独提示您，请选择**是**。

购买确认 — 如果您希望设备在您购买内容或应用程序之前提示确认信息，请选择**是**。如果您选择**否**，该购买操作会在您选择**购买**选项后立即开始执行。


完成以上设置后，选择**返回**。



影音中心

1 使用影音中心的相关要求？

- 手机夜间应保持开机状态，以便夜间下载内容
- 手机使用的 SIM 卡已开通 GPRS 功能

- 手机内存卡空余存储空间至少应为 15M
- 2 如何订阅多媒体频道？
- 初次点击进入影音中心图标，同时请您务必阅读用户协议(图 1)。
 - 系统首先自动下载频道列表，先进入“频道分类”，看见“影音中心”及其图标再点击进入(图 1)。



注意：这些只是频道列表，并不是已经订阅的频道频道，频道此时还没有订阅。



图 1

- 点击进入“影音中心”看见影视、音乐等频道(图 2)。



图 2

- 先把滚动条放在动感音乐频道上，进入“选项”选择“订阅”，这时会自动跳出一个窗口介绍频道详情，如同意请选择“接受”，则该频道已被订阅，同时会发现动感音乐频道的旁边出现一个“勾”，表示该频道订阅成功(图 3)、(图 4)。




图 3



图 4

3 如何欣赏多媒体频道下的内容？

多媒体内容通过夜间自动下载到手机上，第二天可在任意时间欣赏。同时，影音中心可以支持断点续传功能，如果下载中途中断，重新连接上后，可从中断处自动继续下载。

新的多媒体内容下载到手机上后，手机会自动跳出窗口显示“频道已下载新内容”，以提醒您直接欣赏。

- 进入影音中心“订阅的频道”项下。
- 会发现在频道旁边有一个图标，表明该频道下有新下载的，还没有被浏览欣赏过的多媒体内容文件(图5)。点击进入该频道，欣赏频道内已下载的内容。



图 5

- 下载下来的内容都有有效期，如果过了有效期，无论欣赏与否，该内容将自动被删除，由新下载的内容取代。手机用户可以保存已

经下载下来的自己喜欢的内容文件，这将额外占用内存卡的空间。

享受影音中心服务，需开通 GPRS。GPRS 开通，请与网络运营商确认。我们建议您开通 GPRS 包月服务。如果没有，GPRS 流量费将按照 1K 收取 3 分人民币。

以上影音中心服务均由北京 TOM Online 集团提供，并需要网络及运营商支持。


客户服务热线查询：北京客服 010-67868800；上海客服 021-52925568；广州客服 020-87324705。

工具




设置向导

使用**设置向导**，您可以根据网络运营商提供的信息对您的手机进行以下设置配置：运营商（彩信、GPRS、移动互联网和流媒体）设置、电子邮件设置以及按键通话（网络服务）设置。

 **注意：**要使用这些服务，您可能需要联络网络运营商或服务供应商以便启动数据连接或其他服务。

按 ，然后选择**工具 > 设置向导**。

从功能表中选择您需要对手机进行配置的项，然后按 。

电子邮件

- 1 如果您选择配置电子邮件设置，则**设置向导**会检测您的可用网络运营商，然后请求您确认。选择**确认**，或滚动至其他网络运营商，然后选择**确认**。
- 2 从列表中选择电子邮件服务供应商。
- 3 选择邮件发送服务器。如果您不确定使用哪台邮件发送服务器，请选择默认服务器。

- 4 **设置向导**会提示您输入电子邮件地址、用户名和密码的详细信息。依次选择每项内容，然后选择**选项 > 更改**。输入详细信息，然后选择**确认**。
- 5 所有信息均输入完毕后，选择**选项 > 确认**。
- 6 选择**确认**确认您希望为特定的网络运营商设置信箱。
- 7 选择**确认**。

按键通话

仅当您的设备中安装了该应用程序，且您已经申请开通该服务时，才可使用此选项。

- 1 如果您选择配置按键通话（**按键通话**）（网络服务）设置，则**设置向导**会检测您的可用网络运营商，然后请求您确认。选择**确认**，或滚动至其他网络运营商，然后选择**确认**。
- 2 部分网络运营商可能要求您提供用户名、密码和昵称。依次选择每项内容，然后选择**选项 > 更改**。输入详细信息，然后选择**确认**。
- 3 所有信息均输入完毕后，选择**选项 > 确认**。
- 4 选择**确认**确认您希望为特定的网络运营商设置**按键通话**。

网络运营商

- 1 如果选择配置网络运营商设置，则**设置向导**会检测您的可用网络运营商，然后请求您确认。选择**确认**，或滚动至其他网络运营商，然后选择**确认**。
- 2 选择**确认**确认您希望为特定网络运营商设置您的设备。

更多信息

如果您在使用**设置向导**时遇到任何问题，请访问诺基亚手机设置网站，网址为：

www.nokia.com/phonesettings。

关于您的 PC



写 e 生活 (Lifeblog)

诺基亚写 e 生活是手机和 PC 软件的组合，它可将您使用手机收集的内容记为多媒体日记。诺基亚写 e 生活可自动将您的相片、视频片段、声音片段、文字信息、彩信和网络日志贴整理为可供浏览、搜索、共享、发布和备份的年表。PC 版和手机版诺基亚写 e 生活均支持发送或记录您的内容以便他人查看。


手机版诺基亚写 e 生活可自动记录您的多媒体内容。您可以在设备上使用诺基亚写 e 生活浏览您的内容，将其发送给他人或在网络上发布。请使用 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC 以便与 PC 传送和同步设备内容。

使用 PC 版诺基亚写 e 生活可轻松浏览和搜索您使用设备收集的内容。通过 USB 数据线或蓝牙连接功能，您可以使用单键传送功能将喜爱的相片、视频片段、文字信息和彩信传回至您的设备。

要安全保存数据，您可以使用硬盘、CD 光盘、DVD 光盘、可移动驱动器或网络驱动器备份诺基亚写 e 生活数据库。此外，您还可以将内容发布在网络日志上。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

要在您的设备上启动写 e 生活，请按 ，然后选择[我的应用](#) > [Lifeblog](#) > [选项](#) > [打开](#)。

在 PC 中安装写 e 生活

在将诺基亚写 e 生活安装至兼容 PC 中之前，您的 PC 需满足以下条件：

- 1 GHz Intel Pentium 或同等级别的处理器，128 MB 的随机存储器
- 400 MB 的可用硬盘空间 (如果需要安装 Microsoft DirectX 和诺基亚 PC 套件)
- 1024x768 像素和 24 位色图形处理能力
- 32 MB 的图形卡
- Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 操作系统

要在 PC 中安装诺基亚写 e 生活：

1. 插入随设备提供的 DVD-ROM 光盘。
2. 安装诺基亚 PC 套件 (其中包括用于 USB 连接的诺基亚连接数据线驱动程序)。
3. 安装 PC 版诺基亚写 e 生活。

如果您的 PC 上尚未安装 Microsoft DirectX 9.0，它将与 PC 版诺基亚写 e 生活一同安装在 PC 上。

连接设备和 PC

要使用随设备提供的 USB 数据线连接设备和兼容 PC:

1. 确保您已经安装诺基亚 PC 套件。
2. 将 USB 数据线连接至设备和 PC。如果您在安装 PC 套件后首次将设备连接至 PC, PC 会为设备安装特定的驱动程序。这可能需要一段时间。

3. 启动 PC 版诺基亚写 e 生活应用程序。

要使用蓝牙无线技术连接设备和兼容 PC:

1. 确保您已在 PC 中安装了诺基亚 PC 套件。
2. 确保您已经使用诺基亚 PC 套件中的**取得连接**并通过蓝牙无线技术将设备与 PC 进行了配对。请参见第 16 页的“诺基亚 PC 套件”,以及设备的《用户手册》。
3. 启动设备和 PC 的蓝牙连接功能。有关详情,请参见设备的《用户手册》和 PC 的相关文档。

复制内容

如果您已经使用 USB 数据线或蓝牙连接将您的设备连接至兼容 PC,您就可以在设备和 PC 之间复制内容。

要将新内容或已编辑的内容从设备复制到 PC 中,并将选定的内容从 PC 复制到设备中:

1. 启动 PC 上的诺基亚写 e 生活应用程序。

2. 在 PC 版诺基亚写 e 生活应用程序中,选择**文件**>**“从手机复制”**和**“复制到手机”**。

设备中的新内容会被复制到您的 PC 中。同时,位于 PC 上的**到手机**视图中的内容也会被复制到您的设备中。

在网络上发布

要共享您最得意的诺基亚写 e 生活内容,请将其发送至您在互联网上的网络日志,以便他人查看。

您必须先在一项网络日志服务中创建一个帐号,创建一个或多个用于发布内容的网络日志,并将该网络日志帐号增加至诺基亚写 e 生活应用程序。建议你选择 blog.sina.com.cn 或 www.blogcn.com 上的日志服务(博客)作为诺基亚写 e 生活的网络日志服务。

在您的设备上,通过网络日志设置增加诺基亚写 e 生活的网络日志帐号。在 PC 中,请在**编辑Weblog 帐户**窗口中编辑网络日志帐号。

要在设备中添加网络日志帐号:

1. 在**流金岁月**或**我的最爱**中,选择**选项**>**设置**>**Blog**>**新建帐户**。
2. 从您所使用的网络日志服务提供商处得到服务设置,或参考以下设置:

新浪博客设置

帐户名称: Sina

用户名: sina

密码: sina

服务器地址: <http://blog.sina.com.cn/atom/posting>

中国博客网设置


帐户名称: BlogCN

用户名: 12345

密码: 12345

服务器地址: <http://elife.blogcn.com/atom>

Internet 接入点: 请使用 GPRS 连接互联网

 **注意:** 要使用网络日志服务, 您可能需要先在网络日志服务提供商处注册来获得网络日志帐号。

要从设备向网络发布内容:

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中, 选择需要发布在网络上的内容。
- 2 选择**选项 > 发布到网络**。
- 3 首次使用此功能时, 诺基亚写 e 生活会从网络日志服务器上提取网络日志列表。
- 4 这会打开网络日志发布对话框。从**发布到:**列表中选择您希望使用的网络日志。如果已经创建了新的网络日志, 则可以选择**选项 > 刷新 Blog 帐户**更新网络日志列表。
- 5 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文文字栏内输入一段较长的文字或说明。
- 6 全部准备完毕后, 选择**选项 > 发送**。

要从 PC 向网络发布内容:

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中, 选择需要发布在网络上的内容 (最多为 50 项)。
- 2 选择**文件 > 发布到网络**。这时会打开发布到网络窗口。
- 3 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文文字栏内输入一段较长的文字或说明。
- 4 从**发布到:**列表中选择您希望使用的网络日志。
- 5 全部准备完毕后, 单击**发送**按钮。

从其他来源导入内容

除了使用您的影音工具设备拍摄的 .jpeg 图像外, 您还可以从其他来源 (如 CD 光盘、DVD 光盘或硬盘上的文件夹中) 将 .jpeg 图像、.3gp 和 .mp4 格式的视频片段、.arm 格式的声音片段和 .txt 格式的文本文件导入诺基亚写 e 生活。

要从兼容 PC 向 PC 版诺基亚写 e 生活应用程序中导入图像或视频片段:

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中, 选择**文件 > 从PC导入**。这时会打开**导入**窗口。
- 2 浏览列表以查找所需图像文件、视频文件、声音文件或文本文件, 或浏览其他文件夹以查找您希望导入的文件。从**查看**列表中浏览其他驱动器或设备的内容。
- 3 选择一个文件夹、文件或若干文件。您可以在**预览**窗格中查看相应的内容。

- 单击**打开**可以导入文件夹（包括子文件夹）或选定的文件。

浏览流金岁月和我的最爱

当您在 PC 上启动诺基亚写 e 生活时，可以采用若干方式在**流金岁月**和**我的最爱**视图中移动。最快的方式是按住游标滑块并向前或向后、快速或缓慢地移动。或者，您也可以单击时间栏以选择所需日期，使用**转到日期...**功能，或使用箭头键。

更多信息

有关网络日志服务及其与诺基亚写 e 生活兼容性的更多信息，请访问 www.nokia.com/lifeblog，或在 PC 版诺基亚写 e 生活应用程序中按 [F1] 打开诺基亚写 e 生活帮助。



诺基亚 PC 套件

诺基亚 PC 套件是一组专为与您的诺基亚 N93 配合使用而开发的应用程序。

要安装并使用诺基亚 PC 套件，您需要一台运行 Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系统，与所提供的 USB 数据线兼容、支持蓝牙无线技术及红外连接的 PC。要使用诺基亚 PC 套件，您需要先将其安

装在您的 PC 中。有关更多信息，请参见随设备提供的 DVD-ROM 光盘。

DVD-ROM 光盘中提供了诺基亚 PC 套件的完整《用户手册》(电子版)。有关更多信息及要下载最新版本的诺基亚 PC 套件，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。

诺基亚 PC 套件中包括一些有用的应用程序：

取得连接 — 首次将设备连接至兼容 PC

同步 — 在设备与兼容 PC 的个人信息管理 (personal information manager, PIM) 程序之间同步名片、日历、待办事项、备忘内容和电子邮件

备份 — 从您的设备备份数据，或从兼容 PC 向设备恢复储存的数据

信息 — 创建和发送文字信息

存储图象 — 将图像和视频片段从设备储存至兼容 PC

文件管理器 — 通过 Windows 资源管理器管理设备文件夹的内容

传送音乐 — 在兼容 PC 上创建和整理数字音乐文件，并将其传送至兼容的设备

连接到 Internet — 将设备用作调制解调器建立网络连接

更多信息

有关更多信息及要下载最新版本的诺基亚 PC 套件，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。



Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版) ©

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 可帮助您使用兼容 PC 查找、修改、轻松共享您的相片。使用这一初级版，您可以：

- 使用标记整理您的相片以便轻松查找。
- 使用日历视图查看同一位置中的全部数字相片。
- 只需轻点一下即可修复常见的相片瑕疵。
- 以多种方式共享相片：通过电子邮件发送，在家中打印或将其发送至兼容的移动设备。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

安装

使用随设备提供的 DVD-ROM 光盘，将初级版应用程序安装至兼容 PC。初级版要求使用 Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 或更高版本) 或 XP 操作系统 (Service Pack 2 或更高版本)；在您的设备和

PC 之间建立连接所需的 6.5 或更高版本的诺基亚 PC 套件；用于查看和编辑视频片段的 Apple QuickTime 6.5.1. 或更高版本。

请参见随设备附带的 DVD-ROM 光盘中的《诺基亚 PC 套件》。如果您的系统未安装 Apple QuickTime，您可以访问 www.apple.com/quicktime/download 以便安装该应用程序。请按屏幕上的安装说明操作。

从诺基亚 N93 向 PC 传送相片和视频片段

您可以采用两种方式从设备向初级版应用程序传送相片。

要自动向兼容 PC 传送相片和视频片段：

- 1 使用随设备提供的 USB 数据线将设备连接至兼容 PC。这会在 PC 上打开 **Adobe Photo Downloader** 对话框，且会自动选择自上次传送后拍摄的新图像和录制的新视频片段。
- 2 要开始传送，请单击**获取照片**。所有选定文件都将导入初级版应用程序。您在设备的**多媒体资料**中创建的全部图册都会自动传送至初级版应用程序，并通过标记加以识别。
- 3 将文件传送至初级版应用程序后，您可以从设备中将其删除。

要允许或禁止自动弹出 **Adobe Photo Downloader** 对话框，请右键单击任务栏上的图标。

要手动向兼容 PC 传送相片：

- 1 使用 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC。
- 2 启动初级版应用程序。
- 3 在快捷操作栏中，单击**获取照片 > 从相机，移动电话或读卡器中**。这会打开 **Adobe Photo Downloader** 对话框。
- 4 单击**获取照片**开始传送。所有选定文件都将被导入初级版应用程序。您在设备的**多媒体资料**中创建的全部图册都会自动传送至初级版应用程序，并通过标记加以识别。
- 5 将文件传送至初级版应用程序后，您可以从设备中将其删除。

从 PC 向诺基亚 N93 传送相片和视频片段

要将编辑过的相片和视频片段传回至设备：

- 1 使用 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC。
- 2 启动初级版应用程序。
- 3 选择要传送至设备的相片和视频片段。
- 4 在快捷操作栏中，单击**共享**，然后选择**发送至移动电话**。
- 5 单击**确定**。

按日期整理和查找相片

初级版应用程序会自动按日期整理您的相片以便轻松查找。您可以通过两种方式按日期查找相片：相片展示区和日历视图。

要使用相片展示区查找相片：

- 1 在快捷操作栏中选择**照片展示区**。
- 2 在快捷操作栏下方的时间链中，选择要查看相片的月份。该月份的相片即会显示在相片展示区中。

要使用日历视图查找相片：

- 1 在快捷操作栏中选择**日历视图**。
- 2 在日历视图内，选择带有相片的日期可查看该日拍摄的全部相片。
- 3 使用日历顶部的箭头按钮可按月浏览。

使用标记整理和查找相片

使用关键词标记可按相片中的人物、拍摄的地点、事件及相片的其他特征来查找相片。当您为相片制作标记时，不需要记住每张相片的文件名、日期或文件夹。在快捷操作栏中单击**整理**可以打开**标记**窗格。

创建您自己的标记：

- 1 在**标记**窗格中单击**新建**，然后选择**创建新标记**。
- 2 在**创建新标记**对话框中，使用**类别**功能表选择标记归属的子类别。

- 3 在**标记名称**文字框中，输入要为标记指定的名称。
- 4 在**备注**：文字框中，输入任何要为标记增加的信息。
- 5 单击**确定**。

标记会出现在选定的类别或子类别下的**标记**窗格中。要为相片增加标记，请将标记从**标记**窗格拖至相片展示区中的相片上。

要查找相片，请在**标记**窗格中双击所需标记；搜索操作即会找到带有该特定标记的全部相片。

要缩小相片范围并跳至特定月份，请单击时间链上的指示条。

如果您在设备中创建新图册，并在其中增加相片，然后将相片传送至初级版应用程序，则该图册的信息将作为一个新标记显示在**导入的标记**内。

修复相片

修复一些常见的相片问题：

- 1 在相片展示区中选择所需相片。
- 2 在快捷操作栏中单击**修复照片**。初级版应用程序会复制原始相片文件副本以进行编辑。
要自动修复相片，请选择**自动智能修复**。
要手动修复相片，请选择**修复照片窗口...**，然后从以下选项中进行选择：
一般 — 选择自动修正颜色、级别、对比度或清晰度。

裁切 — 裁切相片以改进相片的内容或为图像增加重点。

消除红眼 — 纠正因照相机闪光灯导致的红眼效果。

播放和编辑视频片段

要播放视频片段，请双击所需视频文件，然后在视频窗口内单击**播放**。

要编辑、重新排列和删除移动电影中的场景：

- 1 右键单击电影文件，然后选择**编辑移动电影**。您会在视频窗口内看到视频片段的第一帧画面。视频窗口下方时间链上的蓝色标记会指示出您正在查看的帧。
- 2 要播放、暂停、停止、返回开头或前往结尾，请使用视频窗口下方的控制按钮。要浏览视频片段，请拖动时间链上的蓝色标记。
- 3 要选择部分视频片段以便进行编辑、重新排列或删除，请执行以下操作之一：
 - 拖动位于时间轴起始和结尾处的选择滑块。
 - 要标记选择内容的起始时间，请按住 **Shift** 键，然后单击时间轴。要标记结束时间，请按住 **Ctrl** 键，然后单击时间轴。选定视频片段部分后，您可以在时间轴上拖动选择时间条。
- 4 要删除选定的视频片段部分，请单击工具栏上的**删除**按钮。

要裁切选定对象并删除其他部分，请单击工具栏上的**裁切**按钮。

要复制选定对象并将其粘贴至其他时间点，请单击工具栏上的**复制**按钮。将时间轴上的蓝色标记拖至所需时间点，然后单击**粘贴**按钮。

更多信息

有关应用程序功能的更多帮助，请在主功能表中选择**帮助** > **Adobe Photoshop Album 帮助**。

有关初级版应用程序的更多信息，请访问 www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.htm。

Ulead Movie Wizard

使用 Ulead Movie Wizard，即使您对影像编辑还不怎么熟悉，同样可以立即使用由诺基亚 N93 拍摄好的短片进行影像编辑。Ulead Movie Wizard 可以自动对已拍摄的短片和照片进行组合、向其中加入背景音乐及字幕，然后输出编辑完的影片。您只需选择一种背景主题（例如浪漫、旅行、庆祝、婚礼或假日），然后便可使用自己的照片和短片制作了个人影片了。

Ulead Video ToolBox PLUS (诺基亚版本)

是否已经厌倦了当今市面上的各种音效或影像转换工具？尤其是诸种文件格式的限制以及一系列的弹出窗口更是让人不胜其烦。现在就开始使用 Ulead Video ToolBox 来简化您的生活！享受各种音效和影像文件转换的快乐吧！