

按键通话 1.5

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nseries 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

部分操作和功能取决于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务，或取决于设备的兼容性及其所支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

按键通话



按键通话 (Push to talk, PTT) (网络服务) 是一种通过 GSM/GPRS 网络提供的实时 IP 语音 (Voice Over IP, VoIP) 服务。使用按键通话, 您只需按一下按键, 即可建立直接的语音通信连接。您可以使用按键通话与一个人或一组人交谈。

使用按键通话之前, 您必须先定义按键通话接入点和设置。您可以特殊短信息的形式从提供按键通话服务的服务提供商处接收设置。如果您的服务提供商支持, 您也可使用设置向导应用程序进行配置。有关该应用程序的更多信息, 请参见诺基亚中国网站上提供的适用于您设备的手册, 网址为:
www.nokia.com.cn/support。

在按键通话通信中, 当一个人讲话时, 其他人均可通过内置扬声器听到。通话方可轮流互相答复。因为任何时候都只能有一位通话组成员讲话, 所以每次讲话的最长时间有限。最长发言时间通常设定为 30 秒钟。有关在您的网络中每次讲话的最长时间, 请向您的服务提供商咨询。



警告: 因为扬声器的音量可能很大, 所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

在进行按键通话时, 如果接到来电, 设备会优先处理来电。

定义按键通话接入点

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息, 请向您的服务供应商咨询。

如果未建立 WAP 连接, 则首次连接时可能需要联系您的服务提供商以获得必要的支持, 或访问 www.nokia.com.cn/settings。

按键通话设置

选择选项 > 按键通话设置。

选择用户设置, 然后输入以下信息:

已接受列表中的来电 — 如果要查看来电通知, 请选择通知。如果要自动接听按键通话呼叫, 请选择自动接受。如果要自动拒绝接听按键通话呼叫, 请选择不允许。

按键通话来电铃声 — 如果希望按键通话的来电提示设置与当前情景模式中定义的设置保持一致, 请选择由情景模式设定。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 选择开机时是否登录按键通话服务。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称。您的服务提供商可能已在设备中禁用编辑此选项的功能。

显示按键通话地址 — 选择在 1 对 1 通话中、在组呼中、在所有通话中或从不显示。您的服务提供商可能已在设备中禁用了其中部分选项。

显示我的登录状态 — 如果希望显示自己的状态，请选择是；如果不希望显示自己的状态，请选择否。

选择连接设置，然后输入以下信息：

域 — 输入从服务提供商处获得的域名。

接入点名称 — 输入按键通话接入点的名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时，需要使用接入点名称。

服务器地址 — 输入从服务提供商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务提供商处获得的用户名。

按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接时所需的密码。该密码通常由服务提供商提供且区分大小写。

登录按键通话

按键通话会在启动后自动登录服务。

登录成功后，按键通话会自动连接到上次关闭该应用程序时打开的频道。如果连接断开，设备会自动尝试重新登录，直至您选择退出按键通话。

退出按键通话

选择选项 > 退出。屏幕上会显示退出应用程序后注销按键通话？。选择是可以注销并关闭该服务。如果希望该应用程序在后台运行，请选择否。如果同时打开了多个应用程序，而您希望从一个应用程序切换至另一个应用程序，请按住功能表键。


进行一对一通话

选择选项 > 名片夹。

从列表中选择您希望与之进行通话的联系人，然后选择选项 > 1 对 1 通话。


在您发言时，请始终按住通话键。当您结束发言后，请松开通话键。

您也可以在按键通话应用程序的其他视图（如名片夹视图）中，通过按住通话键与联系人进行通话。您必须先结束一对一通话才能进行新通话。选择断开连接或按 **C**。

 **提示！** 在按键通话过程中，切记将设备置于面前，以便看到屏幕内容。请对着麦克风讲话，不要用手盖住扬声器。

接听一对一通话

按通话键可以开始一对一通话；按结束键可忽略通话。

 **提示！** 您也可以从名片夹拨打一对一通话或进行组呼。选择选项 > 按键通话 > 1 对 1 通话或与多人通话。

进行组呼

要呼叫通话组，请选择选项 > 名片夹，标记需要与之通话的联系人，然后选择选项 > 与多人通话。

订阅其他人的登录状态

要订阅或取消订阅其他人的按键通话登录状态，请选择选项 > 名片夹，选择联系人，然后选择选项 > 显示登录状态或不显示登录状态。

发送回叫请求

在名片夹中，滚动至所需姓名，然后选择选项 > 发送回叫请求。

回复回叫请求

当某人向您发送回叫请求时，设备会在待机模式下显示 1 个新回叫请求。选择显示可以打开回叫信箱。选择所需联系人，然后选择选项 > 1 对 1 通话开始一对一通话。

频道

您可以加入公共的预先配置频道。只要知道公共频道的 URL，即可加入该频道。

当您与某个频道建立了连接并进行通话时，加入该频道的所有成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。如果当前使用的频道不止一个，请选择切换转到您要进行通话的频道。

选择选项 > 按键通话频道。

首次连接公共的预先配置频道时，请选择选项 > 新频道 > 增加已有频道。当您加入预先配置的频道时，必须填写该频道的 URL。

创建您自己的频道

要创建一个新的预先配置频道，请选择选项 > 新频道 > 新建。

您可以创建自己的公共频道，选择自己的频道名称并邀请成员加入频道。这些成员可以邀请更多的成员加入该公共频道。

此外，您还可以设置私人频道。只有接到频道主人邀请的用户才能加入并使用私人频道。

对于每个频道，请定义：频道名称、频道加密、昵称和微缩图像（可选）。

成功创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是一些短信息。

与频道通话

要在登录按键通话服务后与频道通话，请按通话键。您会听到表示设备已接入该频道的铃声。

在您发言时，请继续始终按住通话键。当您结束发言后，请松开通话键。

当其他成员发言时，如果您尝试按通话键进行回复，设备会显示等待。请松开通话键，等待该成员结束发言，待该成员结束发言后再按通话键。或者，按住通话键直至设备显示通话。

在频道通话中，当某位成员停止发言时，第一个按通话键的成员将获得发言权。

结束按键通话后，请选择断开连接或按 **C**。

要在频道通话过程中查看该频道的当前成员，请选择选项 > 当前成员。

您也可以连接频道时邀请新成员加入频道，选择选项 > 发送邀请即可打开邀请视图。仅当您是私人

频道的主人或频道为公共频道时，才可以邀请新成员。频道邀请是一些短信息。

回复频道邀请

要储存已收到的频道邀请，请选择选项 > 储存频道。该频道会增加到频道视图的按键通话名片中。

储存频道邀请后，设备会询问您是否要连接该频道。选择是可打开按键通话的会话视图。如果尚未登录按键通话服务，设备会随即登录。

如果拒绝或清除邀请，邀请将储存在信息收件箱中。要以后再加入该频道，请打开邀请信息，然后储存邀请。从对话框中选择是即可与频道建立连接。

查看按键通话记录

选择选项 > 按键通话记录。记录中包含以下文件夹：未接按键通话、已接按键通话和已建按键通话。

要从按键通话记录中启动一对一通话，请按通话键。