

**GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR
Nokia PC Suite 6.85**

NOKIA

Sommaire

1. Introduction	1
1.1 Applications de Nokia PC Suite	1
1.2 Ce dont vous avez besoin	2
1.3 Plus d'infos.....	4
2. Installation de Nokia PC Suite	5
2.1 Avant l'installation	5
2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM	5
2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web	6
2.4 Désinstallation de Nokia PC Suite.....	6
2.5 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite	7
3. Installation des pilotes	8
4. Connexion de votre téléphone à votre PC	9
4.1 Sélection d'un type de connexion	9
4.2 Connexion de votre téléphone par câble	10
4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge	10
4.4 Connexion de votre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth	10
4.4.1 Liaison des périphériques pour la connexion Bluetooth.....	11
4.5 Téléphones connectés.....	11
5. Utilisation de Nokia PC Suite	12
5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite	13
5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC	14
5.3 Synchronisation des données entre votre téléphone et un PC	15
5.4 Connexion à Internet par le biais de votre téléphone	17
5.5 Installation d'applications depuis un PC vers votre téléphone	18
5.6 Gestion du contenu du téléphone sur un PC	18
5.7 Ajout de contacts depuis un PC vers votre téléphone.....	19
5.8 Envoi de messages texte depuis un PC.....	20
5.9 Lecture de fichiers multimédia sur un PC.....	20
5.10 Stockage d'images à partir de votre téléphone sur un PC	21
5.11 Transfert de musique sur votre téléphone depuis un CD.....	21
6. Termes et abréviations	23
7. Remarques relatives à la sécurité	24
INDEX	25














1. INTRODUCTION

Ce guide fournit les instructions nécessaires à l'installation de Nokia PC Suite, à la connexion de votre téléphone à votre PC et à l'utilisation des applications de Nokia PC Suite.

1.1 Applications de Nokia PC Suite

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez modifier et stocker les données de votre téléphone mobile Nokia sur un système PC fonctionnant sous Microsoft Windows et les synchroniser avec celui-ci. Nokia PC Suite se compose des applications suivantes :

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez	Dans l'application	Icône
...sauvegarder des données personnelles de votre téléphone sur un PC. ...restaurer des données personnelles de votre PC sur un téléphone pris en charge.	Sauvegarder (Nokia Content Copier)	
...synchroniser des données personnelles entre votre téléphone et un PC.	Synchroniser (Nokia PC Sync)	
...utiliser votre téléphone comme modem pour connecter votre PC à Internet.	Connexion à Internet (One Touch Access)	
...transférer des fichiers entre votre téléphone et un PC. ...lire les fichiers et dossiers de votre téléphone sur un PC.	Gestionnaire de fichiers (Nokia Phone Browser)	
...créer, afficher, supprimer et modifier vos contacts sur un PC.	Contacts (écran Contacts de Nokia Phone Browser)	
...envoyer des messages texte à partir de votre PC. ...afficher, supprimer et classer les messages texte sur un PC.	Messages (écran Messages de Nokia Phone Browser)	
ripper des CD, créer et organiser des pistes de musique sur un PC et les transférer sur votre téléphone. convertir des pistes de musique dans un format lisible sur votre téléphone.	Transférer de la musique (Nokia Music Manager)	
...stocker des images et des clips vidéo de votre téléphone sur un PC.	Stockage des images (Image Store)	
...ouvrir des images, des clips vidéo, des messages multimédia et des fichiers audio. ...créer des sélections de vos fichiers multimédia préférés. ...enregistrer des fichiers audio et vidéo dans un format que vous pouvez utiliser sur votre téléphone et dans des messages MMS.	Afficher des fichiers multimédia (Nokia Multimedia Player)	

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez	Dans l'application	Icône
...installer des jeux et autres programmes sur votre téléphone à partir d'un PC.	Installer des applications (Nokia Application Installer)	
...vérifier s'il existe sur Internet des mises à jour logicielles pour votre téléphone et mettre à jour le logiciel de votre téléphone pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires et optimiser les performances de votre téléphone.	Mettre à jour le logiciel du téléphone (Nokia Software Updater)	

Pour plus d'informations sur les tâches que vous pouvez exécuter avec les applications de Nokia PC Suite, reportez-vous à l'aide des applications ainsi qu'à la section 5, *Utilisation de Nokia PC Suite*, de ce guide.



Remarque : les applications Nokia Multimedia Player, Image Store et Nokia Music Manager ne sont pas incluses dans Nokia PC Suite Starter Edition.

1.2 Ce dont vous avez besoin

Pour...	Éléments nécessaires
...installer et exécuter Nokia PC Suite	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins 200 Mo d'espace disque disponible • L'un des systèmes d'exploitation suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Éditions Windows Vista x32 et x64 • Éditions Windows XP Professionnel x64 • Windows XP (Édition Professionnelle, familiale, édition Media Center ou édition Tablet PC) (Service Pack 2) • Windows 2000 (Service Pack 4) • Des droits d'administrateur sur le PC pour y installer le logiciel
...connecter votre téléphone à un PC	<p>Au moins l'un des ensembles de connexion suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un câble de connexion USB (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 ou CA-101) et un port compatible sur votre PC ; • un câble de connexion série (CA-42) et un port compatible sur votre PC ; • un port infrarouge (IrDA) sur votre PC ; • un logiciel et un équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour...	Éléments nécessaires
<p>...créer une connexion via la technologie sans fil Bluetooth entre votre téléphone et un PC</p>	<p>Équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth compatible avec l'une des piles Bluetooth prises en charge répertoriées ci-dessous :</p> <p>Éditions Windows Vista x32 et x64 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5 <p>Windows XP x64 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5 <p>Windows XP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Bluetooth (uniquement dans le Service Pack 2) • Pile Bluetooth Toshiba, versions du pilote 4.0, 5.0 et 5.10.12 • Pile Bluetooth WIDCOMM, versions du pilote 1.4.2, 3.x, 4.x et 5.x • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, versions du pilote 2.x, 3.x et 5.0.5 <p>Windows 2000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Toshiba, versions du pilote 4.0, 5.0 et 5.10.12 • Pile Bluetooth WIDCOMM, versions du pilote 1.4.2, 3.x, 4.x et 5.x • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, versions du pilote 2.x, 3.x et 5.0.5 <p>Remarque : les technologies Bluetooth et leurs versions disponibles peuvent ne pas être prises en charge par votre téléphone mobile Nokia. Reportez-vous au guide d'utilisateur de votre téléphone mobile Nokia pour plus de détails sur la compatibilité avec les technologies Bluetooth.</p> <p>Remarque : Pour savoir quelle pile Bluetooth est installée sur votre PC : dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Aide > À propos de Nokia PC Suite > Informations système... Si la pile Bluetooth installée sur votre PC n'est pas prise en charge par Nokia PC Suite, cette information figure également dans les informations du système.</p>
<p>...exécuter des tâches avec les applications Nokia PC Suite</p>	<p>Un téléphone compatible. Certaines fonctionnalités sont uniquement utilisables avec des modèles de téléphones prenant ces fonctionnalités en charge. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec certains téléphones.</p> <p>Pour connaître les versions et applications de Nokia PC Suite et les types de connexion que votre téléphone prend en charge, consultez la page Web www.nokia.com/pcsuite/compatibility.</p>



Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.



Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.



Remarque : toutes les références faites à un PC dans ce guide s'appliquent également à un ordinateur portable.

1.3 Plus d'infos

Pour plus d'informations sur Nokia PC Suite, vous pouvez vous reporter :

- **À l'aide de Nokia PC Suite**, qui contient des instructions plus détaillées sur l'utilisation de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Aide > Rubriques d'aide**, puis sur le bouton Aide dans la fenêtre qui s'affiche ou appuyez sur F1 dans les applications de Nokia PC Suite.
- **Au didacticiel de Nokia PC Suite**, qui contient des démonstrations détaillées des applications de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Web > Didacticiel Nokia PC Suite** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour utiliser ce didacticiel, vous devez disposer d'une connexion Internet.
- **À la rubrique FAQ Search (Foire aux questions) de Nokia PC Suite**, qui contient des informations de dépannage sur Nokia PC Suite. Pour accéder à ces informations, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite sur le Web > FAQ PC Suite** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour rechercher dans la base de données de la rubrique FAQ Search (Foire aux questions).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre téléphone mobile Nokia, reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone.



Conseil : Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre d'information Nokia Connections pour recevoir des informations utiles et des offres spéciales sur les derniers périphériques, accessoires et logiciels Nokia (les nouvelles versions de PC Suite, par exemple). La lettre d'information Nokia Connections est disponible en plusieurs langues et peut vous être envoyée par e-mail ou sur votre téléphone mobile. Pour vous abonner à Nokia Connections par Internet, sélectionnez **Web > Inscription** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



Remarque : lisez attentivement les remarques de ce type. Elles contiennent généralement des informations vous permettant de prévenir d'éventuels problèmes.

2. INSTALLATION DE NOKIA PC SUITE

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM ou de la page Web de Nokia PC Suite à l'adresse www.nokia.com/pcsuite. Vous devez disposer de droits d'administrateur sur votre PC pour y installer le logiciel.

Pour établir une connexion entre votre téléphone et votre PC, vous devez installer des pilotes sur votre PC. Les pilotes s'installent automatiquement lors de l'installation de Nokia PC Suite et lors de la connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se connecter. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section 3, *Installation des pilotes*, de ce guide.



Conseil : si Nokia PC Suite est installée et si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite affiche un avis lorsqu'une nouvelle version de PC Suite ou un correctif de la dernière version est offert en téléchargement.

2.1 Avant l'installation

Si une version antérieure de Nokia PC Suite (5.x ou 6.x) est installée sur votre PC, celle-ci sera automatiquement remplacée au cours de l'installation. Si, pour une raison quelconque, la version antérieure doit être désinstallée manuellement, le programme d'installation vous invite à le faire.

Si vous souhaitez utiliser une connexion Bluetooth, vous devez installer un logiciel de technologie sans fil Bluetooth sur votre PC avant d'installer Nokia PC Suite. Pour plus d'informations relatives aux logiciels Bluetooth que vous pouvez utiliser avec Nokia PC Suite, reportez-vous à la section 1.2, *Ce dont vous avez besoin*, de ce guide.

Si vous voulez mettre à niveau la version 6.41 ou une version antérieure de Nokia PC Suite vers la version 6.85, vous devez d'abord synchroniser votre téléphone avec la version actuelle de façon à éviter la duplication des rendez-vous du calendrier. Une fois la version 6.85 de Nokia PC Suite installée, relancez la synchronisation.

2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM si le colis de vente de votre téléphone en contient un.

1. Pour démarrer l'installation, insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre PC et cliquez sur l'option d'installation.
2. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur **OK**. Le programme d'installation est lancé.
3. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit :
 - Si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite vérifie si une mise à jour de Nokia PC Suite est disponible sur la page Web Nokia PC Suite. Si c'est le cas, il est conseillé de télécharger et d'installer la nouvelle version.
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation.

4. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et vous pouvez alors sélectionner les types de connexion que vous souhaitez utiliser.
5. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer l'aide de PC Suite pour messageries SMS et MMS. L'assistant Se connecter vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone.

2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web

1. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous à l'adresse www.nokia.com/pcsuite > Download (télécharger). Download Assistant (assistant de téléchargement) s'ouvre.
2. Choisissez si vous avez besoin d'aide pour déterminer la version de PC Suite la plus adaptée au modèle de votre téléphone ou si vous souhaitez télécharger la dernière version de PC Suite.
3. Si vous avez choisi d'utiliser l'aide, sélectionnez alors le modèle de votre téléphone et cliquez sur **Continuer**. S'il existe deux versions disponibles pour votre téléphone, vous êtes invité à sélectionner le système d'exploitation de votre PC.
4. Sélectionnez la langue à télécharger dans la liste déroulante et cliquez sur **Download** (télécharger).
5. Cliquez sur **Exécuter** ou **Ouvrir** pour démarrer l'installation.
OU
Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le fichier sur votre PC. Recherchez ensuite le fichier téléchargé Nokia_PC_Suite_685_rel_xx_xx_web.msi et cliquez dessus pour démarrer l'installation.
6. Suivez les instructions d'installation à l'écran et notez ce qui suit :
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation.
7. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et vous pouvez alors configurer les types de connexion que vous souhaitez utiliser.
8. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer l'aide de PC Suite pour messageries SMS et MMS. L'assistant Se connecter vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone.

2.4 Désinstallation de Nokia PC Suite

1. Cliquez sur **Démarrer > Programmes > Nokia PC Suite > Désinstaller Nokia PC Suite**.
2. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.

OU

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
(Si vous effectuez cette opération sous Windows XP, utilisez l'affichage classique du Panneau de configuration.)
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans la liste Programmes déjà installés, sélectionnez Nokia PC Suite.
4. Cliquez sur **Modifier/Supprimer**. Si vous cliquez sur Modifier, cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s'affiche.
5. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



Remarque : lorsque vous désinstallez Nokia PC Suite, les pilotes qui ont été installés avec Nokia PC Suite sont également désinstallés. Si vous avez mis à jour les pilotes Nokia Connectivity Cable Drivers séparément après avoir installé Nokia PC Suite, ils ne seront pas désinstallés.

2.5 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite

Si Nokia PC Suite est déjà installé et que vous souhaitez modifier la langue utilisée par les applications, exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour installer la même version de Nokia PC Suite dans une autre langue : désinstallez Nokia PC Suite, puis réinstallez-le dans la nouvelle langue à partir du CD-ROM ou du site Web Nokia PC Suite.
- Pour installer une version plus récente de Nokia PC Suite dans une autre langue : installez Nokia PC Suite dans la nouvelle langue. L'ancienne version de Nokia PC Suite et la langue utilisée dans cette version sont automatiquement remplacées lors de l'installation.



Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.

3. INSTALLATION DES PILOTES

Pour connecter votre téléphone et le PC avec lesquels vous allez utiliser les applications de Nokia PC Suite, vous devez installer des pilotes de connectivité sur votre PC. Les pilotes de connectivité s'installent automatiquement lors de l'installation de Nokia PC Suite et lors de la connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se connecter.

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme modem et vous connecter à des services réseau comme Internet lorsque aucun réseau câblé n'est disponible, vous devez installer des pilotes de modem sur votre PC. Nokia PC Suite installe les pilotes de modem nécessaires automatiquement.

Le tableau ci-dessous indique les pilotes requis en fonction du type de connexion que vous utilisez :

Type de connexion	Pilotes de connectivité	Pilotes du modem
Câble USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101 Câble série CA-42	Installé automatiquement	Installé automatiquement.
Infrarouge	Votre PC doit être équipé d'un port infrarouge. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC par infrarouge.	Le modem infrarouge Nokia est installé automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC par infrarouge.
Technologie sans fil Bluetooth	Une pile Bluetooth prise en charge doit être installée sur votre PC. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC via Bluetooth.	Le modem Bluetooth à connectivité PC est installé automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC via l'assistant Se connecter. Si Microsoft Bluetooth est installé sur votre PC, un modem Bluetooth standard est également installé automatiquement.

4. CONNEXION DE VOTRE TÉLÉPHONE À VOTRE PC

Vous devez connecter votre téléphone à un PC pour :

- Transférer des informations entre les applications de Nokia PC Suite et le téléphone. Synchroniser, par exemple, des rendez-vous du calendrier ou transférer des images.
- Utiliser votre téléphone comme modem et connecter votre PC à des services réseau comme Internet.

4.1 Sélection d'un type de connexion

Vous pouvez relier le téléphone et le PC via un câble USB ou série, une connexion infrarouge (IrDA) ou la technologie sans fil Bluetooth. Une fois Nokia PC Suite installé, l'assistant Se connecter s'ouvre et vous guide dans la configuration du type de connexion que vous souhaitez utiliser.

Les types de connexion que vous pouvez sélectionner dépendent des types de connexion pris en charge par votre téléphone et votre PC. Pour connaître les types de connexion pris en charge par votre téléphone, reportez-vous à la page Web www.nokia.com/pcsuite/compatibility ou au guide de l'utilisateur de votre téléphone.

Type de connexion	Détails
Câbles USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101	Un câble USB permet un transfert de données rapide et fiable entre un téléphone et un PC. Plusieurs connexions par câble USB peuvent être établies ; il est même possible d'établir des connexions série et USB simultanément. Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.
Câble série CA-42	Un câble série est une méthode de connexion fiable entre un téléphone et un PC. Vous ne pouvez établir qu'une seule connexion par câble à la fois. Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.
Infrarouge	Une connexion infrarouge permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. La distance idéale entre le téléphone et le PC est d'un mètre au maximum.
Bluetooth	La technologie sans fil Bluetooth permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. Les deux appareils doivent se trouver dans un rayon de 10 mètres.



Remarque : certains modèles de téléphone disposent d'un paramètre de sécurité facultatif qui verrouille le téléphone au-delà d'une période définie si ce dernier est en mode veille. Avant de pouvoir établir une connexion entre votre téléphone et Nokia PC Suite, vous devez d'abord déverrouiller votre téléphone.

4.2 Connexion de votre téléphone par câble

1. Dans l'assistant Se connecter, sélectionnez **Connexion par câble** comme type de connexion.
2. Branchez le câble sur le PC lorsque l'assistant Se connecter vous y invite, puis branchez l'autre extrémité du câble sur le téléphone.
3. Lors de la première utilisation de la connexion par câble, vous devez attendre que l'assistant termine l'installation des pilotes requis.



Remarque : Bien que le câble CA-42 soit un câble série, connectez-le au connecteur USB de votre ordinateur puisque Windows l'identifie comme un câble USB. Normalement, le port COM est sélectionné automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le configurer manuellement dans Nokia Connection Manager. Pour accéder à Nokia Connection Manager, cliquez sur **Paramètres > Gérer les connexions** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Sélectionnez le type de connexion Câble série, puis cliquez sur **Configurer...** pour définir le port COM. Cette configuration ne doit être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.



Remarque : lorsque vous connectez votre téléphone au PC via un câble USB, assurez-vous que le mode par défaut ou le mode PC Suite est sélectionné dans votre téléphone si vous souhaitez utiliser Nokia PC Suite avec votre téléphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les modes USB disponibles.



Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.

4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge

1. Activez le port IR de votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
2. Si vous utilisez un téléphone Symbian, vérifiez que vous avez sélectionné le type de connexion infrarouge sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
3. Placez le téléphone et le PC de façon à ce que les ports IR des deux appareils se trouvent face à face.
4. La connexion se crée automatiquement.

4.4 Connexion de votre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth

1. Assurez-vous que votre téléphone peut être détecté par les autres périphériques Bluetooth et activez la connexion Bluetooth de votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
2. Lorsque vous activez Bluetooth pour la première fois, un message vous demande d'attribuer un nom au téléphone. Ce nom sera utilisé chaque fois que vous connecterez votre téléphone à votre PC.
3. Assurez-vous que la pile Bluetooth de votre PC est activée.
4. Si vous utilisez un adaptateur Bluetooth, assurez-vous qu'il est branché au PC.

5. Sélectionnez le texte **Cliquez ici pour connecter un téléphone**, situé au-dessus de l'image du téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir l'assistant **Se connecter**, puis suivez les instructions de l'assistant pour relier votre téléphone à votre PC.

Pour connaître les piles Bluetooth équipant votre PC, cliquez sur **Aide -> À propos de Nokia PC Suite... > Informations système...** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Si votre PC est équipé d'une pile Bluetooth non prise en charge par Nokia PC Suite, cette information figure également dans les informations système.

4.4.1 Liaison des périphériques pour la connexion Bluetooth

Pour utiliser la connexion Bluetooth, vous devez établir une liaison entre votre téléphone et votre PC. Cette liaison implique le codage de deux périphériques Bluetooth de manière à leur permettre de communiquer entre eux pour échanger des données. Cette liaison ne doit être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.

Suivez les instructions de liaison de l'assistant Se connecter. Remarque :

- Si vous utilisez le code d'authentification généré par l'assistant Se connecter, entrez ce code sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Vous pouvez également créer votre propre code d'authentification (1 à 16 lettres, chiffres), puis entrer le même code d'abord sur le PC, puis sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Ce code d'authentification est utilisé une seule fois et vous ne devez pas le mémoriser.
- Vous devez autoriser la connexion entre votre téléphone Nokia et votre PC. Sélectionnez **Oui** lorsque la demande de connexion s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Vous pouvez définir votre PC comme équipement autorisé, ce qui signifie que les connexions individuelles entre votre téléphone et votre PC ne requièrent pas d'autorisation distincte. Accédez à l'écran Équipements liés sur votre téléphone, cherchez votre PC et sélectionnez-le comme PC autorisé.

4.5 Téléphones connectés

Une fois votre téléphone connecté au PC, vous pouvez voir le nom et le type de connexion du téléphone dans le volet de sélection du téléphone et d'indication de la progression, dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.

Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le téléphone que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet.

Si vous souhaitez connecter un autre téléphone en plus des téléphones déjà connectés ou changer le type de connexion d'un téléphone connecté, vous pouvez le faire dans l'assistant Se connecter. Pour démarrer l'assistant, cliquez sur **Paramètres > Ajouter plus de téléphones** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.

5. UTILISATION DE NOKIA PC SUITE

La section suivante vous donne des instructions pour commencer à utiliser les applications de Nokia PC Suite. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique d'aide (**Aide > Rubriques d'aide**) et au didacticiel (**Web > Didacticiel Nokia PC Suite**) de Nokia PC Suite.



Remarque : les applications Nokia Multimedia Player, Image Store et Nokia Music Manager ne sont pas incluses dans Nokia PC Suite Starter Edition.



Remarque : par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec certains téléphones. Pour savoir quelles applications de Nokia PC Suite vous pouvez utiliser avec votre téléphone, rendez-vous sur la page Web www.nokia.com/pcsuite/compatibility.

Pour ouvrir Nokia PC Suite, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite dans la barre des tâches de Windows.
- Double-cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite sur le bureau.
- Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Programmes > Nokia PC Suite**.



Conseil : Nokia PC Suite s'ouvre automatiquement au démarrage de votre PC. Pour désactiver l'ouverture automatique au démarrage, accédez au menu Fichier de la fenêtre principale de PC Suite et désélectionnez l'option **L'afficher au démarrage**.

5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite



Illustration 1. Fenêtre principale de Nokia PC Suite (image en anglais)

La fenêtre principale de Nokia PC Suite comporte plusieurs zones, décrites ci-dessous :

Zone	Description
Volet Applications	<ul style="list-style-type: none"> Présente les applications standard intégrées à Nokia PC Suite ainsi que les applications supplémentaires que vous êtes susceptible d'avoir téléchargées sur les pages Web Nokia PC Suite. Pour ouvrir une application, cliquez sur l'icône qui lui est associée ou sélectionnez-la à partir du menu Fichier.
Volet État	<ul style="list-style-type: none"> Affiche une notification si des compléments applicatifs, des mises à jour de compléments applicatifs installés ou de Nokia PC Suite sont disponibles pour votre téléphone.

Volet de sélection du téléphone et d'indication de la progression	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les téléphones actuellement connectés à l'ordinateur. • Si aucun téléphone n'est connecté à l'ordinateur, utilisez l'Assistant Se connecter pour établir la connexion. Pour accéder à l'assistant Se connecter, sélectionnez Cliquez ici pour connecter un téléphone, au-dessus de l'image du téléphone. • Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le téléphone que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet. • Pour transférer de la musique, des images, des fichiers vidéo et des applications sur votre téléphone, faites glisser les fichiers sur l'image du téléphone.
Volet Messages	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les messages texte les plus récents du téléphone connecté. • Pour mettre à jour les messages affichés dans le volet des messages, appuyez sur F5. • Double-cliquez sur un message pour l'ouvrir dans l'Editeur de messages texte Nokia, à partir duquel vous pouvez répondre au message ou le transférer. • Cliquez sur la poignée située sur l'extrémité supérieure du volet des messages pour maximiser ou minimiser le volet.

5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC

Nokia Content Copier vous permet de sauvegarder le contenu de votre téléphone sur un PC. Vous pouvez sauvegarder l'intégralité du contenu du téléphone ou sélectionner les éléments à sauvegarder. Il est conseillé de sauvegarder régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas perdre d'informations importantes.

Vous pouvez restaurer le contenu sur le même modèle de téléphone que celui à partir duquel la sauvegarde a été effectuée à l'origine ou l'importer sur un téléphone Nokia d'un autre modèle. Si vous restaurez un fichier de sauvegarde sur le même téléphone que celui à partir duquel la sauvegarde a été effectuée, les données existantes sur le téléphone sont remplacées par les données du fichier de sauvegarde.



Remarque : n'utilisez pas votre téléphone ou ne le déconnectez pas pendant que Nokia Content Copier effectue une sauvegarde ou restaure le contenu du téléphone.




Remarque : il se peut que vous ne puissiez pas copier, modifier ou transférer certains éléments (images, sonneries et autre contenu) en raison de la protection des droits d'auteur à laquelle ils sont assujettis.




Remarque : en fonction du type de données prises en charge par le téléphone cible, certains contenus peuvent uniquement être restaurés sur le même modèle de téléphone que celui à partir duquel ils ont été sauvegardés à l'origine.

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.
4. Choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder dans la liste des types de contenus disponibles, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Définissez le nom et l'emplacement du fichier de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant**. Une fois la sauvegarde du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur **Afficher le rapport** si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'opération de sauvegarde.

Pour restaurer ou importer un fichier de sauvegarde

1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.
3. Cliquez sur **Restaurer**.
4. Sélectionnez un fichier de sauvegarde à utiliser pour la restauration ou l'importation, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer ou importer dans la liste des types de contenus disponibles, puis cliquez sur **Suivant**. Une fois la restauration ou l'importation du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur **Afficher le rapport** si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'opération.


5.3 Synchronisation des données entre votre téléphone et un PC

Nokia PC Sync permet de synchroniser les contacts, les tâches et éléments du calendrier, les notes ainsi que les e-mails entre un téléphone mobile Nokia et le gestionnaire d'informations personnelles (Personal Information Manager ou PIM) d'un PC. Vous pouvez également procéder à la synchronisation des signets et flux RSS entre un téléphone mobile Nokia et un navigateur Web pris en charge, ou des fichiers et dossiers entre un téléphone mobile Nokia et un PC. Synchroniser des données signifie que celles-ci sont identiques sur votre téléphone et votre PC. Notez que tous les modèles de téléphone ne prennent pas en charge, entre autres, la synchronisation des e-mails ou des signets et des flux RSS.

Vous pouvez synchroniser un téléphone Nokia compatible avec les applications PIM suivantes d'un PC :


- Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007
- Microsoft Outlook Express / Carnet d'adresses Windows
- Calendrier et Contacts Microsoft Windows Vista
- Lotus Notes 5.x, 6.x et 7.0
- Lotus Organizer 5.x et 6.x

Pour créer la première tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Lorsque vous ouvrez Nokia PC Sync pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre automatiquement. Vous pouvez ignorer l'assistant et lancer une synchronisation avec les paramètres par défaut ou suivre les instructions données sur l'écran pour terminer le processus de l'assistant. Il est recommandé de suivre l'assistant pour bien définir vos paramètres personnels pour la synchronisation. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran pour définir, par exemple :
 - l'application PIM avec laquelle vous voulez synchroniser le téléphone ;
 - les données à synchroniser ;
 - les paramètres pour la synchronisation des éléments que vous avez sélectionnés.
4. Sur la page Terminer de l'assistant, cliquez sur **Avancés** si vous souhaitez définir des paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits.



Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **Créer des paramètres**.
5. Dans les pages de paramétrage de l'assistant, sélectionnez, par exemple, l'application PIM du PC que vous souhaitez utiliser lors de la synchronisation, les informations à synchroniser et la plage de synchronisation.
6. Sur la dernière page de l'assistant, cliquez sur **Avancés** si vous souhaitez définir des paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits. Selon les éléments à synchroniser, certains onglets de la fenêtre des paramètres sont actifs et d'autres inactifs. Remplissez les onglets actifs.
7. Cliquez sur **OK** pour terminer la tâche de synchronisation.

Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

L'icône Nokia PC Sync s'affiche dans la barre des tâches Windows lorsque Nokia PC Sync est actif :

-  indique que le téléphone est connecté. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour ouvrir PC Sync ou cliquer sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour accéder aux commandes de menu de Nokia PC Sync.
-  indique que le téléphone n'est pas connecté.



Remarque : par défaut, Nokia PC Sync n'est pas configuré pour se lancer automatiquement au démarrage du PC. Pour que PC Sync se lance automatiquement au démarrage du PC :

1. Cliquez sur **Synchroniser** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Nokia PC Sync dans la barre des tâches Windows.
3. Sélectionnez **Activer au démarrage**.

5.4 Connexion à Internet par le biais de votre téléphone

L'application One Touch Access de Nokia PC Suite vous permet d'utiliser votre téléphone comme modem pour créer une connexion réseau à Internet. Ce peut être par câble, par infrarouge ou par technologie sans fil Bluetooth.

Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un téléphone et un abonnement qui prennent en charge les données paquets.
- Un logiciel de communication de données approprié installé sur votre PC.
- Un abonnement aux services réseau appropriés auprès de votre fournisseur local de services ou auprès d'un fournisseur Internet.
- Les pilotes de modem appropriés installés sur votre PC. Nokia PC Suite les installe automatiquement.




Remarque : One Touch Access détecte le téléphone connecté et l'utilise automatiquement comme modem. Cependant, si votre téléphone est connecté à un PC via Bluetooth, One Touch Access le reconnaît automatiquement uniquement si aucun autre modem connecté n'est disponible et si vous avez utilisé un modem Bluetooth lors de votre dernière utilisation de l'application One Touch Access.



Remarque : si votre téléphone ne prend pas en charge les données paquets, vous pouvez vous connecter à Internet en créant une connexion à distance. Reportez-vous aux instructions relatives à l'utilisation de votre téléphone comme modem dans l'aide de Nokia PC Suite.

Pour vous connecter à Internet

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Si vous utilisez un câble série CA-42 ou une connexion infrarouge pour relier votre téléphone à Nokia PC Suite, vous devez d'abord désactiver les types de connexion afin de pouvoir utiliser le type de connexion approprié pour le modem. One Touch Access désactive automatiquement les types de connexion pour se connecter et les active à nouveau lorsque le modem est déconnecté.
3. Cliquez sur **Connexion à Internet**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir One Touch Access. La connexion à Internet est automatiquement établie après 10 secondes.
OU
Ouvrez One Touch Access et cliquez sur **Paramètres** pour sélectionner le modem et l'opérateur réseau dans une liste d'opérateurs, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion Internet.

4. Lorsque vous voulez vous déconnecter, cliquez sur **Déconnecter** pour fermer la connexion Internet.

5.5 Installation d'applications depuis un PC vers votre téléphone


Nokia Application Installer vous permet d'installer sur votre téléphone des applications Symbian et Java™, telles que des calendriers ou des jeux, à partir d'un PC. Les types de fichiers que vous pouvez installer avec Nokia Application Installer sont les suivants : .SIS, .SISX, .JAR et .N-GAGE. Vous pouvez télécharger des applications sur votre PC à partir, par exemple, des pages Web Nokia ou des pages d'autres prestataires de services. Vous pouvez aussi installer vos propres applications.

Pour installer une application sur votre téléphone

1. Téléchargez les fichiers .SIS, .SISX, JAR, ou .N-GAGE de l'application que vous voulez installer.
2. Connectez votre téléphone au PC.
3. Dans l'Explorateur Windows, double-cliquez sur le fichier .SIS, .SISX, JAR ou .N-GAGE que vous souhaitez installer sur votre téléphone. Nokia Application Installer installe l'application sur votre téléphone.

Notez que si vous disposez d'un téléphone muni d'un système d'exploitation Symbian, vous devez finaliser l'installation sur le téléphone.

Si vous souhaitez, par exemple, choisir d'installer l'application dans la mémoire de votre téléphone, dans la mémoire de masse ou sur une carte mémoire, utilisez Nokia Application Installer pour installer l'application.

Pour ouvrir Nokia Application Installer, cliquez sur **Installer des applications**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour obtenir des instructions d'utilisation, reportez-vous à l'aide de Nokia Application Installer.

Pour plus d'informations sur les types d'application qui peuvent être installés sur votre téléphone, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.



Remarque : Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications téléchargées à partir de sites Web autres que le site Nokia. Si vous décidez de télécharger des applications à partir de ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que celles que vous prendriez pour tout autre site.

5.6 Gestion du contenu du téléphone sur un PC

Lorsque vous reliez votre téléphone à un PC équipé de Nokia PC Suite, PC Suite crée un dossier dans le téléphone auquel vous pouvez accéder depuis Nokia Phone Browser dans l'Explorateur Windows. Nokia Phone Browser affiche des dossiers et sous-dossiers pour chaque téléphone relié au PC. En plus de la mémoire du téléphone, une carte mémoire et une mémoire de masse apparaissent en tant que sous-dossiers du téléphone si elles sont disponibles sur celui-ci. Notez que tous les modèles de téléphones ne prennent pas en charge les cartes mémoire ou les mémoires de masse.

Nokia Phone Browser vous permet d'afficher des fichiers et des dossiers et de les transférer entre votre téléphone et un PC dans l'Explorateur Windows de la même façon que vous copiez et transférez des fichiers et dossiers sur votre PC.





Illustration 2. Nokia Phone Browser dans l'Explorateur Windows (image en anglais)

Pour copier des fichiers/dossiers entre un téléphone et un PC

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Gestionnaire de fichiers**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia Phone Browser
OU
dans l'Explorateur Windows, sélectionnez **Poste de travail > Nokia Phone Browser > Nokia xxxx** (xxxx représente le numéro de modèle du téléphone). Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom.
3. Faites glisser des fichiers ou des dossiers entre votre téléphone et un PC ou utilisez les fonctions Copier-coller.



Conseil : pour actualiser l'affichage du contenu du téléphone, cliquez sur **Affichage > Rafraîchir** ou appuyez sur **F5**.




Remarque : selon la taille des fichiers et le type de connexion utilisé, la copie des fichiers sur le téléphone depuis un PC peut prendre plus ou moins de temps. Ne déconnectez pas le téléphone avant que les fichiers n'aient été copiés. Avec une connexion par câble USB (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 ou CA-101), vous pouvez transférer des fichiers volumineux, comme des fichiers musicaux, entre votre téléphone et un PC plus rapidement qu'avec d'autres types de connexion.

5.7 Ajout de contacts depuis un PC vers votre téléphone

Nokia Contacts Editor vous permet d'ouvrir, de modifier, d'enregistrer et d'imprimer les contacts sauvegardés sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher les contacts de votre téléphone sur l'écran Contacts de Nokia Phone Browser.


Pour créer un nouveau contact sur votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Contacts** . Nokia Phone Browser s'ouvre et affiche le dossier Contacts de votre téléphone.
3. Dans Nokia Phone Browser, sélectionnez le dossier **Contacts** et cliquez sur **Contacts > Nouveau contact**.
4. Ajoutez des détails au contact.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

5.8 Envoi de messages texte depuis un PC

Grâce à Nokia Text Message Editor, vous pouvez recevoir et envoyer des messages texte à partir de votre PC, créer des dossiers pour enregistrer les messages texte et exporter vos messages texte de votre téléphone vers un PC.


Pour envoyer un message texte

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Messages** . Nokia Phone Browser s'ouvre et affiche le dossier Messages de votre téléphone.
3. Dans Nokia Phone Browser, cliquez sur **Message > Nouveau message texte**.
4. Saisissez le numéro de téléphone dans le champ **À...** ou cliquez sur **À...** pour sélectionner les destinataires du message. La liste des destinataires s'affiche dans le dossier Contacts de Nokia Phone Browser.
5. Rédigez votre message et cliquez sur **Fichier > Envoyer**.

5.9 Lecture de fichiers multimédia sur un PC

Nokia Multimedia Player vous permet de lire des fichiers multimédia enregistrés sur le PC ou directement à partir de votre téléphone lorsqu'il est connecté au PC. Vous pouvez créer des sélections de photos ou clips vidéo pris avec votre appareil photo et les lire à la suite. Vous pouvez également enregistrer des fichiers vidéo et audio dans un format qui vous permet de les utiliser sur un téléphone mobile ou de les joindre à des messages MMS.


Utiliser les sélections pour lire vos fichiers préférés

1. Cliquez sur **Afficher des fichiers multimédias**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia Multimedia Player.
2. Cliquez sur **Affichage > Sélection** pour afficher la sélection. L'écran s'ouvre et affiche une liste vide.
3. Cliquez sur **Ajouter des fichiers à la sélection** pour ajouter des fichiers à la sélection ou faites glisser des fichiers dans la sélection à partir de l'Explorateur Windows.

4. Cliquez sur **Enregistrer la sélection dans un fichier** ou cliquez sur **Fichier > Enregistrer la sélection**. Attribuez un nom à la sélection, puis cliquez sur **Enregistrer**. Le fichier est enregistré avec l'extension .npl.
5. Cliquez sur **Affichage > Options** pour définir les options d'affichage. Vous pouvez par exemple définir une lecture automatique et régler le temps entre deux diapositives.
6. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir** et sélectionnez la sélection à afficher. Si un fichier .npl ou .m3u ne s'affiche pas dans la boîte de dialogue Ouvrir, choisissez Sélections ou Tous formats pris en charge dans **Types de fichiers**.

5.10 Stockage d'images à partir de votre téléphone sur un PC

Image Store vous permet de stocker sur votre PC des photos et clips vidéo pris avec votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Stocker des images**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Image Store.
3. Si vous utilisez Image Store pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC et que vous ouvrez Image Store. Avant de pouvoir stocker des images, vous devez définir les types de fichiers à stocker (images ou vidéos), le fichier cible et les opérations d'Image Store qui seront effectuées après le stockage des fichiers.
4. Cliquez sur **Stocker maintenant**. Les fichiers sont stockés dans le dossier désigné.

Si vous souhaitez modifier les paramètres, cliquez sur **Paramètres** dans la fenêtre principale d'Image Store. Vous pouvez choisir, par exemple, de stocker automatiquement sur votre PC vos nouvelles images et vidéos chaque fois que vous connectez votre téléphone à votre PC et d'utiliser telle ou telle application pour visualiser les images et les clips vidéo. Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

5.11 Transfert de musique sur votre téléphone depuis un CD

Avec Nokia Music Manager, vous pouvez ripper des CD audio avec des informations sur les pistes et les albums, créer et organiser des fichiers de musique numériques et des sélections sur votre téléphone et un PC, transférer des fichiers de musique et des sélections entre votre téléphone et un PC et lire de la musique à partir d'un CD ou d'un PC.

Nokia Music Manager vous permet, par exemple, de lire des pistes de musique au format AAC, MP3 et M4A.



Remarque : à l'aide d'une connexion par câble USB (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 ou CA-101), vous pouvez transférer de gros fichiers, comme des fichiers musicaux, entre votre téléphone et un PC plus rapidement qu'avec d'autres types de connexion.




Remarque : la barre de titre de Nokia Music Manager vous indique si votre téléphone n'est pas pris en charge.



Remarque : il se peut que vous ne puissiez pas ripper et transférer certains fichiers musicaux en raison de la protection des droits d'auteur à laquelle ils sont assujettis.

Pour transférer de la musique sur votre téléphone depuis un PC

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Insérez un CD audio dans le lecteur CD ou DVD de votre PC.
3. Cliquez sur **Transférer de la musique**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia Music Manager.
4. Ouvrez l'affichage CD pour visualiser les pistes du CD.
5. Si vous souhaitez renommer des fichiers, sélectionnez les pistes désirées, cliquez sur l'une des pistes avec le bouton droit, puis sélectionnez **Modifier** dans le menu contextuel.
6. Sélectionnez les pistes que vous souhaitez transférer vers votre téléphone.
7. Cliquez sur **Fichier > Copier sur le téléphone**. Les fichiers sont convertis au format .aac ou .m4a et transférés sur votre téléphone.



Conseil : les pistes de musique sont enregistrées par défaut sur la carte mémoire de votre téléphone, si celui-ci en contient une. Vous pouvez modifier le dossier cible de votre téléphone dans Options > Paramètres, onglet téléphone.

Vous pouvez également rechercher des pistes de musique à partir de votre PC et les transférer sur votre téléphone. Pour ce faire, cliquez sur **Rechercher de la musique sur le PC**, puis copiez les pistes sélectionnées sur votre téléphone.

Si votre téléphone prend en charge la lecture des pistes de musique au format M4A, vous pouvez utiliser l'encodage eAAC+ pour ripper les titres à partir d'un CD. Pour ce faire, cliquez sur **Options > Paramètres** et, dans l'onglet Conversion, sélectionnez **M4A** dans **Format de conversion**. Avec cette conversion, le taux de compression est supérieur à celui de l'encodage AAC. Vous pouvez donc enregistrer plus de titres dans la mémoire de votre téléphone ou sur une carte mémoire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour en savoir plus sur les formats pris en charge.

6. TERMES ET ABRÉVIATIONS

Terme	Explication
correctif	Un correctif est un programme logiciel qui sert à améliorer l'utilisation ou la performance d'une application ou à corriger des dysfonctionnements dans un programme.
Données paquets	Technique de transmission de données (par ex. GPRS, 3G) qui permet de transférer et de recevoir des données en paquets au lieu d'utiliser un canal continu. Les utilisateurs payent uniquement pour le volume de données envoyé et reçu.
Flux RSS	Un flux RSS vous permet de suivre un site Web fréquemment mis à jour (par exemple un blog ou un site d'informations). Après vous être abonné à un flux sur Internet, vous serez averti des mises à jour du site. Vous ne devez donc plus naviguer sur un site spécifique pour vérifier s'il y a eu des modifications ou de nouveaux articles.
Pile Bluetooth	Ensemble de logiciels nécessaires à l'utilisation de Bluetooth sur un PC.
Pilote	Logiciel permettant à un autre logiciel de communiquer avec un périphérique matériel.
PIM	Personal Information Manager ; gestionnaire d'informations personnelles tel que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Une application PIM vous permet de gérer des informations personnelles et professionnelles comme des répertoires, des calendriers ou des notes.
Port COM	Port d'entrée/de sortie série via lequel des données sont transmises et reçues. Le port série est un connecteur sur un PC. Il est utilisé pour connecter des équipements série (comme des imprimantes, modems ou souris) à l'ordinateur et pour communiquer avec ces équipements. On attribue les noms COM1 et COM2 aux ports série.
Rippage	Opération consistant à copier des données depuis un support multimédia vers un disque dur (des fichiers musicaux depuis un CD audio vers un PC, par exemple).
SP	Service Pack. Correctif de logiciel pour une application installée.
Symbian	Système d'exploitation smartphone fourni par une société de licence de logiciels détenue par des grandes sociétés de technologie sans fil.
Technologie sans fil Bluetooth	Technologie émettant des liens radio de courte portée permettant aux ordinateurs portables, aux téléphones mobiles, aux appareils photo numériques et autres dispositifs portables de communiquer entre eux sans câbles. Un appareil portable Nokia équipé de la technologie sans fil Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter, sans fil, à un autre système Bluetooth compatible situé dans un environnement proche.

7. REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ



Remarques importantes relatives à la sécurité

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

Installez et utilisez uniquement des applications et logiciels qui proviennent de sources offrant une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

INDEX

applications		
installation sur le téléphone	18	
Nokia PC Suite	12	
Câble CA-101	8, 9	
Câble CA-42	8, 9, 10	
Câble CA-53	8, 9	
Câble CA-70	8, 9	
Câble DKE-2	8, 9	
Câble DKU-2	8, 9	
câbles		
connexion du téléphone au PC	10	
pilotes de connectivité	8	
clips vidéo		
stockage	21	
clips vidéo		
lecture	20	
Configuration requise	2	
connexion		
à Internet	17	
sélection du type de connexion	9	
téléphone au PC	9	
contacts, création	19	
contenu du téléphone		
restauration ou importation	14	
sauvegarde	14	
copie de fichiers entre un téléphone et un PC	19	
création		
contacts	19	
tâches de synchronisation	15	
désinstallation		
Nokia PC Suite	6	
Flux RSS	15, 23	
Gestionnaire de fichiers	18	
Image Store	21	
images		
lecture	20	
stockage	21	
transfert sur un PC	21	
infrarouge	9	
connexion du téléphone au PC	10	
pilotes de connectivité	8	
installation		
applications sur le téléphone	18	
Nokia PC Suite		
à partir du Web	6	
d'un CD-ROM	5	
Internet, connexion à	17	
langue, modification	7	
lecture de fichiers multimédia	20	
liaison des périphériques Bluetooth	11, 17	
Messages MMS	1, 20	
messages texte, envoi	20	
multimédia, lecture	20	
musique, transfert vers téléphone	21	
Nokia Application Installer	18	
Nokia Contacts Editor	19	
Nokia Content Copier	14	
Nokia Multimedia Player	20	
Nokia Music Manager	21	
Nokia PC Suite		
applications	1	
fenêtre principale	13	
ouverture automatique	12	
Starter Edition	2	
Nokia PC Sync	15	
Nokia Phone Browser	19	
Nokia Text Message Editor	20	
One Touch Access	17	
photos	<i>Voir Images</i>	
PIM	15, 23	
Port COM	10, 23	
Rippage	23	
ripper		
de la musique depuis un CD	21	
stockage d'images	21	
Symbian	23	
synchronisation des données	15	
Synchronisation des flux RSS	15	
technologie sans fil Bluetooth		
connexion du téléphone au PC	10	
liaison	11, 17	
piles	3, 23	
pilotes de connectivité	8	
Technologie sans fil Bluetooth	9, 23	
téléphones		
connexion au PC	9	
utilisation comme modem	17	
termes	23	
transfert de musique	21	

Notice légale

Copyright © 1997-2007 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Aucune licence ne pourra être accordée ou tacitement autorisée pour tout autre usage. Des informations supplémentaires quant à l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale du produit sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Voir <<http://www.mpegla.com>>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <<http://www.mpegla.com>>.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Les informations présentées dans ce guide concernent Nokia PC Suite 6.85. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

