



VEJLEDNING TIL
Nokia PC Suite 7.1

NOKIA

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	1
1.1 Nokia PC Suite-programmer.....	1
1.2 Nødvendige elementer	2
1.3 Yderligere oplysninger	4
2. Installation af Nokia PC Suite	5
2.1 Inden installation.....	5
2.2 Installation af Nokia PC Suite fra en cd-rom.....	5
2.3 Installation af Nokia PC Suite fra webstedet	6
2.4 Søgning efter softwareopdateringer	6
2.5 Fjernelse af Nokia PC Suite.....	7
2.6 Ændring af sproget i Nokia PC Suite.....	7
3. Installation af drivere	8
4. Tilslutning af telefonen TIL en pc	9
4.1 Valg af tilslutningstype	9
4.2 Tilslutning af telefonen via kabel	10
4.3 Tilslutning af telefonen via infrarød.....	10
4.4 Tilslutning af telefonen via Bluetooth.....	10
4.4.1 Parring af enheder til Bluetooth-forbindelse	11
4.5 Tilsluttede telefoner	11
5. Brug af Nokia PC Suite	12
5.1 Hovedvindue i Nokia PC Suite	13
5.2 Sikkerhedskopiering af telefonens indhold på en pc.....	15
5.3 Synkronisering af data mellem telefonen og en pc	16
5.4 Oprettelse af forbindelse til internettet vha. telefonen	17
5.5 Installation af programmer på telefonen fra en pc.....	18
5.6 Håndtering af telefonens indhold på en pc.....	18
5.7 Sådan opretter du kontakter på din telefon	19
5.8 Sådan sender du beskeder fra en PC	20
5.9 Oprette kalenderposter	21
5.10 Gem billeder fra telefonen på en pc	22
5.11 Overføre videofiler mellem pc og telefon.....	22
6. Udtryk og forkortelser	24
7. Sikkerhedsoplysninger	25
INDEKS	26












1. INDLEDNING





I vejledningen får du oplysninger om, hvordan du installerer Nokia PC Suite, tilslutter din telefon til pc'en, og hvordan du kommer i gang med at bruge Nokia PC Suite-programmer.

1.1 Nokia PC Suite-programmer

Med Nokia PC Suite kan du redigere, gemme og synkronisere Nokia-mobiltelefondata med et Microsoft Windows-baseret pc-system. Nokia PC Suite består af følgende programmer:

Med Nokia PC Suite kan du	I hvilket program	Ikon
Sikkerhedskopiere personlige data fra telefonen til en pc. Gendanne personlige data fra pc'en til en understøttet telefon.	Sikkerhedskopi (Nokia Content Copier)	
Synkronisere personlige data mellem en telefon og en pc.	Synkroniser (Nokia PC Sync)	
Bruge telefonen som et modem til at slutte pc'en til internettet.	Opret forbindelse til internettet (One Touch Access)	
Oprette, redigere og se de kontakter, der er gemt på din telefon. Dele visitkort vha. MMS-beskeder eller e-mail.	Kontakter (visningen Kontakter i Nokia Communication Centre)	
Sende tekstbeskeder og MMS-beskeder fra din PC. Se og organisere dine beskeder i mapper.	Beskeder (visningen Beskeder i Nokia Communication Centre)	
Redigere og håndtere kalenderposter på din telefon	Kalender (visningen Kalender i Nokia Communication Centre)	
Overføre filer mellem telefonen og pc'en. Få vist dine telefonfiler og mapper på pc'en. Bemærk, at du kan håndtere din mobiltelefon i Windows Stifinder som en bærbar Windows-enhed eller med Nokia Phone Browser, afhængigt af det operativsystem og Microsoft-software, der er installeret på din PC.	Filstyring	
Gemme billeder og videoklip fra din telefon på en pc.	Gem billeder (Image Store)	
Overfør videofiler mellem din PC og din telefon.	Overfør videoer (Nokia Video Manager)	



Med Nokia PC Suite kan du	I hvilket program	Ikon
Installer spil og andre programmer fra PC'en på din telefon.	Installér programmer (Nokia Application Installer)	
Gå på opdagelse i Nokia Music Store, hent musiknumre, afspil dem på din pc, og overfør filerne til din mobilenhed.	Find musik (Nokia Music)	
Download Nokia Software Updater fra internettet, og opdater telefonens software for at få flere funktioner og forbedret ydeevne.	Opdater telefonens software (Nokia Software Updater)	
Download kort fra internettet og forudindlæs dem på din telefon til programmet Nokia Maps.	Download kort (Nokia Map Loader)	

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvilke opgaver du kan udføre med Nokia PC Suite-programmerne, i hjælpen til programmerne og i afsnit 5 *Brug af Nokia PC Suite* i denne vejledning.

1.2 Nødvendige elementer




Bemærk: Systemkravene, der er angivet nedenfor, er gældende på udgivelsesdagen for Nokia PC Suite 7.1. Du kan evt. finde nyere oplysninger på webstedet Nokia PC Suite på www.nokia.com/pcsuite.

Hvis du vil	Skal du have
installere og køre Nokia PC Suite	<ul style="list-style-type: none"> • Mindst 300 MB ledig diskplads • Et af følgende operativsystemer: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 32-bit og 64-bit • Windows Vista 32-bit og 64-bit • Windows XP Professional x64 (Service Pack 2) • Windows XP (Professional eller Home Edition) (Service Pack 2 eller nyere) • Administratorrettigheder til pc'en til installation af software.
tilslutte telefonen til en pc	Mindst et af følgende tilslutningsæt <ul style="list-style-type: none"> • USB-tilslutningskabel (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 eller CA-101) og en kompatibel port i pc'en • Et serielt tilslutningskabel (CA-42) og en kompatibel port på din pc • En IrDA-port (infrarød) i pc'en • Bluetooth-udstyr og –software

Hvis du vil	Skal du have
<p>oprette en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem telefonen og en pc</p>	<p>Bluetooth-udstyr, som er kompatibelt med et af følgende understøttede Bluetooth-programmer nedenfor:</p> <p>Windows Vista 32-bit og 64-bit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Bluetooth-program • WIDCOMM Bluetooth-program, driverversion 6.x • Toshiba Bluetooth-program, driverversion 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • IVT BlueSoleil Bluetooth-program, driverversion 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Windows XP x64:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Bluetooth-program • Toshiba Bluetooth-program, driverversion 5.10.12, 6.10.10 • IVT BlueSoleil Bluetooth-program, driverversion 5.0.5, 6.2.227.11 <p>Windows XP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Bluetooth-program • Toshiba Bluetooth-program, driverversion 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • WIDCOMM Bluetooth-program, driverversion 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1, 5.5 • IVT BlueSoleil Bluetooth-program, driverversion 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Bemærk! Udgaverne af den tilgængelige Bluetooth-teknologi understøttes muligvis ikke af din Nokia-mobilenhed. Yderligere oplysninger om kompatibilitet med den angivne Bluetooth-teknologi finder du i brugervejledningen til din Nokia-mobilenhed.</p> <p>Bemærk: Klik på Hjælp > Om Nokia PC Suite... > Vis dialogboksen Systemoplysninger i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at undersøge, hvilket Bluetooth-program der er installeret på pc'en. Hvis et Bluetooth-program, som blev fundet på din pc, ikke understøttes af Nokia PC Suite, vil det være angivet under systemoplysninger.</p>
<p>udføre opgaver med Nokia PC Suite-programmer</p>	<p>En kompatibel telefon. Visse funktioner kan kun bruges sammen med telefonmodeller, som understøtter disse funktioner. Det er f.eks. ikke alle telefonmodeller, som understøtter afsendelse af MMS-beskeder.</p> <p>Du kan kontrollere, hvilke versioner af Nokia PC Suite, Nokia PC Suite-programmer og tilslutningstyper din telefon understøtter, på siden www.nokia.com/pcsuite.</p>



Bemærk: Hvis det er muligt, bør du bruge samme sprog på telefonen, operativsystemet og Nokia PC Suite. Det sikrer, at telefonen fungerer korrekt med alle Nokia PC Suite-programmer.





Bemærk: Sørg altid for at bruge originale Nokia-kabler med Nokia PC Suite for at sikre, at PC Suite-programmerne fungerer pålideligt. Kontroller mærkningen af kablet.



Bemærk: Alle referencer til en pc omfatter også bærbare computere.

1.3 Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om Nokia PC Suite finder du følgende steder:

- **Hjælpen til Nokia PC Suite**, som indeholder yderligere oplysninger om brug af Nokia PC Suite. Du åbner hjælpen ved at klikke på **Hjælp > Emner i Hjælp**, klikke på knappen Hjælp i et vindue eller trykke på F1 i Nokia PC Suite-programmerne.
- **Demo af Nokia PC Suite**, som indeholder animerede visninger af Nokia PC Suite-programmer. Du åbner demoen ved at klikke på **Web > Nokia PC Suite demo** i Nokia PC Suites hovedvindue. Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge demoen.
- **Nokia PC Suite FAQ Search (Søg i ofte stillede spørgsmål)**, som indeholder oplysninger om problemløsning i Nokia PC Suite. Klik på **Web > Nokia PC Suite på nettet > PC Suite FAQ** (ofte stillede spørgsmål) i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at få adgang til oplysningerne. Du skal have en internetforbindelse for at kunne søge i FAQ-databasen.
- **Nokia Support Discussions Board**, hvor du kan diskutere Nokia-produkter, f.eks. pc-software, med andre brugere. Du åbner ved at klikke på **Web > Nokia PC Suite på nettet > Nokia Support-diskussioner** i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Du skal have internetforbindelse for at få adgang til diskussionsforummet.


Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger din Nokia-mobiltelefon i brugervejledningen til telefonen.



Tip: Du kan tilmelde dig og få et gratis månedligt Nokia Connections-nyhedsbrev, nyttige oplysninger og specialtilbud på de nyeste Nokia-enheder, -tilbehør og -software (som f.eks. nye versioner af PC Suite). Nokia Connections er tilgængeligt på flere sprog, og kan leveres til din e-mail eller mobiltelefon. Hvis du vil abonnere på Nokia Connections via internettet, skal du vælge **Web > Tilmelding** i hovedvinduet i Nokia PC Suite.



Bemærk: Læs bemærkningerne nøje i de tekster, der er markeret med dette symbol, da de ofte indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at undgå potentielle problemer.



2. INSTALLATION AF NOKIA PC SUITE

Du kan installere Nokia PC Suite fra en cd-rom eller fra Nokia PC Suite-webstedet www.nokia.com/pcsuite. Du skal have administratorrettigheder til pc'en for at kunne installere software til den.

Du skal have installeret drivere på pc'en, hvis du vil oprette en forbindelse mellem telefonen og pc'en. Drivere installeres automatisk, når du installerer Nokia PC Suite og tilslutter din telefon til pc'en med guiden *Få forbindelse*. Se afsnit 3 *Installation af drivere* i denne vejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

2.1 Inden installation

Hvis du har en tidligere version af Nokia PC Suite (5.x, 6.x eller 7.x) installeret på din pc, bliver den tidligere version overskrevet automatisk under installationen. Hvis du af en eller anden årsag skal fjerne den gamle version manuelt, vil installationsprogrammet bede dig om det.


Hvis du ønsker at bruge en Bluetooth-forbindelse, skal du installere den software, der anvender Bluetooth, på pc'en, før du installerer Nokia PC Suite. Se afsnit 1.2 *Nødvendige elementer* i denne vejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Bluetooth-software, som du kan bruge med Nokia PC Suite.

Hvis du opgraderer fra Nokia PC Suite 6.41 eller tidligere til Nokia PC Suite 7.1, skal du synkronisere din telefon med den eksisterende Nokia PC Suite for at undgå dobbelte kalenderaftaler. Når du har installeret PC Suite 7.1, skal du køre synkroniseringen igen.

2.2 Installation af Nokia PC Suite fra en cd-rom

Du kan installere Nokia PC Suite fra en cd-rom, hvis en sådan findes i salgspakken.

1. Du begynder installationen ved at indsætte cd-rommen i pc'ens cd-rom-drev og klikke på installationsindstillingen.
2. Vælg sprog, og klik på **OK**. Installationsprogrammet starter.
3. Følg vejledningen på skærmen, og bemærk følgende:
 - Hvis du har forbindelse til internettet, kontrollerer Nokia PC Suite, om en opdateret version af Nokia PC Suite eller en opdatering til den seneste version er tilgængelig på webstedet Nokia PC Suite. I så fald anbefales det, at du downloader og installerer den nyeste version fra webstedet Nokia PC Suite Web.
 - Du skal læse og acceptere licensaftalen, inden du fortsætter.
 - Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren under installationen.
4. Når installationen er fuldført, åbner guiden *Få forbindelse* automatisk, og du kan vælge de tilslutningstyper, som du vil bruge.



5. Afhængigt af din telefonmodel skal du muligvis installere PC Suite-understøttelse for SMS/MMS og kontaktgrupper. Guiden Få forbindelse oplyser dig om installationen. Vær opmærksom på, at du skal fuldføre installationen på telefonens brugergrænseflade.

2.3 Installation af Nokia PC Suite fra webstedet


1. Åbn en webbrowser, og gå til www.nokia.com/pcsuite > Compatibility & Download.
2. Vælg din telefonmodel fra listen over kompatible modeller.
3. Vælg det sprog, der skal hentes, fra rullelisten, og klik på **Download**.
4. Klik på **Kør** eller **Åbn** for at starte installationen.
ELLER
Klik på **Gem**, og gem filen på din pc. Find derefter den hentede fil, og klik på den for at starte installationen.
5. Følg installationsvejledningen på skærmen, og bemærk følgende:
 - Du skal læse og acceptere licensaftalen, inden du fortsætter.
 - Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren under installationen.
6. Når installationen er fuldført, åbner guiden Få forbindelse automatisk, og du kan oprette den ønskede tilslutningstype.
7. Afhængigt af din telefonmodel skal du muligvis installere PC Suite-understøttelse for SMS/MMS og kontaktgrupper. Guiden Få forbindelse oplyser dig om installationen. Vær opmærksom på, at du skal fuldføre installationen på telefonens brugergrænseflade.

2.4 Søgning efter softwareopdateringer

Hvis du har Nokia PC Suite installeret, og du har oprettet forbindelse til internettet, vises der en meddelelse i Nokia PC Suite, når en ny version af Nokia PC Suite eller en opdatering til den seneste version er tilgængelig og kan hentes. Du kan desuden altid søge efter opdateringer til softwaren på internettet.

Sådan søger du efter softwareopdateringer:

1. Gå til hovedvinduet i Nokia PC Suite, og klik på Web > Kontroller, om der er opdateringer og tilføjelsesprogrammer.
2. Først vises der en dialogboks for initiativet til forbedring af PC Suite. Her kan du vælge, om du vil deltage i initiativet, og tillade, at der sendes fejlfindingsoplysninger til Nokia. Nokia PC Suite indsamler oplysninger, der kan bruges til fejlfinding, om din pc-konfiguration og den Nokia-model, du bruger sammen med Nokia PC Suite. Nokia bruger disse oplysninger til at forbedre sine produkter og tjenester. Oplysningerne vil ikke blive anvendt til at identificere dig som Nokia PC Suite-bruger. Vælg, om du vil deltage i initiativet.
3. Herefter kan du se, om der er tilgængelige softwareopdateringer på webstedet Nokia PC Suite.



2.5 Fjernelse af Nokia PC Suite

1. Klik på **Start > Programmer > Nokia PC Suite > Fjern Nokia PC Suite**.
2. Følg vejledningen på skærmen, indtil programfilerne er fjernet.

ELLER

1. Klik på **Start > Indstillinger > Kontrolpanel**.
(Hvis du bruger Windows XP, skal du bruge klassisk visning af kontrolpanelet).
2. Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.
3. Vælg Nokia PC Suite fra listen over de programmer, der er installeret i øjeblikket.
4. Klik på **Rediger/Fjern**. Hvis du klikker på Rediger, skal du klikke på **Fjern** i det vindue, der åbnes.
5. Følg vejledningen på skærmen, indtil programfilerne er fjernet.



Bemærk: Når du fjerner Nokia PC Suite, fjerner du også de drivere, som var installeret med Nokia PC Suite. Driverne fjernes ikke, hvis du har opdateret Nokia Connectivity Cable Drivers hver for sig efter installation af Nokia PC Suite.


2.6 Ændring af sproget i Nokia PC Suite

Hvis du har Nokia PC Suite installeret, og du ønsker at ændre det sprog, som Nokia PC Suite-programmerne bruger, skal du gøre et af følgende:

- Hvis du vil installere samme version af Nokia PC Suite på et andet sprog: fjern Nokia PC Suite, og vælg derefter at geninstallere programmet på det nye sprog fra cd-rommen, eller fra webstedet Nokia PC Suite.
- Hvis du vil installere en nyere version af Nokia PC Suite på et andet sprog: vælg at installere Nokia PC Suite på det nye sprog. Den gamle version af Nokia PC Suite og sproget udskiftes automatisk under installationen.



Bemærk: Hvis det er muligt, bør du bruge samme sprog på telefonen, operativsystemet og Nokia PC. Det sikrer, at telefonen fungerer korrekt med alle Nokia PC Suite-programmer.



3. INSTALLATION AF DRIVERE

Hvis du vil tilslutte din telefon til pc'en, så du kan bruge Nokia PC Suite-programmer, skal du have connectivity-drivere installeret på din pc. Connectivity-drivere installeres automatisk, når du installerer Nokia PC Suite og tilslutter din telefon til pc'en med guiden Få forbindelse.

Hvis du vil bruge din telefon som et modem for at oprette forbindelse til netværkstjenester som f.eks. internettet, når der ikke er et kablet netværk tilgængeligt, skal du have modemdrivere installeret på din pc. Nokia PC Suite installerer automatisk de nødvendige modemdrivere.

Følgende skema viser de nødvendige drivere, afhængigt af den tilslutningstype du bruger:

Tilslutningstype	Connectivity-drivere	Modemdrivere
USB-kabel DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101 Serielt kabel CA-42	Installeres automatisk.	Installeres automatisk.
Infrarød	Du skal have en infrarød port på din pc. Drivere installeres automatisk, når du tilslutter din telefon til pc'en via infrarød.	Nokias infrarøde modem installeres automatisk, når du tilslutter telefonen til pc'en via infrarød.
Bluetooth	Du skal have et understøttet Bluetooth-program installeret på din pc. Drivere installeres automatisk, når du tilslutter din telefon til pc'en via Bluetooth.	Bluetooth-modemmet til forbindelse til pc'en installeres automatisk, når du opretter forbindelse mellem din telefon og pc'en i Få forbindelse. Hvis du har Microsoft Bluetooth installeret på din pc, installeres et standard Bluetooth-modem også automatisk.

4. TILSLUTNING AF TELEFONEN TIL EN PC

Du skal tilslutte din telefon til en pc for at gøre følgende:

- Overføre oplysninger mellem Nokia PC Suite-programmer og telefonen. For eksempel for at synkronisere kalenderaftaler eller overføre billeder.
- Bruge telefonen som et modem, så du kan tilslutte din pc til netværkstjenester, som f.eks. internettet.

4.1 Valg af tilslutningstype

Du kan tilslutte telefonen til en pc via et USB- eller et serielt kabel, Infrarød (IrDA) eller Bluetooth. Når installationen af Nokia PC Suite er gennemført, åbnes guiden Få forbindelse og hjælper dig med at konfigurere den tilslutningstype, du ønsker at bruge.

De tilslutningstyper, som du kan vælge, afhænger af, hvilke tilslutningstyper telefonmodellen og pc'en understøtter. Du kan kontrollere, hvilke tilslutningstyper der understøttes af din telefon på www.nokia.com/pcsuite, eller i brugervejledningen til din telefon.

Tilslutningstype	Detaljer
USB-kabler DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101	Et USB-kabel sikrer en hurtig og pålidelig metode til dataoverførsel mellem en telefon og en pc. Du kan have flere USB-kabeltilslutninger eller endda serielle og USB-tilslutninger samtidigt. Hvis du ikke modtog et kabel sammen med telefonen, kan du købe et fra din Nokia-forhandler.
Serielt kabel CA-42	Et serielt kabel sikrer en pålidelig forbindelse mellem en telefon og en pc. Du kan kun have én tilslutning via serielt kabel etableret ad gangen. Hvis du ikke modtog et kabel sammen med telefonen, kan du købe et fra din Nokia-forhandler.
Infrarød	Infrarød opretter en trådløs forbindelse fra din telefon til din pc inden for en kort rækkevidde. Det anbefales, at afstanden mellem telefonen og pc'en er højst en meter.
Bluetooth	Bluetooth opretter en trådløs forbindelse fra din telefon til din pc inden for en kort rækkevidde. Telefonen og pc'en skal være inden for en radius af 10 meter fra hinanden.



Bemærk: Nogle telefonmodeller har en valgfri sikkerhedsindstilling, der kaldes autolås-interval, som definerer et timeout-interval, efter hvilket enheden låses, hvis den er i standbytilstand. Før du kan oprette en forbindelse mellem telefonen og Nokia PC Suite, skal du låse din telefon op.



4.2 Tilslutning af telefonen via kabel

1. I Få forbindelse skal du vælge **Kabeltilslutning** som tilslutningstype.
2. Sæt tilslutningskablet i pc'en, når Få forbindelse beder dig om det, og tilslut den anden ende af kablet til telefonen.
3. Første gang du bruger en kabeltilslutning, skal du vente, indtil Få forbindelse er færdig med at installere de ønskede drivere.



Bemærk! Selvom CA-42 er et serielt kabel, skal det sættes i computerens USB-stik, da Windows genkender kablet som USB. COM-porten vælges normalt automatisk. Hvis ikke, kan du konfigurere den manuelt i Nokia Connection Manager. Hvis du vil have adgang til Nokia Connection Manager, skal du klikke på **Indstillinger > Håndtering af forbindelser** i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Vælg den serielle tilslutningstype, og klik på **Konfigurer** for at angive COM-porten. Du behøver kun at foretage denne konfiguration én gang, før du bruger tilslutningen første gang.



Bemærk: Når du tilslutter telefonen til pc'en via et USB-kabel, skal du sikre, at du har valgt standarden eller PC Suite-tilstanden i telefonen, hvis du ønsker at bruge Nokia PC Suite med telefonen. Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de tilgængelige USB-tilstande.




Bemærk: Sørg altid for at bruge originale Nokia-kabler med Nokia PC Suite for at sikre, at PC Suite-programmerne fungerer pålideligt. Kontroller mærkningen af kablet.

4.3 Tilslutning af telefonen via infrarød

1. Aktivér den infrarøde port på telefonen. Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
2. Hvis du bruger en Symbian-telefon, skal du sørge for at du har valgt at bruge den infrarøde tilslutningstype på din telefon. Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3. Placér telefonen og pc'en, så IR-portene på de to enheder peger mod hinanden.
4. Forbindelsen oprettes automatisk.

4.4 Tilslutning af telefonen via Bluetooth

1. Sørg for, at telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheder, og aktivér din telefons Bluetooth-tilslutning. Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
2. Når du aktiverer Bluetooth for første gang, bliver du bedt om at give telefonen et navn. Navnet bruges hver gang, du opretter forbindelse mellem din telefon og en pc.
3. Kontrollér, at Bluetooth-programmet på din pc er aktiveret.
4. Hvis du bruger en Bluetooth-adapter, skal du sørge for, at den er tilsluttet pc'en.
5. Vælg teksten **Klik her for at forbinde en telefon** øverst over telefonikonet i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne **Få forbindelse**, og følg vejledningen i guiden for at oprette forbindelse mellem din telefon og pc'en.



Hvis du vil kontrollere, hvilke Bluetooth-programmer der er installeret på din pc, skal du klikke på **Hjælp > Om Nokia PC Suite... > Vis dialogboksen Systemoplysninger** i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Hvis et Bluetooth-program, som blev fundet på din pc, ikke understøttes af Nokia PC Suite, vil det være angivet under systemoplysninger.

4.4.1 Parring af enheder til Bluetooth-forbindelse

Hvis du vil bruge Bluetooth som tilslutningstype, skal du oprette forbindelse mellem din telefon og pc'en. At oprette forbindelse betyder, at du koder to Bluetooth-enheder til at kommunikere, så de kan udveksle data. Du behøver kun at oprette forbindelse mellem enhederne én gang, før du bruger tilslutningen første gang.

Følg vejledningen i oprettelse af forbindelse i **Få forbindelse**, og bemærk:

- Hvis du bruger den adgangskode, som er genereret af **Få forbindelse**, skal du indtaste adgangskoden på telefonen, når du bliver bedt om det. Du kan også oprette din egen adgangskode (1-16 tegn, numeriske), og indtaste den samme adgangskode, først på pc'en og derefter på telefonen, når du bliver bedt om det. Denne adgangskode bliver kun brugt én gang, så du behøver ikke at lære den udenad.
- Du skal godkende forbindelsen mellem din Nokia-telefon og pc'en. Vælg **Ja**, når anmodningen om forbindelse vises på telefonens display.
- Du kan angive pc'en som godkendt, hvilket betyder, at de enkelte forbindelser mellem telefonen og pc'en ikke kræver særskilt godkendelse. Åbn visningen over forbundne enheder på telefonen, find din pc, og angiv pc'en som godkendt eller som en enhed, du har tillid til, alt efter hvilket udtryk der er brugt i din telefon.

4.5 Tilsluttede telefoner


Når du har tilsluttet din telefon til pc'en, kan du se navnet og tilslutningstypen for telefonen i ruden til valg af telefon og statusvisning i hovedvinduet i Nokia PC Suite.



Tip: Du kan omdøbe din telefon i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Hvis du vil gøre dette, skal du klikke på **Indstillinger > Omdøb telefon** og indtaste et nyt navn i feltet, som viser navnet på den tilsluttede telefon.

Hvis du har flere telefoner forbundet med pc'en, skal du vælge den telefon, du vil bruge, fra ruden rulleliste.

Hvis du vil tilslutte en ny telefon ud over de aktuelt tilsluttede telefoner eller ændre tilslutningstypen for en tilsluttet telefon, kan du gøre dette i guiden **Få forbindelse**. Du starter guiden ved at klikke på **Indstillinger > Tilføj flere telefoner** i hovedvinduet i Nokia PC Suite.



5. BRUG AF NOKIA PC SUITE

I dette afsnit får du vejledning i at bruge Nokia PC Suite-programmer. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til Nokia PC Suite (**Hjælp > Emner i Hjælp**) og demo (**Web > Nokia PC Suite demo**).




Bemærk: Det er f.eks. ikke alle telefonmodeller, som understøtter afsendelse af MMS-beskeder. Yderligere oplysninger om, hvilke Nokia PC Suite-programmer du kan bruge med din telefon, finder du på www.nokia.com/pcsuite.

Du kan åbne Nokia PC Suite på følgende måder:

- a. Klik på Nokia PC Suite-ikonet i meddelelsesområdet i Windows.
- b. Dobbeltklik på Nokia PC Suite-ikonet på dit skrivebord.
- c. I **Start**-menuen i Windows skal du klikke på **Programmer > Nokia PC Suite**.



Tip: Nokia PC Suite åbnes altid, når du starter pc'en. Hvis du vil forhindre automatisk opstart, skal du gå til menuen **Filer** i hovedvinduet i PC Suite og fjerne markeringen af indstillingen **Aktiver ved start**.



5.1 Hovedvindue i Nokia PC Suite



Figur 1. *Et eksempel på hovedvinduet i Nokia PC Suite med kalenderruden vist (figur på engelsk)*


Hovedvinduet i Nokia PC Suite er delt op i de områder, der er beskrevet nedenfor:

Område	Beskrivelse
Programruden	<ul style="list-style-type: none">• Viser standardprogrammerne i Nokia PC Suite og mulige ekstra programmer, som du muligvis har hentet og installeret fra webstedet til Nokia PC Suite.• Hvis du vil åbne programmet, skal du klikke på dets ikon eller vælge det i menuen Filer.
Statusruden	<ul style="list-style-type: none">• Viser en meddelelse, hvis nye programmer, opdateringer til installerede tilføjelsesprogrammer eller opdateringer til Nokia PC Suite er tilgængelige til din telefon.

Område	Beskrivelse
Rude til valg af telefon og statusvisning.	<ul style="list-style-type: none"> • Viser de telefoner, der aktuelt er sluttet til pc'en. Angiver også batteriniveauet for den tilsluttede telefon (afhængigt af den type telefon og tilslutning, du bruger) og viser detaljerede oplysninger om mængden af ledig hukommelse på telefonen. • Hvis du ikke har nogen telefoner forbundet med pc'en, skal du bruge guiden Få forbindelse til at oprette forbindelsen. For at få adgang til Få forbindelse skal du vælge teksten Klik her for at forbinde en telefon øverst over telefonikonet. • Hvis du har flere telefoner forbundet med pc'en, skal du vælge den telefon, du vil bruge, fra rudens rulleliste. • Du kan omdøbe telefonen ved at klikke på Indstillinger > Omdøb telefon og ved at indtaste et nyt navn i feltet, som viser navnet på den tilsluttede telefon. • Hvis du vil overføre billeder, videofiler og programmer på din telefon, skal du trække og slippe filer til telefonikonet.
Meddelelsesrude	<ul style="list-style-type: none"> • Viser tekstbeskederne fra indbakken i din tilsluttede telefon, når du klikker på ikonet Beskeder under ruden. Klik på pilene under beskedruden for at navigere i beskedruden. • Højreklik på en besked for at besvare den, videresende den eller slette den fra din telefon. • Klik på en besked for at åbne den i visningen Beskeder i Nokia Communication Centre, hvor du kan videresende beskeden eller oprette nye tekstbeskeder og MMS-beskeder. • Tryk på F5, hvis du vil opdatere beskeder, der er vist i beskedruden. • Klik på håndtaget på den øverste kant af beskedruden for at maksimere eller minimere ruden.
Kalenderrude	<ul style="list-style-type: none"> • Viser kalenderen fra den tilsluttede telefon, når du klikker på ikonet Kalender under ruden. • Hvis du bevæger musemarkøren hen over en dato, som er markeret med en lille trekant, får du et værktøjstip, der viser detaljerede oplysninger om posterne for den pågældende dato. • Du kan redigere kalenderen ved at tilføje nye møder og ved at redigere eller slette eksisterende møder. • Klik på pilene over den aktuelt viste måned for at navigere i kalenderen. • Tryk på F5, hvis du vil opdatere poster, der er vist i kalenderruden. • Klik på håndtaget på den øverste kant af kalenderruden for at maksimere eller minimere ruden.



Tip: Hvis du ikke ønsker at få vist beskedruden eller kalenderruden i hovedvinduet i Nokia PC Suite, skal du klikke på **Indstillinger > Indstillinger...**, gå til telefonens faneblad og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Vis beskeder** eller **Vis kalender**.



5.2 Sikkerhedskopiering af telefonens indhold på en pc

Med Nokia Content Copier kan du sikkerhedskopiere telefonens indhold på en pc. Du kan sikkerhedskopiere hele indholdet, eller du kan vælge, hvad du vil sikkerhedskopiere. Du skal sikkerhedskopiere indholdet på telefonen regelmæssigt for ikke at risikere at miste vigtige data.

Du kan gendanne telefonens indhold til samme telefonmodel som sikkerhedskopien oprindeligt blev oprettet fra, eller importere indholdet til en anden Nokia-telefonmodel. Hvis du gendanner en sikkerhedskopi til samme telefonmodel, som oprindeligt blev sikkerhedskopieret, erstattes eksisterende data i din telefon med data fra sikkerhedskopien.



Bemærk: Du må ikke bruge eller afbryde forbindelsen til telefonen, når Nokia Content Copier sikkerhedskopierer eller gendanner telefonens indhold.




Bemærk: Copyrightbeskyttelse kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.





Bemærk: Nogle oplysninger kan kun gendannes på den samme telefon, som sikkerhedskopien oprindeligt blev oprettet fra, afhængig af hvilken type data måltelefonen understøtter.

Sådan sikkerhedskopieres telefonens indhold

1. Tilslut din telefon til pc'en. Bemærk, at et USB-kabel er den hurtigste tilslutningstype til at overføre store filer mellem din telefon og en pc.
2. Klik på **Sikkerhedskopi**  for at åbne Nokia Content Copier i hovedvinduet i Nokia PC Suite.
3. Klik på **Sikkerhedskopi**.
4. Vælg, hvad du vil sikkerhedskopiere fra listen over tilgængelige indholdstyper, og klik på **Næste**.
5. Definer et navn og en lagerplacering for sikkerhedskopien, og klik på **Næste**. Når telefonens indhold er sikkerhedskopieret, skal du klikke på **Vis rapporten**, hvis du vil se detaljerede oplysninger om sikkerhedskopieringen.

Sådan gendannes eller importeres en sikkerhedskopifil

1. Tilslut din telefon til pc'en. Bemærk, at et USB-kabel er den hurtigste tilslutningstype til at overføre store filer mellem din telefon og en pc.
2. Klik på **Sikkerhedskopi**  for at åbne Nokia Content Copier i hovedvinduet i Nokia PC Suite.
3. Klik på **Gendan**.
4. Vælg en sikkerhedskopifil, der skal gendannes eller importeres, og klik på **Næste**.
5. Vælg, hvad du vil gendanne eller importere fra listen over tilgængelige indholdstyper, og klik på **Næste**. Når telefonens indhold er gendannet eller importeret, skal du klikke på **Vis rapporten**, hvis du vil se detaljerede oplysninger om gendannelsen eller importen.




5.3 Synkronisering af data mellem telefonen og en pc

Nokia PC Sync gør det muligt for dig at synkronisere kontakter, kalender-/opgaveelementer, noter og e-mails mellem en Nokia-mobiltelefon og dit PIM-program (Personal Information Manager). Du kan også synkronisere bogmærker og RSS-feeds mellem en Nokia-mobiltelefon og en understøttet webbrowser, eller filer og mapper mellem en Nokia-mobiltelefon og en pc. Synkronisering betyder, at oplysningerne på telefonen og pc'en er ens. Bemærk, at det ikke er alle telefonmodeller, der understøtter f.eks. synkronisering af e-mails eller bogmærker og RSS-feeds.

Du kan synkronisere en kompatibel Nokia-telefon med følgende PIM-programmer:


- Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003 og 2007
- Microsoft Outlook Express/Windows-adressekartotek
- Microsoft Windows Kalender og Kontakter
- Lotus Notes 5.x, 6.x, 7.0 og 8.x
- Lotus Organizer 5.x og 6.x

Sådan opretter du den første synkroniseringsopgave

1. Tilslut din telefon til pc'en.
2. Klik på **Synkroniser**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne Nokia PC Sync.
3. Når du åbner Nokia PC Sync første gang, åbnes indstillingsguiden automatisk. Du kan springe guiden over og starte synkroniseringen med standardindstillingerne eller følge vejledningen på skærmen for at fuldføre guiden. Det anbefales, at du følger guiden, så dine personlige indstillinger oprettes korrekt til synkroniseringen. Følg vejledningen på skærmen for at angive f.eks.:
 - Det PIM-program, som du vil synkronisere telefonen med.
 - Oplysninger, som du vil synkronisere.
 - Indstillinger for emner, som du har valgt til synkronisering.
4. På fuldførelsessiden i guiden skal du klikke på **Avanceret**, hvis du vil foretage indstillinger for automatisk synkronisering og konfliktløsning.

Yderligere oplysninger om indstillingerne finder du i hjælpen til Nokia PC Suite.

Sådan opretter du en ny synkroniseringsopgave



1. Tilslut din telefon til pc'en.
2. Klik på **Synkroniser**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne Nokia PC Sync.
3. Klik på **Indstillinger**.
4. Klik på **Opret nye indstillinger**.
5. I indstillingsguidens sider kan du f.eks. vælge, hvilket PIM-program du vil bruge ved synkronisering, hvilke oplysninger du vil synkronisere samt synkroniseringsintervallet.



6. På den sidste side i guiden skal du klikke på **Avanceret**, hvis du vil foretage indstillinger for automatisk synkronisering og konfliktløsning. Afhængigt af det, du vil synkronisere, er fanerne i vinduet Indstillinger enten aktive eller inaktive. Markér de aktive faner.
7. Klik på **OK** for at udføre oprettelsen af en ny synkroniseringsopgave.

Yderligere oplysninger om indstillingerne finder du i hjælpen til Nokia PC Suite.

Ikonet for Nokia PC Sync vises i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows, når Nokia PC Sync er aktivt.

-  angiver, at telefonen er tilsluttet. Du kan klikke på ikonet for at åbne PC Sync eller højreklikke på ikonet for at få adgang til Nokia PC Sync-menukommandoer,
-  angiver, at telefonen ikke er tilsluttet.



Bemærk: Som standard er Nokia PC Sync ikke indstillet til at starte automatisk, når du tænder pc'en. Sådan får du PC Sync til at starte automatisk, når du tænder pc'en:

1. Klik på **Synkroniser** i hovedvinduet i Nokia PC Suite.
2. Højreklik på ikonet for Nokia PC Sync i meddelelsesområdet i Windows.
3. Vælg **Aktivér ved opstart**.

5.4 Oprettelse af forbindelse til internettet vha. telefonen

Med Nokia PC Suites One Touch Access-program kan du bruge din telefon som modem til at oprette en netværksforbindelse til internettet. Du kan oprette forbindelse via kabel, infrarød eller trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil bruge din telefon som modem, skal du have følgende:


- En telefon og et abonnement, der understøtter pakke-data.
- Den rette software til datakommunikation installeret på pc'en.
- Et abonnement på de relevante netværkstjenester hos din tjenesteudbyder eller internetudbyder.
- De relevante modemdrivere installeret på pc'en. Nokia PC Suite installerer dem automatisk.




Bemærk: Hvis telefonen ikke understøtter pakke-data, kan du få adgang til internettet ved at oprette en opkaldsforbindelse. Se vejledningen i at bruge din telefon som modem i hjælpen til Nokia PC Suite.

Sådan opretter du forbindelse til internettet

1. Tilslut din telefon til pc'en.
2. Hvis du bruger et serielt CA-42-kabel eller infrarød som forbindelse mellem Nokia PC Suite og din telefon, skal du fjerne markeringen af tilslutningstyperne, så du kan bruge tilslutningstypen for modemmet. One Touch Access fjerner automatisk markeringen af tilslutningstyperne under oprettelsen af forbindelsen og markerer dem igen, når modemforbindelsen afbrydes.



3. Klik på **Opret forbindelse til internettet**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne One Touch Access. Efter 10 sekunder bruger One Touch Access automatisk din telefon som et modem til at oprette forbindelse til internettet.
ELLER
Åbn One Touch Access, og klik på **Konfigurer** for at vælge modem og netværksudbyder fra en liste over operatører, og klik derefter på **Opret forbindelse** for at oprette forbindelsen til internettet.
4. Når du ikke længere har brug for forbindelsen, skal du klikke på **Afbryd** for at afbryde forbindelsen til internettet.


5.5 Installation af programmer på telefonen fra en pc

Med Nokia Application Installer kan du installere Symbian- og Java™-programmer (som f.eks. kalendere eller spil) eller widgets fra en pc til din telefon. Hvilke filtyper, som du kan installere med Nokia Application Installer, afhænger af den telefonmodel, du bruger. Mulige filtyper er .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE og .WGZ. Du kan f.eks. hente programmerne til pc'en fra Nokias websted eller fra andre tjenesteudbydere websteder. Du har også mulighed for at installere programmer, du selv har skrevet.

Sådan installeres et program på telefonen

1. Download .SIS-, .SISX-, .JAR-, .N-GAGE- eller .WGZ-filen til det program, du vil installere.
2. Tilslut din telefon til pc'en.
3. I Windows Stifinder kan du dobbeltklikke på den .SIS-, .SISX-, .JAR-, .N-GAGE- eller .WGZ-fil, som du ønsker at installere på telefonen. Nokia Application Installer installerer programmet på din telefon.

Bemærk, at hvis du har en telefon med Symbian-operativsystem, skal du afslutte installation på telefonen.

Klik på **Installér programmer**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne Nokia Application Installer. Se i hjælpen til Nokia Application Installer, hvis du ønsker oplysninger om brugen.


Yderligere oplysninger om de programmer, der kan installeres på telefonen, finder du i brugervejledningen til telefonen.



Bemærk: Nokia stiller ikke nogen garantier for programmer, der hentes fra andre websteder end Nokias websted. Hvis du vælger at hente programmer fra andre websteder, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold, som du ville tage i forbindelse med et hvilket som helst andet websted.


5.6 Håndtering af telefonens indhold på en pc

Når din telefon er sluttet til en PC med Nokia PC Suite, kan du se filer og mapper på din telefon og overføre dem fra din telefon til en PC i Windows Stifinder på samme måde, som du ville gøre det med alle andre filer og mapper på din PC.



Foruden telefonhukommelsen vises der et hukommelseskort og en lagerhukommelse som telefonundermapper, hvis de er tilgængelige på telefonen. Bemærk, at det ikke er alle telefonmodeller, der understøtter hukommelseskort eller lagerhukommelser.

Sådan får du vist telefonens indhold på en PC

1. Slut din telefon til PC'en.
2. Klik på **Filstyring**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Windows Stifinder åbnes i
 - **Denne Computer > Bærbare enheder > Nokia xxxx**, hvor xxxx er telefonens modelnummer. Hvis du har givet telefonen et kaldenavn, som f.eks. "Min telefon", har mappen det navn.
ELLER
 - **Denne Computer > Nokia Phone Browser > Nokia xxxx**, hvor xxxx er telefonens modelnummer. Hvis du har givet telefonen et kaldenavn, som f.eks. "Min telefon", har mappen det navn.
3. Dobbeltklik på telefonnavnet for at gennemse telefonens interne mapper og filer.

Bemærk, at du kan håndtere din mobiltelefon i Windows Stifinder som en bærbar Windows-enhed eller med Nokia Phone Browser, afhængigt af det operativsystem og Microsoft-software, der er installeret på din PC.



Tip: Du kan opdatere telefonens indhold ved at klikke på **Vis > Opdater** eller ved at klikke på **F5**.



Bemærk: Når du kopierer ophavsretligt beskyttede filer (f.eks. musiknumre, du har hentet fra Nokia Music Store) fra en PC til din telefon, skal du bruge en USB-kabeltilslutning og vælge Medieoverførsel på telefonen, når du tilslutter USB-kablet. Brug derefter Windows Media Player til at synkronisere filerne til din telefon.


5.7 Sådan opretter du kontakter på din telefon


I visningen Kontakter i Nokia Communication Centre kan du redigere og håndtere de kontaktoplysninger, der er gemt på din telefon. Ud over de enkelte kontaktpersoner, der er gemt på telefonen, vises også kontaktgrupper, hvis denne funktion understøttes af din telefonmodel. De kontaktoplysninger, du kan gemme, inkluderer flere telefonnumre, e-mail-adresser og kontaktbilleder. Du kan også sende elektroniske visitkort (vCards) via MMS-beskeder og e-mail, kopiere kontakter fra en anden telefon og importere og eksportere kontakter mellem din telefon og PC.



Bemærk: Kun de kontakter, der er gemt i telefonens interne hukommelse, bliver vist i visningen Kontakter. Hvis der er numre, der kun er gemt på SIM-kortet, skal du først kopiere dem til telefonens interne hukommelse for at kunne se dem i visningen Kontakter.

Sådan opretter du en ny kontakt til telefonen

1. Slut din telefon til PC'en.
2. Klik på **Kontakter**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Visningen Kontakter i Nokia Communication Centre åbnes.




3. Vælg **Filer > Ny > Kontakt**. Dialogboksen Kontakter åbnes med tomme felter.
4. Angiv kontaktoplysningerne i de relevante felter. Felterne med for- og efternavn er obligatoriske. Klik på **Fulde navn** for at tilføje flere oplysninger. Klik på **Avanceret** for at tilføje separate adresser, som f.eks. Generel, Privat og Arbejde.
5. Klik på **OK**. Kontakten gemmes på din telefon.

5.8 Sådan sender du beskeder fra en PC

I visningen Beskeder i Nokia Communication Centre kan du modtage og sende tekstbeskeder og MMS-beskeder fra din PC, organisere beskeder i mapper, sende beskeder som e-mail og importere og eksportere tekstbeskeder mellem din telefon og PC.


Sådan sender du en tekstbesked

1. Slut din telefon til PC'en.
2. Klik på **Beskeder**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Visningen Beskeder i Nokia Communication Centre åbnes.
3. Vælg **Filer > Ny > Besked**. Der vises en dialogboks med en tom besked.
4. Vælg modtagerne af beskeden på følgende måde:
 - Skriv modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**.
 - Klik på **Vælg modtagere** for at åbne kontaktdatabasen, dobbeltklik for at vælge modtagerne, og klik derefter på **OK**.
5. Skriv beskeden i tekstområdet.
6. Klik på **Send besked**. Din SMS sendes til de valgte modtagere.


Sådan sender du en MMS-besked



Bemærk: Dine multimediefiler konverteres til et mobil-optimeret format, hvis du redigerer MMS-beskeder i den **Begrænsede** tilstand eller tilstanden med **Vejledning**. For at kontrollere denne indstilling skal du vælge **Funktioner > MMS-oprettelse**.

1. Slut din telefon til PC'en.
2. Klik på **Beskeder**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Visningen Beskeder i Nokia Communication Centre åbnes.
3. Vælg **Filer > Ny > Besked**. Der vises en dialogboks med en tom besked.
4. Klik på **Skift til MMS-oprettelse**.
5. Vælg modtagerne af beskeden på følgende måde:
 - Skriv modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**.
 - Klik på **Vælg modtagere** for at åbne kontaktdatabasen, dobbeltklik for at vælge modtagerne, og klik derefter på **OK**.

På samme måde kan du tilføje modtagere til feltet **Cc:**.



6. Skriv et emne for din besked.
7. Skriv beskeden i diasområdet.
8. Du kan tilføje et medieemne i diasset ved at klikke på en af følgende knapper:

- **Tilføj billede eller video**
- **Tilføj musik**

Se nedenstående tabel, hvis du ønsker oplysninger om understøttede billed-, video- og musikfiler.


Filtype	Understøttede filformater
Billeder	*.jpg, *.png, *.bmp, *.svg
Videoer	*.avi, *.3gp, *.mp4, *.mpg, *.wmv, *.mov
Musik	*.amr, *.aac, *.mid, *.mp3, *.wav, *.wma


9. Find den fil, der skal tilføjes, og klik på **Åbn**. Dialogboksen **Konverteringsindstillinger** vises.
10. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
 - Klik på **Brug oprindeligt format** for at bruge filen, som den er.
 - For at konvertere filen til et mobil-optimeret format skal du definere konverteringsindstillingerne og klikke på **Konverter**. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet **Brug med alle i denne besked** i indstillingerne for mediekonvertering, anvendes de samme indstillinger automatisk, når du tilføjer flere filer af samme type.
11. Den valgte fil føjes til diasset.
12. For at føje flere diasser til denne besked skal du klikke på **Tilføj dias** og gentage trin 7-10.
13. Klik på **Send besked**. Din MMS sendes til de valgte modtagere.

5.9 Oprette kalenderposter

I kalendervisningen i Nokia Communication Centre kan du se kalenderposter fra den tilsluttede telefon, oprette nye kalenderposter, redigere eller slette eksisterende kalenderposter, søge efter og filtrere kalenderposter samt eksportere og importere kalenderposter mellem telefonen og pc'en. Kalenderposter består af møder, notater, fødselsdage og påmindelser.

Sådan opretter du en kalenderpost

1. Slut din telefon til pc'en.
2. Klik på **Kalender**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite. Kalendervisningen i Nokia Communication Centre åbnes.
3. Marker en dato i månedsvisningen.




ELLER

Marker dato og klokkeslæt i uge- eller dagvisningen.

4. Vælg **Filer > Ny > Kalenderpost > [den ønskede type post]**.
5. Udfyld felterne, og definer oplysninger om kalenderposter efter behov.
6. Gem dine ændringer. Kalenderposten er gemt i din enheds kalender.

5.10 Gem billeder fra telefonen på en pc

Med Image Store kan du gemme billeder og videoklip, som du har taget med kameraet i din telefon, på pc'en.


1. Tilslut din telefon til pc'en.
2. Klik på **Gem billeder**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne Image Store.
3. Hvis du ikke tidligere har brugt Image Store, åbnes indstillingsguiden automatisk, når din telefon er tilsluttet til pc'en, og du åbner Image Store. Før du kan gemme billeder, skal du vælge de filtyper, som skal lagres (billeder eller videoklip), destinationsmappen, der skal gemmes i, og de handlinger Image Store skal udføre, når filerne er blevet gemt.
4. Klik på **Gem nu**. Filerne gemmes i den angivne mappe.


Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du klikke på **Indstillinger** i hovedvinduet i Image Store. Du kan f.eks. definere, om du ønsker, at nye billeder og videoklip skal gemmes automatisk på din pc, hver gang du tilslutter din telefon til pc'en, og hvilke programmer du vil bruge til at få vist billeder og videoklip. Yderligere oplysninger om indstillingerne finder du i hjælpen til Nokia PC Suite.

5.11 Overføre videofiler mellem pc og telefon

Med Nokia Video Manager kan du afspille videofiler, scanne efter videofiler på din pc, overføre videofiler mellem telefonen og pc'en, konvertere videofiler til et format, der er optimeret til mobilenheder, og downloade videofiler fra en understøttet webbrowser til din telefon og pc. Bemærk, at Nokia Video Manager ikke kan bruges på alle telefonmodeller.

Sådan overfører du videofiler fra en pc til din telefon

1. Slut din telefon til pc'en.
2. Klik på **Overfør videoer**  i hovedvinduet i Nokia PC Suite for at åbne Nokia Music Manager.
3. Vælg **Funktioner > Indstillinger**. Vælg den ønskede afspilningskvalitet under fanen **Videokvalitet**. Vælg en pc-mappe, der skal scannes for videofiler, under fanen **Mapper**. Vælg, om du vil gemme videoer i telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet under fanen **Hukommelse**. Klik på **Gem konfiguration** for at lukke vinduet.
4. Vælg **Funktioner > Søg efter videoer på pc'en**. Du kan se de videofiler, der blev fundet på din pc, i visningen med scanningsresultater.



5. Marker en eller flere filer, som du ønsker at overføre til din telefon.
6. Vælg **Filer > Overfør til telefon**.



6. UDTRYK OG FORKORTELSER

Udtryk	Forklaring
Bluetooth-program	Der kræves særlig software for at køre Bluetooth på en pc.
Bluetooth	En teknologi, der benytter sig af kortbølgefrequenser, så bærbare computere, mobiltelefoner, digitalkameraer og andre bærbare enheder kan kommunikere med hinanden uden brug af kabler. En Nokia-mobilenhed med Bluetooth-understøttelse gør det muligt for brugeren at oprette trådløs forbindelse til en anden kompatibel Bluetooth-enhed inden for en kort afstand.
COM-port	En I/O-port til seriel afsendelse og modtagelse af data. Den serielle port er et stik på en pc. Den bruges til at tilslutte serielle enheder (f.eks. en printer, et modem eller en mus) til computeren og til at kommunikere med disse enheder. Serielle porte tildes navne som f.eks. COM1 og COM2.
Driver	Et computerprogram, som gør det muligt for et andet program at kommunikere med en hardwareenhed.
opdatering	En opdatering er software, som er designet til at forbedre et computerprogrammers brugervenlighed eller ydeevne, eller til at løse problemer med et computerprogram.
pakke-data	En teknik til dataoverførsel (f.eks. GPRS, 3G), som overfører og modtager data i pakker, i stedet for at bruge en konstant kanal. Brugere betaler kun for den mængde data, som er blevet sendt og modtaget.
PIM	Personal Information Manager, som f.eks. Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Med et PIM-program kan du håndtere personlige og arbejdsrelaterede oplysninger som f.eks. telefonbog, kalender- og noteoplysninger.
RSS-feed	En RSS-feed giver dig mulighed for at følge med på et websted, der ofte bliver opdateret (for eksempel en blog eller en nyhedsside). Efter du har tilmeldt dig til en feed på internettet, vil du blive gjort opmærksom på opdateringer på webstedet. Derfor behøver du ikke at se efter på et specifikt websted for at kontrollere, om der er sket ændringer eller kommet nye artikler.
SP	Service Pack. En programopdatering, som anvendes til et installeret program.
Symbian	Et smartphone-operativsystem, som leveres af et firma, der udsteder softwarelicenser, og som ejes af store selskaber inden for trådløs teknologi.
widget	Widgets er enkeltstående webprogrammer, som giver dig adgang til forskellige webtjenester fra din mobiltelefon.

7. SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Vigtige oplysninger om sikkerhed

Alle sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningerne til telefonen og computeren gælder også, hvis dette produkt bruges sammen med telefonen.

Husk at sikkerhedskopiere alle vigtige data som sikring mod mulige tab eller ændringer.

Der må kun installeres og bruges software fra kilder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.



INDEKS

Bærbare Windows-enheder.....	19	hovedvindue.....	13
billeder		programmer	1
gemme.....	22	Nokia PC Sync.....	16
overføre til pc.....	22	Nokia Phone Browser	19
Bluetooth.....	9, 24	Nokia Software Updater.....	2
connectivity-drivere.....	8	Nokia Video Manager	1, 22
oprette forbindelse.....	11	One Touch Access.....	17
programmer	3, 24	opdatering af telefonens software.....	2
tilslutning af telefon til pc	10	oprette	
CA-101-kabel.....	8, 9	kalenderposter	21
CA-42-kabel.....	8, 9, 10	kontakter	19
CA-53-kabel.....	8, 9	synkroniseringsopgaver	16
CA-70-kabel.....	8, 9	oprette forbindelse mellem Bluetooth-enheder	11
COM-port.....	10, 24	overføre videoer.....	22
DKE-2-kabel	8, 9	PIM.....	16, 24
DKU-2-kabel	8, 9	programmer	
få vist telefonens indhold på en PC.....	19	installation på telefonen	18
Filstyring	18	Nokia PC Suite.....	12
fjernelse af Nokia PC Suite.....	7	RSS-feeds.....	16, 24
forbindelse		synkronisering.....	16
til internettet	17	sende MMS-beskeder.....	20
fotografier.....	Se Billeder	sende tekstbeskeder.....	20
gemme billeder	22	sprog, ændring.....	7
Image Store	22	Symbian	24
infrarød	9	synkronisere data.....	16
connectivity-drivere.....	8	systemkrav.....	2
tilslutning af telefon til pc	10	tekstbeskeder, afsendelse	20
installation		telefonens indhold	
Nokia PC Suite		få vist på en PC.....	19
fra cd-rom	5	gendanne eller importere	15
fra webstedet	6	sikkerhedskopiere	15
programmer på telefonen	18	telefonens software, opdatering.....	2
Internet, oprette forbindelse til	17	telefoner	
kabler		bruge som modem.....	17
connectivity-drivere.....	8	tilslutning til pc.....	9
tilslutning af telefon til pc	10	tilslutning	
kalenderposter, oprette.....	21	telefon til pc.....	9
Kalendervisning	21	valg af tilslutningstype.....	9
kontakter, oprette.....	19	udtryk	24
MMS-beskeder, afsendelse.....	20	videoer, overføre mellem telefon og pc	22
Nokia Application Installer	18	videoklip	
Nokia Content Copier	15	gemme	22
Nokia Map Loader	2	Visningen Beskeder.....	20
Nokia Music	2	Visningen Kontakter.....	19
Nokia PC Suite		widgets.....	18, 24
automatisk opstart	11, 12, 14		

Juridiske oplysninger

Copyright © 1997-2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

With respect to MP3 content, supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MP3 content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.

Med hensyn til MP3-indhold medfører levering af dette produkt ikke en licens eller rettighed til at distribuere MP3-indhold lavet med dette produkt i indtægtsskabende broadcastsystemer (jord-, satellit-, kabel- og/eller andre distributionskanaler), streaming af programmer (via internet, intranet og/eller andre netværk), andre distributionssystemer til indhold (programmer med betaling for lyd eller audio-on-demand og lignende) eller på fysiske medier (kompakte diske, dvd'er, halvlederchip, harddiske, hukommelseskort og lignende). En uafhængig licens er påkrævet til sådan anvendelse. Du kan få flere oplysninger på <http://mp3licensing.com>.

Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Oplysningerne i denne vejledning gælder Nokia PC Suite 7.1. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

