

**GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR
Nokia PC Suite 7.1**

NOKIA

Sommaire

1. Introduction	1
1.1 Applications de Nokia PC Suite	1
1.2 Préalables	2
1.3 Plus de renseignements	4
2. Installation de Nokia PC Suite	6
2.1 Avant l'installation	6
2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM	6
2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web	7
2.4 Vérification des mises à jour logicielles	7
2.5 Désinstallation de Nokia PC Suite	8
2.6 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite	8
3. Installation des pilotes	9
4. Connexion de votre téléphone à un PC	10
4.1 Sélection d'un type de connexion	10
4.2 Connexion de votre téléphone par câble	11
4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge	11
4.4 Connexion de votre téléphone par Bluetooth	12
4.4.1 Liaison des périphériques pour connexion Bluetooth	12
4.5 Téléphones connectés	13
5. Utilisation de Nokia PC Suite	14
5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite	15
5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC	17
5.3 Synchronisation de données entre un téléphone et un PC	18
5.4 Connexion à Internet par l'intermédiaire de votre téléphone	19
5.5 Installation d'applications sur votre téléphone à partir d'un PC	20
5.6 Gestion du contenu du téléphone sur le PC	21
5.7 Création de contacts sur le téléphone	22
5.8 Envoi de messages depuis un PC	22
5.9 Création d'entrées de calendrier	24
5.10 Stockage d'images provenant de votre téléphone sur un PC	24
5.11 Transfert de fichiers vidéo entre votre ordinateur et votre téléphone	25
6. Termes et abréviations	26
7. Remarques relatives à la sécurité	27
INDEX	28
















1. INTRODUCTION

Ce guide fournit les instructions nécessaires pour installer Nokia PC Suite, connecter votre téléphone à votre PC et utiliser les applications de Nokia PC Suite.

1.1 Applications de Nokia PC Suite

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez modifier et stocker les données de votre téléphone mobile sur un PC fonctionnant sous Microsoft Windows et les synchroniser avec celui-ci. Nokia PC Suite se compose des applications suivantes :

Tâches	Application	Icône
Sauvegarder des données personnelles de votre téléphone sur un PC. Restaurer des données personnelles à partir d'un PC sur n'importe quel téléphone compatible.	Sauvegarder (Nokia Content Copier)	
Synchroniser des données personnelles entre un téléphone et un PC.	Synchroniser (Nokia PC Sync)	
Utiliser votre téléphone comme modem pour connecter le PC à Internet.	Se connecter à Internet (One Touch Access)	
Créez, modifiez et affichez les contacts stockés sur le téléphone. Échangez des cartes professionnelles par courriel ou par messages MMS.	Contacts (page Contacts de Nokia Communication Centre)	
Envoyez des messages texte et MMS avec votre PC. Consultez et organisez vos messages dans des dossiers.	Messages (pages Messages de Nokia Communication Centre)	
Modifier ou gérer les entrées du calendrier de votre téléphone.	Calendrier (écran Calendrier du Centre de communication Nokia)	
Transférer des fichiers entre le téléphone et le PC. Accéder aux fichiers et dossiers de votre téléphone sur le PC. Prenez note que vous pouvez gérer votre mobile avec l'Explorateur Windows en tant que périphérique mobile Windows ou avec Nokia Phone Browser, selon votre système d'exploitation et les logiciels Microsoft installés sur votre PC.	Gestionnaire de fichiers	
Transférer des images et des clips vidéo de votre téléphone à un PC.	Stocker des images (Image Store)	

Tâches	Application	Icône
Transférez des fichiers vidéo entre votre PC et le téléphone.	Transférez des vidéos (Nokia Video Manager)	
Installez des jeux et d'autres programmes sur le téléphone à partir du PC.	Installer des applications (Nokia Application Installer)	
Explorez Nokia Music Store, téléchargez et écoutez de la musique sur votre ordinateur, puis transférez-la sur votre appareil cellulaire.	Explorer la musique (Nokia Music)	
Téléchargez Nokia Software Updater sur Internet et procédez à la mise à jour du système d'exploitation du téléphone pour profiter d'autres fonctions et de performances accrues.	Mettre à jour le logiciel du téléphone (Nokia Software Updater)	
Téléchargez des cartes sur Internet et chargez-les sur votre téléphone pour les utiliser avec Nokia Maps.	Télécharger des cartes (Nokia Map Loader)	

Pour plus de renseignements sur les tâches que vous pouvez exécuter avec l'application Nokia PC Suite, reportez-vous à l'aide de l'application et à la section 5, *Utilisation de Nokia PC Suite* de ce guide.

1.2 Préalables



Remarque : la configuration requise indiquée ci-dessous est valide au moment de la date de sortie de Nokia PC Suite 7.1. Visitez www.nokia.ca/A4980065 pour obtenir des informations plus à jour.

Pour...	... il faut avoir
... installer et exécuter Nokia PC Suite	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins 300 Mo d'espace disque disponible. • L'un des systèmes d'exploitation suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista 32 bits et 64 bits • Windows XP Professionnel édition x64 (Service Pack 2) • Windows XP Professionnel ou Édition familiale (Service Pack 2 ou version plus récente) • Droits d'administrateur sur le PC pour pouvoir installer le logiciel

Pour...	... il faut avoir
... connecter votre téléphone à un PC	<p>au moins l'un des ensembles de connexion suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • câble de connexion USB (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 ou CA-101) et port USB libre sur le PC; • câble de connexion série CA-42 et port série libre sur le PC; • port infrarouge (IrDA) sur le PC; • un téléphone doté d'une interface Bluetooth.
... créer une connexion via la technologie sans fil Bluetooth entre votre téléphone et un PC	<p>Un équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth compatible avec l'une des piles Bluetooth suivantes :</p> <p>Windows Vista 32 bits et 64 bits :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth WIDCOMM, pilote version 6.x • Pile Bluetooth Toshiba, pilote version 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • Pile Bluetooth BlueSoleil IVT, pilote version 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Windows XP x64 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, pilote version 5.10.12, 6.10.10 • Pile Bluetooth BlueSoleil IVT, pilote version 5.0.5, 6.2.227.11 <p>Windows XP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, pilote versions 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • Pile Bluetooth WIDCOMM, pilote versions 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1, 5.5 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, pilote versions 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Remarque : Certaines technologies Bluetooth disponibles et leurs versions peuvent ne pas être prises en charge par votre téléphone mobile Nokia. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone mobile Nokia pour de plus amples renseignements sur la compatibilité avec les technologies Bluetooth listées.</p> <p>Remarque : pour déterminer la pile Bluetooth installée sur le PC, affichez la fenêtre principale de Nokia PC Suite et cliquez sur Aide > À propos de Nokia PC Suite > Afficher la boîte de dialogue Informations système. Si la pile Bluetooth détectée sur le PC n'est pas compatible avec Nokia PC Suite, cela sera également indiqué dans les infos système.</p>

Pour...	... il faut avoir
... exécuter des tâches avec les applications Nokia PC Suite	<p>un téléphone compatible. Certaines fonctionnalités sont uniquement utilisables avec des modèles de téléphones prenant ces fonctionnalités en charge. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédias avec certains téléphones.</p> <p>Pour connaître les versions et applications de Nokia PC Suite et les types de connexion que votre téléphone prend en charge, consultez la page www.nokia.ca/A4980065.</p>



Remarque : Dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi le bon fonctionnement du téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.



Remarque : Utilisez toujours des câbles Nokia avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.



Remarque : Toutes les références faites à un PC dans ce guide s'appliquent également à un ordinateur portable.

1.3 Plus de renseignements

Pour plus de renseignements sur Nokia PC Suite, reportez-vous aux sources suivantes :

- **L'aide de Nokia PC Suite**, qui contient des instructions plus détaillées sur l'utilisation de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Aide > Rubriques d'aide**, cliquez sur le bouton d'aide dans une des fenêtres ou appuyez sur F1 à partir des applications Nokia PC Suite.
- **La démonstration de Nokia PC Suite**, qui contient des animations sur les applications de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Web > Démonstration de Nokia PC Suite** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour utiliser la démonstration, vous devez avoir une connexion Internet.
- **La rubrique FAQ Search (Foire aux questions) de Nokia PC Suite**, sur notre site Web, qui contient des renseignements sur le dépannage de Nokia PC Suite. Pour accéder à l'information, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite sur le Web > PC Suite FAQ** à partir de la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour parcourir la base de données de recherche de la foire aux questions, vous devez avoir une connexion Internet.
- Le **forum Discussions – Aide Nokia**, qui permet de parler des produits de Nokia, par exemple les logiciels PC, avec d'autres utilisateurs. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite sur le web > Discussions – Aide Nokia** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour accéder au forum de discussion, vous devez avoir une connexion Internet.

Pour plus de renseignements sur la manière d'utiliser le téléphone mobile Nokia, reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone.



Conseil : vous pouvez vous inscrire pour recevoir gratuitement le bulletin mensuel de Nokia Connections et ainsi obtenir des renseignements intéressants et bénéficier d'offres spéciales sur les appareils, accessoires et logiciels Nokia les plus récents (par exemple, les toutes dernières versions de PC Suite). Le bulletin Nokia Connections est disponible en plusieurs langues et peut vous être envoyé sur la messagerie de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile. Pour vous abonner au bulletin Nokia Connections par Internet, sélectionnez **Web > Inscription** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



Remarque : Lisez attentivement les notes comme celles-ci; elles fournissent souvent des renseignements qui vous éviteront des problèmes potentiels.

2. INSTALLATION DE NOKIA PC SUITE

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM ou de la page Web www.nokia.ca/A4980065. Vous devez disposer de droits d'administrateur sur le PC pour pouvoir installer le logiciel.

Pour établir une connexion entre votre téléphone et votre PC, les pilotes requis doivent être installés sur le PC. Les pilotes s'installent automatiquement lorsque vous installez Nokia PC Suite et que vous connectez le téléphone au PC avec l'assistant Se connecter. Pour des renseignements complets, reportez-vous à la section 3, *Installation des pilotes* de ce guide.

2.1 Avant l'installation

Si une version antérieure de Nokia PC Suite (5.x, 6.x ou 7.x) est installée sur votre PC, celle-ci sera automatiquement remplacée au cours de l'installation. Si, pour une raison quelconque, la version antérieure doit être désinstallée manuellement, le programme d'installation vous invite à le faire.

Pour pouvoir utiliser une connexion Bluetooth, vous devez installer le logiciel Bluetooth sur le PC avant d'installer Nokia PC Suite. Pour plus de renseignements relatifs aux logiciels Bluetooth que vous pouvez utiliser avec Nokia PC Suite, reportez-vous à la section 1.2, *Préalables* de ce guide.

Si vous voulez remplacer Nokia PC Suite 6.41 ou une version antérieure par la version 7.1, vous devez d'abord synchroniser le téléphone avec la version actuelle afin d'éviter la duplication des rendez-vous du calendrier. Une fois la version 7.1 de Nokia PC Suite installée, réexécutez la synchronisation.

2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM si l'emballage d'origine de votre téléphone en contient un.

1. Pour démarrer l'installation, insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM du PC et sélectionnez l'option d'installation.
2. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur **OK**. Le programme d'installation démarre.
3. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit :
 - Si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite vérifie s'il existe une version mise à jour de Nokia PC Suite ou un correctif de la dernière version disponible sur la page Web de Nokia PC Suite. Si c'est le cas, nous vous recommandons de télécharger et d'installer la nouvelle version à partir de la page Web de Nokia PC Suite.
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter démarre et vous pouvez alors sélectionner les types de connexion que vous souhaitez utiliser.

5. Selon le modèle de votre téléphone, vous devrez peut-être installer l'application PC Suite pour la prise en charge de messagerie SMS/MMS et de groupes de contacts. L'assistant Se connecter vous en informera. Notez que l'installation doit être complétée à partir du téléphone.

2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web

1. Ouvrez un navigateur et consultez la section Compatibility & Download (Compatibilité et téléchargement) du site www.nokia.ca/A4980065.
2. Sélectionnez votre modèle de téléphone dans la liste des modèles compatibles.
3. Sélectionnez la langue voulue dans la liste et cliquez sur **Download**.
4. Cliquez sur **Run** ou **Open** pour lancer l'installation.
OU
Cliquez sur **Save** et enregistrez le fichier sur votre PC. Naviguez ensuite jusqu'au fichier téléchargé et cliquez dessus pour commencer l'installation.
5. Suivez les instructions d'installation à l'écran et notez ce qui suit :
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation.
6. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'affiche automatiquement et vous pouvez alors sélectionner les types de connexion que vous souhaitez utiliser.
7. Selon le modèle de votre téléphone, vous devrez peut-être installer l'application PC Suite pour la prise en charge de messagerie SMS/MMS et de groupes de contacts. L'assistant Se connecter vous en informera. Notez que l'installation doit être complétée à partir du téléphone.

2.4 Vérification des mises à jour logicielles

Si Nokia PC Suite est installé et si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite affiche un avis lorsqu'une nouvelle version ou un correctif de la dernière version est offert en téléchargement. Vous pouvez également vérifier sur Internet la présence de mises à jour du logiciel aussi souvent que vous le souhaitez.

Pour rechercher les mises à jour du logiciel :

1. Affichez la fenêtre principale de Nokia PC Suite et cliquez sur **Web > Rechercher des mises à jour et applications complémentaires**.
2. Vous verrez d'abord une boîte de dialogue relative à une initiative d'amélioration de PC Suite, dans laquelle vous pourrez choisir de participer ou non et d'autoriser l'envoi d'informations de diagnostic à Nokia. Nokia PC Suite recueille des informations de diagnostic sur la configuration de votre ordinateur et sur le modèle de l'appareil Nokia que vous utilisez avec Nokia PC Suite. Ces informations aident Nokia à améliorer ses produits et services, mais elles ne seront pas utilisées pour identifier les utilisateurs de Nokia PC Suite. Sélectionnez si vous désirez participer à l'initiative.
3. Vous verrez ensuite si des mises à jour logicielles sont disponibles en téléchargement sur les page Web de Nokia PC Suite.

2.5 Désinstallation de Nokia PC Suite

1. Sélectionnez **Démarrer > Programmes > Nokia PC Suite > Désinstaller Nokia PC Suite**.
2. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.

OU

1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
(Sous Windows XP, utilisez le menu Démarrer classique.)
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans la liste Programmes déjà installés, sélectionnez Nokia PC Suite.
4. Cliquez sur **Modifier/Supprimer**. Si vous cliquez sur Modifier, vous devez aussi cliquer sur **Supprimer** dans la fenêtre qui apparaît.
5. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



Remarque : La désinstallation de Nokia PC Suite supprime également les pilotes qui ont été installés avec le logiciel. Cependant, les pilotes ne seront pas supprimés si les pilotes de câble Nokia ont été mis à jour séparément après l'installation de Nokia PC Suite.

2.6 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite

Si Nokia PC Suite est installé et que vous voulez changer la langue utilisée, exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour installer la même version de PC Suite dans une autre langue, désinstallez Nokia PC Suite, puis réinstallez-le dans la nouvelle langue à partir du CD-ROM ou du site Web Nokia PC Suite.
- Pour installer une version plus récente de PC Suite dans une autre langue, installez PC Suite dans la nouvelle langue. L'ancienne version de PC Suite et la langue utilisée dans cette version sont automatiquement remplacées lors de l'installation.



Remarque : Dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi le bon fonctionnement du téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.

3. INSTALLATION DES PILOTES

Pour connecter votre téléphone et l'ordinateur avec lesquels vous allez utiliser les applications de Nokia PC Suite, des pilotes de connectivité doivent être installés sur votre ordinateur. Les pilotes de connectivité s'installent automatiquement lorsque vous installez Nokia PC Suite et que vous connectez le téléphone au PC avec l'assistant Se connecter.

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme modem et vous connecter à des services réseau comme Internet lorsque aucun réseau câblé n'est disponible, vous devez disposer de pilotes de modem sur votre ordinateur. Nokia PC Suite installe automatiquement les pilotes de modem requis.

Le tableau ci-dessous présente les pilotes requis selon votre type de connexion :

Type de connexion	Pilotes de connectivité	Pilotes du modem
Câble USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101 Câble série CA-42	Installés automatiquement.	Installés automatiquement.
Infrarouge	Votre ordinateur doit être équipé d'un port infrarouge. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur par infrarouge.	Le modem infrarouge Nokia est installé automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC par infrarouge.
Technologie sans fil Bluetooth	Vous devez avoir installé une pile Bluetooth compatible sur votre ordinateur. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur au moyen de Bluetooth.	Le modem Bluetooth à connectivité PC est installé automatiquement lorsque vous reliez votre téléphone au PC à l'aide de l'assistant Se connecter. Si Microsoft Bluetooth est installé sur votre PC, un modem Bluetooth standard est aussi automatiquement installé.

4. CONNEXION DE VOTRE TÉLÉPHONE À UN PC

Vous devez connecter votre téléphone à un ordinateur pour :

- Transférer des données entre Nokia PC Suite et le téléphone, par exemple, pour synchroniser les rendez-vous du calendrier ou transférer des images.
- Utiliser le téléphone comme modem pour connecter le PC à des services réseau comme Internet.

4.1 Sélection d'un type de connexion

Vous pouvez relier le téléphone et le PC à l'aide d'un câble USB ou série, d'une connexion infrarouge (IrDA) ou d'une connexion Bluetooth. Une fois Nokia PC Suite installé, l'assistant Se connecter s'ouvre et vous guide pour configurer le type de connexion que vous souhaitez utiliser.

Les types de connexion que vous pouvez sélectionner dépendent des types de connexion pris en charge par votre téléphone et votre PC. Pour connaître les types de connexion pris en charge par votre téléphone, reportez-vous à la page Web www.nokia.ca/A4980065 ou au guide de l'utilisateur de votre téléphone.

Type de connexion	Détails
Câbles USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101	<p>Un câble USB permet un transfert de données rapide et fiable entre un téléphone et un PC.</p> <p>Plusieurs connexions par câble USB peuvent être établies simultanément; il est même possible d'établir des connexions série et USB.</p> <p>Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.</p>
Câble série CA-42	<p>Un câble série est une méthode de connexion fiable entre un téléphone et un PC.</p> <p>Vous ne pouvez établir qu'une seule connexion par câble à la fois.</p> <p>Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.</p>
Infrarouge	<p>Une connexion infrarouge permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. La distance idéale entre le téléphone et le PC est d'un mètre au maximum.</p>
Bluetooth	<p>La technologie sans fil Bluetooth permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. Les deux appareils doivent se trouver dans un rayon de 10 mètres.</p>



Remarque : Certains modèles de téléphone disposent d'un paramètre de sécurité facultatif qui verrouille le téléphone au-delà d'une période définie si le téléphone est en mode veille. Avant d'établir une connexion entre le téléphone et Nokia PC Suite, vous devez déverrouiller l'appareil.

4.2 Connexion de votre téléphone par câble

1. Dans l'assistant Se connecter, sélectionnez **Connexion par câble**.
2. Branchez le câble sur le PC lorsque l'assistant Se connecter vous y invite, puis branchez l'autre extrémité du câble sur le téléphone.
3. Lors de la première utilisation de la connexion par câble, vous devez attendre que l'assistant termine l'installation des pilotes requis.



Remarque : même si le câble CA-42 est un câble série, il doit être branché dans un port USB du PC car Windows le détecte en tant que câble USB. Le port COM est normalement sélectionné automatiquement. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez le configurer manuellement dans Nokia Connection Manager. Pour accéder à Nokia Connection Manager, cliquez sur **Paramètres > Gérer les connexions** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Sélectionnez le type de connexion par câble série puis cliquez sur **Configurer** pour définir le port COM. Cette procédure ne doit être exécutée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.



Remarque : Pour connecter le téléphone au PC par câble USB, assurez-vous que le mode par défaut ou le mode PC Suite est sélectionné sur le téléphone si vous voulez utiliser Nokia PC Suite avec celui-ci. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir plus d'informations sur les modes USB disponibles.



Remarque : Utilisez toujours des câbles Nokia avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.

4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge

1. Activez le port infrarouge de votre téléphone. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
2. Si vous utilisez un téléphone Symbian, assurez-vous d'avoir sélectionné le type de connexion infrarouge sur votre téléphone. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
3. Placer le téléphone et le PC de façon à ce que les ports IR des deux appareils se trouvent face à face.
4. La connexion se crée automatiquement.

4.4 Connexion de votre téléphone par Bluetooth

1. Assurez-vous que le téléphone peut être détecté par les autres appareils Bluetooth et activez la connexion Bluetooth de votre téléphone. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone.
2. Lorsque vous activez Bluetooth pour la première fois, un message demande d'attribuer un nom au téléphone. Ce nom sera utilisé chaque fois que vous relierez votre téléphone à un PC.
3. Assurez-vous que la pile Bluetooth de votre ordinateur est active.
4. Si vous utilisez une carte Bluetooth, assurez-vous qu'elle est branchée au PC.
5. Sélectionnez le texte **Cliquer ici pour connecter un téléphone**, au haut de l'image de téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, afin d'ouvrir l'assistant **Se connecter**. Suivez ensuite les instructions de l'assistant pour établir la liaison entre votre téléphone et l'ordinateur.

Si vous devez vérifier quelles piles Bluetooth ont été installées sur votre PC, cliquez sur **Aide > À propos de Nokia PC Suite > Afficher la boîte de dialogue Informations système** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Si la pile Bluetooth détectée sur le PC n'est pas compatible avec Nokia PC Suite, cela sera également indiqué dans les infos système.

4.4.1 Liaison des périphériques pour connexion Bluetooth

Pour utiliser la connexion Bluetooth, vous devez établir une liaison entre votre téléphone et votre PC. Cette liaison implique le codage de deux périphériques Bluetooth de manière à leur permettre de communiquer entre eux pour échanger des données. Cette liaison ne doit être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.

Suivez les instructions de liaison de l'assistant Se connecter. Remarque :

- Si vous utilisez le code d'authentification généré par l'assistant Se connecter, entrez ce code sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Vous pouvez également créer votre propre code d'authentification (1 à 16 lettres, chiffres), puis entrer le même code d'abord sur le PC, puis sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Ce code d'authentification est utilisé une seule fois et vous ne devez pas le mémoriser.
- Vous devez autoriser la connexion entre votre téléphone Nokia et votre PC. Sélectionnez **Oui** lorsque la demande de connexion s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Vous pouvez définir votre PC comme équipement autorisé, ce qui signifie que les connexions individuelles entre votre téléphone et votre PC ne requièrent pas d'autorisation distincte. Dans la page Équipements liés sur le téléphone, cherchez votre PC et sélectionnez-le comme PC autorisé.

4.5 Téléphones connectés

Après avoir établi la liaison entre votre téléphone et le PC, vous pouvez voir le nom et le type de connexion de votre téléphone dans le volet de sélection du téléphone et d'indication de progression, dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



Conseil : vous pouvez renommer votre téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour cela, cliquez sur **Paramètres > Renommer le téléphone** et tapez un nouveau nom dans le champ indiquant le nom du téléphone connecté.

Si plusieurs téléphones sont connectés au PC, sélectionnez celui que vous voulez utiliser dans la liste déroulante du volet.

Si vous désirez connecter un nouveau téléphone supplémentaire ou si vous désirez changer le type de connexion d'un téléphone déjà connecté, vous pouvez vous servir de l'assistant Se connecter. Pour démarrer l'assistant, cliquez sur **Paramètres > Ajouter d'autres téléphones** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.

5. UTILISATION DE NOKIA PC SUITE

La section suivante vous donne les instructions nécessaires pour commencer à utiliser les applications de Nokia PC Suite. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique d'aide (**Aide > Rubriques d'aide**) et à la démonstration (**Web > Démonstration de Nokia PC Suite**) de Nokia PC Suite.



Remarque : Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédias avec certains téléphones. Pour savoir quelles applications de Nokia PC Suite utiliser avec votre téléphone, consultez la page Web www.nokia.ca/A4980065.

Pour ouvrir Nokia PC Suite, effectuez l'une des opérations suivantes :

- a. Cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite dans la zone d'avis de Windows.
- b. Double-cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite sur le bureau.
- c. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Programmes > Nokia PC Suite**.



Conseil : Nokia PC Suite s'ouvre automatiquement lorsque vous démarrez votre PC. Si vous désirez désactiver le démarrage automatique, cliquez sur le menu Fichier dans la fenêtre principale de PC Suite, puis désélectionnez l'option **Appeler au démarrage**.

5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite



Illustration 1. Un exemple de la fenêtre principale de Nokia PC Suite avec le volet du calendrier affiché (illustration en anglais)

La fenêtre principale de Nokia PC Suite comprend les zones décrites ci-dessous :

Zone	Description
Volet d'applications	<ul style="list-style-type: none">• Présente les applications standard incluses dans Nokia PC Suite et, s'il y a lieu, toute application supplémentaire que vous avez téléchargée et installée à partir des pages Web Nokia PC Suite.• Pour ouvrir une application, cliquez sur son icône ou sélectionnez-la dans le menu Fichier.
Volet d'état	<ul style="list-style-type: none">• Affiche une notification si des nouvelles applications complémentaires, des mises à jour d'applications complémentaires déjà installées ou des mises à jour de Nokia PC Suite sont disponibles pour votre téléphone.

Zone	Description
Volet de sélection du téléphone et d'indication de progression	<ul style="list-style-type: none"> • Indique les téléphones actuellement connectés à l'ordinateur. Indique également la charge du téléphone connecté (selon le modèle de téléphone et le type de connexion que vous utilisez) et affiche les données détaillées sur l'espace mémoire libre de votre téléphone. • Si aucun téléphone n'est connecté au PC, utilisez l'assistant Se connecter pour créer la connexion. Pour accéder à l'assistant Se connecter, sélectionnez le texte Cliquer ici pour connecter un téléphone dans le haut de l'image de téléphone. • Si plusieurs téléphones sont connectés au PC, sélectionnez celui que vous voulez utiliser dans la liste déroulante du volet. • Pour renommer votre téléphone, cliquez sur Paramètres > Renommer le téléphone et tapez un nouveau nom dans le champ indiquant le nom du téléphone connecté. • Pour transférer des fichiers de musique, d'image et vidéo ainsi que des applications sur votre téléphone, glissez-déposez les fichiers sur l'image de téléphone.
Volet de messages	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les messages texte de la boîte de réception de votre téléphone connecté lorsque vous cliquez sur l'icône Messages sous le volet. Pour naviguer dans les messages, cliquez sur les flèches sous le volet des messages. • Faites un clic droit sur un message pour y répondre, le transférer ou le supprimer du téléphone. • Cliquez sur un message pour l'ouvrir dans l'écran messages de Nokia Communication Centre, d'où vous pourrez le transférer et composer des messages texte et MMS. • Pour mettre à jour les messages affichés dans ce volet, appuyez sur F5. • Cliquez sur la poignée sur le bord supérieur du volet de messages pour agrandir ou réduire le volet.
Volet du calendrier	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche le calendrier de votre téléphone connecté lorsque vous cliquez sur l'icône du calendrier sous le volet. • Si vous immobilisez le pointeur de la souris sur une date marquée d'un petit triangle, une info-bulle affiche des informations détaillées sur les entrées pour la date en question. • Vous pouvez ajouter des réunions au calendrier et modifier ou supprimer des réunions. • Pour naviguer dans le calendrier, cliquez sur les flèches au-dessus du mois affiché. • Pour mettre à jour les entrées affichées dans ce volet, appuyez sur F5. • Cliquez sur la poignée sur le bord supérieur du volet du calendrier pour agrandir ou réduire le volet.



Conseil : si vous ne voulez pas voir le volet Message ou le volet Calendrier dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Paramètres > Paramètres**, sélectionnez l'onglet du téléphone et désélectionnez la case **Afficher les messages** ou **Afficher le calendrier**.

5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC

Nokia Content Copier vous permet de sauvegarder le contenu de votre téléphone sur un PC. Vous pouvez sauvegarder tout le contenu du téléphone ou uniquement certaines données sélectionnées. Il est conseillé de sauvegarder régulièrement les données de votre téléphone afin de ne pas perdre d'informations importantes.

Vous pouvez restaurer le contenu sur le téléphone d'origine de la sauvegarde ou importer le contenu sur un autre modèle Nokia. Si vous restaurez un fichier de sauvegarde sur le téléphone à partir duquel la sauvegarde a été faite au départ, les données contenues dans le téléphone seront remplacées par celles du fichier de sauvegarde.



Remarque : N'utilisez pas votre téléphone et ne le déconnectez pas lorsque son contenu est sauvegardé ou restauré.




Remarque : Il se peut que vous ne puissiez pas copier, modifier ou transférer certains éléments (images, sonneries et autre contenu) en raison de la protection des droits d'auteur à laquelle ils sont assujettis.




Remarque : Certains contenus ne peuvent être restaurés qu'au même modèle de téléphone à partir duquel ils ont été sauvegardés au départ, selon le type de données que le téléphone cible prend en charge.

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC. Notez que la connexion par câble USB est le moyen le plus rapide pour transférer de gros fichiers entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.
4. Dans la liste des types de contenu disponibles, sélectionnez celui que vous désirez sauvegarder, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Indiquez le nom et l'emplacement de stockage du fichier de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant**. Lorsque la sauvegarde du contenu du téléphone est terminée, cliquez sur **Afficher le journal** si vous désirez consulter les détails de l'opération de sauvegarde.

Pour restaurer ou importer un fichier de sauvegarde

1. Connectez votre téléphone au PC. Notez que la connexion par câble USB est le moyen le plus rapide pour transférer de gros fichiers entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.
3. Cliquez sur **Restaurer**.

4. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous voulez restaurer ou importer, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la liste des types de contenu disponibles, sélectionnez celui que vous désirez restaurer ou importer, puis cliquez sur **Suivant**. Lorsque la restauration ou l'importation du contenu du téléphone est terminée, cliquez sur **Afficher le journal** si vous désirez consulter les détails de l'opération de restauration ou d'importation.


5.3 Synchronisation de données entre un téléphone et un PC

Nokia PC Sync permet de synchroniser les données (contacts, tâches et éléments du calendrier, notes et courriels) entre un téléphone mobile Nokia et le gestionnaire d'informations personnelles (Personal Information Manager – PIM) d'un PC. Vous pouvez aussi synchroniser des signets et des flux de nouvelles entre un téléphone mobile Nokia et un navigateur Web pris en charge, ou synchroniser des fichiers et des dossiers entre un téléphone mobile Nokia et un PC. Synchroniser des données signifie que celles-ci sont identiques sur votre téléphone et votre PC. Notez que la synchronisation des courriels, ou des signets et des flux de nouvelles, par exemple, n'est pas forcément prise en charge par tous les modèles de téléphone.

Vous pouvez synchroniser un téléphone Nokia compatible avec les applications PIM suivantes d'un PC :


- Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003 et 2007
- Microsoft Outlook Express / Carnet d'adresses Windows
- Calendrier et contacts Microsoft Windows
- Lotus Notes 5.x, 6.x, 7.0 et 8.x
- Lotus Organizer 5.x et 6.x

Pour créer la première tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Lorsque vous ouvrez PC Sync pour la première fois, l'assistant de paramétrage démarre automatiquement. Vous pouvez ignorer l'assistant et lancer une synchronisation avec les paramètres par défaut ou suivre les instructions données à l'écran pour terminer le processus de l'assistant. Il est recommandé de suivre l'assistant pour bien définir vos paramètres personnels pour la synchronisation. Suivez les instructions à l'écran pour configurer divers éléments, par exemple :
 - l'application PIM avec laquelle vous voulez synchroniser le téléphone;
 - les données que vous voulez synchroniser;
 - les paramètres pour les éléments que vous avez sélectionnés en vue d'une synchronisation.
4. À la page Terminer de l'assistant, cliquez sur **Paramètres avancés** pour configurer les paramètres de synchronisation automatique et de résolution des conflits.



Pour en savoir davantage sur les paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **Créer des paramètres**.
5. À partir des pages de l'assistant de paramétrage, sélectionnez, par exemple, l'application PIM du PC que vous souhaitez utiliser au moment de la synchronisation, les données à synchroniser et la plage de synchronisation.
6. À la dernière page de l'assistant, cliquez sur **Paramètres avancés** pour configurer les paramètres de synchronisation automatique et de résolution des conflits. Selon les éléments à synchroniser, certains onglets de la fenêtre des paramètres sont actifs et d'autres inactifs. Remplissez les onglets actifs.
7. Cliquez sur **OK** pour terminer la tâche de synchronisation.

Pour en savoir davantage sur les paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

L'icône Nokia PC Sync est affichée dans la zone d'avis de Windows, à l'extrémité droite de la barre de tâches lorsque Nokia PC Sync est actif :

-  indique que le téléphone est connecté. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour démarrer PC Sync ou cliquer avec le bouton droit de la souris pour accéder au menu de Nokia PC Sync.
-  indique que le téléphone n'est pas connecté.



Remarque : Par défaut, Nokia PC Sync n'est pas configuré pour démarrer automatiquement en même temps que le PC. Pour lancer PC Sync automatiquement au démarrage de votre PC :

1. Cliquez sur **Synchroniser** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Nokia PC Sync affichée dans la zone d'avis de Windows.
3. Sélectionnez **Activer au démarrage**.

5.4 Connexion à Internet par l'intermédiaire de votre téléphone

One Touch Access de Nokia PC Suite vous permet d'utiliser votre téléphone comme modem pour vous connecter à Internet. Vous pouvez établir une connexion par câble ou par liaison infrarouge ou Bluetooth.

Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vous devez disposer des éléments suivants :


- Un téléphone et un abonnement qui prend en charge les données par paquets.
- Un logiciel de communications de données approprié installé sur votre PC.

- Un abonnement aux services réseau appropriés auprès de votre fournisseur de services local ou auprès d'un fournisseur Internet.
- Les pilotes de modem appropriés installés sur votre PC. Nokia PC Suite installe ces pilotes automatiquement.



Remarque : Si votre téléphone ne prend pas en charge les données par paquets, vous pouvez vous connecter à Internet en créant une connexion à distance. Reportez-vous aux instructions relatives à l'utilisation de votre téléphone comme modem dans l'aide de Nokia PC Suite.

Pour vous connecter à Internet

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Si vous utilisez une connexion par câble série CA-42 ou une connexion infrarouge pour relier votre téléphone à Nokia PC Suite, vous devez désélectionner les types de connexion afin de pouvoir utiliser le modem. One Touch Access désactive automatiquement les types de connexion pour se connecter et les active à nouveau lorsque le modem est déconnecté.
3. Cliquez sur **Connexion à Internet**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir One Touch Access. Après 10 secondes, One Touch Access utilise automatiquement votre téléphone comme modem pour connecter le PC à Internet.
OU
Ouvrez One Touch Access et cliquez sur **Configurer** pour sélectionner le modem et l'opérateur réseau dans une liste d'opérateurs, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion Internet.
4. Lorsque vous voulez vous déconnecter, cliquez sur **Déconnecter** pour fermer la connexion Internet.


5.5 Installation d'applications sur votre téléphone à partir d'un PC

Nokia Application Installer permet d'installer des applications Symbian et Java™ (telles que des agendas ou des jeux) ou des gadgets logiciels sur le téléphone à partir du PC. Les types de fichiers que vous pouvez installer avec Nokia Application Installer dépendent du modèle de téléphone que vous utilisez. Les types de fichiers possibles sont .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE et .WGZ. Vous pouvez télécharger des applications sur votre PC à partir, par exemple, des pages Web de Nokia ou d'autres fournisseurs. Vous pouvez aussi installer vos propres applications.

Pour installer une application sur votre téléphone

1. Téléchargez le fichier .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE ou .WGZ de l'application que vous voulez installer.
2. Connectez votre téléphone au PC.
3. Dans l'Explorateur Windows, double-cliquez sur le fichier .JAR, .SIS, .SISX, .N-GAGE ou .WGZ que vous voulez installer sur le téléphone. Nokia Application Installer installe l'application sur le téléphone.

Notez que si votre téléphone est doté d'un système d'exploitation Symbian, vous devez finaliser l'installation sur le téléphone lui-même.

Pour ouvrir Nokia Application Installer, cliquez sur **Installer des applications**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour les instructions d'utilisation, reportez-vous à l'aide de Nokia Application Installer.

Pour plus de renseignements sur les types d'application qui peuvent être installés sur votre téléphone, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.




Remarque : Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications téléchargées à partir de sites Web autres que le site Nokia. Si vous décidez de télécharger des applications à partir de ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que celles que vous prendriez pour tout autre site.

5.6 Gestion du contenu du téléphone sur le PC

Lorsque le téléphone est relié à un PC doté de Nokia PC Suite, vous pouvez afficher les fichiers et dossiers du téléphone et les transférer sur le PC avec l'Explorateur Windows, comme pour les fichiers et dossiers de l'ordinateur.

En plus de la mémoire du téléphone, la carte mémoire et la mémoire auxiliaire sont affichées comme sous-dossiers du téléphone, si elles sont disponibles dans le téléphone. Notez que les cartes mémoire et les mémoires auxiliaires ne sont pas forcément prises en charge par tous les modèles de téléphone.

Pour afficher le contenu du téléphone sur un PC

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, sélectionnez **Gestionnaire de fichiers**  . Pour utiliser Windows Explorer, cliquez sur
 - **Poste de travail > Périphériques portables > Nokia xxxx**, où xxxx est le numéro de modèle du téléphone. Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom.
OU
 - **Poste de travail > Nokia Phone Browser > Nokia xxxx** (où xxxx est le numéro de modèle du téléphone. Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom.
3. Double-cliquez sur le nom du téléphone pour parcourir ses fichiers et dossiers.

Prenez note que vous pouvez gérer votre mobile avec l'Explorateur Windows en tant que périphérique mobile Windows ou avec Nokia Phone Browser, selon votre système d'exploitation et les logiciels Microsoft installés sur votre PC.



Conseil : pour actualiser l'affichage du contenu du téléphone, cliquez sur **Affichage > Actualiser** ou appuyez sur **F5**.



Remarque : pour copier du PC au téléphone des fichiers protégés par droit d'auteur, par exemple, des fichiers de musique téléchargés depuis Nokia Music Store, connectez un câble USB et sélectionnez le mode Transfert multimédia???. Ensuite, utilisez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers sur le téléphone.


5.7 Création de contacts sur le téléphone

À l'écran Contacts du Centre de communication Nokia, vous pouvez modifier et gérer les données sur les contacts enregistrées dans votre téléphone. En plus des contacts uniques enregistrés dans votre téléphone, des groupes de contacts peuvent être affichés si votre modèle de téléphone le permet. Les données sur les contacts que vous pouvez enregistrer comprennent notamment des numéros de téléphone, des adresses électroniques et des images. Vous pouvez également envoyer des cartes de visite électroniques (vCards) par messages multimédia ou par courrier électronique, copier les contacts d'un autre téléphone et importer et exporter des contacts entre votre téléphone et votre ordinateur.



Remarque : seuls les contacts stockés dans la mémoire interne sont affichés dans la page Contacts. Si vous disposez de numéros stockés uniquement sur la carte SIM, vous devez les copier dans la mémoire interne avant de pouvoir les afficher dans la page Contacts.


Pour créer un contact sur votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Contacts** . La page Contacts de Nokia Communication Centre s'affiche.
3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Contact**. La boîte de dialogue de création de contact apparaît.
4. Entrez les détails sur le contact dans les champs appropriés. Le prénom et le nom sont obligatoires. Pour ajouter des détails sur le nom, cliquez sur **Nom complet**. Pour entrer des adresses et numéros de téléphone distincts, par exemple, Général, Maison et Travail, cliquez sur **Avancés**.
5. Cliquez sur **OK**. Les informations du contact sont enregistrées sur le téléphone.

5.8 Envoi de messages depuis un PC

La page Messages de Nokia Communication Centre vous permet d'échanger des messages texte et MMS à partir de l'ordinateur, de classer vos messages dans des dossiers, d'envoyer des courriels et d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone et votre PC.

Pour envoyer un message texte


1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Messages** . La page Messages de Nokia Communication Centre s'affiche.
3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Message**. La boîte de dialogue de création de message apparaît.
4. Vous pouvez sélectionner le ou les destinataires comme suit :
 - Tapez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
 - Cliquez sur **Sélectionner les destinataires** pour ouvrir la liste des contacts, double-cliquez sur les destinataires voulus, puis cliquez sur **OK**.

5. Tapez votre message dans la boîte de texte.
6. Cliquez sur **Envoyer le message**. Le message SMS est envoyé.

Pour envoyer un message MMS



Remarque : si vous modifiez des messages MMS en mode **Limité** ou **Assisté**, leur format sera optimisé pour l'envoi par téléphone mobile. Pour cocher cette option, sélectionnez **Outils > Mode de création MMS**.

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Messages** . La page Messages de Nokia Communication Centre s'affiche.
3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Message**. La boîte de dialogue de création de message apparaît.
4. Cliquez sur **Mode de création MMS**.
5. Vous pouvez sélectionner le ou les destinataires comme suit :
 - Tapez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
 - Cliquez sur **Sélectionner les destinataires** pour ouvrir la liste des contacts, double-cliquez sur les destinataires voulus, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez ajouter des destinataires dans le champ **Cc**: de la même façon.

6. Tapez l'objet de votre message.
7. Tapez votre message dans la boîte de diapositive.
8. Pour ajouter un article à la diapositive, cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - Ajouter l'image ou la vidéo
 - Ajouter la musique

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les formats d'image et de fichiers vidéo et audio pris en charge.

Type de fichier	Formats de fichier pris en charge
Images	*.jpg, *.png, *.bmp, *.svg
Fichiers vidéo	*.avi, *.3gp, *.mp4, *.mpg, *.wmv, *.mov
Musique	*.amr, *.aac, *.mid, *.mp3, *.wav, *.wma

9. Sélectionnez le fichier voulu et cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Options de conversion** apparaît.
10. Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour utiliser le fichier tel quel, cliquez sur **Utiliser le format d'origine**.

- Pour le convertir en format optimisé pour l'envoi par mobile, sélectionnez les options de conversion voulues et cliquez sur **Convertir**. Si vous cochez la case **Utiliser avec toutes/tous dans ce message** des options de conversion, la même conversion sera appliquée à tous les fichiers du même type que vous ajoutez.

11. Le fichier sélectionné est ajouté à la diapositive.

12. Pour ajouter d'autres diapositives au message, cliquez sur **Ajouter la diapositive** et répétez les étapes 7 à 10.

13. Cliquez sur **Envoyer le message**. Le message MMS est envoyé.

5.9 Création d'entrées de calendrier

Dans l'écran Calendrier du Centre de communication Nokia, vous pouvez consulter les entrées de calendrier de votre téléphone connecté, créer de nouvelles entrées de calendrier, modifier ou supprimer les entrées de calendrier existantes, rechercher ou filtrer des entrées de calendrier et exporter et importer des entrées de calendrier entre votre téléphone et votre ordinateur. Les entrées de calendrier sont des réunions, des aide-mémoire, des anniversaires et des rappels.

Création d'une entrée de calendrier

1. Connectez votre téléphone au PC.

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Calendrier** . L'écran Calendrier du Centre de communication Nokia s'affichera.

3. Dans l'affichage mensuel, sélectionnez une date.

OU

Dans l'affichage hebdomadaire ou quotidien, sélectionnez une date et une heure.

4. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Entrée de calendrier > [le type d'entrée désiré]**.

5. Définissez les champs et entrez les détails sur les entrées de calendrier, au besoin.

6. Enregistrez les modifications apportées. L'entrée de calendrier sera enregistrée dans le calendrier de votre appareil.

5.10 Stockage d'images provenant de votre téléphone sur un PC

Image Store vous permet de stocker sur votre PC des photos et clips vidéo pris avec votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone au PC.

2. Cliquez sur **Stockage des images**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Image Store.

3. Si vous utilisez Image Store pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC et que vous ouvrez Image Store. Avant de pouvoir stocker des images, vous devez définir les types de fichiers à stocker (images ou vidéos), le fichier cible et le rôle de Image Store une fois les fichiers stockés.
4. Cliquez sur **Stocker maintenant**. Les fichiers sont stockés dans le dossier désigné.

Si vous souhaitez modifier les paramètres, cliquez sur **Paramètres** dans la fenêtre principale de Image Store. Vous pouvez définir, par exemple, si vous souhaitez stocker automatiquement sur votre PC vos nouvelles images et vidéos chaque fois que vous connectez votre téléphone à votre PC et quelle application utiliser pour visualiser les images et les clips vidéo. Pour en savoir davantage sur les paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

5.11 Transfert de fichiers vidéo entre votre ordinateur et votre téléphone

Grâce à l'application Nokia Video Manager, vous pouvez lancer la lecture de fichiers vidéo, rechercher des fichiers vidéo sur votre ordinateur, transférer des fichiers vidéo entre votre téléphone et votre ordinateur, convertir des fichiers vidéo selon un format optimisé pour les appareils portatifs et télécharger des fichiers vidéo depuis un navigateur Web pris en charge vers votre téléphone ou votre ordinateur. Notez que l'application Nokia Video Manager ne peut pas être utilisée avec tous les modèles de téléphone.

Transfert de fichiers vidéo d'un ordinateur à votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur.
2. Cliquez sur **Transférer des fichiers vidéo**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir l'application Nokia Video Manager.
3. Sélectionnez **Outils > Paramètres**. Dans l'onglet **Qualité vidéo**, sélectionnez la qualité de lecture désirée. Dans l'onglet **Dossiers**, sélectionnez un dossier de l'ordinateur pour la recherche de fichiers vidéo. Dans l'onglet **Mémoire**, indiquez si vous désirez que les fichiers vidéo soient enregistrés dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire du téléphone. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur **Enregistrer la configuration**.
4. Sélectionnez **Outils > Rechercher des vidéos sur l'ordinateur**. Les fichiers vidéo trouvés sur votre ordinateur seront affichés dans l'écran Résultats de recherche.
5. Sélectionnez au moins un fichier vidéo que vous voulez transférer vers votre téléphone.
6. Sélectionnez **Fichier > Transférer vers le téléphone**.

6. TERMES ET ABRÉVIATIONS

Terme	Explication
correctif	Un correctif est un programme logiciel conçu pour améliorer la convivialité ou les performances d'un logiciel ou pour en corriger certains problèmes.
Flux de nouvelles	Les flux de nouvelles permettent de suivre de l'information régulièrement mise à jour sur des sites Web, par exemple des blogues ou des bulletins de nouvelles. Lorsque vous êtes abonné à un flux sur Internet, vous recevez un avis chaque fois que le contenu du site est mis à jour, ce qui vous évite de vérifier constamment la présence de nouveaux articles ou de mises à jour sur les sites qui vous intéressent.
gadget logiciel	Les gadgets logiciels sont des applications Web autonomes qui vous permettent d'accéder à différents services Web depuis votre téléphone cellulaire.
Paquet de données	Technique de transmission de données (par ex. GPRS, 3G) qui permet de transférer et de recevoir des données en paquets au lieu d'utiliser un canal continu. Les utilisateurs payent uniquement pour le volume de données envoyé et reçu.
Pile Bluetooth	Ensemble de logiciels nécessaires à l'utilisation de Bluetooth sur un PC.
Pilote	Logiciel permettant à un autre logiciel de communiquer avec un périphérique matériel.
PIM	Personal Information Manager; gestionnaire de renseignements personnels tel que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Une application PIM vous permet de gérer des renseignements personnels et professionnels comme des répertoires, des calendriers ou des notes.
Port COM	Port d'entrée/de sortie série via lequel des données sont transmises et reçues. Le port série est un connecteur sur un PC. Il est utilisé pour connecter des équipements série (comme des imprimantes, modems ou souris) à l'ordinateur et pour communiquer avec ces équipements. On attribue les noms COM1 et COM2 aux ports série.
SP	Service Pack. Correctif de logiciel pour une application installée.
Symbian	Système d'exploitation de téléphone fourni par une société de licence de logiciels détenue par des grandes sociétés de technologie sans fil.
Technologie sans fil Bluetooth	Technologie d'émetteur-récepteur radio courte portée permettant aux ordinateurs portables, aux téléphones mobiles, aux appareils photo numériques et à d'autres appareils portables de communiquer sans câbles. Un appareil portable Nokia équipé de la technologie Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter, sans fil, à un autre système Bluetooth compatible situé à proximité.

7. REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ



Remarques importantes relatives à la sécurité

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé avec le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

Installez et utilisez uniquement des applications et logiciels qui proviennent de sources offrant une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

INDEX

affichage du contenu du téléphone sur un PC.....	21
affichage du contenu du téléphone sur un PC	21
Application Nokia Video Manager	25
applications installation sur le téléphone	20
Nokia PC Suite	14
Bluetooth connexion du téléphone au PC	12
liaison.....	12
pilees	3, 26
pilotes	9
Câble CA-101	9, 10
Câble CA-42	9, 10, 11
Câble CA-53	9, 10
Câble CA-70	9, 10
Câble DKE-2.....	9, 10
Câble DKU-2	9, 10
câbles connexion du téléphone au PC	11
pilotes de connectivité	9
clips vidéo stockage	24
Configuration requise	2
connexion Internet.....	19, 20
sélection du type.....	10
téléphone au PC.....	10
contacts, création	22
contenu du téléphone restauration ou importation.....	17
sauvegarde.....	17
création contacts	22
entrées de calendrier.....	24
tâches de synchronisation	18
désinstallation Nokia PC Suite	8
Écran Calendrier.....	24
Écran Contacts	22
entrées de calendrier, création.....	24
envoi de messages MMS	22
envoi de messages texte.....	22
fichiers vidéo, transfert entre votre téléphone et votre ordinateur	25
flux de nouvelles synchronisation.....	18
Flux de nouvelles.....	18, 26
gadgets logiciels	20, 26
Gestionnaire de fichiers	21
Image Store	24
images stockage.....	24
transfert sur un PC.....	24
infrarouge.....	10
connexion du téléphone au PC.....	11
pilotes.....	9
installation applications sur le téléphone	20
Nokia PC Suite à partir du Web	7
à partir d'un CD-ROM	6
Internet, connexion à	20
langue, modification	8
liaison des périphériques Bluetooth	12
messages MMS, envoi	22
messages texte, envoi	22
mise à jour du système d'exploitation du téléphone	2
Nokia Application Installer	20
Nokia Content Copier	17
Nokia Map Loader.....	2
Nokia Music	2
Nokia PC Suite applications	1
démarrage automatique.....	13, 14, 17
fenêtre principale	15
Nokia PC Sync.....	18
Nokia Phone Browser	21
Nokia Software Updater.....	2
Nokia Video Manager	2
One Touch Access.....	19
Page Messages	22
Périphériques portables Windows	21
photos	<i>Voir Images</i>
PIM.....	18, 26
Port COM	11, 26
stockage d'images	24
Symbian	26
synchronisation de données	18
système d'exploitation du téléphone, mise à jour	2
Technologie sans fil Bluetooth.....	10, 26
téléphone connecter au PC	10
téléphones utiliser comme modem.....	19
termes	26
transfert de fichiers vidéo.....	25

Avis juridique

© Nokia, 1997-2009. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sont interdits sans l'autorisation écrite préalable de Nokia.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <<http://www.mpegla.com>>.

With respect to MP3 content, supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MP3 content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (vis Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.

Concernant le contenu MP3, la fourniture de ce produit n'entraîne l'octroi d'aucune licence et d'aucun droit de distribution du contenu MP3 ayant été créé à partir de ce produit au sein de systèmes de radiodiffusion commercial (canaux de distribution terrestres, par satellite, par câble ou autres), d'application de transmission en continu (par des sites Internet, des réseaux intranets ou autres), d'autres systèmes de distribution de contenu (comme des applications sonores payantes, audio à la demande et autres) ou de tout support physique (disque compact, vidéodisque numérique, microplaquette semi-conductrice, disques durs, cartes mémoire et autres). Une licence distincte est exigée pour une telle utilisation. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à l'adresse : <http://mp3licensing.com>

Les autres marques et noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce de leur détenteur respectif.

Les informations présentées dans ce guide s'appliquent à Nokia PC Suite 7.1. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni «en l'état». À l'exception des dispositions des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

