

الضغط والتحدث 1.5

حقوق النشر والطبع © Nokia 2007 . جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.


يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأو الشبكة أو MMS. أو تعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض الخدمات خاضعة لرسم منفصلة.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

الضغط والتحدث

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على أنشطة الضغط والتحدث.

تحديد نقطة وصول الضغط والتحدث

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إذا لم يكن لديك اتصال WAP، فقد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على المساعدة عند إجراء الاتصال لأول مرة. أو قم بزيارة الموقع www.nokia.com/phonesettings.

ضبط الضغط والتحدث

اختر الخيارات < ضبط الضغط والتحدث.

اختر ضبط المستخدم، ثم أدخل المعلومات التالية:

يعتبر الضغط والتحدث (ضغط وتحدث) (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة تُقدم من خلال خدمة IP التي يتم تشغيلها عبر شبكة GSM أو GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً مرتبطاً بالضغط على أحد المفاتيح. استخدم خدمة الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

قبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث، يجب عليك تحديد نقطة وصول لهذه الخدمة وكذلك الضبط الخاص بها. مع العلم بأنك قد تتسلم هذا الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط والتحدث. يمكنك أيضاً استخدام تطبيق "معالج الضبط" للتكوين؛ إذا كان مدعماً من قبل مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر الأدلة الخاصة بجهازك على الموقع www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

في اتصال الضغط والتحدث؛ يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر مكبر الصوت المضمن في الجهاز. ويأخذ كل متحدث دوره في التحدث رداً على الآخرين. ونظراً لأنه لا يتكلم إلاً عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت؛ فإن أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادةً ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. لمزيد من التفاصيل حول فترة دور التحدث الخاصة بشبكتك، اتصل بمزود الخدمة.

مكالمات القائمة المقبولة - اختر إخطار إذا أردت أن يظهر لك إخطارًا بالمكالمات الواردة. اختر قبول ألي إذا كنت ترغب في الرد على مكالمات الضغط والتحدث تلقائيًا. اختر غير مسموح إذا كنت ترغب في رفض مكالمات الضغط والتحدث تلقائيًا.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - اختر ضبط حسب الوضع إذا أردت أن يكون إعداد نغمة التنبيه لمكالمات الضغط والتحدث الواردة مثل إعداد نغمة التنبيه للمكالمات الواردة المحدد في الوضع النشط الرئيسي في الجهاز.

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - لاختبار هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز أم لا.

الكنية الافتراضية - أدخل الكنية الافتراضية لك التي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين. قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار في الجهاز.

عرض عنوان ض. وت. - اختر في مكالمات بين شخصين أو في المكالمات الجماعية أو في جميع المكالمات أو مطلقاً. قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل بعض هذه الخيارات في الجهاز.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر نعم إذا أردت أن يتم إظهار حالتك. أو اختر لا إذا أردت أن يتم إخفاء حالتك.

اختر ضبط الاتصال. ثم أدخل المعلومات التالية:

المجال - أدخل اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - لإدخال اسم نقطة الوصول الخاصة بخدمة الضغط والتحدث. يلزم وجود اسم نقطة الوصول لإنشاء اتصال بشبكة GSM/GPRS.

عنوان مركز الخدمة - لإدخال عنوان IP أو اسم المجال الخاص بمركز خدمة الضغط والتحدث والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

كلمة سر الضغط والتحدث - أدخل كلمة سر - إذا طُلبت منك - لإجراء اتصال ببيانات. عادةً ما يتم توفير كلمة السر عن طريق مزود الخدمة وغالبًا ما تكون حساسة لحالة الأحرف.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

يتم تسجيل الدخول تلقائيًا إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيلها.

عند النجاح في تسجيل الدخول. تتصل خدمة الضغط والتحدث أليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال، يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول تلقائيًا إلى أن تختار الخروج من خدمة الضغط والتحدث.

الرد على مكالمة بين شخصين

اضغط على مفتاح الاتصال لبدء محادثة بين شخصين. أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الاتصال.

🔦 **تلميح!** يمكنك إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة جماعية من الأسماء. اختر الخيارات < ضغط وتحدث > تحدث بين شخصين أو تحدث إلى عدة أشخاص.

إجراء مكالمة جماعية

لإجراء مكالمة جماعية، اختر الخيارات < الأسماء وحدد الأسماء التي تريد الاتصال بها. ثم اختر الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص.

الاشتراك في حالة تسجيل الدخول لآخرين

للاشتراك في حالة تسجيل الدخول في الضغط والتحدث الخاصة بأخرين أو لإلغاء الاشتراك فيها، اختر الخيارات < الأسماء، واختر الاسم المطلوب. ثم اختر الخيارات < إظهار حالة تسجيل الدخول أو إخفاء حالة تسجيل الدخول.

إرسال طلب رد

في الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب. ثم اختر الخيارات < إرسال طلب رد.

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر الخيارات < خروج. يتم عرض تسجيل الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟. اضغط على نعم لتسجيل الخروج من الخدمة وإغلاقها. اضغط على لا إذا أردت ترك التطبيق نشطًا في الخلفية. في حال وجود عدة تطبيقات مفتوحة وأردت التبديل من تطبيق لآخر، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر الخيارات < الأسماء.

اختر الاسم الذي تريد التحدث معه من القائمة، ثم اختر الخيارات < تحدث بين شخصين.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال الوقت الذي تتحدث فيه. عند الانتهاء من التحدث، اترك مفتاح الاتصال.

وللتحدث إلى الاسم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال وكذلك في شاشات عرض أخرى في تطبيق الضغط والتحدث مثل شاشة عرض الأسماء. لإجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنهاء المكالمة بين شخصين أولاً. اختر قطع الاتصال. أو اضغط على C.

🔦 **تلميح!** تذكر أن تضع الجهاز أمامك أثناء مكالمة الضغط والتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق مكبر الصوت

الرد على طلب رد

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة ١ طلب رد جديد في وضع الاستعداد. اضغط على عرض لفتح صندوق طلبات الرد. لبدء مكالمة بين شخصين، اختر الاسم المطلوب ثم اختر الخيارات < تحدث بين شخصين.

القنوات

يمكنك الانضمام إلى القنوات العامة سابقة التكوين. تكون القنوات العامة مفتوحة لمن يعرف URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصلاً بقناة وتحدث، فإن كافة الأعضاء المنضمين للقناة يسمعون حديثك. يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. عندما توجد أكثر من قناة نشطة، استخدم تبديل للتبديل إلى القناة التي تريد التحدث معها.

اختر الخيارات < قنوات الضغط والتحدث.

للاتصال بقناة عامة سابقة التكوين لأول مرة، اختر الخيارات < قناة جديدة > إضافة الحالية. عند الانضمام إلى قناة سابقة التكوين، يجب إدخال URL بهذه القناة.

إنشاء قنوات خاصة بك

لإنشاء قناة سابقة التكوين جديدة، اختر الخيارات < قناة جديدة > إنشاء جديدة.

يمكنك إنشاء قنوات عامة خاصة بك، واختيار اسمًا للقناة الخاصة بك. ودعوة أعضاء. هؤلاء الأعضاء يمكنهم دعوة مزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضًا إعداد قنوات خاصة. لا يُسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل المضيف.

لكل قناة، حدد: اسم القناة، وسرية القناة، والكنية، والصورة المصغرة (اختياري).

وعندما تنجح في إنشاء قناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال دعوات قناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

التحدث إلى قناة

للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الاتصال. سوف تسمع نغمة تشير إلى منح الوصول.

تابع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال الوقت الذي تتحدث فيه. عند الانتهاء من التحدث، اترك مفتاح الاتصال.

في حالة محاولة الرد على قناة بالضغط على مفتاح الاتصال أثناء تحدث عضو آخر، يتم عرض انتظار. اترك مفتاح الاتصال. وانتظر حتى يُنهي الشخص الآخر حديثه. ثم اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى عند انتهاء المتحدث من حديثه، أو استمر في الضغط على مفتاح الاتصال وانتظر حتى يتم عرض تحدث.

عرض سجل الضغط والتحدث

اختر الخيارات < سجل الضغط والتحدث. يحتوى السجل على الحافظات التالية: مكالمات ض. وت. فائتة. وض. وت. مستلمة. ومكالمات ض. وت. منشأة.

لبدء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند التحدث في قناة. يتحدث أول شخص يضغط على مفتاح الاتصال عندما يتوقف الشخص المتحدث عن الحديث.

عند انتهاءك من مكالمة الضغط والتحدث: اختر قطع الاتصال أو اضغط على [C].

لعرض الأعضاء النشيطين حاليًا في القناة عند وجود مكالمة نشطة مع القناة. اختر الخيارات < الأعضاء النشيطون.

يمكنك أيضًا دعوة أعضاء جدد إلى قناة عندما يتم اتصالك بها. اختر الخيارات < إرسال دعوة لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة الأعضاء الجدد فقط عندما تكون أنت المضيف لقناة خاصة. أو عندما تكون القناة عامة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم تسلمها. اختر الخيارات < حفظ القناة. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك. وشاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة. سوف يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بالقناة. اختر نعم لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة. في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول بعد.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها. يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام للقناة لاحقًا. افتح رسالة الدعوة. واحفظ الدعوة. اختر نعم من مربع الحوار للاتصال بالقناة.