

Stereofónny Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktívnym tlmením hluku Používateľská príručka



9216262
1. vydanie SK

UYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok BH-905 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Vyhľadanie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné značky alebo obchodné označenia príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOU ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA NENESIE SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE SO SPRÁVNOSŤOU, SPOLAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL OKREM ZÁRUK, KTORÉ STANOVUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PREDPIS. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK TENTO DOKUMENT UPRAVIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Podrobnosti vám poskytne váš predajca Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9216262/1. vydanie SK

Obsah

1. Úvod.....	4	Aktivácia alebo zrušenie pripojenia prostredníctvom technológie Bluetooth.....	9
Bezdrôtová technológia Bluetooth...	4	Aktivácia.....	9
O funkcii aktívneho tlmenia hluku...	5	Zrušenie.....	9
2. Začíname	6	Spárovanie a pripojenie headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth	10
Tlačidlá a súčasti	6	Odpojenie headsetu.....	11
Spôsob pripojenia	6	Opätovné pripojenie headsetu	11
Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth.....	7	Riešenie problémov.....	12
Pripojenie prostredníctvom zvukového kábla	7	3. Základy obsluhy.....	13
Nabitie batérie	8	Nasadenie headsetu na hlavu.....	13
Prevádzkový čas pri použití pripojenia prostredníctvom technológie Bluetooth.....	8	Aktívne tlmenie hluku	13
Prevádzkový čas pri použití pripojenia prostredníctvom zvukového kábla	8	Úprava hlasitosti.....	13
		Hovory	14
		Počúvanie hudby	14
		Zrušenie nastavení alebo resetovanie	15
		4. Informácie o batérii a nabíjačke	16
		Starostlivosť a údržba	17

1. Úvod

Stereofónny Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktívnym tlmením hluku vám umožňuje uskutočňovať hovory z kompatibilného mobilného prístroja bez použitia rúk a počúvať hudbu z kompatibilného prehrávača hudby.

Funkcia aktívneho tlmenia hluku vám umožňuje používať headset aj v hlučnom prostredí.


Headset môžete pripojiť ku kompatibilnému prístroju prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo zvukového kábla CA-143U.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý mienite pripojiť k headsetu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support alebo na miestnej webovej stránke spoločnosti Nokia.

Tento výrobok môže obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí. Kovové časti povrchu prístroja neobsahujú nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje nehrdzavejúcu oceľ.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Headset a druhý prístroj nemusia byť na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť by nemala prekročiť 10 metrov (33 stôp). Čím je headset bližšie k druhému zariadeniu, tým je spojenie kvalitnejšie. Optimálny prevádzkový dosah je na obrázku zobrazený ako tmavosivé pole. Veľká vzdialenosť, rôzne prekážky a iné elektronické zariadenia (svetlosivé pole) môžu spojenie rušiť.



Headset vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 a Audio Video Remote Control Profile 1.0. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

■ O funkcii aktívneho tlmenia hluku

Technológia tlmenia okolitého hluku Wolfson AudioPlus™ prostredníctvom patentovanej technológie spracovania signálov a moderných poznatkov o navrhovaní konštrukčných riešení zvukových zariadení poskytuje prvotriedne aktívne tlmenie hluku pre stereofónne headsety a slúchadlá.


Táto nová technológia priamej väzby potláča viac decibelov hluku v širšom frekvenčnom pásme než tradičné technológie spätnej väzby a poskytuje používateľom pokojné a tiché prostredie, kdekoľvek sa nachádzajú. Keďže moderná technológia Wolfson nespracúva prehrávaný zvuk, hudbu môžete počúvať v nezmenenej stereo kvalite Hi-Fi.

2. Začínáme

■ Tlačidlá a súčasti

Headset pozostáva z nasledujúcich súčastí:

1. Vypínač aktívneho tlmenia hluku
2. Kontrolka nabíjania a aktívneho tlmenia hluku
3. Zásuvka pre nabíjačku
4. Tlačidlá hlasitosti
5. Tlačidlo presunu dozadu
6. Konektor zvukového kábla Nokia CA-143U
7. Kontrolka rozhrania Bluetooth
8. Tlačidlo prehrávania/prerušenia
9. Tlačidlo presunu dopredu
10. Multifunkčné tlačidlo



Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladajte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Spôsob pripojenia

Headset môžete pripojiť ku kompatibilným prístrojom prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo zvukového kábla CA-143U.

Pred pripojením headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth alebo použitím funkcie aktívneho tlmenia hluku musíte nabíť batériu.

Pozrite si časť „Nabitie batérie“, str. 8.

Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth

Ak chcete použiť headset s kompatibilným zariadením s rozhraním Bluetooth, aktivujte pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth (pozrite si časť „Aktivácia“, str. 9) a spárujte a pripojte headset k prístroju (pozrite si časť „Spárovanie a pripojenie headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth“, str. 10).

Ak do headsetu zapojíte zvukový kábel CA-143U, keď je headset pripojený k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, nadviazané spojenie sa zruší a pripojenie Bluetooth sa vyradí.

Pripojenie prostredníctvom zvukového kábla

Headset sa dodáva so zvukovým káblom Nokia CA-143U. Spolu s headsetom môžu byť dodané aj adaptéry určené na pripojenie kábla k rôznym zariadeniam. Na predĺženie zvukového kábla použijete predlžovací kábel CA-144U.

Ak chcete headset pripojiť k prístroju s 3,5mm AV konektorom Nokia, zapojte zvukový kábel do headsetu a konektora AV.

Ak chcete headset pripojiť k prístroju so štandardným 3,5mm zvukovým konektorom, zapojte zvukový kábel do headsetu, pripojte k nemu adaptér AD-63 a adaptér zapojte do zvukového konektora.

Ak chcete headset pripojiť k prístroju so štandardným 2,5mm AV konektorom Nokia, zapojte zvukový kábel, pripojte k nemu adaptér AD-52 a adaptér zapojte do konektora AV.

Ak chcete headset pripojiť k domácemu stereosystému so štandardným 6,3mm konektorom pre slúchadlá, zapojte zvukový kábel do headsetu, pripojte k nemu adaptér AD-70 a adaptér zapojte do konektora pre slúchadlá.

Ak chcete headset pripojiť k audiosystému v lietadle so štandardným 3,5mm konektorom pre slúchadlá, zapojte zvukový kábel do headsetu, pripojte k nemu adaptér AD-71 a adaptér zapojte do konektora pre slúchadlá.

■ Nabitie batérie

Pred pripojením headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth alebo použitím funkcie aktívneho tlmenia hluku musíte nabiť batériu.

Pred nabitím batérie si pozorne prečítajte časť „Informácie o batérii a nabíjačke“, str. 16.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia pre tento model. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odpájate kábel sieťového napájania akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
2. Zapojte kábel nabíjačky do zásuvky headsetu. Kontrolka nabíjania a aktívneho tlmenia hluku svieti počas nabíjania červeným svetlom. Úplné nabitie batérie môže trvať 2 hodiny.
3. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka zmení farbu na zelenú. Odpojte nabíjačku od headsetu a potom od elektrickej zásuvky.

Keď je batéria takmer vybitá a je aktivované pripojenie Bluetooth, headset pípne každých 5 minút a kontrolka nabíjania a aktívneho tlmenia hluku bliká červeným svetlom.

Prevádzkový čas pri použití pripojenia prostredníctvom technológie Bluetooth

Keď je aktivovaná funkcia aktívneho tlmenia hluku, úplne nabitá batéria má energiu až na 15 hodín telefonovania, 40 hodín pohotovostného času alebo 16 hodín prehrávania hudby.

Keď je funkcia aktívneho tlmenia hluku vyradená, úplne nabitá batéria má energiu až na 24 hodín telefonovania, 600 hodín pohotovostného času alebo 25 hodín prehrávania hudby.

Prevádzkový čas pri použití pripojenia prostredníctvom zvukového kábla

Úplne nabitá batéria má energiu až na 40 hodín aktívneho tlmenia hluku.

■ Aktivácia alebo zrušenie pripojenia prostredníctvom technológie Bluetooth

Keď je aktivované pripojenie Bluetooth, môžete headset pripojiť k jednému alebo dvom kompatibilným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Aj keď nie je pripojenie Bluetooth aktivované, môžete headset používať na uskutočňovanie hovorov a počúvanie hudby pomocou zvukového kábla CA-143U.

Aktivácia

Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy. Headset zapípa a kontrolka Bluetooth krátko blikne zeleným svetlom.

Headset sa pokúsi pripojiť k prístroju s podporou profilu HFP Bluetooth, ktorý sa použil ako posledný, a prehrávaču hudby s podporou profilu A2DP, ktorý sa použil ako posledný, ak ten istý prístroj nepodporuje oba profily. Keď je headset pripojený k vášmu prístroju a pripravený na používanie, kontrolka Bluetooth pomaly bliká modrým svetlom.

Ak headset ešte nebol spárovaný so žiadnym prístrojom, automaticky sa spustí režim párovania. Pozrite si časť „Spárovanie a pripojenie headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth“, str. 10.

Zrušenie

Ak chcete zrušiť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 5 sekúnd. Headset zapípa a kontrolka Bluetooth krátko blikne červeným svetlom.

Ak sa headset k zariadeniu s rozhraním Bluetooth nepripojí do 30 minút, headset automaticky zruší pripojenie Bluetooth. Pripojenie Bluetooth sa zruší aj vtedy, keď k headsetu pripojíte zvukový kábel CA-143U.

■ Spárovanie a pripojenie headsetu k zariadeniu s rozhraním Bluetooth

Ak váš mobilný prístroj podporuje profil A2DP Bluetooth a má funkciu prehrávača hudby, môžete ho tiež používať na prehrávanie hudby prostredníctvom headsetu.

Ak váš mobilný prístroj nepodporuje profil A2DP, môžete headset spárovať osobitne s mobilným prístrojom a s prehrávačom hudby, ktorý podporuje tento profil. Ak ste spárovali a pripojili headset k svojmu mobilnému prístroju, odpojte headset pred tým, než začnete párovať headset s prehrávačom hudby.

1. Skontrolujte, či je váš mobilný prístroj alebo prehrávač hudby zapnutý.
2. Ak headset ešte nebol spárovaný so žiadnym prístrojom a chcete ho spárovať, aktivujte v headsete pripojenie Bluetooth. Headset sa prepne do párovacieho režimu a kontrolka Bluetooth začne rýchlo blikať modrým svetlom.

Ak chcete spárovať headset, ktorý už bol predtým spárovaný s prístrojom, overte, či je v headsete zrušené pripojenie Bluetooth, a podržte stlačené multifunkčné tlačidlo (približne na 5 sekúnd), kým modrá kontrolka nezačne rýchlo blikať.

3. Asi do 3 minút aktivujte v mobilnom prístroji alebo v prehrávači hudby pripojenie Bluetooth a nastavte vyhľadávanie zariadení s rozhraním Bluetooth. Pokyny nájdete v používateľskej príručke vášho prístroja.
 4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení v mobilnom prístroji alebo v prehrávači hudby.
 5. V prípade potreby zadajte prístupový kód **0000** a spárujte headset s prístrojom a pripojte ho k nemu. Ak váš prístroj nemá klávesnicu, pravdepodobne sa použije predvolený prístupový kód.
- V prípade niektorých prístrojov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie. Headset stačí s prístrojom spárovať len raz.

Ak bolo spárovanie úspešné, headset sa zobrazí v menu vášho prístroja, kde si môžete pozrieť aktuálne spárované zariadenia s rozhraním Bluetooth.

Keď je headset pripojený k vášmu prístroju a pripravený na činnosť, kontrolka Bluetooth pomaly bliká modrým svetlom.

Headset môžete spárovať s najviac ôsmimi prístrojmi, no súčasne ho môžete pripojiť len k jednému prístroju podporujúcemu profil HFP Bluetooth a jednému prístroju podporujúcemu profil A2DP Bluetooth.

Odpojenie headsetu

Ak chcete odpojiť headset od zariadenia s rozhraním Bluetooth, zrušte pripojenie Bluetooth v headsete alebo odpojte headset v menu Bluetooth svojho prístroja. Ak odpájate headset od prehrávača hudby počas počúvania hudby, najprv stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia, aby sa zastavilo prehrávanie.

Pri odpájaní headsetu nemusíte rušiť jeho spárovanie.

Opätovné pripojenie headsetu

Ak chcete manuálne pripojiť headset k prístroju s podporou profilu A2DP Bluetooth, ktorý sa použil ako posledný, nie však profilu HFP (napríklad po strate pripojenia), zrušte a aktivujte pripojenie Bluetooth v headsete alebo stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia, keď je aktivované pripojenie Bluetooth.

Ak chcete manuálne pripojiť headset k prístroju s podporou profilu HFP Bluetooth alebo profilov HFP a A2DP, ktorý sa použil ako posledný, spustíte pripojenie v menu Bluetooth v prístroji alebo stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy.

Svoj prístroj môžete nastaviť tak, aby sa k nemu headset pripájal automaticky. Ak chcete aktivovať túto funkciu v prístroji Nokia, zmeňte nastavenie spárovaného zariadenia v menu Bluetooth.

■ Riešenie problémov

Ak headset nemôžete pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu s rozhraním Bluetooth, postupujte takto:

- Zaistite, aby bol headset nabitý.
- Skontrolujte, či je v headsete a v prístroji aktivované pripojenie Bluetooth a či je headset spárovaný s vaším prístrojom.
- Zabezpečte, aby nebol zvukový kábel CA-143U pripojený k headsetu.
- Skontrolujte, či sa headset nachádza vo vzdialenosti 10 metrov od vášho prístroja a či sa medzi ním a prístrojom nenachádzajú žiadne prekážky, napríklad steny alebo ďalšie elektronické zariadenia.

Pozrite si časť „Zrušenie nastavení alebo resetovanie“, str. 15.

3. Základy obsluhy

■ Nasadenie headsetu na hlavu

Otočte mušle slúchadiel oproti sebe a umiestnite si headset na hlavu tak, aby vám slúchadlá pohodlne spočívali na ušiach.

Nasad'te si slúchadlo označené písmenom L na ľavé ucho a slúchadlo označené písmenom R na pravé ucho. Nastavte dĺžku spojky, aby vám slúchadlá dobre sedeli.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď headset prestanete používať, v záujme šetrenia batérie vypnite funkciu aktívneho tlmenia hluku.

■ Aktívne tlmenie hluku

Funkcia aktívneho tlmenia hluku tlmí okolitý hluk v hlučnom prostredí. Funkciu aktívneho tlmenia hluku môžete použiť na zníženie hluku napríklad v lietadle, keď je pripojenie Bluetooth zrušené a k headsetu nie je pripojený zvukový kábel CA-143U.

Ak chcete aktivovať funkciu aktívneho tlmenia hluku, posuňte vypínač aktívneho tlmenia hluku smerom ku konektoru nabíjania. Kontrolka nabíjania a aktívneho tlmenia hluku svieti zeleným svetlom.

Ak chcete zrušiť funkciu aktívneho tlmenia hluku, posuňte vypínač aktívneho tlmenia hluku smerom od konektora nabíjania. Kontrolka nabíjania a aktívneho tlmenia hluku prestane svietiť.

■ Úprava hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť headsetu, stlačte počas hovoru alebo počas počúvania hudby tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti. Hlasitosť rýchlo nastavíte stlačením a podržaním jedným z týchto tlačidiel.

Hlasitosť môžete nastaviť aj na pripojenom prístroji, ak váš mobilný prístroj v spojení s headsetom túto funkciu podporuje.

■ Hovory

Ak chcete uskutočniť hovor a máte k mobilnému zariadeniu pripojený headset, použite telefón obvyklým spôsobom.

Ak chcete znova volať posledné volané číslo (ak váš mobilný prístroj v spojení s headsetom túto funkciu podporuje) a neprebíha žiadny hovor, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu (ak váš mobilný prístroj v spojení s headsetom túto funkciu podporuje) a neprebíha žiadny hovor, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy, kým mobilný prístroj nespustí hlasovú voľbu, a postupujte podľa pokynov uvedených v príručke mobilného prístroja.

Ak chcete prijať alebo ukončiť hovor, stlačte multifunkčné tlačidlo alebo použite tlačidlá mobilného prístroja. Ak chcete odmietnuť hovor, rýchlo dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

Ak chcete počas hovoru vypnúť alebo zapnúť mikrofón, keď je aktivované pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/prerušenia na približne 2 sekundy. Keď je mikrofón vypnutý, kontrolka Bluetooth každých 5 sekúnd dvakrát zabliká modrým svetlom.

Ak chcete prepnúť hovor z headsetu do pripojeného prístroja, keď je aktivované pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy.

Ak chcete prepnúť hovor z headsetu do pripojeného prístroja, keď je aktivované pripojenie prostredníctvom zvukového kábla, odpojte kábel CA-143U od headsetu. Ak chcete prepnúť hovor späť do headsetu, znova pripojte kábel.

■ Počúvanie hudby

Ak chcete počúvať hudbu, pripojte headset ku kompatibilnému prehrávaču hudby prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo zvukového kábla CA-143U. Ak si pripájate headset k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, skontrolujte, či podporuje profil A2DP Bluetooth.

Dostupné funkcie prehrávania závisia od vášho prehrávača hudby.

Ak počas prehrávania hudby prijmete hovor alebo voláte, prehrávanie hudby sa preruší až do ukončenia hovoru.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete prehrať skladbu, vyberte ju v prehrávači hudby a stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia.

Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo ho obnoviť, stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia, keď používate pripojenie Bluetooth, alebo stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/prerušenia, keď používate zvukový kábel.

Ak chcete zastaviť prehrávanie, keď používate pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/prerušenia na približne 2 sekundy.

Ak chcete počas prehrávania vybrať nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlo presunu dopredu. Ak si chcete vybrať predošlú skladbu, stlačte tlačidlo presunu dozadu. Ak chcete počas prehrávania rýchlo prejsť aktuálnou skladbou, podržte stlačené jedno alebo druhé tlačidlo.

■ Zrušenie nastavení alebo resetovanie

Ak chcete v headsete zrušiť nastavenia hlasitosti a párovania, zrušte pripojenie Bluetooth a stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti (na približne 5 sekúnd) dovtedy, kým kontrolka Bluetooth nezačne striedavo blikať červeným a zeleným svetlom.

Ak chcete zresetovať headset, keď prestane fungovať, hoci je nabitý, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti, multifunkčné tlačidlo a tlačidlo presunu dozadu. Nastavenia sa resetovaním nezrušia.

4. Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť. Pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Variant konektora sa rozlišuje jedným z nasledovných označení: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu dobíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia, určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti kontrolka nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.



Dôležité: Prevádzkové časy sú iba odhady a závisia od podmienok v sieti, používaných funkcií, veku a stavu batérie, teploty, ktorej je batéria vystavená, a mnohých ďalších faktorov.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa váš prístroj namočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na prístroj, nabíjačku i akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovanému servisu na opravu.



Recyklovanie

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobu, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v Eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Použitie elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené zberné miesto. Týmto spôsobom pomáhate chrániť pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a napomáhate recyklovaniu materiálov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie o recyklovaní výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle alebo pri prehlíadaní na mobilnom zariadení na stránke www.nokia.mobi/werecycle.

Spoločnosť Wolfson Microelectronics plc je popredným celosvetovým dodávateľom špičkových polovodičových produktov pre zmiešané signály v oblasti spotrebnej elektroniky.

Produkty spoločnosti Wolfson sa preslávili vysokokvalitným zvukom a nízkou spotrebou energie. Zariadenia tejto spoločnosti tvoria hlavnú súčasť mnohých vysokoprofilových produktov spotrebnej elektroniky vrátane mobilných telefónov, multimediálnych prehrávačov, televíznych prijímačov s plochým panelom a informačno-zábavných systémov v automobiloch. Technológia spoločnosti Wolfson poskytuje koncovému používateľovi nové a vzrušujúce zážitky prepojením digitálneho sveta a ľudských zmyslov.

Ďalšie informácie o spoločnosti Wolfson Microelectronics nájdete na adrese www.wolfsonmicro.com.