

手機用 **Ovi** 地圖

版本 1

目錄

地圖總覽 3

我的位置 3

檢視您的位置與地圖 3

變更地圖的外觀 4

下載並更新地圖 5

使用指南針 5

關於定位方法 6

搜尋 7

尋找位置 7

檢視位置詳細資訊 7

最愛項目 8

儲存或檢視地點 8

檢視並組織地點 8

傳送地點給朋友 9

同步處理我的最愛 9

天氣 10

指南 10

報到 11

導航 11

取得語音導航 11

步行 12

開車 13

提供地圖的回饋 15

回報錯誤的地圖資訊 16

地圖總覽



選取。

歡迎使用地圖。

地圖會顯示出附近有什麼地方，協助您規劃路徑並引導您前往想要去的地方，並且為您提供天氣預報和最新旅遊指南的連結。

- 使用地圖尋找城市、街道和服務。
- 在手機與 Nokia Maps 網路服務之間同步處理我的最愛位置和路徑。
- 使用報到，在社交網路中儲存和分享您的位置。
- 使用開車，利用路口轉彎提示找到您的方向。
- 使用天氣，查看目前天氣和未來幾天的天氣預報 (如果可用)。
- 使用指南，取得景點和活動、住宿和預定房間的最新資訊連結。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。這些服務可能需視網路情況而定。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

數位地圖的內容有時候並不精確也不完整。所以在重要的通訊 (例如緊急情況) 上，請勿完全依賴地圖內容或服務。

部分內容是由協力廠商而非諾基亞所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

我的位置

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。



選取。

📍 表示您目前的所在位置 (如果可用)。搜尋您的位置時，📍 會閃爍。如果您的位置無法使用，📍 就會顯示出您最後的已知位置。

如果無法準確定位，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。地圖根據預設會指向北方。

檢視您目前位置或最後已知的位置

選取 。


放大或縮小

選取 + 或 -。

祕訣：若要縮放，您也可以將兩隻手指置於地圖上，張開即可放大，併攏手指即可縮小。並非所有手機都支援此功能。

如果您瀏覽至手機中儲存的街道地圖未涵蓋的地區、並且有使用中的數據連線，手機就會自動下載新的街道地圖。

防止自動下載新街道地圖

- 1 選取  > 附加 > 設定 > 一般。
- 2 選取連線 > 離線。


當您升級至最新地圖應用程式版本時，也會下載新街道地圖。升級後第一次使用地圖時，請選取連線使用 **Nokia** 地圖。您必須要有網際網路連線。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地辨識出您的所在位置。

選取 。

選取 ，然後自下列項目選取：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星檢視 — 如需詳細檢視，請使用衛星影像。

地形檢視 — 例如，當您在野外旅行時可以檢視地形。

3D 檢視 — 如需更寫實的檢視，請變更地圖的視角。

地標 — 在地圖上顯示著名建築及景點。

夜間模式 — 調弱地圖的顏色。夜間旅行時，在這個模式中您可以更容易觀看地圖。

公共交通 — 檢視所選取的大眾運輸服務，例如捷運和路面電車。


可用的選項和功能依地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

下載並更新地圖

在旅程之前先將新的街道地圖儲存至您的手機，如此當您旅行時便可以瀏覽地圖，而不需要網際網路連線。

若要下載和更新手機上的地圖，您需要使用中的 WLAN 連線。

下載地圖

- 1 選取  > 附加 > 地圖加載器 > 新增地圖。
- 2 選取一個大陸及國家/地區，然後選取下載。

若要暫停下載，請選取暫停。若要恢復下載，請選取地圖加載器 > 立刻繼續。若要完全取消下載，請選取結束下載。

祕訣：您也可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式來下載最新的街道地圖和語音導航檔案，並將這些檔案儲存至您的手機。若要下載與安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請移至 www.nokia.com/software。

當您在手機上安裝較新版本的地圖應用程式時，舊的國家或地區地圖將會被刪除。在使用 Nokia Ovi 電腦端套件下載新國家或地區的地圖時，請開啟然後關閉地圖應用程式，然後確定您的電腦中已安裝 Nokia Ovi 電腦端套件。

更新地圖

選取  > 附加 > 地圖加載器 > 檢查更新。

使用指南針

當羅盤已啟動且精細地校準過後，地圖就會旋轉，顯示出您面對的方向。羅盤會指向正北方。

選取 。

啟動指南針

選取 。


關閉指南針

再次選取 。地圖會指向北方。

羅盤變成綠色時表示它已啟動。如果羅盤需要校正，則它會變成紅色。

校準指南針

旋轉手機，直到手機發出嗶嗶聲或震動為止。



指南針的準確度有限。電磁場、金屬物品或其他外在環境都可以會影響到指南針的準確度。指南針必須經過精細校準。

關於定位方法

地圖會依據使用 GPS、A-GPS、Wi-Fi 或網路 (基地台識別碼) 所得的定位資訊，將您的位置顯示在地圖上。

全球定位系統 (GPS) 是一種以衛星為根據的導航系統，可用來計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 是一項輔助您的 GPS 接收器的系統服務，可改善定位的速度和精確度。此外，其他強化 GPS 的方法也可以用來改善和加速定位。這些方法可能需要透過行動系統傳輸少量資料。

WLAN 定位可以在沒有 GPS 訊號時改善位置精確度，尤其是當您在室內或是高大的建築物之間時。

使用網路 (基地台識別碼) 架構的定位方法，系統會透過目前與手機連線的行動系統判定位置。

若要節省資料傳輸費用，您可以將手機定位設定中的 A-GPS、Wi-Fi 和網路 (基地台識別碼) 架構的定位方法關閉，不過計算您的位置可能就需要更長的時間，位置可能會比較不準確，而且 GPS 接收器可能會較常找不到位置。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。


里程計可能並不精確，視 GPS 連線的可用與否及訊號品質而定。

視可用的定位方法而定，定位的精確度可能有幾公尺到幾公里的差異。

搜尋

尋找位置

地圖可以協助您尋找特定位置和商家。

選取 ，然後選取搜尋。


- 1 請輸入搜尋字詞，例如街道地址或地點名稱。
- 2 從建議的相符項目清單中選取一個項目。
位置會顯示在地圖上。

返回建議的相符項目清單

選取搜尋。

祕訣：在搜尋檢視中，您也可以從先前的搜尋字詞清單中選取字詞。

搜尋附近地點的不同類型

選取 ，然後選取一個類別，例如交通、住宿或購物。

祕訣：您可以使用找到的位置詳細頁面來輕鬆地導航至該地點、檢視其連絡資訊，或儲存或分享位置。選取地點，該地點就會顯示在地圖上。若要檢視詳細頁面，請選取螢幕上方的資訊區。

如果找不到搜尋結果，請確認您搜尋字詞的拼音是否正確。在線上搜尋時，網際網路的連線問題可能也會影響搜尋結果。

如果您的手機中已儲存搜尋地區的地圖，若要避免資料傳輸費用，您也可以不啟動網際網路連線獲得搜尋結果，如此就可以避免產生資料傳輸費用，但是搜尋結果可能會受到限制。

檢視位置詳細資訊

您可以使用詳細資訊頁面來檢視更多特定位置或地點的相關資訊，例如說明、連絡資訊和評論。您也可以從此頁面輕鬆地連絡或分享地點、儲存或評分地點，或導航至該地點。

選取 。

可用的選項可能依地區和地點而有所不同。若要檢視所有可用的地點詳細資訊，您需要有網際網路連線。

開啟詳細資訊頁面

搜尋地點。選取地點，然後選取該地點在螢幕上方的資訊區。

祕訣： 使用位於頁面上方的圖示來撥號至地點、取得前往該地點的方向，或是將該地點儲存至我的最愛。

分享位置

若要將地點或位置的地圖連結分享或傳送給一位朋友，請選取分享，然後選取適當的選項。

在詳細資訊頁面上，您也可以檢視地點 (例如餐廳或旅館) 的評比，然後加入您自己的評比。

評比地點

- 1 在詳細資訊頁面中，選取評比用的星號。
- 2 選取您要給予該地點的評比。例如，若要將一個地點評分為 3 顆星 (滿分為 5 顆星)，請選取第三顆星星。選取提交。

回報錯誤的地點資訊

選取報告，然後選取適當的選項。

最愛項目

儲存或檢視地點

儲存地址或景點，以便日後可以快速使用。

選取 。

儲存地點

- 1 若要搜尋地址或位置，請選取搜尋。
- 2 選取螢幕上方的地點資訊區。
- 3 在詳細資訊頁面中，選取 ☆。


檢視已儲存的地點

在主檢視中，選取 搜尋 > ☆ > 地點，然後選取地點。

檢視並組織地點

使用我的最愛以快速存取儲存的地點。

例如當您在規劃行程時，將地點依收藏分組。


選取 ，然後選取 搜尋 > ☆。

檢視地圖上儲存的地點

選取地點和地點。

若要返回已儲存的地點清單，請選取搜尋。

建立地點集

選取 ，然後輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 選取並按住地點，然後從彈出式選單中選取組織收藏庫。
- 3 選取新收藏庫或現有的收藏，然後選取確定。

重新命名或刪除地點集中已儲存的地點

- 1 選取收藏。
- 2 選取並按住地點，並從彈出式功能表中選取適合的選項。

傳送地點給朋友

當您想要在地圖上告訴朋友某個地點的位置時，您可以將地點傳送給朋友。

選取 。

要在地圖上檢視地點，您的朋友不需要擁有 Nokia 手機，但是需有網際網路連線。

- 1 選取一個地點，然後選取該地點在螢幕上方的資訊區。
- 2 選取分享 > 透過簡訊分享或透過電子郵件分享。

裝置隨即會傳送一則包含地圖位置連結的郵件或簡訊給您的朋友。

同步處理我的最愛

使用電腦在 Nokia Maps 網站中規劃您的行程，然後將儲存的地點與您的手機同步處理，一路上就可以隨時存取規劃好的行程。

若要在手機及 Nokia Maps 網路服務之間同步處理地點，您必須登入至您的諾基亞會員帳號。

選取 。

同步處理已儲存的地點

選取 **搜尋** > ☆ > **同步**。如果您沒有諾基亞會員帳號，您就會收到建立帳號的通知。

同步處理需有網際網路連線，並可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Nokia Maps 網路服務，請移至 www.nokia.com/maps。

天氣

今天下午會下雨嗎？星期天會不會很熱？請使用天氣來查看目前天氣和未來幾天的天氣預報。

選取 。

瀏覽詳盡的天氣預報

若要瀏覽不同時間的預報，請拖曳檢視底部的時間滑桿。

檢視五天預報

選取 。若要返回至詳細預報檢視，請選取 。

您的國家/地區可能無法使用這項服務。

指南

您是否正在計劃旅行或準備造訪新的城市？想要知道當地的景點和活動，或是可以在哪裡過夜或吃飯嗎？指南可以讓您連線至旅行指南、預定服務和活動清單，為您提供最新的詳細資訊。

選取 。

開啟服務或指南。

選取標題。

若要返回主頁面，請選取指南。

您的國家/地區可能無法使用這項服務。


報到

透過報到功能，您可以保存曾經到過地點的私人記錄。您可以讓社交網路中的朋友和連絡人隨時得知您正在做什麼，也可以在您喜愛的社交網路服務中分享您的位置。

選取 。

若要報到，您必須有可用的網際網路連線和諾基亞會員帳號。若要分享您的位置，您還需要一個社交網路服務帳號。支援的社交網路服務依國家或地區而不同。

- 1 請登入您的諾基亞會員帳號；或者，如果您尚未擁有帳號，請建立帳號。
- 2 您可能可以在所使用的社交網路服務中分享您的位置。當您第一次使用報到功能時，可以設定您所使用服務的帳號認證資訊。
- 3 選取您目前的位置。
- 4 撰寫您的狀態更新。

您只能發佈到您已設定的特定服務中。若要排除某項服務，請由清單中選取該服務標誌。若要排除所有服務，讓您的位置和狀態更新保持隱密，請清除並發佈核取方塊。若要設定新的服務帳號，請選取 。

- 5 選取報到。

您也可能可以在文章中附加圖片，視社交網路服務而定。

祕訣：您也可以從位置的詳細資訊頁面，直接從地圖在一個位置中報到。在地圖中，請選取一個地圖上的位置，然後選取螢幕上方的資訊區。在詳細資訊頁面中，選取分享。

檢視您的報到記錄

選取 。

使用報到功能和分享位置需要使用網際網路連線。這可能包括大量的資料傳輸，並可能產生相關的資料傳輸費用。

! **重要：** 在分享您的位置之前，請謹慎考量您要分享的對象。

導航

取得語音導航

語音導航 (如果您使用的語言可用) 可以幫助您找到前往目的地的方向，讓您再也不用擔心迷路，愜意享受旅程。

選取 。

導航至目的地

- 1 若要搜尋您的位置，請選擇搜尋。
- 2 在地圖上選取地點，然後選取該地點在螢幕上方的資訊區。
- 3 選取導航 > 步行至此或開車至此。

步行

步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。



選取 。

步行至目的地

- 1 選取一個地點，然後選取該地點在螢幕上方的資訊區。
- 2 選取導航 > 步行至此。


依照預設，地圖頂端會朝向北方。

將地圖轉向您的行進方向

選取 。若要將地圖轉回北方朝上的模式，請再次選取 。

您也可以選取您希望步行導航使用的路線類型。

選取步行模式

- 1 選取  > 附加 > 設定 > 地圖與步行 > 路線設定。
- 2 選取偏好路徑 > 街道或直線顯示。
直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用步行導航時，您可以追蹤例如已步行的距離和速度。

步行時追蹤您的速度

- 1 在步行導航檢視中，選取選項 > 儀表板。您可以從儀表板中查看您已步行的距離和時間，以及平均的速度。
- 2 若要重設里程計，請選取選項 > 重設。若要重設所有計數器，請選取選項 > 全部重設。

設定步行導航的語音導航

您可以輕鬆地變更語音導航使用的語言，或是將此功能整個關閉。

根據預設，地圖語音導航使用的語言會與您手機的一般語言設定相符。在開始導航前，您可以變更步行導航使用的語言。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

選取 。

變更語音導航語言

選取  > 附加 > 設定 > 地圖與步行 > 語音導航，然後選取語言。

關閉語音導航

選取  > 附加 > 設定 > 地圖與步行 > 語音導航 > 無。

開車

開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，開車地圖可以協助您抵達目的地。

選取 。

開車到目的地

選取設定目的地及適當的選項。

開車回家

選取開車回家。

若要開始駕駛而不設定目的地，請選取只開車。地圖會顯示您的位置，如果有可用的交通資訊也會自動顯示。如果稍後要設定目的地，請選取目的地。

開車會自動使用交通資訊 (如果在您的所在地區可用)，以規劃出較快的路線。如果您不希望開車避開交通事件，請在開啟開車時清除即時交通改道選項。


當您第一次選取開車回家或時，系統會提示您定義住家位置。

變更住家位置

選取  > 設定 > 住家位置 > 重新定義，然後選取適當的選項。

語音導航 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮的享受旅程。

變更語音導航語言

- 1 選取  > 設定 > 語音導航。
- 2 選取一種語言，或是若要關閉語音導航，請選取無。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

您也可以下載新的語音導航。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

變更開車檢視的外觀

您是否想要查看更具真實感的 3D 地圖，或是在夜間使用開車？使用不同的地圖模式，您可以隨時清楚地查看所需的資訊。

選取 。

以 3D 檢視地圖

選取  > 。若要返回 2D 模式，請再次選取該圖示。



若也要在昏暗的環境中清楚地查看地圖，您可以啟動夜間模式。

啟動夜間模式

選取  >  > 夜間模式。

依照預設，地圖會旋轉至您的行進方向。



使地圖頂端朝向北方

選取 。若要將地圖轉回您的行進方向，請再次選取 。

選取偏好路徑

開車可以選擇最適合您需要和偏好的路徑。

選取 。

- 1 選取  >  > 路線設定。
- 2 選取路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。
- 3 若要結合較短與較快路徑的優點，請選取路徑選擇 > 最佳化。

您也可以選擇允許或避開例如高速公路、收費路段或渡輪等。


取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗。

選取 。



交通資訊是否可使用，可能會依地區和國家而有所不同。

檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，請選取  > 交通。事件會以三角形和線條顯示。



您可以將手機設定為超速時提示您。

取得速限警告

- 1 選取  >  > 警示。
- 2 在限速警示狀態欄位中，選取開。
- 3 若要定義手機發出警告的速限，請選取限速低於 **80 km/h** 或限速高於 **80 km/h**。

您可以在路線規劃和導航中將開車設定為避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。開車會在導航期間定期檢查路線，自動更新導航。

避開交通事件

選取  >  > 路線設定 > 避開繁忙路段。


祕訣：若要避開交通事件，您也可以在開啟開車時選取即時交通改道。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，諾基亞恕不負責。

提供地圖的回饋

參與改善地圖應用程式，並傳送您的回饋。

選取 。

- 1 選取  > 附加 > 回饋。
- 2 選取您是否願意將地圖應用程式推薦給其他人。您也可以提供您的理由。回饋是匿名的。
- 3 選取提交。

若要提供回饋，您需要有啟動的網際網路連線。

在您傳送對於目前地圖版本的回饋後，將無法再使用此選項。

回報錯誤的地圖資訊

如果您發現地圖上的資訊有誤或缺少資訊，請向 Nokia 回報。

從地圖選取一個地點、螢幕上方的資訊區，然後選取報告。

您所在的國家或地區可能無法使用本服務。您必須使用網際網路連線才能回報錯誤或遺失的資訊。

您可以回報的問題有：

- 遺失或錯誤的街道名稱
- 被封鎖或不適合通行的街道
- 錯誤的規定或時速限制

您可以在回報時加入更多詳細資訊。

Nokia 及 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商均毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

/版本 1 ZH-TW