

Nokia BH-300 Bluetooth-fülhallgató

Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia HS-50W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszhető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszt termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem

kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9246075 / 1. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatba vétel.....	7
Gombok és csatlakozók.....	7
Töltők	7
Az akkumulátor feltöltése.....	8
A fülhallgató be- és kikapcsolása	9
A fülhallgató párosítása	9
A telefon és a fülhallgató közötti kapcsolat megszüntetése.....	10
A fülhallgató újracsatlakoztatása a telefonhoz	10
Hibaelhárítás.....	11
3. Alapvető funkciók.....	12
A fülhallgató elhelyezése a fülön.....	12
Híváskezelés	13
A fülhallgató hangerejének beállítása.....	13
A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése	14
Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között	14
A fülhallgató használata több telefontal.....	14
A beállítások törlése	15
4. Akkumulátorról szóló információk.....	16
Kezelés és karbantartás.....	17

1. Bevezetés

A Nokia BH-300 Bluetooth-fülhallgatóval szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk, vagy az irodában dolgozunk. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (30 láb) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A vezeték nélküli fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és 1.5-ös kihangosító-profil támogató Bluetooth 2.0 + EDR előírásainak felel meg. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.


Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatba vétel

■ Gombok és csatlakozók

A fülhallgató a következő részből áll:

- Bekapcsológomb és jelzőfény (1)
- Mikrofon (2)
- Töltő csatlakozója (3)
- Válasz/vége gomb (4)
- Cserélhető, fülre helyezhető rögzítő (5)



Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémeteket. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

■ Töltők

Mielőtt egy töltőt a készülékkel használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.


A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

1. Fordítsuk úgy a fülhallgatót, hogy annak háta nézzen felénk, és vegyük le a fülre helyezhető rögzítőt a fülhallgató bal oldaláról (lásd: [A fülhallgató elhelyezése a fülön](#), 12. oldal).
2. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
3. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.

A piros jelzőfény töltés közben világít. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat.



4. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény kialszik. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 5 óra 30 perc beszélgetési és maximum 150 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

A bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató ekkor sípoló hangjelzést ad, a zöld jelzőfény pedig gyorsan villogni kezd. Amikor a fülhallgató csatlakozik egy párosított készülékhez, és készen áll a használatra, akkor a zöld jelzőfény lassan villog.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és felvillan a piros jelzőfény.

■ A fülhallgató párosítása

A telefonnal való használat előtt párosítanunk és csatlakoztatnunk kell a fülhallgatót és a telefont.

1. Kapcsoljuk be a telefont és a fülhallgatót.
2. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-300).

4. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** Bluetooth-kódot. Egyes készülékek esetén a párosítás után külön kell létrehoznunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

A telefon és a fülhallgató közötti kapcsolat megszüntetése

Ha a telefon és a fülhallgató közti kapcsolatot bontani szeretnénk (például azért, hogy a telefonnal másik Bluetooth-készülékhez csatlakozzunk), hajtsuk végre a következő lépések egyikét:

- Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- Bontsuk a fülhallgató kapcsolatát a telefon Bluetooth menüjében.
- A fülhallgatót vigyük a telefontól 10 méternél (30 lábnál) távolabbra.

A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újrcsatlakoztatása a telefonhoz

A fülhallgató telefonhoz csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, a telefon Bluetooth menüje segítségével hozzuk létre a kapcsolatot, vagy tartssuk lenyomva a Válasz/vége gombot.

A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.

■ Hibaelhárítás

Ha a fülhallgatót nem tudjuk a telefonhoz csatlakoztatni, tegyük az alábbiakat:

- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, illetve párosítva van-e a telefonnal.
- Ellenőrizzük továbbá, hogy a telefonon aktiváltuk-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren (30 láb) belül van-e, valamint hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektronikus berendezés).
- Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot egyszerre röviden megnyomva állítsuk alaphelyzetbe az eszközt. Az alaphelyzetbe állítással egyéni beállításaink (például a párosítás) nem vesznek el.


3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése a fülön

A fülhallgató rendelkezik egy fülre helyezhető rögzítővel.

Ha a rögzítő nélkül akarjuk használni a fülhallgatót, akkor helyezzük az eszközt a fülünkbe.

Ha a rögzítővel akarjuk használni a jobb fülünkön, akkor a fülhallgató hátulját felénk fordítva emeljük fel és válasszuk le a rögzítőt a fülhallgató jobb oldaláról (1). Ha a fülhallgatót a bal fülünkön akarjuk használni, akkor emeljük fel és válasszuk le a rögzítőt a fülhallgató bal oldaláról. Csúsztassuk a rögzítőt a fülünk mögé (2), majd dugjuk a fülhallgatót a fülünkbe (3).



A fülhallgatóhoz több, különböző színű rögzítőt kapunk. A rögzítő cseréjéhez emeljük fel és válasszuk le a rögzítőt a fülhallgatóról mindkét oldalon, majd

csatlakoztassuk az új rögzítőt úgy, hogy a végein lévő kampókat a fülhallgató megfelelő nyílásaiba nyomjuk.

■ Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrAhívását ezzel a készülékkel, az újrAhíváshoz nyomjuk meg kétszer röviden a Válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Hívás fogadásához nyomjuk meg a Válasz/vége gombot vagy a telefon megfelelő gombját. Ha be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon az első csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

A beérkező hívás elutasításához kétszer röviden nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a telefon gombjait.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A fülhallgató hangerejét hívás közben a telefon hangerőszabályzó gombjaival csökkenthetjük, illetve növelhetjük.

■ A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

A mikrofon hívás közbeni elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez használjuk a telefon megfelelő funkcióit.

■ Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis Nokia telefon között át szeretnénk kapcsolni, tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot, esetleg használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ A fülhallgató használata több telefontal

A fülhallgató akár nyolc telefontal is párosítható, ám egyszerre csak egy telefontal hozható létre kapcsolat.

A fülhallgatóval elsőként párosított telefon lesz az alapértelmezett telefon. Ha a fülhallgatót úgy kapcsoljuk be, hogy 10 méteres (30 láb) távolságon belül több párosított telefont is érzékel, a fülhallgató az alapértelmezett telefonhoz próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgató nem tud kapcsolatot létesíteni az alapértelmezett telefontal, akkor a legutóbb használt telefontal próbál csatlakozni. Ha a fülhallgató ehhez a telefontal sem tud csatlakozni, akkor a hat párosított telefon egyikét csatlakoztathatjuk a fülhallgatóhoz. A kapcsolat létrehozásáról a telefon felhasználói kézikönyvében olvashatunk.

■ A beállítások törlése

Ha törölni szeretnénk a fülhallgató összes beállítását (például a párosított eszközök listáját, ha a fülhallgatót nem tudjuk párosítani a telefonnal), tíz másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot. A beállítások törlését követően a fülhallgató két sípoló hangot ad, valamint a piros és a zöld jelzőfény néhány másodpercig felváltva villog.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Próbáljuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.