

**Hướng dẫn Sử dụng  
Điện thoại  
Nokia 2600 Classic**

TUYÊN BỐ HỢP CHUẨN

# CE 0434

Bằng cách này, NOKIA CORPORATION xin tuyên bố rằng sản phẩm RM-340 này tuân theo đúng các yêu cầu cần thiết và các điều khoản có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao

bản Tuyên bố Hợp chuẩn tại [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Bằng sáng chế của Mỹ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Bản quyền phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.



Gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



**Java**  
POWERED

Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio để (i) sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ các sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

**TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ CÁC BÊN GIAO LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.**

**NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG." NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.**

Sự có sẵn của các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng hỏi đại lý Nokia của quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

### Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các người, cá nhân hoặc tổ chức không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này.

**BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG NOKIA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, QUYỀN TÁC GIẢ, NHÃN HIỆU HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.**

# Mục lục

<b>An toàn cho người sử dụng .....</b>	<b>8</b>
--	----------

<b>Thông tin tổng quát .....</b>	<b>10</b>
----------------------------------	-----------

Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	10
Các dịch vụ mạng.....	10
Phụ kiện nâng cấp.....	11
Mã truy cập.....	12

<b>Bắt đầu sử dụng .....</b>	<b>13</b>
------------------------------	-----------

Lắp thẻ SIM và pin.....	13
Sạc pin.....	14
Thay đổi vỏ trước.....	15
Ăng-ten.....	16
Dây đeo.....	16
Các phím và bộ phận.....	17
Bật và tắt điện thoại.....	18
Chế độ chờ .....	18
Khóa bàn phím (bảo vệ phím).....	18
Các chức năng không cần dùng thẻ SIM.....	19

<b>Cuộc gọi.....</b>	<b>20</b>
----------------------	-----------

Gọi điện và trả lời cuộc gọi.....	20
Loa.....	20
Quay số bằng phím tắt .....	20

<b>Viết văn bản.....</b>	<b>22</b>
--------------------------	-----------

Các kiểu nhập văn bản .....	22
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	22
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	23
Kiểu nhập văn bản tiếng Việt.....	23
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	23
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	24

<b>Duyệt menu.....</b>	<b>26</b>
------------------------	-----------

<b>Nhắn tin.....</b>	<b>27</b>
----------------------	-----------

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.....	27
Tin nhắn văn bản.....	27
Tin nhắn đa phương tiện.....	28
Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.....	28
E-mail.....	29
Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.....	29
Viết và gửi e-mail.....	30
Tải e-mail về.....	30
Tin nhắn nháy.....	30
Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress.....	31
Nhắn tin trò chuyện.....	31
Tin nhắn thoại.....	31
Cài đặt tin nhắn.....	32
<b>Danh bạ.....</b>	<b>33</b>
<b>Nhật ký cuộc gọi.....</b>	<b>35</b>
<b>Cài Đặt.....</b>	<b>36</b>
Cấu hình.....	36

Cài đặt âm.....	36
Màn hình.....	36
Ngày tháng.....	37
Các phím tắt.....	37
Kết nối.....	38
Công nghệ vô tuyến	
Bluetooth.....	38
Dữ liệu gói.....	40
Chuyển dữ liệu.....	40
Cuộc gọi và điện thoại.....	42
Phụ kiện nâng cấp.....	42
Cấu hình.....	43
Khôi phục cài đặt gốc.....	44

<b>Menu nhà điều hành.....</b>	<b>45</b>
--------------------------------	-----------

<b>Bộ sưu tập.....</b>	<b>46</b>
------------------------	-----------

<b>Media.....</b>	<b>47</b>
Camera và video.....	47
Chinh đến các kênh radio.....	48
Máy ghi âm.....	48

**Các ứng dụng.....50****Sắp xếp.....51**

Báo thức.....51

Lịch và danh sách công  
việc.....51**Web .....53**

Kết nối với dịch vụ.....53

Cài đặt hiển thị.....54

Bộ nhớ cache.....55

Hộp tin dịch vụ.....55

Bảo mật trình duyệt.....56

**Dịch vụ SIM.....57****Các phụ kiện chính****hãng.....58**

Phụ kiện nâng cấp.....58

Pin.....59

Tai nghe Bluetooth

Nokia BH-100.....59

Bộ tai nghe Cắm trên Xe

Không dây Nokia

HF-33W.....59

Đế Bộ Sạc Pin Nokia

DT-14.....60

**Thông tin về pin.....61**

Sạc và xả pin.....61

Hướng dẫn xác thực pin

Nokia.....62

Xác thực ảnh ba  
chiều.....63Phải làm gì nếu pin của  
quý khách không phải  
là chính hãng?.....64**Giữ gìn và bảo trì....65****Thông tin bổ sung về  
sự an toàn.....67**

Trẻ em.....67

Môi trường hoạt  
động.....67

Thiết bị y tế.....67

Thiết bị y tế cấy  
ghép.....68

Thiết bị trợ thính.....69

Xe cộ.....69

Môi trường phát nổ tiềm  
ẩn.....70

Cuộc gọi khẩn cấp.....71

THÔNG TIN VỀ CHỨNG  
NHẬN (SAR).....72

**Từ mục..... 74**

# An toàn cho người sử dụng

Dưới đây là những hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu. Việc không tuân theo các quy tắc này có thể gây nguy hiểm hoặc bị xem là phạm pháp. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



## **BẬT MÁY AN TOÀN**

Không nên bật điện thoại nếu bị cấm hoặc có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm.



## **AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT**

Nên tuân thủ các quy định của địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe. Điều quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



## **NHIỀU SÓNG**

Tất cả các điện thoại vô tuyến đều có thể gây nhiễu sóng làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.



## **TẮT ĐIỆN THOẠI KHI Ở TRONG BỆNH VIỆN**

Tuân theo bất kỳ hạn chế nào. Tắt điện thoại khi ở gần các thiết bị y tế.



## **TẮT ĐIỆN THOẠI KHI TRÊN MÁY BAY**

Tuân theo mọi hạn chế. Các thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu liên lạc trên máy bay.



### **TẮT ĐIỆN THOẠI KHI ĐANG TIẾP NHIÊN LIỆU**

Không nên sử dụng điện thoại tại trạm tiếp nhiên liệu. Không nên sử dụng điện thoại gần nơi có nhiên liệu hoặc hóa chất.



### **TẮT ĐIỆN THOẠI KHI Ở GẦN NƠI CÓ PHÁT NỔ**

Tuân theo bất kỳ hạn chế nào. Không nên sử dụng điện thoại nơi đang có phát nổ.



### **SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG**

Chỉ những nhân viên có đủ khả năng chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa điện thoại.



### **PHỤ KIỆN VÀ PIN**

Chỉ sử dụng phụ kiện cải tiến và pin đã kiểm duyệt. Không kết nối điện thoại với những sản phẩm không tương thích.



### **CHỐNG VÔ NƯỚC**

Điện thoại này không thể chống vô nước. Nên giữ điện thoại thật khô.

# Thông tin tổng quát

## Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được chấp thuận để sử dụng trên mạng EGSM 900 và GSM 1800. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo vệ quyền tác giả có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao hay chuyển đi một số các hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông), hay nội dung khác.



**Cảnh báo:** Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

## Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, bạn phải đăng ký dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến. Nhiều tính năng trong số này cần có các tính năng mạng đặc biệt. Các tính năng này không có sẵn trên tất cả các mạng; các mạng khác có thể yêu cầu bạn thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung

cấp dịch vụ có thể cung cấp cho bạn các hướng dẫn và giải thích mức phí nào sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế ảnh hưởng đến cách thức sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng nhất định trên điện thoại của bạn. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên menu của điện thoại. Điện thoại này cũng có thể có cấu hình đặc biệt như các thay đổi trong tên menu, thứ tự menu và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

## **Phụ kiện nâng cấp**

Các nguyên tắc thực tế về các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp.

- Giữ tất cả phụ tùng và phụ kiện nâng cấp ngoài tầm tay với của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nâng cấp nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện nâng cấp phức tạp nào trên xe đều phải do nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn thực hiện.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện phức tạp nào trên xe đều phải được nhân viên có khả năng chuyên môn thực hiện.

## Mã truy cập

Mã bảo vệ giúp cho điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Mã PIN được cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép. Mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập các dịch vụ nhất định. Nếu bạn nhập sai mã PIN hoặc mã PIN2 ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK hoặc PUK2. Nếu bạn không có mã PUK, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn cần có mã PIN mô-đun để truy cập thông tin trong mô-đun bảo mật của thẻ SIM. Bạn có thể cần có mã PIN ký tên cho chữ ký kỹ thuật số. Mật mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi.

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ**.

# Bắt đầu sử dụng

## Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin ra.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, gắp hoặc tháo thẻ.



1. Bấm nút tháo và tháo vỏ sau (1) và pin (2).
2. Lắp thẻ SIM (3).
3. Lắp pin vào (4) và đậy vỏ sau lại.

## Sạc pin

Kiểm tra số hiệu của bộ sạc trước khi sử dụng với thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ bộ sạc AC-3.



**Cảnh báo:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với loại pin BL-5BT.

Liên hệ với đại lý của quý khách để biết về các phụ kiện nâng cấp đã được phê chuẩn hiện có. Khi quý khách rút dây dẫn điện của bất kỳ phụ kiện nâng cấp nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

1. Nối bộ sạc vào ổ cắm điện.
2. Nối dây dẫn bộ sạc vào đầu nối bộ sạc của điện thoại.



Nếu pin hết hẳn thì phải mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

## Thay đổi vỏ trước



**Lưu ý:** Luôn tắt thiết bị, và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ điện thoại. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.

1. Bấm nút tháo và tháo vỏ sau (1).
2. Cẩn thận tháo vỏ trước (2, 3).
3. Canh cho cạnh dưới của vỏ trước khớp với đáy điện thoại (4), và nhấn để khóa vỏ trước vào đúng vị trí (5).



## Ăng-ten



**Lưu ý:** Điện thoại của bạn có các ăng-ten bên trong lẫn bên ngoài. Giống như các thiết bị phát sóng vô tuyến, tránh vô cớ chạm vào ăng-ten khi đang sử dụng ăng-ten. Việc tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng liên lạc, có thể khiến điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và có thể làm giảm tuổi thọ của pin.




Hình ảnh cho thấy vùng ăng-ten được đánh dấu bằng màu xám.


## Dây đeo

Tháo vỏ sau, xỏ dây đeo như hình minh họa, thắt chặt lại, và đậy vỏ sau lại.




# Các phím và bộ phận

1	Tai nghe	
2	Màn hình	
3	Các phím chọn	
4	Phím Navi™: dưới đây được gọi là phím di chuyển	
5	Phím đàm thoại	
6	Phím kết thúc và phím nguồn	

7	Lỗ gắn dây đeo	
8	Ống kính camera	
9	Loa	
10	Nút tháo	
11	Micrô	
12	Đầu nối tai nghe	
13	Đầu nối bộ sạc	



**Lưu ý:** Không chạm vào đầu nối vì đầu nối này chỉ được thiết kế để sử dụng bởi những người được ủy quyền.



## Bật và tắt điện thoại

Để bật hay tắt máy, bấm và giữ phím nguồn.

## Chế độ chờ

Khi điện thoại đã sẵn sàng sử dụng và người sử dụng chưa nhập ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

1	Cường độ tín hiệu mạng	
2	Mức độ sạc pin	
3	Tên mạng hoặc logo mạng	
4	Chức năng của các phím chọn	

Phím chọn trái là **Chọn** để xem các chức năng trong danh sách phím tắt riêng của bạn. Khi xem danh sách này, chọn **T.chọn** > **Tùy chọn** để xem các chức năng khả dụng, hoặc chọn **T.chọn** > **Sắp xếp** để sắp xếp các chức năng trong danh sách phím tắt của bạn.

## Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm \* trong khoảng 3,5 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm \* trong khoảng 1,5 giây. Nếu **Phím bảo vệ** được bật, hãy nhập mã bảo vệ vào khi được yêu cầu.

Để cài bàn phím tự động khóa sau một khoảng thời gian chờ đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ chờ, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Khóa phím tự động > Bật**.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím đàm thoại. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn chỉ có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình sẵn trong điện thoại.

## **Các chức năng không cần dùng thẻ SIM**

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM như radio, trò chơi, và truyền tải dữ liệu với máy vi tính tương thích hoặc một thiết bị tương thích khác. Một số chức năng bị mờ trong các menu và không thể dùng được.

# Cuộc gọi

## Gọi điện và trả lời cuộc gọi

Để gọi điện, nhập số điện thoại vào cùng với mã quốc gia và mã vùng nếu cần. Bấm phím đàm thoại để gọi số điện thoại đó. Di chuyển sang phải để tăng hoặc sang trái để giảm âm lượng tai nghe hoặc bộ tai nghe trong khi gọi điện.

Để trả lời cuộc gọi đến, bấm phím đàm thoại. Để từ chối không trả lời cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

## Loa

Nếu có, bạn có thể chọn **Loa** hoặc **Thường** để sử dụng loa hoặc tai nghe của điện thoại trong khi gọi.



**Cảnh báo:** Không cầm điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng loa có thể rất lớn.

## Quay số bằng phím tắt

Để gán một số điện thoại cho một trong các phím số, từ 2 đến 9, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, di chuyển đến số bạn muốn, và chọn **Án định**. Nhập số điện thoại bạn muốn, hoặc chọn **Tìm** và chọn số liên lạc đã lưu.



Để bật chức năng quay số nhanh, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật**.





Để gọi điện bằng cách quay số nhanh, ở chế độ chờ, bấm và giữ phím số bạn muốn.

# Viết văn bản

## Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán hoặc truyền thống.

Khi bạn viết văn bản, bấm và giữ **T.chọn** để chuyển qua lại giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng . Kiểu nhập văn bản tiên đoán chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng , , và . Để đổi kiểu chữ, bấm phím **#**. Để đổi từ kiểu nhập chữ sang kiểu nhập số, được chỉ báo bằng , bấm và giữ phím **#**, và chọn **Kiểu nhập số**. Để đổi từ kiểu nhập số sang kiểu nhập chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài đặt ngôn ngữ viết, chọn **T.chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

## Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số từ **2** đến **9** nhiều lần cho đến khi ký tự cần nhập hiển thị. Các ký tự có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ viết đã chọn.

Nếu chữ kế tiếp bạn muốn viết nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi cho đến khi con trỏ hiển thị và nhập chữ đó vào.

Để truy cập các ký tự đặc biệt và các dấu câu thông dụng nhất, bấm phím số **1** nhiều lần hoặc bấm phím **\*** để chọn một ký tự đặc biệt.

## Kiểu nhập văn bản tiên đoán


Kiểu nhập văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn mà bạn cũng có thể thêm vào từ mới.

1. Bắt đầu viết một từ, sử dụng các phím từ **2** đến **9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
2. Để xác nhận từ bằng cách thêm một khoảng trắng, bấm **0**.
  - Nếu từ không đúng, bấm **\*** nhiều lần, và chọn từ trong danh sách.
  - Nếu dấu ? hiển thị sau từ thì từ mà bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ đó vào bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
  - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ vào, và bấm phím di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần cuối của từ vào và xác nhận từ đó.
3. Bắt đầu viết từ tiếp theo.

## Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

### Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**. Chọn

cửa sổ tin nhắn và chọn **T.chọn** > **Ngôn ngữ viết** > **Tiếng Việt**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím **\*** theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

1. Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
2. Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
3. Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
4. Bấm phím **\*** năm lần để chèn dấu **.** cho **ệ**.
5. Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.




**Lưu ý:** Nhập dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Để xóa một nguyên âm có dấu, xóa dấu trước rồi đến nguyên âm.

Để sửa dấu, di chuyển con trỏ đến ngay nguyên âm đó, và bấm phím **\*** để đổi dấu.

Bấm và giữ phím **\*** để chọn các ký tự đặc biệt từ danh sách.

## **Kiểu nhập văn bản tiên đoán**

Để cài kiểu nhập văn bản tiên đoán khi viết văn bản, chọn **Menu** > **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số từ **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số từ **2 - 6** theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cái yêu cầu. Từ điển sẽ tiên đoán từ thích hợp từ sự kết hợp của các phím bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", tuần tự bấm các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8** chỉ một lần.



**Lưu ý:** Nhập dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự mà bạn không muốn có thể được hiển thị. Hoàn thành chuỗi phím bấm để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm \* nhiều lần để xem từ thích hợp tiếp theo trong từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị kế bên từ đã nhập, từ đó không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ và **Lưu lại** để lưu từ đó vào từ điển.

# Duyệt menu

Các chức năng điện thoại được phân nhóm trong các menu. Không phải tất cả các chức năng menu và các mục tùy chọn đều được mô tả ở đây.

Ở chế độ chờ, chọn **Menu** sau đó chọn menu và menu phụ bạn muốn. Chọn **Thoát** hoặc **Trở về** để thoát khỏi cấp độ menu hiện thời. Bấm phím kết thúc để trở về chế độ chờ. Để thay đổi cửa sổ menu, chọn **Menu** > **T.chọn** > **Kiểu menu chính** > **Danh sách** hoặc **Biểu tượng**.

# Nhắn tin

Bạn có thể đọc, viết, gửi, và lưu tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh, tin nhắn nhấp nháy, và e-mail. Dịch vụ nhắn tin chỉ có thể sử dụng được nếu mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng.

## Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản sang tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

### Tin nhắn văn bản

Điện thoại hỗ trợ việc gửi tin nhắn văn bản không quá giới hạn của một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các ký hiệu khác và các ký tự trong một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều khoảng trống hơn, và giới hạn số ký tự tối đa có thể được gửi trong một tin nhắn đơn.

Một chỉ báo nằm ở phía trên màn hình cho biết tổng số ký tự còn lại và số lượng tin nhắn cần thiết để gửi đi.

Bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn văn bản hoặc email SMS nào. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung**

**tâm nhắn tin** > **Thêm trung tâm**, nhập tên vào, và số của nhà cung cấp dịch vụ.

## **Tin nhắn đa phương tiện**

Một tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình ảnh, các đoạn âm thanh, và các video clip.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, điện thoại có thể giảm hình này xuống nhỏ hơn để có thể gửi qua tin nhắn MMS.



**Chú ý:** Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy vi tính của bạn.

Để kiểm tra tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể tải về các cài đặt cấu hình.

## **Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện**

1. Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**.
2. Để thêm người nhận, di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại của người nhận hoặc địa chỉ e-mail, hoặc chọn **Thêm** để chọn những người nhận từ các tùy chọn có sẵn. Chọn **T.chọn** để thêm người nhận và chủ đề cũng như để cài đặt các tùy chọn gửi.

3. Di chuyển đến trường **Văn bản**, và nhập nội dung tin nhắn.
4. Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, di chuyển đến thanh đính kèm nằm ở phía dưới màn hình và chọn loại nội dung muốn đính kèm.
5. Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính mức phí khác nhau tùy thuộc vào loại tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

## E-mail

Truy cập vào tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại để đọc, soạn, và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt phù hợp. Để kiểm tra tính khả dụng và các cài đặt của tài khoản e-mail của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail. Bạn có thể nhận thông số cài đặt cấu hình e-mail dưới dạng tin nhắn cấu hình.

### Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa quy định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu** > **Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn

**T.chọn** > **Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

## Viết và gửi e-mail

Để viết một e-mail, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin e-mail**. Để đính kèm một tập tin vào e-mail, chọn **T.chọn** > **Chèn**. Để gửi e-mail, bấm phím **đàm thoại**. Chọn tài khoản bạn muốn nếu cần.

## Tải e-mail về



**Chú ý:** Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn bằng e-mail có thể chứa phần mềm có ác ý hoặc các thành phần khác gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Để chọn chế độ tải, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Tin nhắn e-mail** > **Chỉnh sửa hộp thư** và chọn hộp thư bạn muốn, và chọn **Cài đặt tải về** > **Chế độ tải**.

Để tải e-mail về, chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn hộp thư bạn muốn; xác nhận yêu cầu kết nối nếu cần.

## Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

1. Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhấp nháy**.
2. Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

# Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

1. Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở.
2. Ghi âm tin của bạn.
3. Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để lấy một số điện thoại.
4. Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

## Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM (tin nhắn trò chuyện) bạn muốn sử dụng. Kiểm tra tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể thay đổi tùy thuộc nhà cung cấp tin nhắn trò chuyện.

Để kết nối với dịch vụ này, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn trò chuyện** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

## Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng mà bạn cần phải thuê bao để sử dụng. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để gọi hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Để sửa số hộp thư thoại, chọn **Menu > Nhắn tin > Tin nhắn thoại > Số hộp thư thoại**.

## Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** để cài đặt các tính năng cho tin nhắn.

- **Cài đặt chung** — để cài đặt điện thoại lưu tin nhắn đã gửi, để cho phép ghi chồng tin nhắn cũ nếu bộ nhớ tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn
- **T.nhắn v.bản** — để cho phép thông báo đã gửi tin, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và e-mail ở dạng SMS, để chọn loại hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn văn bản
- **Tin nhắn đ.ph.tiện** — để cho phép thông báo đã gửi tin, để cài đặt cách hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép nhận tin nhắn đa phương tiện và các quảng cáo, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn đa phương tiện
- **Tin nhắn e-mail** — để cho phép nhận e-mail, để cài đặt kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến e-mail

# Danh bạ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu tên và số điện thoại trong cả bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ thẻ SIM. Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc với các số điện thoại và các mục văn bản. Tên và số điện thoại lưu trong bộ nhớ thẻ SIM được chỉ báo bởi



Để thêm số liên lạc, chọn **Danh bạ** > **T.chọn** > **Thêm số mới**. Để thêm chi tiết vào số liên lạc, đảm bảo bộ nhớ được chọn là **Trên máy** hoặc **Máy và thẻ SIM**. Chọn **Danh bạ**, di chuyển đến tên bạn muốn, và chọn **Chi tiết** > **T.chọn** > **Thêm chi tiết**.

Để tìm một số liên lạc, chọn **Danh bạ**, và di chuyển qua danh sách các số liên lạc hoặc nhập các ký tự đầu tiên của tên cần tìm.

Để sao chép số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ thẻ SIM, chọn **Danh bạ** > **T.chọn** > **S.chép số liên lạc**. Bộ nhớ thẻ SIM có thể chỉ lưu được một số điện thoại cho mỗi tên.

Để chọn bộ nhớ thẻ SIM hoặc bộ nhớ điện thoại cho các số liên lạc của bạn, để chọn cách hiển thị tên và số điện thoại trong danh bạ, và để xem dung lượng bộ nhớ còn trống và đã sử dụng cho các số liên lạc, chọn **Cài đặt**.

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người dưới dạng danh thiếp từ một thiết bị tương thích có hỗ trợ

chuẩn vCard . Để gửi một danh thiếp, chọn **Danh bạ**, tìm tên liên lạc có thông tin bạn muốn gửi, và chọn **Chi tiết > T.chọn > Gửi danh thiếp**.

# Nhật ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, chọn **Menu** > **Nhật ký**.

- **Nhật ký cuộc gọi** — để xem các cuộc gọi bị nhỡ, các cuộc gọi vừa nhận và các số vừa gọi theo thứ tự thời gian
- **Cuộc gọi bị nhỡ, Cuộc gọi vừa nhận, hoặc Các số vừa gọi** — để biết thông tin về các cuộc gọi gần đây
- **Người nhận tin** — để xem các số liên lạc mà bạn đã gửi tin nhắn đến gần đây nhất
- **Thời gian gọi, Bộ đếm dữ liệu gói, hoặc Th.gian k.nối dữ liệu gói** — để xem thông tin tổng quát về các liên lạc gần đây
- **Nhật ký tin nhắn, hoặc Nhật ký đồng bộ** — để xem số lượng tin nhắn đã gửi và nhận hoặc số lượng đồng bộ hóa



**Lưu ý:** Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

# Cài Đặt

## Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là cấu hình, mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khởi động** — để kích hoạt cấu hình đã chọn
- **Cài đặt riêng** — để thay đổi cài đặt cấu hình
- **Có đặt giờ** — để cài cấu hình hoạt động cho đến khi hết thời gian. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

## Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu bạn chọn mức chuông to nhất, nhạc chuông sẽ đạt đến mức to nhất sau vài giây.

## Màn hình

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị**.

Để tự động làm tối màn hình và để hiển thị đồng hồ khi điện thoại không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, chọn **Trình tiết kiệm điện**.

Để tự động tắt màn hình khi điện thoại không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, chọn **Chế độ nghỉ**.

## Ngày tháng

Chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ**.

Để cài ngày giờ, chọn **Cài đặt ngày và giờ**.

Để cài định dạng cho ngày giờ, chọn **Cài đặt định dạng ngày giờ**.

Để cài điện thoại tự động cập nhật ngày giờ theo múi giờ hiện tại, chọn **Tự động cập nhật ngày giờ** (dịch vụ mạng).

## Các phím tắt

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến các chức năng thường sử dụng trên điện thoại. Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng**.

Để gán một chức năng của điện thoại cho phím chọn phải hoặc trái, chọn **Phím chọn phải** hoặc **Phím chọn trái**.

Để chọn các chức năng phím tắt cho phím di chuyển, chọn **Phím di chuyển**. Di chuyển tới hướng bạn muốn, và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định** và chọn một chức năng trong danh sách.

# Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

## Công nghệ vô tuyến Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại qua sóng radio với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ).


Điện thoại này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập thông thường, truy cập mạng, trao đổi dữ liệu thông thường, phân phối âm thanh cấp cao, điều khiển âm thanh và video từ xa, rảnh tay, tai nghe, quảng bá dữ liệu, truyền tải tập tin, quay số kết nối mạng, truy cập thẻ SIM và cổng nối tiếp. Để đảm bảo khả năng tương tác giữa các thiết bị hỗ trợ công nghệ Bluetooth khác nhau, hãy sử dụng các phụ kiện được Nokia phê chuẩn cho kiểu điện thoại này. Kiểm tra với nhà sản xuất các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với điện thoại này.

Có thể có các hạn chế về việc sử dụng công nghệ Bluetooth ở một số nơi. Hãy kiểm tra với cơ quan chính quyền địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Các chức năng sử dụng mạng công nghệ Bluetooth sẽ làm hao pin và giảm tuổi thọ pin.

## Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth** và thực hiện những bước sau:

1. Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho điện thoại của bạn.
2. Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.  cho biết Bluetooth đang được kích hoạt.
3. Để kết nối điện thoại với một thiết bị âm thanh, chọn **Tìm phụ kiện âm thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối.
4. Để kết nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth có trong phạm vi hoạt động, chọn **Các thiết bị đã ghép > Mới**.

Chọn một thiết bị và chọn **Ghép nối**.

Nhập mã khóa (tối đa 16 ký tự) vào điện thoại và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth khác.

Nếu bạn lo lắng về vấn đề bảo mật, hãy tắt chức năng Bluetooth, hoặc cài **Phạm vi kết nối** là **Ấn**. Chỉ chấp nhận các giao tiếp Bluetooth từ những thiết bị mà bạn tin tưởng.

### **Kết nối máy PC với internet**

Sử dụng Bluetooth để kết nối máy PC tương thích với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Bạn phải sử dụng dịch vụ nhà cung cấp hỗ trợ truy cập internet, và máy PC của bạn phải hỗ trợ mạng cá nhân Bluetooth (PAN). Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của điện thoại và ghép nối với máy tính, điện thoại sẽ tự động mở kết nối dữ liệu dạng gói với Internet.

## Dữ liệu gói

Công nghệ Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Khi cần** — để thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được đóng khi ứng dụng ngừng.
- **Luôn trực tuyến** — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bạn bật điện thoại.

Bạn có thể dùng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

## Chuyển dữ liệu

Điện thoại của bạn cho phép chuyển dữ liệu (lịch, dữ liệu liên lạc, và ghi chú) với máy PC tương thích, thiết bị tương thích khác, hoặc server internet từ xa (dịch vụ mạng).

## Chuyển danh sách số liên lạc

Để sao chép hoặc đồng bộ dữ liệu từ điện thoại, tên của thiết bị và thông số cài đặt phải nằm trong danh sách các số liên lạc chuyển giao.

Để thêm số liên lạc chuyển giao mới vào danh sách (ví dụ, điện thoại di động), chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối >**

**Truyền dữ liệu > T.chọn > Thêm thiết bị > Đồng bộ máy** hoặc **Chép qua máy**, và nhập thông số cài đặt theo kiểu chuyển giao.

## **Truyền dữ liệu với thiết bị tương thích**

Để đồng bộ, hãy sử dụng kết nối công nghệ không dây Bluetooth. Thiết bị kia cũng phải được kích hoạt để nhận dữ liệu.

Để bắt đầu chuyển dữ liệu, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu** và chọn số liên lạc chuyển giao từ danh sách không phải là **Đ.bộ hóa server** hoặc **Đồng bộ hóa PC**. Tương ứng với thông số cài đặt, dữ liệu được chọn sẽ được sao chép hoặc đồng bộ.

## **Đồng bộ từ một máy PC tương thích**

Để đồng bộ dữ liệu từ lịch, ghi chú, và danh bạ trong máy PC, hãy cài phần mềm Nokia PC Suite của điện thoại vào máy PC. Sử dụng công nghệ không dây Bluetooth để đồng bộ, và bắt đầu đồng bộ từ máy PC.

## **Đồng bộ hóa từ server**

Để sử dụng một server internet từ xa, hãy đăng ký dịch vụ đồng bộ. Để biết thêm thông tin và các thông số cài đặt được yêu cầu cho dịch vụ này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để bắt đầu đồng bộ từ điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Đ.bộ hóa server**.

## Cuộc gọi và điện thoại

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi**.

Để chuyển hướng các cuộc gọi đến, chọn **Chuyển hướng cuộc gọi** (dịch vụ mạng). Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để điện thoại cố gọi lại mười lần sau lần gọi không thành công, chọn **Tự gọi lại** > **Bật**.

Để mạng thông báo có cuộc gọi đến khi bạn đang trong một cuộc gọi, chọn **Dịch vụ cuộc gọi chờ** > **Khởi động** (dịch vụ mạng).

Để cài có hoặc không hiển thị số máy của bạn cho người bạn gọi, chọn **Báo số** (dịch vụ mạng).

Để cài ngôn ngữ hiển thị cho điện thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Cài đặt ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ điện thoại**.

## Phụ kiện nâng cấp

Menu này và các tùy chọn của nó sẽ chỉ hiển thị khi điện thoại đã hoặc đang kết nối với một phụ kiện di động tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt phụ kiện**. Chọn một phụ kiện, và chọn một tùy chọn tùy thuộc vào phụ kiện đó.

# Cấu hình

Bạn có thể cấu hình điện thoại với các cài đặt cần thiết cho các dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Cài đặt cấu hình mặc định** — để xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định
- **Kích hoạt cấu hình mặc định** — để kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các ứng dụng được hỗ trợ
- **Điểm truy cập thường dùng** — để xem các điểm truy cập được lưu lại
- **Kết nối mục hỗ trợ của nhà c.cấp d.vụ** — để tải về các cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ
- **Cài đặt quản lý thiết bị** — để cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.
- **Cài đặt cấu hình riêng** — để thêm các tài khoản cá nhân mới theo cách thủ công cho các dịch vụ khác nhau và để kích hoạt hoặc xóa các tài khoản này. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm** hoặc **T.chọn > Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các thông số cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, di chuyển đến tài khoản đó, và chọn **T.chọn > Khởi động**.

## Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về tình trạng gốc, chọn **Menu > Cài đặt > Khôi phục cài đặt gốc** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chỉ khôi phục cài đặt** — để cài lại toàn bộ các cài đặt ưa thích mà không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
- **Khôi phục tất cả** — để cài lại toàn bộ các cài đặt ưa thích và xóa tất cả dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, các tập tin media và các khóa kích hoạt

# Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

# Bộ sưu tập

Việc bảo hộ bản quyền có thể sẽ không cho phép sao chép, chỉnh sửa hay chuyển tiếp một số hình ảnh, nhạc (bao gồm kiểu chuông) hay nội dung khác.

Điện thoại hỗ trợ hệ thống quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) để bảo vệ nội dung theo ý muốn. Luôn kiểm tra các điều khoản về nội dung và phím khởi động trước khi chấp nhận, vì bạn có thể phải trả một mức phí để sử dụng.

Để xem các thư mục, chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

# Media

## Camera và video

Điện thoại của bạn hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải lên tới 640 x 480 pixel.

### Chụp hình

Để sử dụng chức năng chụp ảnh, chọn **Menu > Media > Camera**, hoặc nếu chức năng video đang bật, di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để chụp ảnh, chọn **Chụp**.

Để đặt camera ở chế độ chụp ban đêm, để bật chức năng chụp tự động, hoặc để chụp nhiều ảnh liên tiếp, chọn **T.chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn. Để đặt chế độ xem trước và thời gian, chọn **T.chọn > Cài đặt > Thời gian xem thử hình**.

### Quay một đoạn phim

Để sử dụng chức năng video, chọn **Menu > Media > Camera > T.chọn > Video**, hoặc nếu chức năng camera đang bật, di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để bắt đầu quay video, chọn **Thu hình**.

Để đặt độ dài cho video clip bạn có thể quay, chọn **Menu > Media > Camera > T.chọn > Cài đặt > Độ dài video clip**.

## Chỉnh đến các kênh radio

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.



**Cảnh báo:** Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách.

Chọn **Menu > Media > Radio** hoặc, ở chế độ chờ, bấm và giữ \*.

Nếu bạn đã lưu các kênh radio, di chuyển lên hoặc xuống để chuyển giữa các kênh, hoặc bấm các phím số tương ứng của vị trí bộ nhớ của kênh bạn muốn.

Để tìm một kênh gần kề, bấm và giữ phím di chuyển trái hoặc phải.

Để lưu kênh bạn đã dò, chọn **T.chọn > Lưu kênh**.

Để điều chỉnh âm lượng, chọn **T.chọn > Âm lượng**.

Để phát radio chạy ẩn, bấm phím kết thúc. Để tắt radio, bấm và giữ phím kết thúc.

## Máy ghi âm

Để bắt đầu ghi âm, chọn **Menu > Media > Máy ghi âm** và chọn nút ghi âm ảo trên màn hình.

Để bắt đầu ghi âm trong khi gọi, chọn **T.chọn > Ghi âm**. Khi ghi âm một cuộc gọi, nên giữ điện thoại ở vị trí thông

thường gần tai. Đoạn ghi âm sẽ được lưu trong **Bộ sưu tập > File ghi âm**.

Để nghe đoạn ghi âm mới nhất, chọn **T.chọn > Phát mục cuối**. Để gửi đoạn ghi âm mới nhất sử dụng tin nhắn đa phương tiện, chọn **T.chọn > Gửi mục cuối**.

# Các ứng dụng

Phần mềm điện thoại bao gồm một số trò chơi và ứng dụng Java được thiết kế đặc biệt cho điện thoại Nokia.

Chọn **Menu > Ứng dụng**.

Để chạy một trò chơi hoặc một ứng dụng, chọn **Trò chơi** hoặc **Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc một ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để xem dung lượng bộ nhớ dành cho cài đặt trò chơi và ứng dụng, chọn **T.chọn > Tình trạng bộ nhớ**.

Để tải về một trò chơi hoặc một ứng dụng, chọn **T.chọn > Tải xuống > Tải trò chơi** hoặc **Tải ứng dụng**. Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng J2ME™ Java. Bạn cần đảm bảo rằng các ứng dụng này tương thích với máy của bạn trước khi tải về.



**Chú ý:** Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™.

Các ứng dụng đã tải về có thể được lưu trong **Bộ sưu tập** thay vì **Ứng dụng**.

# Sắp xếp

## Báo thức

Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Báo thức**.

Để bật hoặc tắt báo thức, chọn **Âm báo**:. Để đặt thời gian báo thức, chọn **Giờ báo thức**:. Để cài điện thoại thông báo vào những ngày mà bạn đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**:. Để chọn hoặc cài đặt riêng âm báo thức, chọn **Âm báo**:. Để cài khoảng thời gian nghỉ cho âm báo lại, chọn **Thời gian báo lại**:.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để điện thoại tiếp tục báo thức trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Nếu đến giờ báo thức trong khi điện thoại đang tắt, điện thoại sẽ tự bật và bắt đầu phát âm báo thức. Nếu bạn chọn **Dừng**, điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn khởi động điện thoại để gọi điện hay không. Chọn **Không** để tắt điện thoại hoặc **Có** để gọi và nhận cuộc gọi. Không chọn **Có** khi việc sử dụng điện thoại vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm.

## Lịch và danh sách công việc

Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Lịch**. Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Để tạo một ghi chú lịch, di chuyển đến ngày đó, và chọn **T.chọn** > **Viết ghi chú**.

Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xóa tất cả ghi chú trong lịch, chọn kiểu xem tháng hoặc tuần, và chọn **T.chọn > Xóa hết ghi chú**.

Để xem danh sách công việc, chọn **Menu > Sắp xếp > Công việc**. Công việc được hiển thị và sắp xếp theo mức ưu tiên. Để thêm, xóa, hoặc gửi một ghi chú, để đánh dấu một ghi chú là đã hoàn tất, hoặc để sắp xếp công việc theo thời hạn, chọn **T.chọn**.

# Web

Bạn có thể truy cập vào nhiều dịch vụ Internet di động khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt trong điện thoại. Hiện thị có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể sẽ không xem được tất cả các trang internet.



**Chú ý:** Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Kiểm tra tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Để cài một dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt > Cài đặt cấu hình**, và chọn một cấu hình và một tài khoản.

## Kết nối với dịch vụ

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Web > Trang chủ**; hoặc khi ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn một chỉ mục, chọn **Menu > Web > Bookmarks**. Điện thoại của bạn có thể có một số chỉ mục hoặc liên kết được cài đặt sẵn hay có thể cho phép truy cập vào các trang Web được cung cấp bởi các bên thứ ba không có liên quan với Nokia. Nokia không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang này. Nếu chọn truy

cập các trang này, bạn nên cẩn thận đề phòng về bảo mật hoặc nội dung như ở bất kỳ trang Internet nào.

Để chọn địa chỉ URL mới nhất, chọn **Menu > Web > Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập địa chỉ của một dịch vụ, chọn **Menu > Web > Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ vào, và chọn **OK**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình điện thoại. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

## Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt, chọn **T.chọn > Tùy chọn khác > Cài đặt hiển thị**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

- **Phủ văn bản** — Chọn kiểu hiển thị văn bản.
- **Báo lỗi** — Chọn **Báo lỗi kết nối không an toàn > Có** để cảnh báo khi một kết nối an toàn chuyển sang kết nối không an toàn trong khi trình duyệt. Chọn **Báo lỗi các mục không an toàn > Có** để cảnh báo khi một trang an toàn có chứa một mục không an toàn. Các thông báo này sẽ không bảo đảm kết nối an toàn.
- **Mã hóa ký tự** — Chọn **Mã hóa nội dung** để cài mã hóa cho nội dung trang trình duyệt.

## Bộ nhớ cache

Cache là một vị trí bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời như mật khẩu và cookie. Nếu bạn thử truy cập hoặc đã truy cập thông tin bảo mật cần đến mật khẩu, hãy xóa sạch bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi duyệt, chọn **T.chọn > Tùy chọn khác > Xóa cache**. Để cho phép hoặc ngăn chặn điện thoại nhận cookie, trong khi duyệt, chọn **T.chọn > Tùy chọn khác > Bảo mật > Cài đặt cookie**; hoặc khi ở chế độ chờ, chọn **Menu > Web > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > Cookie**.

## Hộp tin dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi tin dịch vụ (dịch vụ mạng) đến điện thoại của bạn. Tin dịch vụ là những thông báo (như các tiêu đề tin tức chẳng hạn) có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc địa chỉ dịch vụ.

Để đọc tin dịch vụ, chọn **Hiển thị**. Nếu bạn chọn **Thoát**, tin dịch vụ sẽ được chuyển đến **Hộp tin dịch vụ**.

Để cài điện thoại nhận tin dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt > Cài đặt hộp tin dịch vụ > Tin dịch vụ > Bật**.

## **Bảo mật trình duyệt**

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

# Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Liên hệ với người bán thẻ SIM cho quý khách để biết về sự có sẵn và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ thẻ SIM. Đây có thể là nhà cung cấp dịch vụ hoặc người bán hàng khác.

# Các phụ kiện chính hãng



**Cảnh báo:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được Nokia phê chuẩn để dùng với kiểu điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực kiểm duyệt hoặc bảo hành, và có thể gây nguy hiểm.

Một loạt các phụ kiện mới hiện đang có sẵn dành cho điện thoại của bạn. Chọn các phụ kiện thích hợp với nhu cầu liên lạc riêng của mình.



## Phụ kiện nâng cấp

Các nguyên tắc thực tế về các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp.

- Giữ tất cả phụ tùng và phụ kiện nâng cấp ngoài tầm tay với của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nâng cấp nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện nâng cấp phức tạp nào trên xe đều phải do nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn thực hiện.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện phức tạp nào trên xe đều phải được nhân viên có khả năng chuyên môn thực hiện.

# Pin

Loại	Thời gian thoại	Chế độ chờ
BL-5BT	Tối đa 6 tiếng	Tối đa 580 tiếng



**Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là các ước tính và còn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu, điều kiện của mạng, các chức năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ tiếp xúc của pin, việc sử dụng ở chế độ kỹ thuật số, và nhiều yếu tố khác. Thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

## Tai nghe Bluetooth Nokia BH-100

Tai nghe Bluetooth Nokia BH-100 thích hợp với bạn nếu bạn không muốn từ bỏ tính thực tế của Bluetooth vì kiểu tai nghe vòng qua đầu.

## Bộ tai nghe Cắm trên Xe Không dây Nokia HF-33W

Tai Nghe Nokia Plug-in Không Dây HF-33W thích hợp với bạn, nếu bạn sử dụng nhiều thời gian trên đường và cần có một thiết bị có phong cách, dễ lắp đặt để giữ liên lạc với bạn bè, người thân và đối tác kinh doanh.

## **Để Bộ Sạc Pin Nokia DT-14**

Để Bộ Sạc Pin Nokia DT-14 thích hợp với bạn nếu bạn muốn hợp thời trang mà vẫn tiện lợi để sạc pin điện thoại dự phòng.

# Thông tin về pin

## Sạc và xả pin

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, đó là lúc cần thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và được thiết kế riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin thay thế được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã nạp đầy kết nối với bộ sạc, vì việc nạp quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy mà không sử dụng thì pin sẽ tự động xả theo thời gian. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Để kéo dài tuổi thọ của pin NiMh, thỉnh thoảng cần xả pin bằng cách để thiết bị ở chế độ bật cho tới khi thiết bị tự tắt.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi để một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút bi tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Để pin trong môi trường nóng hoặc lạnh, chẳng hạn như trong xe đóng kín cửa vào mùa đông hoặc mùa hè sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F)

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời hay đập vụn pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.


## **Hướng dẫn xác thực pin Nokia**

Luôn sử dụng pin Nokia chính hãng để đảm bảo an toàn cho bạn. Để chắc chắn là bạn đang sử dụng pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại đại lý phân phối được ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Việc thực hiện đầy đủ các bước này sẽ không hoàn toàn đảm bảo tính xác thực của pin. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin của bạn không phải là pin Nokia xác thực và chính hãng, bạn nên ngưng sử dụng ngay lập tức, và mang pin tới trung tâm dịch vụ hoặc đại lý phân phối được ủy quyền của Nokia để được hỗ trợ. Trung tâm dịch vụ hoặc đại lý phân phối được ủy quyền của Nokia sẽ kiểm định tính xác thực của pin. Nếu bạn không thể xác nhận pin, hãy trả lại pin cho nơi bán.

### Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, bạn phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.
2. Khi bạn nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, trên và dưới, bạn phải thấy được 1, 2, 3 và 4 điểm lần lượt trên mỗi cạnh.



## **Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?**

Nếu bạn không thể xác nhận pin Nokia của bạn qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin Nokia chính hãng, vui lòng không sử dụng pin này. Hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia để được giúp đỡ. Việc sử dụng pin không được nhà sản xuất phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, đồng thời có thể dẫn đến hiệu năng hoạt động kém hoặc làm hư thiết bị và phụ kiện. Điều này cũng có thể làm mất hiệu lực của các phê chuẩn hay bảo hành đối với thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang [www.nokia-asia.com/batterycheck](http://www.nokia-asia.com/batterycheck).

# Giữ gìn và bảo trì

Điện thoại của bạn là sản phẩm được thiết kế cao cấp và tinh vi, vì vậy phải được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn bảo vệ phạm vi bảo hành của bạn.

- Giữ điện thoại khô ráo. Chất kết tủa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc hơi ẩm có thể chứa các khoáng chất mà chúng sẽ ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại của bạn bị ướt, tháo pin ra, và để điện thoại khô hẳn trước khi lắp pin trở lại.
- Không nên sử dụng hoặc cất giữ điện thoại ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận động và các thành phần điện tử của điện thoại có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất điện thoại ở những nơi nóng bức. Nhiệt độ cao có thể rút ngắn tuổi thọ của thiết bị điện tử, làm hư pin, cong hoặc chảy một số linh kiện nhựa.
- Không nên cất điện thoại ở những nơi lạnh giá. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường, hơi ẩm có thể hình thành bên trong điện thoại và làm hỏng các bo mạch điện tử.
- Không tìm cách mở điện thoại khác với chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, va đập hoặc rung lắc điện thoại. Việc dùng mạnh tay có thể làm đứt các bo mạch bên trong và làm gián đoạn cơ học chính xác.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, dung môi tẩy rửa, hoặc chất tẩy đậm đặc để lau chùi điện thoại.

- Không được sơn điện thoại. Sơn có thể làm tắc nghẽn các bộ phận động và khiến điện thoại hoạt động không chính xác.
- Dùng miếng vải mềm, sạch và khô để lau chùi các ống kính như các ống kính của camera, bộ cảm biến lân cận và bộ cảm biến ánh sáng.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phê chuẩn có thể làm hỏng điện thoại và vi phạm các quy định quản lý thiết bị vô tuyến.
- Bộ sạc chỉ được sử dụng ở trong nhà.
- Luôn sao lưu dữ phòng dữ liệu mà bạn muốn giữ lại như danh bạ và các ghi chú lịch
- Thỉnh thoảng, để cài lại điện thoại cho hoạt động tối ưu, tắt nguồn của điện thoại và tháo pin ra.

Những đề nghị này áp dụng như nhau đối với điện thoại, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện cải tiến nào. Nếu điện thoại không hoạt động đúng cách, đem máy đến trung tâm dịch vụ chính thức gần nhất để được sửa chữa.

# Thông tin bổ sung về sự an toàn

## Trẻ em

Thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay với của trẻ em.

## Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các hướng dẫn về tiếp xúc RF khi sử dụng ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch) Khi sử dụng túi đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

## Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số

chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được bảo vệ đầy đủ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tắt thiết bị khi ở trong các cơ sở y tế khi tại những nơi đó có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

### **Thiết bị y tế cấy ghép**

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3 cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Nghe thiết bị không dây bằng tai đối diện với máy thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

## **Thiết bị trợ thính**

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

## **Xe cộ**

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại diện của họ về xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu bất cứ bảo hành nào có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị điện thoại trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện nâng cấp, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Đối với xe hơi có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được

đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trên xe không được lắp đặt đúng thì khi túi đệm khí nổ có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng điện thoại di động khi ở trên máy bay. Tắt điện thoại di động trước khi máy bay cất cánh. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

## **Môi trường phát nổ tiềm ẩn**

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi bạn thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể phát nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng gây nổ không phải luôn được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, các phương tiện chuyên chở hoặc kho hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Bạn nên tham vấn với nhà sản xuất phương tiện sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan

hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần phương tiện này không.

## Cuộc gọi khẩn cấp



**Chú ý:** Điện thoại vô tuyến này, cũng như các thiết bị vô tuyến khác, sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Do đó, các kết nối không được đảm bảo trong mọi điều kiện. Quý khách không nên chỉ duy nhất dựa vào bất cứ thiết bị vô tuyến nào cho các cuộc liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Một số mạng có thể yêu cầu phải lắp đúng cách thức thẻ SIM hợp lệ vào thiết bị.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Nếu đang sử dụng một số các chức năng nhất định, trước tiên quý khách có thể phải cần tắt các chức năng đó mới có thể gọi số khẩn cấp được. Để biết thêm thông tin, tham

khảo tài liệu hướng dẫn này hoặc tham vấn ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

## **THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR)**

**Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.**

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức

năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo các hướng dẫn của ICNIRP khi sử dụng thiết bị này gần tai là 0,95 W/kg.

Việc sử dụng các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp cho thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Từ mục

## Ký hiệu/Số

âm 36

ứng dụng 50

## B

bảo vệ phím 18

bộ nhớ cache 55

## C

các kiểu nhập văn

bản 22

Các phụ kiện chính

hãng 58

cài đặt 36

âm 36

cấu hình 36, 43

giờ 37

gốc 44

màn hình 36

ngày 37

tin nhắn 32

điện thoại 42

cấu hình 36, 43

chế độ ngoại tuyến 19

cookie 55

cuộc gọi 20

## E

e-mail 29

## H

hộp tin dịch vụ 55

## I

IM 31

internet 53

## K

khóa bàn phím 18

kiểu nhập số 22

kiểu nhập văn bản tiên

đoán 23

kiểu nhập văn bản truyền

thống 22

## M

mã bảo vệ 12

màn hình 36

mật mã 12

mã truy cập 12  
máy ghi âm 48  
menu nhà điều  
hành 45

## **N**

nhật ký cuộc gọi 35

## **P**

phím tắt 37  
phụ kiện 42  
pin 61  
    sạc 14  
PIN 12

## **Q**

quay số nhanh 20

## **S**

sắp xếp 51  
số trung tâm nhắn  
tin 27

## **T**

thẻ SIM 13, 19

## **tin nhắn**

    cài đặt 32  
    tin nhắn âm thanh 31  
**tin nhắn âm thanh** 31  
**tin nhắn nhấp nháy** 30  
**tin nhắn thoại** 31  
**tin nhắn trò chuyện** 31  
trình duyệt 53  
trò chơi 50

## **V**

viết văn bản 22

## **W**

web 53

# Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia

Hỗ trợ web Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia cung cấp cho bạn thông tin thêm về các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.



## THUYẾT TRÌNH TƯƠNG TÁC

Tìm hiểu cách thiết lập điện thoại lần đầu tiên, và tìm hiểu thêm về các chức năng của điện thoại. Thuyết Trình Tương Tác cung cấp các hướng dẫn từng bước về cách sử dụng điện thoại.



## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng trực tuyến bao gồm thông tin chi tiết về điện thoại của bạn. Hãy nhớ kiểm tra thường xuyên để có các cập nhật.



## PHẦN MỀM

Tận dụng hết mọi chức năng của điện thoại với phần mềm dành cho điện thoại và máy PC. Nokia PC Suite kết nối điện thoại và máy PC để bạn có thể quản lý lịch, sổ liên lạc, nhạc và hình ảnh, trong khi các ứng dụng khác bổ sung cho việc sử dụng điện thoại.



## CÀI ĐẶT

Một số chức năng nhất định của điện thoại, như là nhắn tin đa phương tiện, trình duyệt di động và email\*, có thể cần cài đặt trước khi có thể sử dụng chúng. Nhận các thông số cài đặt trên điện thoại miễn phí.

\*Không khả dụng với mọi điện thoại.

Vui lòng truy cập vào trang web tại quốc gia bạn để biết thêm chi tiết:

**Australia và New Zealand**

[www.nokia.com.au/support](http://www.nokia.com.au/support)

**Ấn Độ**

[www.nokia.co.in/support](http://www.nokia.co.in/support)

**Indonesia**

[www.nokia.co.id/support](http://www.nokia.co.id/support)

**Nhật Bản**

[www.nokia.co.jp/support](http://www.nokia.co.jp/support)

**Malaysia**

[www.nokia.com.my/support](http://www.nokia.com.my/support)

**Philippines**

[www.nokia.com.ph/support](http://www.nokia.com.ph/support)

**Singapore**

[www.nokia.com.sg/support](http://www.nokia.com.sg/support)

**Thái Lan**

[www.nokia.co.th/support](http://www.nokia.co.th/support)

Nếu quốc gia của bạn không có ở trên, vui lòng truy cập vào trang web [www.nokia-asia.com/support](http://www.nokia-asia.com/support).

**NOKIA**

Care